

Timerfunktioner - Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230



•









•

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages

EN	
FR	
DE	
SE	
RU	
DK	
FI	
NO	

More



TIMERFUNKTIONER

Starttimer och avstängningstimer

Inställning av starttimern

a ON-knapp

Tryck på ON-knappen

Varje gång du trycker på ON-knappen ändras tiden i steg om 10 minuter.

Håll ON-knappen nedtryckt för att stega med steg om 1 timme.

b SET-knapp

Tryck på SET-knappen

Den inställda tiden visas och timern startas.


c CLR-knapp

Tryck på CLR-knappen

TIMERFUNKTIONER

Starttimer och avstängningstimer

Inställning av starttimern

① ON-knapp 

Tryck på ON-knappen . Ställ in timern på önskad tid.

Varje gång du trycker på ON-knappen ändras tiden i steg om 10 minuter.

Håll ON-knappen nedtryckt för att stega med steg om 1 timme.

② SET-knapp 

Inställning av avstängningstimer

a OFF-knapp

Tryck på OFF-knappen

Ställ in timern på önskad tid.

Varje gång du trycker på OFF-knappen ändras tiden i steg om 10 minuter.

Håll OFF-knappen nedtryckt för att stega med steg om 1 timme.

b SET-knapp

Tryck på SET-knappen

Den inställda tiden visas och timern startas.

c CLR-knapp

Tryck på CLR-knappen

FÖRSIKTIGHET

När du väljer timerfunktion sänder fjärrkontrollen automatiskt timersignaler till inomhusenheten vid den angivna tidpunkten. Därför är det viktigt att placera fjärrkontrollen på en plats där signalerna når fram ordentligt till inomhusenheten.

• Om du inte trycker på SET-knappen

När du valt timerläge sparas inställningarna i fjärrkontrollen.

Sedan kommer luftkonditioneringen att startas om du tryckt på

Du kan inte ställa in timern när klockan tikar.

Följ instruktionerna i avsnittet "Ställa in klockan" på sidan 6 för att ställa klockan. Ställ sedan in timern.

Ställ in timern på önskad tid.

för att ställa in timern.

för att radera timerns inställning.

.

för att ställa in timern.

för att radera timerns inställning.

inom 30 sekunder efter att du ställt in tiden, kommer inställningen att raderas.

Ställ in timern på önskad tid.

Varje gång du trycker på OFF-knappen ändras tiden i steg om 10 minuter.

Håll OFF-knappen nedtryckt för att stega med steg om 1 timme.

② SET-knapp SET

Tryck på SET-knappen SET för att ställa in timern.

Den inställda tiden visas och timern startas.

③ CLR-knapp CLR

Tryck på CLR-knappen CLR för att radera timerns inställning.

SW

OFF

13

eller

ON

a

c

b

SW

OFF

13

eller

ON

a

c

b

SW

OFF

13

eller

ON

a

c

b

SW

OFF

13

eller

ON

TIMERFUNKTIONER

Starttider och avstängningstimer

Inställning av starttimern

① ON-knapp ON

Tryck på ON-knappen ON. Ställ in timern på önskad tid.

Varje gång du trycker på ON-knappen ändras tiden i steg om 10 minuter.

Håll ON-knappen nedtryckt för att stega med steg om 1 timme.

② SET-knapp SET

Tryck på SET-knappen SET för att ställa in timern.

Den inställda tiden visas och timern startas.

③ CLR-knapp CLR

Tryck på CLR-knappen CLR för att radera timerns inställning.

Inställning av avstängningstimer

① OFF-knapp OFF

Ställ in timern på önskad tid.

Varje gång du trycker på OFF-knappen ändras tiden i steg om 10 minuter.

Håll OFF-knappen nedtryckt för att stega med steg om 1 timme.

② SET-knapp SET

Tryck på SET-knappen SET för att ställa in timern.

Den inställda tiden visas och timern startas.

③ CLR-knapp CLR

Tryck på CLR-knappen CLR för att radera timerns inställning.

FÖRSIKTIGHET

- När du väljer timerfunktion sänder fjärrkontrollen automatiskt timersignaler till inomhusenheten vid

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1
...
100
101
102
103

Quick Links:

[Air Conditioner](#)

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Specifications](#)

Related Manuals for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-107SKV Series Owner's Manual](#)

Toshiba split type air conditioners indoor/outdoor unit (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10N3AV2-A Service Manual](#)

Split type (116 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV2-E1 Service Manual](#)

Toshiba split type air conditioner service manual (105 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Series Installation Manual](#)

(68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Owner's Manual](#)

(102 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13NKV-E Service Manual](#)

(96 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077KV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (21 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07BKVG-E Service Manual](#)

Split type (126 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10PKVPG-E Installation Manual](#)

(17 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-05J2KVG-EE Service Manual](#)

Split type (135 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B05J2KVG-E Service Manual](#)

(138 pages)

Related Products for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Toshiba RAS-16 SKV Series](#)

[Toshiba RAS-16SKVP2 Series](#)

[Toshiba RAS-16SKV-E](#)

[Toshiba RAS-16SKVR-E](#)

[Toshiba RAS-16SKV2-E](#)

[Toshiba RAS-16SKV2-E1](#)

[Toshiba RAS-16SKVP2-E](#)

[Toshiba RAS-16SKVR-A](#)

[Toshiba RAS-16SKV-A](#)

[Toshiba RAS-16SKVR Series](#)

[Toshiba RAS-16SAVP-E](#)

[Toshiba RAS-16 SAV Series](#)

[Toshiba RAS-16SAVR-E](#)

[Toshiba RAS-16SAV2-E1](#)

[Toshiba RAS-16SAV-A](#)

[Toshiba RAS-16SAVR Series](#)

This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16savp-ndRas-13savp-ndRas-10savp-ndRas-10skvp-nd](#)