

Автоматическое
Функционирование;
Автоматическое
Функционирование
(Автоматическое Изменение) -
Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's
Manual

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230



•









-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages

- EN 
- FR 
- DE 
- SE 
- RU 
- DK 
- FI 
- NO 

More



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Если Вы установите кондиционер в режим AUTO, он автоматически выберет операцию охлаждения, обогрева или только вентилятора в зависимости от температуры внутри помещения. (

Скорость вентилятора и жалюзей также контролируются автоматически.

Запуск

а
кнопка

Нажмите эту кнопку для запуска кондиционера.

б Кнопка AUTO (AUTO)

Нажмите кнопку AUTO.

с Кнопка температуры (TEMP)

Установите желаемую температуру.

- На дисплейной панели внутреннего блока высвечивается индикатор OPERATION (зеленый). Функциональный режим выбирается в зависимости от температуры внутри помещения, и начинается функционирование приблизительно через 3 минуты.
- Если режим AUTO является неудобным, Вы можете выбрать желаемые условия вручную. Возможно изменение температуры, скорости вентилятора и положения жалюзей, также режим MODE меняется с кнопки температуры (TEMP).

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Если Вы установите кондиционер в режим AUTO, он автоматически выберет операцию охлаждения, обогрева или только вентилятора в зависимости от температуры внутри помещения. (→ см. стр. 18.)

Скорость вентилятора и жалюзей также контролируются автоматически.

Запуск

а Кнопка

Нажмите эту кнопку для запуска кондиционера.

б Кнопка AUTO (AUTO)

Нажмите кнопку AUTO.

с Кнопка температуры (TEMP)

Установите желаемую температуру.

положение жалюзей.

Показывается также индикатор скорости вентилятора.

Остановка

кнопка



RA5series_OwnersManual.book Page 8 Tuesday, January 9, 2007 2:53 PM

Нажмите эту кнопку снова для остановки кондиционера.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

(АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ)

Если Вы установите кондиционер в режим A или переключите его из режима AUTO вследствие изменения установок, кондиционер

автоматически выберет операцию охлаждения, обогрева или только вентилятора в зависимости от температуры внутри помещения.

Если Вы установите кондиционер в режим AUTO, он автоматически выберет операцию охлаждения, обогрева или только вентилятора в зависимости от температуры внутри помещения. (☞ см. стр. 18.)

см. стр. 18.)

Запуск

a

кнопка

Нажмите эту кнопку для запуска кондиционера.

b Кнопка выбора режима (MODE)

Выберите A.

c Кнопка температуры (TEMP)

Установите желаемую температуру.

d Кнопка скорости вентилятора (FAN)

Установите желаемую температуру.

Выберите одну из установок "AUTO" НИЗКАЯ

СРЕДНЯЯ+

, ВЫСОКАЯ

• На дисплейной панели внутреннего блока высвечивается индикатор OPERATION (зеленый). Функциональный режим выбирается в зависимости от температуры внутри помещения, и начинается операция охлаждения, обогрева или только вентилятора автоматически через 3 минуты.

• Если режим AUTO не является удобным, Вы можете выбрать желаемые условия вручную.

• Возможно изменение температуры, скорости вентилятора и положения жалюзей, также возможно изменение температуры, скорости вентилятора и положения жалюзей.

• Возможно изменение температуры, скорости вентилятора и положения жалюзей.

Остановка

кнопка

Нажмите эту кнопку снова для остановки кондиционера.

RU

см. стр. 18.)

)

)

, НИЗКАЯ+

.

www.ilmalämpöpumpputti.fi

b

c

a

, СРЕДНЯЯ

,

8

c

b

a

d

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

(АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ)

Если Вы установите кондиционер в режим A или переключите его из режима AUTO вследствие изменения установок, кондиционер

автоматически выберет операцию охлаждения, обогрева или только вентилятора в зависимости от температуры внутри помещения.

Если Вы установите кондиционер в режим AUTO, он автоматически выберет операцию охлаждения, обогрева или только вентилятора в зависимости от температуры внутри помещения. (☞ см. стр. 18.)

Запуск

①



кнопка

Нажмите эту кнопку для запуска кондиционера.

②

Кнопка AUTO (AUTO)

Нажмите кнопку AUTO.

③

Кнопка температуры (TEMP)

Установите желаемую температуру.

④

Кнопка скорости вентилятора (FAN)

Установите желаемую температуру.

• На дисплейной панели внутреннего блока высвечивается индикатор OPERATION (зеленый). Функциональный режим выбирается в зависимости от температуры внутри помещения, и начинается операция охлаждения, обогрева или только вентилятора автоматически через 3 минуты.

• Если режим AUTO не является удобным, Вы можете выбрать желаемые условия вручную.

• Возможно изменение температуры, скорости вентилятора и положения жалюзей, также возможно изменение температуры, скорости вентилятора и положения жалюзей.

• Возможно изменение температуры, скорости вентилятора и положения жалюзей.

Показывается также индикатор скорости вентилятора.

Остановка

кнопка

Нажмите эту кнопку снова для остановки кондиционера.

кнопка

Нажмите эту кнопку снова для остановки кондиционера.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

(АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ)

Если Вы установите кондиционер в режим A или переключите его из режима AUTO вследствие изменения установок, кондиционер

автоматически выберет операцию охлаждения, обогрева или только вентилятора в зависимости от температуры внутри помещения.

Если Вы установите кондиционер в режим AUTO, он автоматически выберет операцию охлаждения, обогрева или только вентилятора в зависимости от температуры внутри помещения. (☞ см. стр. 18.)

Запуск

①



кнопка

Нажмите эту кнопку для запуска кондиционера.

②

Кнопка выбора режима (MODE)

Выберите A.

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1

...

123

124

125

126

Quick Links:

[Air Conditioner](#)

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Specifications](#)

Related Manuals for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-107SKV Series Owner's Manual](#)

Toshiba split type air conditioners indoor/outdoor unit (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10N3AV2-A Service Manual](#)

Split type (116 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV2-E1 Service Manual](#)

Toshiba split type air conditioner service manual (105 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Series Installation Manual](#)

(68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Owner's Manual](#)

(102 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13NKV-E Service Manual](#)

(96 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077KV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (21 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07BKVG-E Service Manual](#)

Split type (126 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10PKVPG-E Installation Manual](#)

(17 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-05J2KVG-EE Service Manual](#)

Split type (135 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B05J2KVG-E Service Manual](#)

(138 pages)

Related Content for Toshiba RAS-16SKVP-ND