



# Kaukosäätimen Käyttö - Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual



1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67


68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117

118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167

168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217



218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230



•









•

Troubleshooting

•

## Bookmarks

Available languages

-  EN
-  FR
-  DE
-  SE
-  RU
-  DK
-  FI
-  NO

More



Toshiba Daiseikai ilmalämpöpumppujen myynti, huolto ja asennus: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy.

RASseries\_OwnersManual.book Page 7 Tuesday, January 9, 2007 2:53 PM

#### **Tarkasta, että ilmansuodatin ja Plasma pure -suodatin on asennettu oikein**

- Paina Plasma pure -suodatinta, kunnes sen kummallakin puolella olevat ulokkeet ovat kokonaan pidäkkeiden (kielekkeiden) sisällä. Jos asennusta ei tehdä oikein, FILTER-merkkivalo (oranssi) voi syttyä.

- Ilmastointilaitte ei toimi, jos verhot, ovet tai muut esineet estävät kaukosäätimestä tulevien signaalien pääsyn sisäyksikköön.
- Varo, ettei kaukosäätimen päälle kaadu nestettä.
- Kaukosäädintä ei saa altistaa suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle.

Jos infrapunasignaalin vastaanotin altistuu suoralle auringonvalolle, ilmastointilaitte ei ehkä toimi oikein.

Suojaa vastaanotin verhoilla auringonvalolta.

- Jos ilmastointilaitetta käytävässä huoneessa on sähkösytyttimellä varustettu loistevalo, se voi häiritä signaalien vastaanottoa.
- Jos aiot käyttää loistevaloja, pyydä ohjeita paikalliselta jälleenmyyjältä.
- Jos kaukosäädin vaikuttaa muihin sähkölaitteisiin, siirrä nämä laitteet tai pyydä ohjeita paikalliselta jälleenmyyjältä.

#### **Kaukosäätimen sijoittaminen**

- Pidä kaukosäädin paikassa, josta sen signaalit saavuttavat sisäyksikön

vastaanottimen (enintään 7 metrin päässä).

- Kun valitset ajastintoiminnon, kaukosäädin lähettää signaalin sisäyksikköön automaattisesti tietyinä aikana.

Jos kaukosäädin on paikassa, jossa signaalin siirtyminen estyy, seurauksena voi olla jopa 15 minuutin viive.

## **Kaukosäätimen teline**

### **Kaukosäätimen telineen asentaminen**

- Ennen kuin asennat kaukosäätimen telineen seinään tai pylvääseen tarkasta, pystyykö sisäyksikkö ottamaan vastaan kaukosäätimen signaalit.

### **Kaukosäätimen kiinnittäminen ja irrottaminen**

- Kaukosäädin kiinnitetään pitämällä sitä kaukosäätimen telineen suuntaisesti ja painamalla se sitten telineeseen pohjaan asti. Kaukosäädin irrotetaan vetämällä ylöspäin pois telineestä.

7

[www.ilmalämpöpumput.com](http://www.ilmalämpöpumput.com)

Ulokkeet

7 m

FI

[Table of Contents](#)



[Previous Page](#)  
[Next Page](#)

1

...

150

151

152

153

Quick Links:

[Air Conditioner](#)

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Specifications](#)

## Related Manuals for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-107SKV Series Owner's Manual](#)

Toshiba split type air conditioners indoor/outdoor unit (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10N3AV2-A Service Manual](#)

Split type (116 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV2-E1 Service Manual](#)

Toshiba split type air conditioner service manual (105 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Series Installation Manual](#)

(68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Owner's Manual](#)

(102 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13NKV-E Service Manual](#)

(96 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077KV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (21 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07BKVG-E Service Manual](#)

Split type (126 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10PKVPG-E Installation Manual](#)

(17 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-05J2KVG-EE Service Manual](#)

Split type (135 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B05J2KVG-E Service Manual](#)

(138 pages)

## Related Products for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Toshiba RAS-16 SKV Series](#)

[Toshiba RAS-16SKVP2 Series](#)

[Toshiba RAS-16SKV-E](#)

[Toshiba RAS-16SKVR-E](#)

[Toshiba RAS-16SKV2-E](#)

[Toshiba RAS-16SKV2-E1](#)

[Toshiba RAS-16SKVP2-E](#)

[Toshiba RAS-16SKVR-A](#)

[Toshiba RAS-16SKV-A](#)

[Toshiba RAS-16SKVR Series](#)

[Toshiba RAS-16SAVP-E](#)

[Toshiba RAS-16 SAV Series](#)

[Toshiba RAS-16SAVR-E](#)

[Toshiba RAS-16SAV2-E1](#)

[Toshiba RAS-16SAV-A](#)

[Toshiba RAS-16SAVR Series](#)

This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16savp-ndRas-13savp-ndRas-10savp-ndRas-10skvp-nd](#)