

Tilbehør; Sikkerhedsforskrifter - Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230



•









-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages

- EN 
- FR 
- DE 
- SE 
- RU 
- DK 
- FI 
- NO 

More



Toshiba Daiseikai ilmalämpöpumppujen myynti, huolto ja asennus: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy.

RASseries_OwnersManual.book Page 1 Tuesday, January 9, 2007 2:53 PM



- DU SKAL IKKE FORSØGE SELV AT INSTALLERE DETTE APPARAT. DETTE APPARAT KRÆVER EN KVALIFICERET INSTALLATØR.
- DU SKAL IKKE FORSØGE SELV AT REPARERE DETTE APPARAT. DETTE APPARAT SKAL REPARERES AF EN PROFESSIONEL.
- ÅBNING ELLER AFTAGNING AF DÆKSLET VIL UDSÆTTE DIG FOR FARLIG SPÆNDING.
- SLUKNING FOR STRØMFORSYNINGEN VIL IKKE KUNNE FORHINDRE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD.

INSTALLATIONSADVARSLER



- Sørg for at bede en forhandler eller et firma, der er specialiseret i el-arbejde, om at installere airconditionanlægget.
- Hvis airconditionanlægget bliver installeret forkert af dig selv, kan det forårsage problemer som fx lækning af vand, elektrisk stød, brand og lignende.
- Sørg altid for at jorde airconditionanlægget.
- Undlad at tilslutte jordledningen til gasrør, vandrør, lynafledere eller jordledninger fra telefoner. Hvis airconditionanlægget ikke er korrekt jordnet, kan det forårsage elektrisk stød.

FOR AT AFBRYDE APPARATETS FORBINDELSE TIL HOVEDFORSYNINGEN

Det faste ledningsnet skal omfatte en kontakt eller strømafbruger, der kan afbryde alle poler. Sørg for at anvende en godkendt strømafbruger eller kontakt.

BETJENINGSADVARSLER

- Undgå at køle rummet for meget ned eller udsætte dig selv for kold vind i en længere periode, idet det kan være skadeligt for dit helbred.
- Du må aldrig putte fingre eller pinde ind i luftudtagningen eller luftindtagningen. Du kunne komme til skade eller forvolde skade på maskinen, pga. ventilatorerne der kører med høj hastighed inde i både luftindtagningen og luftudtagningen.
- Hvis du bemærker noget usædvanligt ved airconditionanlægget (som fx lugt af noget der brænder eller svag afkølingskraft), skal du øjeblikkelig slukke for hovedkontakten og strømafbruger til hovedstrømforsyningen for at stoppe airconditionanlægget og derefter kontakte forhandleren.
- Hvis airconditionanlægget fortsætter med at køre, når der er noget galt, kan det forårsage maskinfejl, elektrisk stød, brand eller lignende.
- Undlad at spilde vand eller andre væsker på den indendørs enhed. Hvis apparatet er vådt, kan det forårsage elektrisk stød.

ADVARSLER VEDRØRENDE FLYTNING OG REPARATION

- Forsøg ikke selv at flytte eller reparere apparatet.
 - Undlad at skille apparatet ad. Da der er høj spænding inden i apparatet, kan du muligvis få elektrisk stød.
 - Bed altid forhandleren om at flytte airconditionanlægget og geninstallere det andet sted. Hvis det ikke installeres korrekt, kan det forårsage elektrisk stød.
 - Når airconditionanlægget behøver reparation, skal du få det repareret af forhandleren.
- Hvis airconditionanlægget ikke er ordentligt repareret, kan det forårsage elektrisk stød eller brand.

Fjernbetjeningsholder

1

www.ilmalämpöpumput.com

Batterier (to)

DN

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1

...

172

173

174

175

Quick Links:

[Air Conditioner](#)

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Specifications](#)

Related Manuals for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-107SKV Series Owner's Manual](#)

Toshiba split type air conditioners indoor/outdoor unit (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10N3AV2-A Service Manual](#)

Split type (116 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV2-E1 Service Manual](#)

Toshiba split type air conditioner service manual (105 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Series Installation Manual](#)

(68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Owner's Manual](#)

(102 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13NKV-E Service Manual](#)

(96 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077KV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (21 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07BKVG-E Service Manual](#)

Split type (126 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10PKVPG-E Installation Manual](#)

(17 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-05J2KVG-EE Service Manual](#)

Split type (135 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B05J2KVG-E Service Manual](#)

(138 pages)

Related Content for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[RAS-25U2FVG-ND Tilbehør](#)

Toshiba RAS-25U2FVG-ND

[RAS-18J2KVSG-E Tilbehør](#)

Toshiba RAS-18J2KVSG-E

[RAS-B10J2FVG-E Tilbehør](#)

Toshiba RAS-B10J2FVG-E

[RAS-25 Series Tilbehør](#)

Toshiba RAS-25 Series

[RAS-05, RAS-07 Tilbehør](#)

Toshiba RAS-05, RAS-07

[RAS-10SKVP-ND Ekstraudstyr, Tilbehør Og Værktøj](#)

Toshiba RAS-10SKVP-ND

[RAV-SP404AT-E Tilbehørsdele](#)

Toshiba RAV-SP404AT-E

This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16savp-ndRas-13savp-ndRas-10savp-ndRas-10skvp-nd](#)