

Navne Og Funktioner På
Fjernbetjeningens Indikatorer;
Forberedelse Og Kontrol Inden
Anvendelse - Toshiba RAS-16SKVP-
ND Owner's Manual

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230



•









-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages

- EN 
- FR 
- DE 
- SE 
- RU 
- DK 
- FI 
- NO 

More



NAVNE OG FUNKTIONER PÅ FJERNBETJENINGENS INDIKATORER

Display

Alle indikatorer med undtagelse af ur-indikatoren vises ved at trykke på

a Sendesymbol

Dette sendesymbol (①) vises når fjernbetjeningen sender signaler til den indendørs enhed.

b Tilstandsindikator

Viser den nuværende driftstilstand.

(AUTO: Automatisk kontrol, A: Automatisk omskiftning,

TØRRING,

: OPVARMNING)


c Temperaturindikator Dette sendesymbol (▲) vises når fjernbetjeningen sender signaler til den indendørs enhed.

Angiver temperaturindstillingen.

d Indikator for luftrensningens nuværende driftstilstand.

Viser at den elektriske luftrensning er i gang. (AUTO: Automatisk kontrol, A: Automatisk omskiftning, ⚙: AFKØLING, ♀:

TØRRING ⚙: OPVARMNING)



e Indikator for ventilatorhastighed (FAN)

Viser indstillingen af ventilatorhastigheden: AUTO eller en af de fem andre

ventilatorhastigheder (LAV

MEDIUM+

, HØJ

AUTO vises, når driftstilstanden enten er AUTO eller

f Indikator for TIMER og ur

Viser enten tidsindstillingen for timerfunktion eller klokken

Klokken vises altid med nul tilføjet så snart TIMER er aktiviseret.

g Høj effekt-indikator (HI POWER)

Angiver hvornår drift med høj effekt starter.

Tryk på HI POWER-knappen for at starte funktionen og tryk på knappen igen for at

stoppe den.

h

(MEMORY) indikator

Blinker i 3 sekunder, når MEMO-knappen trykkes ned under drift.

P-symbolet

vises, når du holder knappen nede i 3 sekunder eller mere, mens

symbolet blinker.

Tryk på en anden knap for at slå symbolet fra

i Indikator for dvaletilstand (SLEEP MODE)

Vises når DVALETILSTANDEN er aktiveret.

Tryk på SLEEP MODE-knappen for at aktivere dvaletilstanden og tryk på knappen

igen for at gå ud af den.

j A. B skift-indikator for fjernbetjeningen

• Når fjernbetjeningens skiftfunktion er aktiveret, vises "B" på fjernbetjeningens

display. (Når fjernbetjeningen er indstillet på "A", vises der ingen indikator på

denne position.)

Fjernbetjeningens skiftfunktion

• Hvis der er installeret to indendørs enheder i det samme rum eller tilstødende rum, starter eller stopper begge enheder

muligvis på samme tid, når fjernbetjeningen betjenes. Dette kan forhindres ved at anvende skiftfunktion, sådan at hver

indendørs enhed kun betjenes af den tilhørende fjernbetjening.

• For at anvende fjernbetjeningens skiftfunktion skal du kontakte forhandleren af airconditionlægget eller

installationsfirmaet.

FORBEREDELSE OG KONTROL INDEN ANVENDELSE

Isætning af fjernbetjeningens batterier

a Fjern dækslet og indsæt batterierne.

b Tryk på RESET-knappen

Ur-indikatoren blinker. Tryk på RESET-knappen for at nulstille

genstand med en tynd spids.

c Sæt dækslet på igen. Tryk på SLEEP MODE-knappen for at aktivere dvaletilstanden og tryk på knappen

: AFKØLING,

, LAV+

, MEDIUM,

, HØJ

) kan vises.

: TØRRING.

5

www.ilmalämpöpumput.com

-knappen.

C

a

d

:

i

g

g

Isætning af fjernbetjeningens batterier

• På illustrationen vises fjern dækslet og indsæt batterierne.

Toshiba Daisekai ilmalämpöpumpujen myynti, huolto ja asennus: Jäähdytinp

RASSeries_OwnersManual.book Page 5 Tuesday, January 9, 2007 2:53 PM

NAVNE OG FUNKTIONER PÅ FJERNBETJENING INDIKATORER

Display


Alle indikatorer med undtagelse af ur-indikatoren vises ved at trykke på -knappen.

① Sendesymbol

Dette sendesymbol () vises når fjernbetjeningen sender signaler til den indendørs enhed.

② Tilstandsindikator

Viser den nuværende driftstilstand.

(AUTO: Automatisk omskiftning, A: AFKØLING, : TØRRING,

: OPVARMNING)

③ Temperaturindikator

Angiver temperaturen (17°C til 30°C).

④ Indikator for luftrensning (PURE)

Viser at den elektriske luftrensningsfunktion er i gang.

⑤ Indikator for ventilatorhastighed (FAN)

Viser indstillingen af ventilatorhastigheden: AUTO eller en af de fem andre

ventilatorhastigheder (LAV, LAV+, MEDIUM, MEDIUM+, HØJ)

(LAV, LAV+, MEDIUM, MEDIUM+, HØJ) kan vises.

⑥ Indikator for TIMER og ur

Viser enten tidsindstillingen for timerfunktion eller klokken

Knuder der vises altid med undtagelse af når TIMER er aktiveret.

⑦ Høj effekt-indikator (HI POWER)

Angiver hvornår drift med høj effekt starter.

Tryk på HI POWER-knappen for at starte funktionen og tryk på knappen igen for at

stoppe den.

⑧ (MEMORY) indikator

Blinker i 3 sekunder, når MEMO-knappen trykkes ned under drift.

P-symbolet () vises, når du holder knappen nede i 3 sekunder eller mere, mens

symbolet blinker.

Tryk på en anden knap for at slå symbolet fra.

⑨ Indikator for dvaletilstand (SLEEP MODE)

Vises når DVALETILSTANDEN er aktiveret.

Tryk på SLEEP MODE-knappen for at aktivere dvaletilstanden og tryk på knappen

igen for at gå ud af den.

⑩ A. B skift-indikator for fjernbetjeningen

• Når fjernbetjeningens skiftfunktion er aktiveret, vises "B" på fjernbetjeningens

display. (Når fjernbetjeningen er indstillet på "A", vises der ingen indikator på

denne position.)

Fjernbetjeningens skiftfunktion

• Hvis der er installeret to indendørs enheder i det samme rum eller tilstødende rum, starter eller

muligvis på samme tid, når fjernbetjeningen betjenes. Dette kan forhindres ved at anvende skift

indendørs enhed kun betjenes af den tilhørende fjernbetjening.

• For at anvende fjernbetjeningens skiftfunktion skal du kontakte forhandleren af airconditionar

installationsfirmaet.



• På illustrationen med forklarede de relevante fjernbetjening

FORBEREDELSE OG KONTROL INDEN ANVENDELSE

Isætning af fjernbetjeningens batterier

• På illustrationen vises fjern dækslet og indsæt batterierne.

med forklaring. Under driften er det kun de relevante indikatorer, der vises på fjernbetjeningen.

b
b hj
e
f
DN

NAVNE OG FUNKTIONER PÅ FJERNBETJENING

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1

...

176

177

178

179

Quick Links:

[Air Conditioner](#)

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Specifications](#)

Related Manuals for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-107SKV Series Owner's Manual](#)

Toshiba split type air conditioners indoor/outdoor unit (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10N3AV2-A Service Manual](#)

Split type (116 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV2-E1 Service Manual](#)

Toshiba split type air conditioner service manual (105 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Series Installation Manual](#)

(68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Owner's Manual](#)

(102 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13NKV-E Service Manual](#)

(96 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077KV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (21 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07BKVG-E Service Manual](#)

Split type (126 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10PKVPG-E Installation Manual](#)

(17 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-05J2KVG-EE Service Manual](#)

Split type (135 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B05J2KVG-E Service Manual](#)

(138 pages)

Related Content for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[RAS-M05N4KVSG-E Lage Et Hull Og Montere Montasjeplaten](#)

Toshiba RAS-M05N4KVSG-E

[RAV-GM901KRTP-E Skæring Af Et Hul Og Monteringsinstallationsplade](#)

Toshiba RAV-GM901KRTP-E

[RAV-GM1101ATP-E Funktioner Der Skal Iværksættes Lokalt](#)

Toshiba RAV-GM1101ATP-E

[RAS-16N3AV2 Series Installationsdiagram For Inddørs Og Udendørs
Enhed](#)

Toshiba RAS-16N3AV2 Series

[RAS-B10N3KV2 Series Koblingsskjema For Inne- Og Utendørsenheden](#)

Toshiba RAS-B10N3KV2 Series

[RAS-25U2FVG-ND Koblingsskjema For Inne- Og Utendørsenheden](#)

Toshiba RAS-25U2FVG-ND

[RAS-18J2KVSG-E Koblingsskjema For Inne- Og Utendørsenheden](#)

Toshiba RAS-18J2KVSG-E

[RAS-B10J2FVG-E Installationsdiagram For Inddørs Og Udendørs Enhed](#)

Toshiba RAS-B10J2FVG-E

This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16savp-ndRas-13savp-ndRas-10savp-ndRas-10skvp-nd](#)