

8°C-Funktion - Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual

| |
|-------------------|
| 1 |
| Table Of Contents |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |


18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230



•









-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages

- EN 
- FR 
- DE 
- SE 
- RU 
- DK 
- FI 
- NO 

More



8°C-FUNKTION

RASseries_OwnersManual.book Page 10 Tuesday, January 9, 2007 2:53 PM

Tryk på denne knap for at starte opvarmningsfunktionen 8°C.

Airconditionanlægget holder rummets temperatur på cirka 8°C.

Rumtemperaturen kan muligvis afvige en smule fra 8°C, afhængig af rummets størrelse og hvordan enheden er installeret.

Start af 8°C-opvarmningsfunktionen imens airconditionanlægget er stoppet

Start

a 8°C-knap

Tryk på denne knap for at starte opvarmningsfunktionen 8°C.

• OPERATION-indikatoren (grøn) på den indendørs enheds displaypanel tændes.

Driften starter efter cirka 3 minutter.

Stop

-knap

Tryk på denne knap for at stoppe airconditionanlægget.

Hvis 8°C-opvarmningsfunktionen blev startet, imens airconditionanlægget var stoppet, skal du trykke på 8°C-knappen igen for at

8°C-FUNKTION

Tryk på denne knap for at starte opvarmningsfunktionen 8°C.

Airconditionanlægget holder rummets temperatur på cirka 8°C.

Rumtemperaturen kan muligvis afvige en smule fra 8°C, afhængig af rummets størrelse og hvordan enheden er installeret.

Start af 8°C-opvarmningsfunktionen imens airconditionanlægget er stoppet

Start

① 8°C-knap

Tryk på denne knap for at starte opvarmningsfunktionen 8°C.

stoppe funktionen.

Start af 8°C-opvarmningsfunktionen imens airconditionanlægget er i gang

Start

a 8°C-knap

RASseries_OwnersManual.book Page 10 Tuesday, January 9, 2007 2:53 PM

Tryk på denne knap for at skifte til opvarmningsfunktionen 8°C.

• Hvis airconditionanlægget er i gang med afkøling- (inklusive automatisk afkøling) eller tørring-funktionen, stopper det, og opvarmningsfunktionen 8°C starter efter cirka 3 minutter. Hvis airconditionanlægget er i gang med en opvarmningsfunktion, skifter det øjeblikkelig over til opvarmningsfunktionen 8°C.

• Hvis airconditionanlægget er i gang med en luftrensning-funktion (PURE), udfører det både luftrensning-funktionen og 8°C-opvarmningen.

Stop

-knap

Tryk på denne knap for at stoppe airconditionanlægget.

Hvis 8°C-opvarmningsfunktionen blev startet, imens airconditionanlægget var i gang, skal du trykke på 8°C-knappen igen for at vende tilbage til de tidligere driftsforhold.

Kontroller driftsforholdet på fjernbetjeningens skærm.

Når en opvarmningsfunktion er startet fra 8°C-opvarmning, kan det tage cirka 5 minutter, før der begynder at blæse varm luft ud.

FORSIGTIG

Opvarmningsdyevnen kan forværres, hvis lamelretningen er for høj under 8°C-opvarmningsfunktionen.

BEMÆRK

- Ventilatorhastigheden ved start af 8°C-opvarmning styres af AUTO.
- Hvis der var indstillet en timerfunktion inden 8°C-opvarmningsfunktionen, vil timerfunktionen blive annulleret. Timerindstillinger kan ikke sættes under 8°C-opvarmningsfunktionen.

• Indstillinger af SWING (lamelssving), FIX (lamelplacering), FAN (ventilatorhastighed) og PURE (luftrensning-funktion) kan ændres under 8°C-opvarmningsfunktionen. Der kan ikke udføres ændringer med andre knapper.

• Temperaturen på den udblæste luft er lavere end under normal opvarmningsfunktion.

DN

10

www.ilmalämpöpumput.com

a

8°C-FUNKTION

Tryk på denne knap for at starte opvarmningsfunktionen 8°C.

Airconditionanlægget holder rummets temperatur på cirka 8°C.

Rumtemperaturen kan muligvis afvige en smule fra 8 °C, afhængig af rummets størrelse og hvordan enheden er installeret.

Start af 8°C-opvarmningsfunktionen imens airconditionanlægget er stoppet

Start

① 8°C-knap

Tryk på denne knap for at starte opvarmningsfunktionen 8°C.

• OPERATION-indikatoren (grøn) på den indendørs enheds displaypanel tændes.

Driften starter efter cirka 3 minutter.

Stop

0-knap

Tryk på denne knap for at stoppe airconditionanlægget.

Hvis 8°C-opvarmningsfunktionen blev startet, imens airconditionanlægget var stoppet, skal du trykke på stoppe funktionen.

Start af 8°C-opvarmningsfunktionen imens airconditionanlægget er i gang

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1

...

181

182

183

184

Quick Links:

[Air Conditioner](#)

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Specifications](#)

Related Manuals for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-107SKV Series Owner's Manual](#)

Toshiba split type air conditioners indoor/outdoor unit (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10N3AV2-A Service Manual](#)

Split type (116 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV2-E1 Service Manual](#)

Toshiba split type air conditioner service manual (105 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Series Installation Manual](#)

(68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Owner's Manual](#)

(102 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13NKV-E Service Manual](#)

(96 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077KV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (21 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07BKVG-E Service Manual](#)

Split type (126 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10PKVPG-E Installation Manual](#)

(17 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-05J2KVG-EE Service Manual](#)

Split type (135 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B05J2KVG-E Service Manual](#)

(138 pages)

Related Content for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[RAS-18N3KV2 Series Verbindung Der Fernbedienung Zur Funktion Per Kabelanschluss](#)

Toshiba RAS-18N3KV2 Series

[RAS-10PKVSG-E Verbindung Der Fernbedienung Zur Funktion Per Kabelanschluss](#)

Toshiba RAS-10PKVSG-E

[RAS-077 Series Automatisk Funktion](#)

Toshiba RAS-077 Series

[RAS-18N3KV2-E1 Verbindung Der Fernbedienung Zur Funktion Per Kabelanschluss](#)

Toshiba RAS-18N3KV2-E1

[RAS-M10SMUV-E Automatisk Funktion](#)

Toshiba RAS-M10SMUV-E

[16N3KV2-E1 Verbindung Der Fernbedienung Zur Funktion Per Kabelanschluss](#)

Toshiba 16N3KV2-E1

[RAV-SM562XT-E Bezeichnung Und Funktion Der Anzeigen Auf Der](#)

Toshiba RAV-SM562XT-E

[RAS-B13GKVP-E Bezeichnung Und Funktion Der Anzeigen Auf Der Fernbedienung](#)

Toshiba RAS-B13GKVP-E

This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16savp-ndRas-13savp-ndRas-10savp-ndRas-10skvp-nd](#)