



Hi Power-Drift; 3-, 5-, 9-Timers Timer  
Av - Toshiba RAS-16SKVP-ND  
Owner's Manual



|                   |
|-------------------|
| 1                 |
| Table Of Contents |
| 2                 |
| 3                 |
| 4                 |
| 5                 |
| 6                 |
| 7                 |
| 8                 |
| 9                 |
| 10                |
| 11                |
| 12                |
| 13                |
| 14                |
| 15                |
| 16                |
| 17                |

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67


68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117

118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167

168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217



218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230



•









- 

Troubleshooting

•

## Bookmarks

Available languages

- EN 
- FR 
- DE 
- SE 
- RU 
- DK 
- FI 
- NO 

More



## HI POWER-DRIFT

### Høyeffekt (Hi POWER)

• Hi POWER-modus (høyeffektsdrift) styrer automatisk romtemperaturen, luftstrømmen og driftsmodusen, slik at rommet raskt kjøles ned om sommeren og varmes opp om vinteren. (se side 18.)

### Stille inn Hi POWER-modus

Trykk på Hi POWER-knappen. Hi POWER-symbolet vises på fjernkontrollen.

### Avbryte Hi POWER-modus

Trykk på Hi POWER-knappen en gang til. Hi POWER-symbolet forsvinner fra fjernkontrollen.

### FORSIKTIG

#### Avbryte Hi POWER-modus

- 1 Hi POWER-knapp

Hi POWER-modus kan ikke aktiveres under TØRR drift.

## Toshiba Daiseikai ilmalämpöpumppujen myynti, huolto ja asennus: Jäähdytinp

# 1-, 3-, 5-, 9-TIMERS TIMER AV

R:\Sseries\_OwnersManual.book Page 12 Tuesday, January 9, 2007 2:53 PM

Klimaanlegget stopper etter å ha vært i gang det innstilte antall timer (1, 3, 5 eller 9 timer).

a OFF-knapp

Trykk på OFF-knappen (under drift).

• Det høres et kort pip, og timerindikatoren tennes. Tidspunktet klimaanlegget vil stoppe på, er angitt i skjermen på fjernkontrollen (1H: ca. 1 time fra nåværende tid).

• Trykk på knappen igjen mens 1H vises (ca. 3 sekunder) for å skifte til 3H-indikatoren, trykk igjen for å skifte til 5H-indikatoren, og trykk igjen for å skifte til 9H-indikatoren.

• Etter at du har valgt den ønskede timeren, trykk på denne knappen igjen. (Når indikatoren 1H, 3H, 5H eller 9H vises, er timeren innstilt.)

b CLR-knapp

Trykk på CLR-knappen for å bytte til Hi POWER-modus.

• Timeren avbrytes, men klimaanlegget fortsetter å gå.

• 1-, 3-, 5- eller 9-timers timer AV drift avbrytes også hvis OFF-knappen trykkes etter at en tid er stillt inn.

Hi POWER-symbolet forsvinner fra fjernkontrollen.

## INFORMASJON INFORMATION

• Rengjøringsdriften starter når Hi POWER-modus kan ikke aktiveres under TØRR drift AV er omme.

(Rengjøringsoperasjonen utføres ikke under oppvarming eller LUFTRENSING.)

• Når også timer PÅ er i bruk, må du først stille inn 1-, 3-, 5- eller 9-timers timer AV, og deretter timer PÅ.

• Hvis OFF-knappen trykkes mens timer PÅ (timer AV) stilles inn, vil timer PÅ (timer AV) avbrytes, og bare 1-, 3-, 5- eller 9-timers timer AV stilles inn.

NO

12

www.ilmalämpöpumput.com

a

b

a

## HI POWER-DRIFT

### Høy effekt (Hi POWER)

• Hi POWER-modus (høyeffektsdrift) styrer automatisk romtemperaturen, luftstrømmen og driftsmodusen, slik at rommet raskt kjøles ned om sommeren og varmes opp om vinteren. (→ se side 18.)

### Stille inn Hi POWER-modus

1. Hi POWER-knapp Trykk på denne knappen

Trykk på Hi POWER-knappen. Hi POWER-symbolet vises på fjernkontrollen.

### Avbryt Hi POWER-modus

1. Hi POWER-knapp Trykk på denne knappen

Trykk på Hi POWER-knappen en gang til.

## FORSIKTIG

Hi POWER-modus kan ikke aktiveres under TØRR drift

1

# 1-, 3-, 5-, 9-TIMERS TIMER AV

Klimaanlegget stopper etter å ha vært i gang det innstilte antall timer (1, 3, 5 eller 9 timer).

1. OFF-knapp

Trykk på OFF-knappen (under drift).

• Det høres et kort pip, og timerindikatoren tennes. Tidspunktet klimaanlegget vil stoppe på, er angitt i skjermen på fjernkontrollen (1H: ca. 1 time fra nåværende

Table of Contents



[Previous Page](#)  
[Next Page](#)

1

...

211

212

213

214

Quick Links:

[Air Conditioner](#)

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Specifications](#)

## Related Manuals for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-107SKV Series Owner's Manual](#)

Toshiba split type air conditioners indoor/outdoor unit (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10N3AV2-A Service Manual](#)

Split type (116 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV2-E1 Service Manual](#)

Toshiba split type air conditioner service manual (105 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Series Installation Manual](#)

(68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Owner's Manual](#)

(102 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13NKV-E Service Manual](#)

(96 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077KV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (21 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07BKVG-E Service Manual](#)

Split type (126 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10PKVPG-E Installation Manual](#)

(17 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-05J2KVG-EE Service Manual](#)

Split type (135 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B05J2KVG-E Service Manual](#)

(138 pages)

## Related Content for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[RAS-B24B2KVG-E Power Supply And Connecting Cable Connection](#)

Toshiba RAS-B24B2KVG-E

[RAV-GM1601ATP-E However, The Impedance Of The Power Supply System To Be Connected To The Unit At The Incoming Power Point 10 Annual Maintenance](#)

Toshiba RAV-GM1601ATP-E

[MCY-MHP0806HT8-C Series Power Peak-Cut Control \(Standard\)](#)

Toshiba MCY-MHP0806HT8-C Series

[MMK-UP0271HP-E High Power Operation](#)

Toshiba MMK-UP0271HP-E

[MMY-MUP0961HT6P-UL Check At Main Power-On](#)

Toshiba MMY-MUP0961HT6P-UL

[MMY-MUP0721FT6P-UL Check At Main Power-On](#)

Toshiba MMY-MUP0721FT6P-UL

[RAS-24PAVSG-E Power Supply And Connecting Cable Connection](#)

Toshiba RAS-24PAVSG-E

[RAS-25S4KVDG-ND Power Supply And Connecting Cable Connection](#)

Toshiba RAS-25S4KVDG-ND

This manual is also suitable for:

Ras-13skvp-ndRas-16savp-ndRas-13savp-ndRas-10savp-ndRas-10skvp-nd