



# Timerdrift - Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual



1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67


68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117

118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167

168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217



218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230



•









- 

Troubleshooting

•

## Bookmarks

Available languages

- EN 
- FR 
- DE 
- SE 
- RU 
- DK 
- FI 
- NO 

More



## TIMERDRIFT

### Timer PÅ og timer AV Stille inn timer PÅ

a ON

**-knapp**

ON

Trykk på ON

-knappen. Still inn timeren på ønsket tid.

ON

Hver gang ON-knappen trykkes, endres tidsinnstillingen i sprang på ti minutter.

Hvis du holder ON-knappen nede, stilles tiden i sprang på en time.

b SET

**-knapp**

SET

Trykk på SET

-knappen for å stille inn timeren.


SET

## TIMERDRIFT

### Timer PÅ og timer AV

#### Stille inn timer PÅ

① **ON**  **-knapp**

Trykk på ON  -knappen. Still inn timeren på ønsket tid.

Hver gang ON-knappen trykkes, endres tidsinnstillingen i sprang på ti minutter.

Hvis du holder ON-knappen nede, stilles tiden i sprang på en time.

② **SET**  **-knapp**

Timertiden vises, og klokken begynner å gå.

# Toshiba Daiseikai ilmalämpöpumppujen myynti, huolto ja asennus: Jäähdytinp

c CLR

**-knapp**

Trykk på CLR  08\_OwnersManual\_NO.fm Page 13 Tuesday, January 9, 2007 8:39 PM

Trykk på CLR

-knappen for å avbryte timerinnstillingen.

CLR

## Stille inn timer AV

a OFF

**-knapp**

Trykk på OFF

-knappen.

OFF

Still inn timeren på ønsket tid.

Hver gang OFF-knappen trykkes, endres tidsinnstillingen i sprang på ti minutter.

Hvis du holder OFF-knappen nede, stilles tiden i sprang på en time.

b SET

**-knapp**

Trykk på SET

-knappen for å stille inn timeren.

SET

Timertiden vises, og klokken begynner å gå.

c CLR

**-knapp**

Trykk på CLR

-knappen for å avbryte timerinnstillingen.

CLR

## FORSIKTIG

• Når du velger timerdrift, sender fjernkontrollen automatisk timersignalet til innendørsenheten på det innstilte tidspunktet.

Derfor må du oppbevare fjernkontrollen på et sted hvor den uhindret kan sende signalet til innendørsenheten.

• Hvis du ikke trykker på SET

Så snart du har valgt timerdriftsmodus, lagres innstillingene i fjernkontrollen.

Deretter vil klimaanlegget begynne å gå med de samme innstillingene som da du trykket på

Du kan ikke stille inn timeren mens klokkevisningen blinker.

Følg instruksene i avsnittet "Stille klokken" på side 6 for å stille klokken, og still deretter inn timeren.

-knappen i løpet av 30 sekunder etter at du har stilt inn tiden, vil innstillingen bli avbrutt.

SET

13

www.ilmalämpöpumput.com

b

c

a

- eller

-knappen på fjernkontrollen.

OFF



ON

NO

## TIMERDRIFT

### Timer PÅ og timer AV



#### Stille inn timer PÅ

1 **ON  -knapp**  
Trykk på ON  -knappen. Still inn timeren på ønsket tid.  
Hver gang ON-knappen trykkes, endres tidsinnstillingen i sprang på ti minutter.  
Hvis du holder ON-knappen nede, stilles tiden i sprang på en time.

#### 2 **SET -knapp** Trykk på SET -knappen for å stille inn timeren. Timertiden vises, og klokken begynner å gå.

#### 3 **CLR -knapp** Trykk på CLR -knappen for å avbryte timerinnstillingen.


#### Stille inn timer AV



1 **OFF  -knapp**  
Trykk på OFF  -knappen.  
Still inn timeren på ønsket tid.  
Hver gang OFF-knappen trykkes, endres tidsinnstillingen i sprang på ti minutter.  
Hvis du holder OFF-knappen nede, stilles tiden i sprang på en time.

#### 2 **SET -knapp** Trykk på SET -knappen for å stille inn timeren. Timertiden vises, og klokken begynner å gå.

#### 3 **CLR -knapp** Trykk på CLR -knappen for å avbryte timerinnstillingen.

### FORSIKTIG

- Når du velger timerdrift, sender fjernkontrollen automatisk timersignalet til innendørsenheten på de
- Derfor må du oppbevare fjernkontrollen på et sted hvor den uhindret kan sende signalet til innende
- Hvis du ikke trykker på SET  -knappen i løpet av 30 sekunder etter at du har stilt inn tiden, vil in

Så snart du har valgt timerdriftsmodus, lagres innstillingene i fjernkontrollen.  
Deretter vil klimaanlegget begynne å gå med de samme innstillingene som da du trykket på  - eller   
Du kan ikke stille inn timeren mens klokkevisningen blinker.



[Previous Page](#)  
[Next Page](#)

1  
...  
212  
213  
214  
215

Quick Links:

[Air Conditioner](#)

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Specifications](#)

## Related Manuals for Toshiba RAS-16SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual](#)

(61 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-107SKV Series Owner's Manual](#)

Toshiba split type air conditioners indoor/outdoor unit (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10N3AV2-A Service Manual](#)

Split type (116 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV2-E1 Service Manual](#)

Toshiba split type air conditioner service manual (105 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Series Installation Manual](#)

(68 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Owner's Manual](#)

(102 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13NKV-E Service Manual](#)

(96 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077KV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (21 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07BKVG-E Service Manual](#)

Split type (126 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10PKVPG-E Installation Manual](#)

(17 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-05J2KVG-EE Service Manual](#)

Split type (135 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B05J2KVG-E Service Manual](#)

(138 pages)

Related Content for Toshiba RAS-16SKVP-ND