


Toshiba RAS-B10 SERIES Installation Manual

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10



•

[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

Quick Links

[1 Table of Contents](#)

[Download this manual](#)

See also: [Owner's Manual](#) , [Installation Manual](#)



INSTALLATION MANUAL

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

Indoor unit

RAS-B10, B15, R26R3AV Series

Outdoor unit

RAS-10, 13, 16N3AVP Series

RAS-M14GAV-E

RAS-M18UAV-E

TOSHIBA

RAS-3M18SAV-E

RAS-4M23SAV-E

RAS-3M26UAV-E

RAS-4M21UAV-E

RAS-5M31UAV-E1

SLOVENČINA

1110251253

TOSHIBA

[Table of Contents](#)

Next Page

1
2
3
4
5

Related Manuals for Toshiba RAS-B10 SERIES

[Air Conditioner Toshiba 16N3KV2-E1 Installation Manual](#)

(276 pages)

[Air Conditioner Toshiba 16N3KVP Series Owner's Manual](#)

(105 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Series Installation Manual](#)

(68 pages)

[Air Conditioner Toshiba 24N3KV2 Series Owner's Manual](#)

(26 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B07 Installation Manual](#)

Air conditioner (split type) (20 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Owner's Manual](#)

Split type; r32 or r410a inverter (20 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-\(B\)10UFV Series Installation Manual](#)

Split type indoor unit outdoor unit (13 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10GKVP-E Service Manual](#)

(133 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-4M23SAV-E Service Manual](#)

Split type (121 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Owner's Manual](#)

Split type air conditioner (91 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-M07N3KV2 Series Installation Manual](#)

(78 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-M14GAV-E Installation Manual](#)

Outdoor unit multi-split type (16 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13BKV-E Installation Manual](#)

(15 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 Owner's Manual](#)

Split type (8 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10, 13SKPX Series Owner's Manual](#)

Split type (8 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-M10PKVP-E Service Manual](#)

(5 pages)

Summary of Contents for Toshiba RAS-B10 SERIES

[Page 1: Installation Manual](#)

INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Indoor unit RAS-B10, B13, B16N3KVP Series Outdoor unit RAS-10, 13, 16N3AVP Series RAS-M14GAV-E RAS-M18UAV-E RAS-3M18SAV-E RAS-4M23SAV-E RAS-3M26UAV-E SLOVENČINA RAS-4M27UAV-E RAS-5M34UAV-E1 1110251253...

[Page 2: Table Of Contents](#)

OBSAH BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY1 INŠTALAČNÁ SCHÉMA VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ JEDNOTKY3 □ Voliteľné inštalačné diely3 VNÚTORNÁ JEDNOTKA4 □ Miesto inštalácie4 □ Zhotovenie diery a

montáž inštalačnej lišty	4	□	Elektroinštalačná práca	4	□
Pripojenie vodičov	5	□	Inštalácia rúrok a odvodňovacej hadice	5	□

[Page 3: Bezpečnostné Zásady](#)

BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY Výrobca neprijíma žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním postupu v tejto príručke. Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte tento návod na inštaláciu. V prípade, že používate zariadenie dlhodobo, odporúčame vám, aby ste vykonávali pravidelnú údržbu. Dodržujte bezpečnostné pokyny, ktoré sú tu uvedené, aby ste sa vyhli bezpečnostným rizikám. Nižšie sú uvedené symboly a ich význam. NEBEZPEČENSTVO : Označuje, že nesprávne používanie tohto zariadenia môže s vysokou pravdepodobnosťou spôsobiť...

Page 4 **VÝSTRAHA** • O inštalačnú prácu je nutné požiadať maloobchodného dodávateľa alebo profesionálnych dodávateľov. Samoinštalácia môže viesť k unikaniu vody, elektrickému šoku či požiaru následkom nesprávnej inštalácie. • Pre model R410A sú potrebné špeciálne nástroje a rúrkové diely a inštalácia musí byť vykonaná podľa príručky. Chladivo typu HFC R410A má 1,6-krát vyšší...

[Page 5: Inštalačná Schéma Vnútornej A Vonkajšej Jednotky](#)

INŠTALAČNÁ SCHÉMA VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ JEDNOTKY INŠTALAČNÁ SCHÉMA VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ JEDNOTKY Pre rúrky vzadu vľavo a vľavo Háčik Inštalačná lišta Stena Medzi vnútornú jednotku a stenu vložte podložku a vnútornú jednotku nakloňte na dosiahnutie lepšieho výkonu. Nedovoľte, aby sa odvodňovacia hadica uvoľnila.

[Page 6: Vnútorná Jednotka](#)

VNÚTORNÁ JEDNOTKA VNÚTORNÁ JEDNOTKA Keď je inštalačná lišta namontovaná priamo na Miesto inštalácie stenu • Miesto, ktoré poskytuje priestor okolo vnútornej jednotky, ako je to 1. Bezpečne pripevnite inštalačnú lištu na stenu tak, že je priskrutkujete vo zobrazené na schéme vrchnej a spodnej časti, aby sa dala na ňu zavesiť...

[Page 7: Pripojenie Vodičov](#)

1. Zhotovenie štrbiny v prednom paneli Pripojenie vodičov Štiepacími kliešťami zhotovte štrbinu na ľavej alebo pravej strane predného panela pre ľavé alebo pravé pripojenie a štrbinu na spodnej ľavej alebo pravej strane predného panela pre ľavé alebo pravé pripojenie. Ako pripojiť spojovací kábel 2.

[Page 8: Upevnenie Vnútornej Jednotky](#)

POZNÁMKA Odvodňovanie V prípade nesprávne ohnutej rúrky môže byť vnútorná jednotka nestabilne opretá o stenu. 1. Odvodňovacia hadica nech má vždy sklon nadol. Po prestrčení spojovacej rúrky cez dieru na rúrku pripojte spojovaciu rúru na pomocné rúrky a omotajte ich lepiacou páskou. POZNÁMKA •...

[Page 9: Spájanie Chladiacich Rúrok](#)

Spájanie chladiacich rúrok Vyčerpanie vzduchu Po pripojení potrubia na vnútornú jednotku môžete vykonať naraz vyčerpať Rozšírenie zo systému vzduch. 1. Rúrku režete pomocou na rezanie rúrok. VYČERPANIE VZDUCHU Vyčerpajte vzduch zo spojovacích rúrok a z vnútornej jednotky pomocou vákuovej pumpy. Nepoužívajte chladivo vo vonkajšej jednotke. Detaily Šikmost'...

[Page 10: Pripojenie Vodičov](#)

Model B10, B13, B16N3KVP Series Pripojenie vodičov 50Hz, 220 – 240 V jednofázový Zdroj elektrického prúdu 60Hz, 220 V jednofázový Maximálny prúd 1. Z vonkajšej jednotky odstráňte kryt ventilu. Hodnota zásuvky a poistky 2. Pripojte spojovací kábel do svoriek podľa označených zodpovedajúcich Elektrická...

This manual is also suitable for:

[Ras-b16n3kvp](#) [seriesRas-10](#) [seriesRas-b13](#) [seriesRas- 13](#) [seriesRas-16n3avp](#) [seriesRas-m14gav-e](#) ... [Show all](#)