



Asus Xonar D2 Installation Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69

70

Table Of Contents

71



•


[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

Available languages

- EN
- FR
- DE
- ES
- IT
- PT
- RU



More

Quick Links

[Download this manual](#)



ASUS

Xonar D2 **ASUS**®

®

audio card

ASUS[®] *Installation Guide*



ASUS Xonar D2 Installation Guide

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Related Manuals for Asus Xonar D2

[Sound Card Asus Audio Card Xonar D2 User Manual](#)

Asus xonar d2 audio card user manual (84 pages)

[Sound Card Asus Xonar D2 Installation Manual](#)

(80 pages)

[Sound Card Asus Xonar D2 Test Manual](#)

7.1 channel audio card 192khz/24bit duplexhd featuring dolby and dts technologies for home entertainment, rmaa 6.0.5 test guide and results (17 pages)

[Sound Card Asus PCI Express Audio Card Xonar DX User Manual](#)

Asus network adapter user's manual (80 pages)

[Sound Card Asus Audio Card Xonar D2X Quick Installation Manual](#)

Asus audio card quick installation guide (71 pages)

[Sound Card Asus Xonar D2X User Manual](#)

Masterpiece audio card for home theater & gaming in your pci express slot (88 pages)

[Sound Card Asus XONAR D2X - Sound Card - 192 kHz Quick Installation Manual](#)

Asus xonar d2x quick installation guide (10 pages)

[Sound Card Asus Xonar D2X User Manual](#)

(20 pages)

[Sound Card Asus XONAR ESSENCE - Sound Card - 192 kHz User Manual](#)

User manual (49 pages)

[Sound Card Asus Xonar U1 Lite User Manual](#)

External usb audio station (48 pages)

[Sound Card Asus Xonar Essence STX Reports Manual](#)

Audio precision test report (10 pages)

[Sound Card Asus Xonar D1 User Manual](#)

Dolby home theater technologies & richest gaming audio effects for best pc audio upgrade (72 pages)

[Sound Card Asus Xonar DG User Manual](#)

Pci 5.1 & headphone amp audio card (58 pages)

[Sound Card Asus Xonar DGX User Manual](#)

Pcie 5.1 & headphone amp audio card (58 pages)

[Sound Card Asus Xonar DSX User Manual](#)

7.1 pcie audio card (53 pages)

[Sound Card Asus Xonar U3 User Manual](#)

Mobile headphone amp usb soundcard (38 pages)

Summary of Contents for Asus Xonar D2

[Page 1](#) ASUS Xonar D2 ® audio card Installation Guide ASUS Xonar D2 Installation Guide...

[Page 2: Installation Requirements](#)

ASUS Xonar D2 installation ® Installation requirements To ensure a successful installation of the Xonar D2 audio card, your computer must meet the following requirements: • IBM compatible PC with one PCI 2.1 (or higher) compatible slot for the audio card •...

[Page 3: Card Installation](#)

Align and insert the Xonar card into the PCI slot until it seats in place. Make sure the goldfingers are properly inserted to the slot. Secure the bracket screw that holds the Xonar D2 audio card in place. Refer to the picture below for the bracket screw hole.

[Page 4: Driver Installation](#)

Driver installation After installing the Xonar D2 audio card on your computer, you need to install the device driver that enables the Xonar D2 audio card to work with Windows operating system. The version and content of the driver CD are subject to change without notice.

[Page 5: Connecting Speakers](#)

Connecting speakers For Analog Spakers 2 Speakers 2.1 Speakers ASUS Xonar D2 Installation Guide...

[Page 6](#) 4 Speakers 4.1 Speakers ASUS Xonar D2 Installation Guide...

[Page 7](#) 5.1 Speakers 6.1 Speakers ASUS Xonar D2 Installation Guide...

[Page 8](#) You can also use a coaxial cable for a S/PDIF connection. Just plug the coaxial RCA male connector to the S/PDIF-Out combo jack and connect the other end into the coaxial S/PDIF input on your decoder. ASUS Xonar D2 Installation Guide...

[Page 9: Connecting Headphone / Microphone](#)

You can also use a coaxial cable for a S/PDIF digital connection. Just plug the coaxial RCA male connector to the S/PDIF-In combo jack and connect the other end into the coaxial S/PDIF output on the player. Connecting headphone / microphone ASUS Xonar D2 Installation Guide...

[Page 10: Connecting Line-In Audio Sources](#)

Connecting Line-In audio sources ASUS Xonar D2 Installation Guide...

[Page 11: Guide D'installation](#)

ASUS Xonar D2 ® Carte son Guide d'installation Guide d'installation ASUS Xonar D2...

[Page 12: Configuration Requisite](#)

Des écouteurs de haute qualité, des haut-parleurs analogiques ou numériques compatibles avec les technologies Dolby Digital ou DTS pour profiter pleinement de la qualité audio délivrée par la carte son Avant l'installation, vérifiez que la boîte de votre carte son ASUS Xonar D2 contient les éléments suivants: •...

[Page 13: Installation De La Carte](#)

Assurez-vous que les connecteurs dorés sont correctement insérés dans le slot. Sécurisez la carte Xonar D2 au châssis à l'aide d'une vis. Référez-vous à l'illustration ci-dessous pour localiser le pas de vis. Remplacez le panneau latéral du châssis.

[Page 14: Installation Des Pilotes](#)

Windows. La version et le contenu du CD des pilotes peuvent changer sans avertissement. Si vous avez déjà installé la carte son ASUS Xonar D2, la fenêtre de l'Assistant Ajout de nouveau matériel peut apparaître avant ou pendant le processus d'installation des pilotes.

[Page 15: Connexion Des Haut-Parleurs](#)

Connexion des haut-parleurs Connexion de haut-parleurs analogiques Configuration à 2 haut-parleurs Configuration 2.1 Guide d'installation ASUS Xonar D2...

[Page 16](#) Configuration à 4 haut-parleurs Configuration 4.1 Guide d'installation ASUS Xonar D2...

[Page 17](#) Configuration 5.1 Configuration 6.1 Guide d'installation ASUS Xonar D2...

[Page 18](#) TOSLINK. Vous pouvez aussi utiliser un câble coaxial pour une connexion S/PDIF. Connectez simplement une extrémité du connecteur mâle RCA coaxial au connecteur S/PDIF-Out, puis l'autre extrémité au port d'entrée S/PDIF coaxial de votre lecteur. Guide d'installation ASUS Xonar D2...

[Page 19](#) Vous pouvez aussi utiliser un câble coaxial pour une connexion S/PDIF. Connectez simplement une extrémité du connecteur mâle RCA coaxial au connecteur S/PDIF-In, puis l'autre extrémité au port de sortie S/PDIF coaxial on de votre lecteur. Connexion d'un casque / microphone Guide d'installation ASUS Xonar D2...

[Page 20](#) Connexion de sources audio entrantes Lecteur de CD Lecteur MP3 Guide d'installation ASUS Xonar D2...

[Page 21](#) ASUS Xonar D2 ® Audiokarte Installationshilfe ASUS Xonar D2 Installationshilfe...

[Page 22](#) Hochwertige Kopfhörer, angeschlossene analoge oder digitale Lautsprecher mit Dolby Digital oder DTS Dekodern, um den Ultra-High Fidelity-Klang der Karte genießen zu können Prüfen Sie vor der Installation, ob Ihr ASUS Xonar D2 Audiokartenpaket die folgenden Artikel enthält: • ASUS Xonar D2 Audiokarte •...

[Page 23](#) Stecken Sie die Xonar-Karte in den PCI-Steckplatz, bis sie richtig sitzt. Vergewissern Sie sich, dass die Goldkontakte der Karte richtig eingesteckt sind. Drehen Sie die Schraube fest, mit der die Xonar D2 Audiokarte befestigt wird. Das Schraubenloch wird in der folgenden Abbildung gezeigt.

[Page 24](#) Windows-Betriebssystem arbeiten kann. Die Version und der Inhalt der Treiber-CD können ohne Vorankündigung geändert werden. Wenn die ASUS Xonar D2 Audiokarte bereits installiert ist, kann vor oder während der Treiberinstallation der Assistent für das Suchen neuer Hardware erscheinen. Siehe folgende Abbildung.

[Page 25: Anschluss Der Lautsprecher](#)

Anschluss der Lautsprecher Analoge Lautsprecher 2 Lautsprecher 2.1-Lautsprecher ASUS Xonar D2 Installationshilfe...

[Page 26](#) 4 Lautsprecher 4.1-Lautsprecher ASUS Xonar D2 Installationshilfe...

[Page 27](#) 5.1-Lautsprecher 6.1-Lautsprecher ASUS Xonar D2 Installationshilfe...

[Page 28](#) über das TOSLINK-Kabel mit dem optischen Adapter. Sie können für eine digitale S/PDIF-Verbindung auch ein Koaxialkabel verwenden. Stecken Sie einfach den koaxialen RCA-Stecker in den S/PDIF Out Kombo-Anschluss und das andere Ende in den koaxialen S/PDIF-Eingang am Decoder. ASUS Xonar D2 Installationshilfe...

[Page 29](#) Sie können für eine digitale S/PDIF-Verbindung auch ein Koaxialkabel verwenden. Stecken Sie einfach den koaxialen RCA-Stecker in den S/PDIF In Kombo-Anschluss und das andere Ende in den koaxialen S/PDIF-Ausgang am Player. Anschluss von Kopfhörern / Mikrofon ASUS Xonar D2 Installationshilfe...

[Page 30](#) Anschluss von Line-In Audioquellen ASUS Xonar D2 Installationshilfe...

[Page 31: Guida All'installazione](#)

ASUS Xonar D2 ® Scheda Audio Guida all'Installazione ASUS Xonar D2 - Guida all' Installazione...

[Page 32: Requisiti Di Installazione](#)

Installazione ASUS Xonar D2 ® Requisiti di Installazione Per garantire una corretta installazione della scheda audio Xonar D2, il computer deve soddisfare i seguenti requisiti: • PC IBM o compatibile, con uno slot che supporti PCI 2.1 (o superiori) per scheda audio.

[Page 33](#) D2. Riferirsi alla figura sottostante per l' individuazione del foro per la vite della staffa. Rimontare la copertura del telaio. Ricollegare tutti i cavi. 0. Inserire il cavo di alimentazione al computer e alla presa a muro & ciabatta. 1. ACCENDERE il computer. ASUS Xonar D2 - Guida all' Installazione...

[Page 34: Installazione Del Driver](#)

Installazione del Driver Dopo aver installato la scheda audio Xonar D2 nel computer, è necessario installare il driver del dispositivo, che consente alla scheda audio Xonar D2 di funzionare con il sistema operativo Windows. La versione e il contenuto del CD driver sono soggetti a variazioni senza preavviso.

[Page 35: Connessione Degli Altoparlanti](#)

Connessione degli Altoparlanti Per Altoparlanti Analogici 2 Altoparlanti 2.1 Altoparlanti ASUS Xonar D2 - Guida all' Installazione...

[Page 36](#) 4 Altoparlanti 4.1 Altoparlanti ASUS Xonar D2 - Guida all' Installazione...

[Page 37](#) 5.1 Altoparlanti 6.1 Altoparlanti ASUS Xonar D2 - Guida all' Installazione...

[Page 38](#) E' anche possibile utilizzare un cavo coassiale per una connessione S/PDIF. E' sufficiente inserire il connettore coassiale maschio RCA nel jack combo S/PDIF- Out e collegare l' altra estremità al S/PDIF input coassiale del decodificatore. ASUS Xonar D2 - Guida all' Installazione...

[Page 39](#) E' anche possibile utilizzare un cavo coassiale per una connessione digitale S/PDIF. E' sufficiente inserire il connettore coassiale maschio RCA al jack combo S/PDIF-In e collegare l' altra estremità all' uscita S/PDIF coassiale sul lettore. Connessione Cuffie / Microfono ASUS Xonar D2 - Guida all' Installazione...

[Page 40](#) Connessione sorgenti audio / Line-In ASUS Xonar D2 - Guida all' Installazione...

[Page 41: Guía De Instalación](#)

Tarjeta de audio ASUS Xonar D2 ® Guía de instalación ASUS Xonar D2 - Guía de instalación...

[Page 42: Requisitos De Instalación](#)

ASUS Xonar D2 ® Requisitos de instalación Para garantizar la instalación correcta de la tarjeta de audio Xonar D2, su PC debe cumplir los siguientes requisitos: • PC compatible con IBM con una ranura compatible con PCI 2.1 (o superior) para la tarjeta de audio •...

[Page 43: Instalación De La Tarjeta](#)

Asegúrese de que los contactos alargados están correctamente asentados en la ranura. Asegure el tornillo del soporte que sujeta la tarjeta de audio Xonar D2 en su lugar. Consulte la imagen siguiente para ver la ubicación del orificio del tornillo del soporte.

[Page 44: Instalación Del Controlador](#)

La versión y contenido del CD del controlador están sujetos a cambio sin previo aviso. Si ya ha instalado la tarjeta de audio ASUS Xonar D2, puede aparecer la ventana Asistente para hardware nuevo encontrado antes de la instalación del controlador o durante la misma.

[Page 45: Conexión De Los Altavoces](#)

Conexión de los altavoces Para altavoces analógicos 2 altavoces 2.1 altavoces ASUS Xonar D2 - Guía de instalación...

[Page 46](#) 4 altavoces 4.1 altavoces ASUS Xonar D2 - Guía de instalación...

[Page 47](#) 5.1 altavoces 6.1 altavoces ASUS Xonar D2 - Guía de instalación...

[Page 48](#) También puede usar un cable coaxial para una conexión S/PDIF. Simplemente enchufe el conector macho RCA coaxial en el conector combinado Salida S/PDIF y el otro extremo en la entrada S/PDIF coaxial del descodificador. ASUS Xonar D2 - Guía de instalación...

[Page 49](#) También puede usar un cable coaxial para una conexión digital S/PDIF. Simplemente enchufe el conector macho RCA coaxial en el conector combinado Entrada S/PDIF y el otro extremo en la salida S/PDIF coaxial del reproductor. Conexión de los auriculares y el micrófono ASUS Xonar D2 - Guía de instalación...

[Page 50](#) Conexión de las fuentes de audio a la Entrada de línea ASUS Xonar D2 - Guía de instalación...

[Page 51: Guia De Instalação](#)

Placa de áudio Xonar D2 da ASUS ® Guia de instalação Guia de instalação da placa de áudio Xonar D2 da ASUS...

[Page 52](#) Xonar D2 da ASUS ® 1.1 Requisitos para a instalação Para garantir uma correcta instalação da placa de áudio Xonar D2, o seu computador deve satisfazer os seguintes requisitos: • PC IBM compatível com uma ranhura PCI 2.1 (ou acima) compatível com a placa de áudio •...

[Page 53](#) Certifique-se de que os módulos do tipo “gold fingers” são devidamente introduzidos na ranhura. Aperte o parafuso do suporte da placa Xonar D2 para que esta fique devidamente posicionada. Consulte a imagem seguinte para saber onde fica o orifício do parafuso do suporte da placa.

[Page 54: Instalação Do Controlador](#)

A versão e o conteúdo do CD do controlador estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Caso tenha já instalado a placa de áudio Xonar D2 da ASUS, a janela Assistente de novo hardware encontrado pode aparecer antes da ou durante a instalação do controlador.

[Page 55](#) Ligação dos altifalantes Altifalantes analógicos Altifalantes de canal 2 Altifalantes de canal 2.1 Guia de instalação da placa de áudio Xonar D2 da ASUS...

[Page 56](#) Altifalantes de canal 4 Altifalantes de canal 4.1 Guia de instalação da placa de áudio Xonar D2 da ASUS...

[Page 57](#) Altifalantes de canal 5.1 Altifalantes de canal 6.1 Guia de instalação da placa de áudio Xonar D2 da ASUS...

[Page 58](#) Pode também utilizar um cabo coaxial para fazer a ligação S/PDIF. Basta ligar o conector RCA coaxial macho ao conector combinado de saída S/PDIF e ligar a outra extremidade à entrada S/PDIF coaxial existente no descodificador. Guia de instalação da placa de áudio Xonar D2 da ASUS...

[Page 59](#) RCA coaxial macho ao conector combinado de entrada S/PDIF e ligar a outra extremidade à saída S/PDIF coaxial existente no leitor. Ligação dos auscultadores / do microfone Guia de instalação da placa de áudio Xonar D2 da ASUS...

[Page 60](#) Ligação das origens de entrada de áudio Guia de instalação da placa de áudio Xonar D2 da ASUS...

[Page 61](#) ASUS Xonar D2 ® Аудиокарта Руководство по установке ASUS Xonar D2

руководство по установке...

[Page 62](#) Установка ASUS Xonar D2 ® 1.1 Требования для установки Для успешной установки аудиокарты Xonar D2, ваш компьютер должен соответствовать следующим требованиям: • IBM совместимый ПК с одним слотом PCI 2.1 (или выше) для аудиокарты • Microsoft Windows Vista/XP(32/64бит) /MCE2005 ® ® • Процессор Intel Pentium 4 1.4МГц...

[Page 63](#) Найдите свободный PCI слот на материнской плате. Совместите Xonar карту с разъемом и надавите, пока карта не встанет на место. Убедитесь, что карта надежно вставлена в слот. Закрутите винт, крепящий аудиокарту Xonar D2. Для нахождения отверстия винта обратитесь к рисунку внизу. Закройте крышку корпуса.

[Page 64](#) 1.3 Установка драйверов После установки аудиокарты Xonar D2 в ваш компьютер, вам нужно установить драйвера, которые позволят аудиокарте Xonar D2 работать в операционной системе Windows. Версия и содержимое драйвера на компакт-диске изменяются без уведомления. Если вы уже установили аудиокарту ASUS Xonar D2, перед установкой драйвера может...

[Page 65](#) 1.4 Подключение колонок Для аналоговых колонок 2 колонки 2 колонки с сабвуфером ASUS Xonar D2 руководство по установке...

[Page 66](#) 4 колонки 4 колонки с сабвуфером ASUS Xonar D2 руководство по установке...

[Page 67](#) Колонки 5.1 Колонки 6.1 ASUS Xonar D2 руководство по установке...

[Page 68](#) разъем S/PDIF-In вашего MD/CD/DVD к оптическому адаптеру TOSLINK с помощью оптического кабеля. Также для соединения S/PDIF вы тоже можете использовать коаксиальный кабель. Просто подключите один конец коаксиального кабеля к разъему combo S/PDIF-Out и подключите другой конец к коаксиальному разъему S/PDIF-In вашего декодера. ASUS Xonar D2 руководство по установке...

[Page 69](#) Также для соединения S/PDIF вы тоже можете использовать коаксиальный кабель. Просто подключите один конец коаксиального кабеля к разъему combo S/PDIF-In и подключите другой конец к коаксиальному разъему S/PDIF-Out вашего плеера. Подключение наушников / микрофона ASUS Xonar D2 руководство по установке...

[Page 70](#) Подключение аудио источников к линейному входу ASUS Xonar D2 руководство по установке...