

Uso De Las Tarjetas De Tecla Directa - Toshiba Satellite L505 Manual Del Usuario

User guide 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67


Table Of Contents

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231



•

Table of Contents

-

Bookmarks

--



192

Teclas directas/Tarjetas TOSHIBA

Tarjetas de tecla directa

Uso de las Tarjetas de tecla directa

Las Tarjetas de tecla directa normalmente no están visibles. Las tarjetas aparecen cuando presiona la tecla

NOTA

Para usar las Tarjetas de tecla directa:

1

Presione y mantenga presionada la tecla

A lo largo de la parte superior de la pantalla aparecen las Tarjetas TOSHIBA.

(Imagen de muestra) Pantalla Tarjetas de tecla directa

2

Haga doble clic en la Tarjeta de la función del sistema que desee modificar.

La Tarjeta seleccionada aparece en tamaño natural con sus opciones disponibles debajo de ella. Todas las demás Tarjetas quedan de nuevo invisibles.

3

Seleccione la opción deseada.

Para usar la Tarjeta de tecla directa usando una tecla directa:

1

Presione y mantenga presionada la tecla

2

Presione la tecla directa asociada con la función que desee.

La Tarjeta de tecla directa aparece en la parte superior de la pantalla con sus funciones disponibles debajo de ella.



3

Para circular a través de las opciones visualizadas, mantenga presionada la tecla

Cuando seleccione la opción deseada suelte la tecla

Las teclas directas son teclas que, cuando se presionan en combinación con la tecla

funciones del sistema. En cada tecla directa hay una leyenda escrita que indica la opción o función que la tecla controla.

Fn

Fn

(de función), activan y desactivan

Fn

y presione la tecla directa repetidamente.

.

.

Fn

Fn

.

Fn

.

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1
...
[191](#)
[192](#)
[193](#)
[194](#)

Quick Links:

[Funciones y Especificaciones de Su Computadora](#)

[Adición de Memoria \(Opcional\)](#)

[Uso del Teclado](#)

[Teclas Ctrl, Fn y Alt](#)

[Funciones de Tecla Directa del Teclado](#)

Related Manuals for Toshiba Satellite L505

[Laptop Toshiba L500-ST2521 User Manual](#)

L500-st2521 user's guide (234 pages)

[Laptop Toshiba Satellite L505-GS5035 User Manual](#)

Portable personal computer (192 pages)

[Laptop Toshiba PORTABLE PERSONAL COMPUTER L500 User Manual](#)

Toshiba personal computer user manual (188 pages)

[Laptop Toshiba PSLU0U-0MX035 Brochure](#)

Brochure (4 pages)

[Laptop Toshiba L505-SP6015L Product Specification](#)

Toshiba laptop user manual (3 pages)

[Laptop Toshiba SATELLITE L505-S6951 User Manual](#)

Toshiba laptop user manual (3 pages)

[Laptop Toshiba Satellite L550 series User Manual](#)

(218 pages)

[Laptop Toshiba Satellite L500 User Manual](#)

(214 pages)

[Laptop Toshiba Satellite L500-01K00Y Resource Manual](#)

Toshiba satellite I500 series reference guide (56 pages)

[Laptop Toshiba PSLU1U-00G004 Brochure](#)

Brochure (1 page)

[Laptop Toshiba Satellite L505-S5990 Specifications](#)

Toshiba satellite I505-s5990: specifications (4 pages)

[Laptop Toshiba Satellite L505-S5966 Specifications](#)

Toshiba satellite I505-s5966: specifications (3 pages)

[Laptop Toshiba Satellite L505-S5969 Specifications](#)

Toshiba satellite I505-s5969: specifications (4 pages)

[Laptop Toshiba Satellite L505-LS5014 Specifications](#)

Toshiba satellite I505-ls5014: specifications (4 pages)

[Laptop Toshiba Satellite L505D-S6947 Specifications](#)

Toshiba satellite I505d-s6947: specifications (4 pages)

[Laptop Toshiba Satellite L505-S5997 Specifications](#)

Toshiba satellite I505-s5997: specifications (4 pages)

Related Content for Toshiba Satellite L505

[Satellite A505-SP6986C Uso De Las Tarjetas De Tecla Directa](#)

Toshiba Satellite A505-SP6986C

[L450 EZ1543 - Satellite - Core 2 Duo 2.2 GHz Uso De Las Tarjetas De Tecla Directa](#)

Toshiba L450 EZ1543 - Satellite - Core 2 Duo 2.2 GHz

[L305D S5897 - Satellite - Turion 64 X2 2 GHz Uso De Las Tarjetas De Tecla Directa](#)

Toshiba L305D S5897 - Satellite - Turion 64 X2 2 GHz

[R950-SP3244KL Uso De Las Tarjetas De Tecla Directa](#)

Toshiba R950-SP3244KL

[R940-SP42SAT1 Uso De Las Tarjetas De Tecla Directa](#)

Toshiba R940-SP42SAT1

[R840-SP3254M Uso De Las Tarjetas De Tecla Directa](#)

Toshiba R840-SP3254M

[Z930-SP3242L Uso De Las Tarjetas De Tecla Directa](#)

Toshiba Z930-SP3242L

[Z835-SP3201M Uso De Las Tarjetas De Tecla Directa](#)

Toshiba Z835-SP3201M

This manual is also suitable for:

Satellite I505-sp6984cSatellite I505-sp6985cSatellite I505-sp6997rSatellite I505-sp6998rSatellite I505-sp6999rSatellite I505d-sp6983a ... [Show all](#)