



# Problemas Del Sistema De Sonido - Toshiba Satellite Pro S300L-SP5919C Manual Del Usuario

User's guide for satellite pro s300l (spanish) (español)



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67

Table Of Contents


68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117

118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167

168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217



218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240



•

[Table of Contents](#)

•

## Bookmarks





# 180

**Si surge un problema**

---

*Problemas del sistema de sonido*

**Al presionar el botón de expulsión de disco, la bandeja de la unidad no se desliza hacia fuera.**

Verifique que la computadora esté conectada a la corriente eléctrica

y encendida. El mecanismo de expulsión de discos de la unidad óptica necesita energía para funcionar.

Asegúrese de que ningún programa esté accediendo a la unidad, lo cual impide que se abra la bandeja.

Si necesita retirar un disco y no puede encender la computadora (por ejemplo si se ha descargado completamente la batería), use un objeto delgado, como un sujetapapeles desdoblado, para presionar

el botón de expulsión manual. Este botón se encuentra en el pequeño orificio que está al lado del botón de expulsión de la unidad óptica, en la parte frontal de la bandeja de unidad óptica.

**Algunos discos funcionan correctamente, pero otros no.**

Verifique que el tipo de disco que está usando sea compatible con su unidad óptica. Para obtener más información sobre los formatos de medios ópticos compatibles, consulte las especificaciones detalladas de su computadora en el sitio [toshibalatino.com](http://toshibalatino.com).

Si el problema está relacionado con un disco óptico de datos, consulte la documentación del programa y compruebe que la configuración de hardware sea compatible con las necesidades del programa.

**El disco no sale de la unidad cuando usted presiona el botón de expulsión en la pantalla.**

Presione el botón en la unidad óptica en sí. Para obtener información

adicional consulte

[bandeja de la unidad no se desliza hacia fuera.](#) en la página

**Problemas del sistema de sonido**

**La computadora no emite ningún sonido.**

Ajuste el control del volumen.

Trate de presionar  
silenciador de volumen.

---

Verifique que el control del volumen de la computadora esté subido.

Nunca use un lápiz para presionar el botón de expulsión manual de la unidad, ya que la mina podría desprenderse en el interior de la computadora y dañarla.

**"Al presionar el botón de expulsión de disco, la**

Fn + Esc

para comprobar si está desactivado el  
**180.**

[Table of Contents](#)



[Previous Page](#)  
[Next Page](#)

1

...

179

180

181

182

## Related Manuals for Toshiba Satellite Pro S300L-SP5919C

### [Laptop Toshiba Satellite Pro S300L-SP5919 Specifications](#)

Toshiba satellite pro s300l-sp5919: specifications (3 pages)

### [Laptop Toshiba S300-EZ1511 User Manual](#)

S300-ez1511 user's guide (251 pages)

### [Laptop Toshiba TECRA A10 Series User Manual](#)

(246 pages)

### [Laptop Toshiba Satellite Pro S300L Series User Manual](#)

(209 pages)

### [Laptop Toshiba SATELLITEPRO S300 User Manual](#)

Toshiba laptop user manual (56 pages)

### [Laptop Toshiba S300L User Manual](#)

Notebook pc toshiba (202 pages)

### [Laptop Toshiba TECRA A10/S10/M10/SATELLITEPRO S300 TECRA S10 User Manual](#)

Vizio mouse user manual (240 pages)

### [Laptop Toshiba S300 EZ1514 - Satellite Pro - Core 2 Duo 2.1 GHz User Manual](#)

Toshiba user's guide for satellite s300/s300m (windows vista) (242 pages)

### [Laptop Toshiba Satellite L500-01K00Y Resource Manual](#)

Toshiba satellite l500 series reference guide (56 pages)

### [Laptop Toshiba P740-BT4N22 User Manual](#)

P740-bt4n22 user's guide (246 pages)

### [Laptop Toshiba A100-S2211TD User Manual](#)

A100-s2211td user's guide (289 pages)

### [Laptop Toshiba Satellite Pro L300-EZ1004X Resource Manual](#)

Toshiba satellite pro l300-ez1004x: reference guide (52 pages)

### [Laptop Toshiba L300-ST3502 User Manual](#)

L300-st3502 user's guide (230 pages)

### [Laptop Toshiba Satellite Pro A120-106 User Manual](#)

Portable personal computer (220 pages)

### [Laptop Toshiba Satellite Pro U400-S1001X Resource Manual](#)

Toshiba satellite pro u400-s1001x: reference guide (52 pages)

### [Laptop Toshiba P755-S5390 Resource Manual](#)

Toshiba p755-s5390: reference guide (36 pages)

## Related Content for Toshiba Satellite Pro S300L-SP5919C

### [Satellite U845W-SP4302L Problemas Del Sistema De Sonido](#)

Toshiba Satellite U845W-SP4302L

### [Satellite U505-SP2990A Problemas Del Sistema De Sonido](#)

Toshiba Satellite U505-SP2990A

### [Satellite P845t-SP4363SM Problemas Del Sistema De Sonido](#)

Toshiba Satellite P845t-SP4363SM

### [Satellite L655 Problemas Del Sistema De Sonido](#)

Toshiba Satellite L655

[Satellite L505 Problemas Del Sistema De Sonido](#)

Toshiba Satellite L505

[C845-SP4332SL Problemas Del Sistema De Sonido](#)

Toshiba C845-SP4332SL

[Satellite A505-SP6986C Problemas Del Sistema De Sonido](#)

Toshiba Satellite A505-SP6986C

[U840-SP4362SM Problemas Del Sistema De Sonido](#)

Toshiba U840-SP4362SM

This manual is also suitable for:

[Satellite pro s300l-sp5919rSatellite pro s300l-sp5919aSatellite pro s300l series](#)