

Inicio De Un Programa; Inicio De Un Programa Desde El Menú Inicio - Toshiba Satellite Pro S300L-SP5919C Manual Del Usuario

User's guide for satellite pro s300l (spanish) (español)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67


Table Of Contents

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240



•

[Table of Contents](#)

•

Bookmarks



Inicio de un programa

La forma más fácil de iniciar un programa es haciendo doble clic en el nombre del archivo en que se encuentra la información con la cual desea trabajar. Para encontrar el archivo use el menú Inicio o el

Explorador de Windows

Si prefiere abrir primero el programa, y no el archivo, tiene cuatro opciones:



Hacer doble clic en el ícono del programa ubicado en el escritorio.



Usar el menú Inicio.



Usar el Explorador de Windows programa.



Usar el campo Buscar programas y archivos ubicado en el menú Inicio.

En las tres secciones siguientes se explica cómo iniciar un programa desde el menú Inicio, desde el programa Explorador de Windows

Inicio de un programa desde el menú Inicio

Cuando se instala un programa, el sistema operativo generalmente coloca un ícono en el menú Todos los programas. Para iniciar un programa cuyo ícono se encuentra en el menú Todos los programas,

siga los pasos siguientes en los que se usa el programa WordPad de Windows

1

Haga clic en Inicio y luego en Todos los programas.

El sistema operativo Windows

programas, en donde aparece una lista de programas y grupos de programas. Si su programa aparece en la lista vaya al paso 3, de lo contrario continúe con el paso 2.

NOTA

2

Haga clic en el grupo de programas, que en este ejemplo es **Accesorios.**

Aparece el menú Accesorios.

®

y desde el campo Buscar programas y archivos.

®

como ejemplo:

Si se detiene con el ratón sobre Todos los programas, éste abrirá la lista de programas. Para ver la lista completa debe desplazarse hacia arriba o hacia abajo.

Principios básicos

Inicio de un programa

®

•

®

para encontrar el archivo del

®

mostrará el menú Todos los

89

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1
...
86
87
88
89
90
91
92
93

Related Manuals for Toshiba Satellite Pro S300L-SP5919C

[Laptop Toshiba Satellite Pro S300L-SP5919 Specifications](#)

Toshiba satellite pro s300l-sp5919: specifications (3 pages)

[Laptop Toshiba S300-EZ1511 User Manual](#)

S300-ez1511 user's guide (251 pages)

[Laptop Toshiba TECRA A10 Series User Manual](#)

(246 pages)

[Laptop Toshiba Satellite Pro S300L Series User Manual](#)

(209 pages)

[Laptop Toshiba SATELLITEPRO S300 User Manual](#)

Toshiba laptop user manual (56 pages)

[Laptop Toshiba S300L User Manual](#)

Notebook pc toshiba (202 pages)

[Laptop Toshiba TECRA A10/S10/M10/SATELLITEPRO S300 TECRA S10 User Manual](#)

Vizio mouse user manual (240 pages)

[Laptop Toshiba S300 EZ1514 - Satellite Pro - Core 2 Duo 2.1 GHz User Manual](#)

Toshiba user's guide for satellite s300/s300m (windows vista) (242 pages)

[Laptop Toshiba Satellite L500-01K00Y Resource Manual](#)

Toshiba satellite l500 series reference guide (56 pages)

[Laptop Toshiba P740-BT4N22 User Manual](#)

P740-bt4n22 user's guide (246 pages)

[Laptop Toshiba A100-S2211TD User Manual](#)

A100-s2211td user's guide (289 pages)

[Laptop Toshiba Satellite Pro L300-EZ1004X Resource Manual](#)

Toshiba satellite pro l300-ez1004x: reference guide (52 pages)

[Laptop Toshiba L300-ST3502 User Manual](#)

L300-st3502 user's guide (230 pages)

[Laptop Toshiba Satellite Pro A120-106 User Manual](#)

Portable personal computer (220 pages)

[Laptop Toshiba Satellite Pro U400-S1001X Resource Manual](#)

Toshiba satellite pro u400-s1001x: reference guide (52 pages)

[Laptop Toshiba P755-S5390 Resource Manual](#)

Toshiba p755-s5390: reference guide (36 pages)

Related Content for Toshiba Satellite Pro S300L-SP5919C

[Satellite L655 Inicio De Un Programa Desde El Menú Inicio](#)

Toshiba Satellite L655

[Satellite L505 Inicio De Un Programa Desde El Menú Inicio](#)

Toshiba Satellite L505

[Satellite A505-SP6986C Inicio De Un Programa Desde El Menú Inicio](#)

Toshiba Satellite A505-SP6986C

[L450 EZ1543 - Satellite - Core 2 Duo 2.2 GHz Inicio De Un Programa Desde El Menú Inicio](#)

Toshiba L450 EZ1543 - Satellite - Core 2 Duo 2.2 GHz

[L305D S5897 - Satellite - Turion 64 X2 2 GHz Inicio De Un Programa Desde El Menú Inicio](#)

Toshiba L305D S5897 - Satellite - Turion 64 X2 2 GHz

[R950-SP3244KL Inicio De Un Programa](#)

Toshiba R950-SP3244KL

[R940-SP42SAT1 Inicio De Un Programa](#)

Toshiba R940-SP42SAT1

[R840-SP3254M Inicio De Un Programa Desde El Menú Inicio](#)

Toshiba R840-SP3254M

This manual is also suitable for:

[Satellite pro s300l-sp5919r](#)[Satellite pro s300l-sp5919a](#)[Satellite pro s300l series](#)