

Fonctionnement Automatique; Automatique) - Toshiba RAS-10SKVP- ND Owner's Manual

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

•

[Table of Contents](#)

-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages





FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Lorsque vous réglez le climatiseur en mode AUTO, il sélectionne automatiquement le fonctionnement en refroidissement, chauffage ou ventilation uniquement en fonction de la température de la pièce. (voir page 18.)

La vitesse du ventilateur et le volet sont également commandés automatiquement.

Démarrage

a Touche

Appuyez sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.

b Touche AUTO (AUTO)

Appuyez sur la touche AUTO.

c Touche de température (

Réglez la température souhaitée.

• Le témoin OPERATION () sur le panneau d'affichage de l'unité intérieure s'allume.

Le mode de fonctionnement est sélectionné en fonction de la température de la pièce

et le climatiseur se met en marche après environ 3 minutes.

• Si le mode AUTO n'est pas confortable, vous pouvez sélectionner manuellement les conditions souhaitées.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Lorsque vous réglez le climatiseur en mode AUTO, il sélectionne automatiquement le fonctionnement

ou ventilation uniquement en fonction de la température de la pièce. (voir page 18.)

La vitesse du ventilateur et le volet sont également commandés automatiquement.

Démarrage

① Touche

Appuyez sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.

② Touche AUTO (AUTO)

Appuyez sur la touche AUTO.

③ Touche de température ()

La vitesse du ventilateur et la position du volet peuvent être changées. Lorsque la vitesse du ventilateur ou la position du volet est changée, le MODE passe aussi de AUTO à A.
L'indicateur de vitesse du ventilateur est aussi affiché.

Arrêt

Touche

Appuyez de nouveau sur cette touche pour arrêter le climatiseur.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE (PERMUTATION AUTOMATIQUE)

Lorsque vous réglez le climatiseur en mode AUTO, il sélectionne automatiquement le fonctionnement en fonction de la température de la pièce. (voir page 18.)

La vitesse du ventilateur et le volet sont également commandés automatiquement.

Lorsque vous réglez le climatiseur en mode A ou commutez depuis le fonctionnement AUTO du fait d'un changement des réglages, le climatiseur sélectionne automatiquement le fonctionnement en refroidissement, chauffage ou ventilation uniquement en fonction de la température de la pièce (voir page 18.)

Démarrage

a Touche

Appuyez sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.

b Touche de sélection de mode (MODE)

Sélectionnez A.

c Touche de température (TEMP)

Réglez la température souhaitée.

d Touche de vitesse du ventilateur (FAN)

Sélectionnez un des réglages "AUTO", BASSE, MOYENNE, MOYENNE+.

, MOYENNE+

Le témoin OPERATION (vert) sur le panneau d'affichage de l'unité intérieure s'allume.

Le mode de fonctionnement est sélectionné en fonction de la température de la pièce et le climatiseur se met en marche après environ 3 minutes.

• Si le mode AUTO n'est pas confortable, vous pouvez sélectionner manuellement les conditions souhaitées.

La vitesse du ventilateur et la position du volet peuvent être changées. Lorsque la vitesse du ventilateur ou la position du volet est changée, le MODE passe aussi de AUTO à A.

L'indicateur de vitesse du ventilateur est aussi affiché.

Vous pouvez sélectionner manuellement les conditions souhaitées.

Arrêt

Touche

Appuyez de nouveau sur cette touche pour arrêter le climatiseur.

FR

)

TEMP

)

TEMP

, BASSE+

, HAUTE

b

c

a

,

.

8

c

b

a

d

Démarrage

Appuyez sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.

② Touche AUTO (AUTO)

Appuyez sur la touche AUTO.

③ Touche de température (TEMP)

Réglez la température souhaitée.

Le témoin OPERATION (vert) sur le panneau d'affichage de l'unité intérieure s'allume.

Le mode de fonctionnement est sélectionné en fonction de la température de la pièce et le climatiseur se met en marche après environ 3 minutes.

• Si le mode AUTO n'est pas confortable, vous pouvez sélectionner manuellement les conditions souhaitées.

La vitesse du ventilateur et la position du volet peuvent être changées. Lorsque la vitesse du ventilateur ou la position du volet est changée, le MODE passe aussi de AUTO à A.

L'indicateur de vitesse du ventilateur est aussi affiché.

Vous pouvez sélectionner manuellement les conditions souhaitées.

Arrêt

Touche

Appuyez de nouveau sur cette touche pour arrêter le climatiseur.

Arrêt

Touche

Appuyez de nouveau sur cette touche pour arrêter le climatiseur.

Appuyez de nouveau sur cette touche pour arrêter le climatiseur.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE (PERMUTATION AUTOMATIQUE)

Lorsque vous réglez le climatiseur en mode A ou commutez depuis le fonctionnement AUTO du fait d'un changement des réglages, le climatiseur sélectionne automatiquement le fonctionnement en refroidissement, chauffage ou ventilation uniquement en fonction de la température de la pièce. (voir page 18.)

Démarrage

① Touche

Appuyez sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.

② Touche de sélection de mode (MODE)

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1
...
37
38
39
40
41
42
43
44

Quick Links:

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Cooling/Heating Operation](#)

[Special Maintenance](#)

[Specifications](#)

Related Manuals for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual](#)

(230 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SA-E Service Manual](#)

Split wall type (56 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV-A Service Manual](#)

Split wall type (94 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 SKV Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Owner's Manual](#)

Split type (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Installation Manual](#)

(10 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV-E Service Manual](#)

Indoor/outdoor unit, split type air conditioner (120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV2-E Service Manual](#)

Split type (111 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKH-E Service Manual](#)

Split wall type air conditioner (62 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV Series Owner's Manual](#)

(52 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV Series Installation Manual](#)

(12 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKP Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

Related Content for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[RAS-22 24N3KCV Series Fonctionnement Automatique](#)

Toshiba RAS-22 24N3KCV Series

[RB-B11MCWE Fonctionnement Automatique \(Changement Automatique\)](#)

Toshiba RB-B11MCWE

[RAS-077 Series Fonctionnement Automatique](#)

Toshiba RAS-077 Series

[RAS-M22 Fonctionnement Automatique](#)

Toshiba RAS-M22

[RAS-M10SMUV-E Fonctionnement Automatique \(Changement Automatique\)](#)

Toshiba RAS-M10SMUV-E

[RAS-16SKVP-ND Fonctionnement Automatique \(Permutation Automatique\)](#)

Toshiba RAS-16SKVP-ND

[RAS-107 Fonctionnement Automatique](#)

Toshiba RAS-107

[MMK-AP0073H Fonctionnement Automatique](#)

This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16skvp-ndRas-10savp-ndRas-13savp-ndRas-16savp-nd](#)

[Save PDF](#)