



Refroidissement/Chauffage;  
Deshumidification - Toshiba  
RAS-10SKVP-ND Owner's Manual



1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61

---

•

[Table of Contents](#)

- 

Troubleshooting

•

## Bookmarks



Available languages





□□A1YPGTU/CPWCNA(4)HO 2CIG □ 9GFPGUFC□ ,CPWCT□ □□□ □□□□ □□□□ 2/

## REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE

5:03 PM

### Démarrage

a Touche

Appuyez sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.

b Touche de sélection de mode (MODE)

Sélectionnez FRAIS

ou CHAUD

c Touche de température

Réglez la température souhaitée.

d Touche de vitesse du ventilateur (FAN)

Sélectionnez un des réglages "AUTO", BASSE

MOYENNE

, MOYENNE+


• Le témoin OPERATION (vert) sur le panneau d'affichage de l'unité intérieure s'allume.

Le climatiseur se met en marche et le panneau s'allume.

Arrêt

## REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE

### Démarrage

① Touche 

Appuyez sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.

② Touche de sélection de mode (MODE)

Sélectionnez FRAIS  ou CHAUD .

③ Touche de température 

Réglez la température souhaitée.

④ Touche de vitesse du ventilateur (FAN)

Sélectionnez un des réglages "AUTO", BASSE, MOYENNE, MOYENNE+, HAUTE.

③

②

①

**Touche**

Appuyez de nouveau sur cette touche pour arrêter le climatiseur.

# DESHUMIDIFICATION

## Démarrage

a Touche

Appuyez sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.

b Touche de sélection de mode (MODE)

Sélectionnez SEC

c Touche de température

Réglez la température souhaitée.

• Le réglage de vitesse du ventilateur est fixé sur AUTO et AUTO est affiché.

• Le témoin OPERATION (vert) sur le panneau d'affichage de l'unité intérieure s'allume

et le climatiseur se met en marche après environ 3 minutes.

## Arrêt

**Touche**

Appuyez de nouveau sur cette touche pour arrêter le climatiseur.

TEMP  
, BASSE+  
, HAUTE

TEMP

9

c  
b  
a  
d  
c  
b  
a

FR

# REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE

## Démarrage

① Touche

Appuyez sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.

② Touche de sélection de mode (MODE)

Sélectionnez FRAIS ou CHAUD .

③ Touche de température (TEMP)

Réglez la température souhaitée.

④ Touche de vitesse du ventilateur (FAN)

Sélectionnez un des réglages "AUTO", BASSE , BASSE+ ,  
MOYENNE , MOYENNE+ , HAUTE .

• Le témoin OPERATION (vert) sur le panneau d'affichage de l'unité intérieure s'allume.  
Le climatiseur se met en marche après environ 3 minutes.

## Arrêt

**Touche**

Appuyez de nouveau sur cette touche pour arrêter le climatiseur.

# DESHUMIDIFICATION

## Démarrage

① Touche

Appuyez sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.

② Touche de sélection de mode (MODE)

[Previous Page](#)  
[Next Page](#)

1  
...  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45

Quick Links:

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Cooling/Heating Operation](#)

[Special Maintenance](#)

[Specifications](#)

## Related Manuals for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual](#)

(230 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SA-E Service Manual](#)

Split wall type (56 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV-A Service Manual](#)

Split wall type (94 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 SKV Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Owner's Manual](#)

Split type (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Installation Manual](#)

(10 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV-E Service Manual](#)

Indoor/outdoor unit, split type air conditioner (120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV2-E Service Manual](#)

Split type (111 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKH-E Service Manual](#)

Split wall type air conditioner (62 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV Series Owner's Manual](#)

(52 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV Series Installation Manual](#)

(12 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKP Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

## Related Content for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[RAS-M10GDCV-E Refroidissement / Chauffage / Ventilation Seule](#)

Toshiba RAS-M10GDCV-E

[RAV-SM562KRT-E Refroidissement/Chauffage/Ventilateur Seul](#)

Toshiba RAV-SM562KRT-E

[RAS-07UKHP-E Refroidissement/Chauffage/Ventilateur Seul](#)

Toshiba RAS-07UKHP-E

[MMK-AP0072H Refroidissement/Chauffage/Ventilateur Seul](#)

Toshiba MMK-AP0072H

[RAS-B10SKVP-E Refroidissement/Chauffage](#)

Toshiba RAS-B10SKVP-E

[RAS-B10EKVP-E Refroidissement/Chauffage](#)

TOSHIBA RAS-B10EKVP-E



This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16skvp-ndRas-10savp-ndRas-13savp-ndRas-16savp-nd](#)

[Save PDF](#)