

Mode Pure - Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

•

[Table of Contents](#)

-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages





MODE PURE

02_001 Annual_FR.fm Page 11 Wednesday, January 10, 2007 5:03 PM

Appuyez sur cette touche pour activer le mode d'épuration d'air électrique.

Pendant le fonctionnement du climatiseur

Appuyez sur la Touche PURE

Le mode PURE commence en appuyant sur cette touche.

- Le témoin PURE (bleu) sur le panneau d'affichage de l'unité intérieure s'allume.
- Le filtre Plasma pur est activé.

Appuyez sur cette touche pour activer le mode d'épuration d'air électrique.

Pour arrêter seulement le mode PURE

Appuyez sur la Touche PURE

Le mode PURE s'arrête en appuyant sur cette touche.

- Le témoin PURE (bleu) sur le panneau d'affichage de l'unité intérieure s'éteint.
- Le filtre Plasma pur est désactivé.

Pour arrêter en même temps le climatiseur

Appuyez sur la Touche

Le climatiseur et le mode PURE s'arrêtent en appuyant sur cette touche.

- Les témoins OPERATION (vert) et le témoin PURE (bleu) sur le panneau d'affichage s'éteignent.

de l'unité intérieure s'éteignent.

ATTENTION

La fois suivante où vous appuyez sur la touche climatiseur et mode PURE commence.

- Pendant le fonctionnement combiné climatiseur et mode PURE, vous ne pouvez pas arrêter seulement le climatiseur.

Lorsque le climatiseur est arrêté

a Touche PURE

MODE PURE

Le mode PURE commence en appuyant sur cette touche.

- Le témoin PURE (bleu) sur le panneau d'affichage de l'unité intérieure s'allume.
- Appuyez sur cette touche pour activer le mode d'épuration d'air électrique.

INFORMATION

INFORMATIONS Pendant le fonctionnement du climatiseur

- ① **Touche PURE**
• Pendant l'opération d'épuration d'air, une petite quantité d'ozone est produite et il se peut que vous en remarquez l'odeur.
- Lorsque le flux d'air est automatique, il change entre BASSE et HAUTE.
• Le mode PURE commence en appuyant sur cette touche.
• Le témoin PURE (bleu) sur le panneau d'affichage de l'unité intérieure s'allume.
- Le filtre Plasma pur est activé.

Le mode BASSE est activé lorsque l'air intérieur devient propre. Pendant le fonctionnement, la position des volets de flux d'air vertical peut changer si la température de la pièce est basse.

Pour arrêter seulement le mode PURE

- L'ouverture de la grille d'entrée d'air pendant le mode PURE fait parfois s'allumer le témoin FILTER (orange). Dans ce cas, arrêtez le mode PURE (arrêtez le climatiseur s'il fonctionne aussi), puis fermez la grille d'entrée d'air.

Touche PURE

- Le mode PURE s'arrête en appuyant sur cette touche.
- Le témoin FILTER (orange) s'allume après que le mode PURE s'est effectué pendant environ 1 000 heures.
- Le témoin PURE (bleu) sur le panneau d'affichage de l'unité intérieure s'éteint.

Lorsque le témoin s'allume, nettoyez le filtre Plasma pur. (voir page 22.)
Le filtre Plasma pur est désactivé.

Pour arrêter en même temps le climatiseur

et MOYENNE+

Touche

Le climatiseur et le mode PURE s'arrêtent en appuyant sur cette touche.

- Les témoins OPERATION (vert) et le témoin PURE (bleu) sur le panneau d'affichage de l'unité intérieure s'éteignent.

11
a
.
FR



[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1
...
40
41
42
43
44
45
46
47

Quick Links:

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Cooling/Heating Operation](#)

[Special Maintenance](#)

[Specifications](#)

Related Manuals for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual](#)

(230 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SA-E Service Manual](#)

Split wall type (56 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV-A Service Manual](#)

Split wall type (94 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 SKV Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Owner's Manual](#)

Split type (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Installation Manual](#)

(10 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV-E Service Manual](#)

Indoor/outdoor unit, split type air conditioner (120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV2-E Service Manual](#)

Split type (111 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKH-E Service Manual](#)

Split wall type air conditioner (62 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV Series Owner's Manual](#)

(52 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV Series Installation Manual](#)

(12 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKP Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

Related Content for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[RAS-2M10G3AVG-E Operating Mode Selection When Performing 2-Room Operation](#)

Toshiba RAS-2M10G3AVG-E

[RAS-5M34G3AVG-E Operating Mode Selection When Performing 2-Room Operation](#)

Toshiba RAS-5M34G3AVG-E

[RAS-07 SKP Series Mode Hi-Power](#)

Toshiba RAS-07 SKP Series

[MCY-MHP0806HT8-C Series Priority Operation Mode Setting](#)

Toshiba MCY-MHP0806HT8-C Series

[MMY-MUP0961HT6P-UL Priority Operation Mode Setting](#)

Toshiba MMY-MUP0961HT6P-UL

[MMY-MUP0721FT6P-UL Priority Operation Mode Setting](#)

Toshiba MMY-MUP0721FT6P-UL

[MCY-MHP0506HT-C Priority Operation Mode Setting](#)

Toshiba MCY-MHP0506HT-C

[RAS-24J2KVG-UA Hi-Power Mode](#)

Toshiba RAS-24J2KVG-UA

This manual is also suitable for:

Ras-13skvp-ndRas-16skvp-ndRas-10savp-ndRas-13savp-ndRas-16savp-nd

[Save PDF](#)