

Mode Minuterie - Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

•

[Table of Contents](#)

-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages





MODE MINUTERIE

Minuterie ON et minuterie OFF

Réglage de la minuterie ON

a Touche ON

Appuyez sur la touche ON

Chaque fois que vous appuyez sur la touche ON, l'heure change en incréments de dix minutes.

Le maintien de la touche ON enfoncée fait changer l'heure en incréments de une heure.

b Touche SET

Appuyez sur la touche SET. Réglez la minuterie à l'heure souhaitée.

L'heure de la minuterie change en incréments de dix minutes.


c Touche CLR

Appuyez sur la touche CLR. Le maintien de la touche ON enfoncée fait changer l'heure en incréments de une heure.

MODE MINUTERIE

Minuterie ON et minuterie OFF

Réglage de la minuterie ON

① Touche ON 

Appuyez sur la touche ON . Réglez la minuterie à l'heure souhaitée.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche ON, l'heure change en incréments de dix minutes.

Le maintien de la touche ON enfoncée fait changer l'heure en incréments de une heure.

Réglage de la minuterie OFF

a Touche OFF

Appuyez sur la touche OFF.

Réglez la minuterie à l'heure souhaitée.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche OFF, l'heure change en incréments de dix minutes.

Le maintien de la touche OFF enfoncée fait changer l'heure en incréments de une heure.

b Touche SET

Appuyez sur la touche SET.

L'heure de la minuterie s'affiche et celle-ci commence à fonctionner.

c Touche CLR

Appuyez sur la touche CLR.

ATTENTION

Lorsque vous sélectionnez un fonctionnement par minuterie, la télécommande transmet automatiquement le signal de minuterie à l'unité intérieure à l'heure spécifiée. Par conséquent, placez la télécommande dans un endroit où elle peut transmettre correctement le signal à l'unité intérieure.

Si vous n'appuyez pas sur la touche SET, le maintien de la touche ON enfoncée fait changer l'heure en incréments de une heure. Une fois que vous avez sélectionné le mode de fonctionnement par minuterie, les réglages sont sauvegardés dans la télécommande.

Le climatiseur commencera ensuite à fonctionner dans les mêmes conditions que si vous appuyez sur la touche télécommande.

Vous ne pouvez pas régler la minuterie lorsque l'affichage d'horloge clignote.

Suivez les instructions de la section "Réglage de l'horloge" page 6 pour régler l'horloge, puis réglez la minuterie.

Réglez la minuterie à l'heure souhaitée.

Appuyez sur la touche CLR.

Appuyez sur la touche CLR pour annuler le réglage de la minuterie.

Réglage de la minuterie OFF

Appuyez sur la touche OFF.

Réglez la minuterie à l'heure souhaitée. Chaque fois que vous appuyez sur la touche OFF, l'heure change en incréments de dix minutes.

Le maintien de la touche OFF enfoncée fait changer l'heure en incréments de une heure.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche OFF, l'heure change en incréments de dix minutes.

Le maintien de la touche OFF enfoncée fait changer l'heure en incréments de une heure.

2 Touche SET

Appuyez sur la touche SET pour régler la minuterie.

L'heure de la minuterie s'affiche et celle-ci commence à fonctionner.

3 Touche CLR

Appuyez sur la touche CLR pour annuler le réglage de la minuterie.

ATTENTION

- Lorsque vous sélectionnez un fonctionnement par minuterie, la télécommande transmet automatiquement le signal de minuterie à l'unité intérieure à l'heure spécifiée. Par conséquent, placez la télécommande dans un endroit où elle peut transmettre correctement le signal à l'unité intérieure.

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1
...
42
43
44
45
46
47
48
49

Quick Links:

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Cooling/Heating Operation](#)

[Special Maintenance](#)

[Specifications](#)

Related Manuals for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual](#)

(230 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SA-E Service Manual](#)

Split wall type (56 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV-A Service Manual](#)

Split wall type (94 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 SKV Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Owner's Manual](#)

Split type (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Installation Manual](#)

(10 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV-E Service Manual](#)

Indoor/outdoor unit, split type air conditioner (120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV2-E Service Manual](#)

Split type (111 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKH-E Service Manual](#)

Split wall type air conditioner (62 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV Series Owner's Manual](#)

(52 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV Series Installation Manual](#)

(12 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKP Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

Related Content for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[RAS-22BKV-A1 Quiet Mode](#)

Toshiba RAS-22BKV-A1

[RBC-AXU31-UL Commande De L'unité Avec La Minuterie](#)

Toshiba RBC-AXU31-UL

[RAS-B10UFV-E1 Quiet Mode](#)

Toshiba RAS-B10UFV-E1

[SHRM ADVANCE MMY-SUG0801MT8JP-E Defrost Mode \(Heat Pump\)](#)

Toshiba SHRM ADVANCE MMY-SUG0801MT8JP-E

[RAS-B13S4KVDG-E Hi-Power Mode](#)

Toshiba RAS-B13S4KVDG-E

[RAS-2M18G3AVG-TR Operating Mode Selection When Performing 2-Room Operation](#)

Toshiba RAS-2M18G3AVG-TR

[RAS-2M10G3AVG-E Operating Mode Selection When Performing 2-Room Operation](#)

Toshiba RAS-2M10G3AVG-E

[RAS-5M34G3AVG-E Operating Mode Selection When Performing 2-Room Operation](#)

This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16skvp-ndRas-10savp-ndRas-13savp-ndRas-16savp-nd](#)

[Save PDF](#)