



# Mode Memoire/Confort - Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual



1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61

---

•

[Table of Contents](#)

- 

Troubleshooting

•

## Bookmarks



Available languages





□□A1YPGTU/CPWCNA(4)HO 2CIG □□ 9GFPGUFC□□ .CPWCT□ □□□ □□□□ 2/

## MODE MEMOIRE/CONFORT

Monday, January 10, 2007 5:03 PM

Pour plus de facilité, utilisez la touche MEMO pour mémoriser un réglage de fonctionnement fréquemment employé.

Démarrez le climatiseur dans le mode de fonctionnement que vous souhaitez que la télécommande mémorise.

Appuyez sur la touche comme indiqué ci-dessous pendant que le climatiseur fonctionne.

### a Touche MEMO

Appuyez brièvement sur cette touche pour préparer à la mémorisation du réglage.

Toutes les icônes actuellement affichées clignotent, sauf l'indicateur d'heure

d'horloge et l'indicateur de mode.

### b Touche MEMO

Maintenez la touche MEMO enfoncée pendant 3 secondes ou plus pendant que

l'indicateur clignote.

Le symbole

s'affiche et le réglage est mémorisé.

• Si vous n'appuyez pas sur la touche MEMO en moins de 3 secondes ou si vous

## MODE MEMOIRE/CONFORT

Pour plus de facilité, utilisez la touche MEMO pour mémoriser un réglage de fonctionnement fréquemment employé.

Démarrez le climatiseur dans le mode de fonctionnement que vous souhaitez que la télécommande mémorise.

Appuyez sur la touche comme indiqué ci-dessous pendant que le climatiseur fonctionne.

### ① Touche MEMO

Appuyez brièvement sur cette touche pour préparer à la mémorisation du réglage.

Toutes les icônes actuellement affichées clignotent, sauf l'indicateur d'heure

d'horloge et l'indicateur de mode.

### ② Touche MEMO

appuyez sur une autre touche, le réglage MEMORY est annulé.

- Les modes de fonctionnement pouvant être mémorisés avec la touche MEMO sont MODE, Température, FAN, MINUTERIE (TIMER) et Hi POWER.

Pour utiliser le climatiseur avec le réglage mémorisé au moyen de la touche MEMO.

#### a Touche MY COMFORT

Appuyez sur la touche MY COMFORT. Le réglage mémorisé au moyen de la touche MEMO est indiqué et le climatiseur fonctionne conformément au réglage.

(A) : Lorsque la touche MY COMFORT est enfoncée pendant que le fonctionnement est arrêté

- Le témoin OPERATION (vert) sur le panneau d'affichage de l'unité intérieure s'allume et le climatiseur se met plus facilement en marche.

(B) : Lorsque la touche MY COMFORT est enfoncée pendant le fonctionnement

- Le mode de fonctionnement mémorisé est mémorisé dans le mode de fonctionnement.
- Réglage initial :

MODE

: AUTO

Température : 22

a

b

a

15

FR

## MODE MEMOIRE/CONFORT

Pour plus de facilité, utilisez la touche MEMO pour mémoriser un réglage de

fonctionnement fréquemment employé.

Démarrez le climatiseur dans le mode de fonctionnement que vous souhaitez que la télécommande mémorise.


Appuyez sur la touche comme indiqué ci-dessous pendant que le climatiseur fonctionne.

### ① Touche MEMO

Appuyez brièvement sur cette touche pour préparer à la mémorisation du réglage. Toutes les icônes actuellement affichées clignotent, sauf l'indicateur d'heure d'horloge et l'indicateur de mode.

### ② Touche MEMO

Maintenez la touche MEMO enfoncée pendant 3 secondes ou plus pendant que l'indicateur clignote.

Le symbole  s'affiche et le réglage est mémorisé.

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)  
[Next Page](#)

1  
...  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51

Quick Links:

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Cooling/Heating Operation](#)

[Special Maintenance](#)

[Specifications](#)

## Related Manuals for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual](#)

(230 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SA-E Service Manual](#)

Split wall type (56 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV-A Service Manual](#)

Split wall type (94 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 SKV Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Owner's Manual](#)

Split type (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Installation Manual](#)

(10 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV-E Service Manual](#)

Indoor/outdoor unit, split type air conditioner (120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV2-E Service Manual](#)

Split type (111 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKH-E Service Manual](#)

Split wall type air conditioner (62 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV Series Owner's Manual](#)

(52 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV Series Installation Manual](#)

(12 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKP Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

## Related Content for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[RAS-07 SKP Series Mode Hi-Power](#)

Toshiba RAS-07 SKP Series

[MCY-MHP0806HT8-C Series Priority Operation Mode Setting](#)

Toshiba MCY-MHP0806HT8-C Series

[MMY-MUP0961HT6P-UL Priority Operation Mode Setting](#)

Toshiba MMY-MUP0961HT6P-UL

[MMY-MUP0721FT6P-UL Priority Operation Mode Setting](#)

Toshiba MMY-MUP0721FT6P-UL

[MCY-MHP0506HT-C Priority Operation Mode Setting](#)

Toshiba MCY-MHP0506HT-C

[RAS-24J2KVG-UA Hi-Power Mode](#)

Toshiba RAS-24J2KVG-UA

[RAC-WK1823ESCWR Changing The Mode](#)

Toshiba RAC-WK1823ESCWR

[RAS-B07G3KVSG-E Hi-Power Mode](#)

Toshiba RAS-B07G3KVSG-E



This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16skvp-ndRas-10savp-ndRas-13savp-ndRas-16savp-nd](#)

[Save PDF](#)