

Entretien Special - Toshiba RAS-10SKVP-ND Owner's Manual

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

•

[Table of Contents](#)

-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages





ENTRETIEN SPECIAL

Wednesday, January 10, 2007 5:03 PM

Nettoyage du filtre Plasma pur

Préparation :

1. Mettez le climatiseur hors tension au moyen de la télécommande.
2. Coupez l'alimentation.

• Nettoyez le filtre Plasma pur lorsque le témoin FILTER (orange) s'allume.

(Ce témoin s'allume après un mode PURE d'environ 1 000 heures.)

• Lorsque le nettoyage est terminé, appuyez sur la touche RESET de l'unité intérieure.

• Effectuez un nettoyage environ tous les six mois.

• Même si le témoin FILTER ne s'allume pas, nettoyez le filtre Plasma pur lorsque l'unité fait un bruit de bourdonnement, cliquetis ou ronflement. Si le témoin s'allume pendant la nuit, vous pouvez continuer à utiliser le climatiseur jusqu'au matin sans problème, mais

veillez à effectuer le nettoyage le plus rapidement possible.

1

- Nettoyez le filtre Plasma pur lorsque le témoin FILTER (orange) s'allume.

Ouvrez la grille d'entrée d'air. (Ce témoin s'allume après un mode PURE d'environ 1 000 heures.)

Soulevez la grille d'entrée d'air jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

- Lorsque le nettoyage est terminé, appuyez sur la touche RESET de l'unité intérieure.
- Effectuez un nettoyage environ tous les six mois.

2

Saisissez les poignées gauche et droite du filtre à air et soulevez-le légèrement, puis tirez-le vers le bas pour le sortir du support de filtre.

3

Sortez le filtre Plasma pur.

- Saisissez les poignées, puis tirez comme illustré en a et b.

Contrôles après le nettoyage du filtre Plasma pur

1. Vérifiez que le témoin FILTER ne s'allume pas en activant le mode PURE pendant une heure ou plus.

<S'il ne s'allume pas, le fonctionnement est normal.>

2. Si le témoin FILTER s'allume, contrôlez à nouveau les points suivants.

a) Montage du filtre Plasma pur

b) Montage de la grille d'entrée d'air

Et, vérifiez à nouveau que le témoin FILTER ne s'allume pas en activant le mode PURE pendant encore une heure ou plus.

<S'il ne s'allume pas, le fonctionnement est normal.>

3. Au cas où le témoin FILTER s'allume, nettoyez le filtre Plasma pur lorsque le témoin FILTER (orange) s'allume.

(Ce témoin s'allume après un mode PURE d'environ 1 000 heures.)

- Lorsque le nettoyage est terminé, appuyez sur la touche RESET de l'unité intérieure.
- Effectuez un nettoyage environ tous les six mois.
- Même si le témoin FILTER ne s'allume pas, nettoyez le filtre Plasma pur lorsque l'unité fait un bruit de ronflement. Si le témoin s'allume pendant la nuit, vous pouvez continuer à utiliser le climatiseur jusqu'à l'aube.

FR

22

1

2

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1
...
51
52
53
54
55
56
57
58

Quick Links:

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Cooling/Heating Operation](#)

[Special Maintenance](#)

[Specifications](#)

Related Manuals for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual](#)

(230 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SA-E Service Manual](#)

Split wall type (56 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV-A Service Manual](#)

Split wall type (94 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 SKV Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Owner's Manual](#)

Split type (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Installation Manual](#)

(10 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV-E Service Manual](#)

Indoor/outdoor unit, split type air conditioner (120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV2-E Service Manual](#)

Split type (111 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKH-E Service Manual](#)

Split wall type air conditioner (62 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV Series Owner's Manual](#)

(52 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV Series Installation Manual](#)

(12 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKP Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

Related Content for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[SM560AT-E Outils D'installation/D'entretien](#)

Toshiba SM560AT-E

[MMD-AP0181H Entretien](#)

Toshiba MMD-AP0181H

[MMY-MUP0721HT6P-UL Entretien](#)

Toshiba MMY-MUP0721HT6P-UL

[RAS-13BAV-E Entretien](#)

Toshiba RAS-13BAV-E

[RAS-M07N3KV2-E1 Entretien](#)

Toshiba RAS-M07N3KV2-E1

[RAS-24J2AVSG-E Entretien](#)

Toshiba RAS-24J2AVSG-E

[Carrier MMK-UP0071HP-UL Entretien](#)

Toshiba Carrier MMK-UP0071HP-UL

[MMC-UP0181HP-UL Entretien](#)

Toshiba MMC-UP0181HP-UL

This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16skvp-ndRas-10savp-ndRas-13savp-ndRas-16savp-nd](#)

[Save PDF](#)