

Depistage Des Pannes
(Télécommande) - Toshiba
RAS-10SKVP-ND Owner's Manual

1
Table Of Contents
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

•

[Table of Contents](#)

-

Troubleshooting

•

Bookmarks

Available languages





00A1YPGTU/CPWCNA(4)HO 2CIG 00 9GFPGUFC00 .CPWCT[000 0000 0000 2/

DEPISTAGE DES PANNES (Télécommande)

Avant de demander une intervention d'entretien ou de réparation, vérifiez les points suivants.

Symptômes

Le mode de fonctionnement change.

La vitesse du ventilateur ne peut pas être changée.

Symptômes

Les indicateurs sur l'affichage disparaissent après un court moment.

L'affichage MINUTERIE s'éteint après un certain laps de temps.

Symptômes

Aucune tonalité de réception n'est émise par l'unité intérieure même lorsque vous

DEPISTAGE DES PANNES (Télécommande)

Avant de demander une intervention d'entretien ou de réparation, vérifiez les points suivants.

La télécommande ne fonctionne pas correctement.

Symptômes	Causes	Solutions
Le mode de fonctionnement change.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si le MODE indiqué sur l'affichage est "AUTO". <p>AUTO</p>	La vitesse du ventilateur des volets ne peut pas être changée en mode AUTO. Vous devez appuyer sur le bouton de la télécommande FIX ou FAN en mode AUTO pour que le mode change en mode

appuyez sur la touche

FR

La télécommande ne fonctionne pas correctement.

Causes

- Vérifiez si le MODE indiqué sur l'affichage est "AUTO".

AUTO

- Vérifiez si le MODE indiqué sur l'affichage est : SEC.

: SEC

L'affichage s'éteint

Causes

- Vérifiez si le fonctionnement par minuterie est terminé lorsque MINUTERIE OFF est indiqué sur l'affichage.
- Vérifiez si le fonctionnement par minuterie a commencé lorsque MINUTERIE ON est indiqué sur l'affichage.

: ON

La tonalité de réception de signal n'est pas émise.

Causes

- Vérifiez si l'émetteur de signal infrarouge de la télécommande est correctement pointé vers le récepteur

de l'unité intérieure lorsque vous

appuyez sur la touche

28

Solution possible

La vitesse du ventilateur et les volets ne peuvent pas être changés en mode AUTO ; Lorsque vous appuyez sur les touches SWING FIX ou FAN en mode AUTO, le mode change en mode A.

Lorsque le mode déshumidification est activé, le climatiseur sélectionne automatiquement la vitesse du ventilateur. La vitesse du ventilateur peut être sélectionnée pendant les

modes

FRAIS,

Description

Le climatiseur s'arrête car l'heure réglée est dépassée.

Lorsque l'heure réglée pour le fonctionnement de la minuterie ON est atteinte, le climatiseur se met

automatiquement en marche et

l'affichage de minuterie ON s'éteint.




Description


Pointez l'émetteur de signal infrarouge de la télécommande vers le récepteur de l'unité intérieure, puis appuyez plusieurs fois sur la touche

CHAUD et A.

DEPISTAGE DES PANNES (Télécommande)

Avant de demander une intervention d'entretien ou de réparation, vérifiez les points suivants.

La télécommande ne fonctionne pas correctement.		
Symptômes	Causes	Solut
Le mode de fonctionnement change.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le MODE indiqué sur l'affichage est "AUTO". <p>AUTO</p>	La vitesse du vé des volets ne pe changés en mo vous appuyez s FIX ou FAN en change en mod
La vitesse du ventilateur ne peut pas être changée.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le MODE indiqué sur l'affichage est  : SEC. <p> : SEC</p>	Lorsque le mode activé, le climat automatiquement ventilateur. La v peut être sélecti modes  FRAI

L'affichage s'éteint		
Symptômes	Causes	Dé
Les indicateurs sur l'affichage disparaissent après un court moment.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le fonctionnement par minuterie est terminé lorsque MINUTERIE OFF est indiqué sur l'affichage. 	Le climatiseur s réglée est dépa
L'affichage MINUTERIE s'éteint après un certain laps de temps.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le fonctionnement par minuterie a commencé lorsque MINUTERIE ON est indiqué sur l'affichage. <p> : ON</p>	Lorsque l'heure fonctionnement atteinte, le clima automatiquement l'affichage de m



La tonalité de réception de signal n'est pas émise.		
Symptômes	Causes	Dé
Aucune tonalité de réception n'est émise par l'unité intérieure même lorsque vous appuyez sur la touche  .	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si l'émetteur de signal infrarouge de la télécommande est correctement pointé vers le récepteur de l'unité intérieure lorsque vous appuyez sur la touche . 	Pointez l'émette de la télécomm de l'unité intérieure plusieurs fois su

Table of Contents

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1
...
57
58
59
60
61

Quick Links:

[Remote Controller and Its Functions](#)

[Cooling/Heating Operation](#)

[Special Maintenance](#)

[Specifications](#)

Related Manuals for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKVP-ND Owner's Manual](#)

(230 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP-ND Installation Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

(120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10SKVP-E Service Manual](#)

Split type air conditioner (119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAVP-E Service Manual](#)

(119 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SA-E Service Manual](#)

Split wall type (56 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV-A Service Manual](#)

Split wall type (94 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 SKV Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Owner's Manual](#)

Split type (3 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKVP2 Series Installation Manual](#)

(10 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV-E Service Manual](#)

Indoor/outdoor unit, split type air conditioner (120 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-13SKV2-E Service Manual](#)

Split type (111 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKH-E Service Manual](#)

Split wall type air conditioner (62 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-16SKV Series Owner's Manual](#)

(52 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SAV Series Installation Manual](#)

(12 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10SKP Series Owner's Manual](#)

(8 pages)

Related Content for Toshiba RAS-10SKVP-ND

[Carrier MMK-UP0071HP-UL Nom Des Fonctions De La Télécommande](#)

Toshiba Carrier MMK-UP0071HP-UL

[RAV-SM122KRTP-UL Nom Des Fonctions De La Télécommande](#)

Toshiba RAV-SM122KRTP-UL

[MML-AP0074NH-E Nom Des Fonctions De La Télécommande](#)

Toshiba MML-AP0074NH-E

[RAV-SM562KRT-E Noms Et Fonctions Des Indications De La
Telecommande Sans Fil](#)

Toshiba RAV-SM562KRT-E

[RAS-M10GDCV-E Nom Des Pieces De La Telecommande](#)

Toshiba RAS-M10GDCV-E

[RB-B11MCWE Nom Des Pieces De La Telecommande](#)

Toshiba RB-B11MCWE

[MMU-AP0071MH Nom Des Pieces De La Telecommande](#)

Toshiba MMU-AP0071MH

[MMU-AP0091H Nom Des Pieces De La Telecommande](#)

Toshiba MMU-AP0091H

This manual is also suitable for:

[Ras-13skvp-ndRas-16skvp-ndRas-10savp-ndRas-13savp-ndRas-16savp-nd](#)

[Save PDF](#)