



# Asus Cliques R100 Quick Start Manual

Wireless music streamer



1  
2

--

•

## Bookmarks

## Quick Links

[Download this manual](#) See also: [User Manual](#)







# ASUS Cliq R100 Wireless Music Streamer

## Quick Start Guide

IC: 4104A-CUS27

**WARNING!** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Wash hands after handling.

### ASUS Cliq R100 Wireless Music Streamer

1. Read and keep these instructions for future reference.
2. Follow all instructions and take note of all warnings.
3. Do not use this apparatus near water or expose the device to moisture.
4. Clean machine surface with a cloth. Avoid using detergent or cleaning fluid.
5. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
6. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
7. The polarized or grounding-type plug is for user safety. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the outlet.
8. Protect the power cord from being stepped on or compressed, particularly at the point where it exits from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories approved by the manufacturer.
10. Unplug this apparatus during lightning storms or when not in use for a long period of time.
11. Refer all repairs to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
12. Do not attempt to repair or disassemble this product. Consult ASUS Service Center (<http://www.asus.com/support/>) for support.

This package should contain the following:

- ASUS Cliq R100 Wireless Music Streamer x1
- S/PDIF adapter x1
- Power adapter x1
- Multi-language QSG x1

Wi-Fi Platform: QCA 802.11a/b/g/n AllPlay module

Line Output: Stereo audio output with 3.5mm connector (AUX, S/PDIF)

Supported Audio Format\*: MP3 (CBR: 32K-320Kbps; VBR: 260Kbps), AAC (320Kbps), AAC+ (16-64Kbps), AAC HE V2, ALAC (-192K), FLAC (-192K), AIF (-192K)

Dimension: 90 x 59.5 x 15 mm

Weight: 55 g

NOTE: \* Ensure that your mobile device supports the audio format to successfully stream audio files.

Mobile device (on iOS 6.0 and Android 2.3.3 or later) with AllPlay Jukebox app

802.11a/b/g/n Access Point (802.11n is recommended for best streaming quality)

WPA2 and mixed mode; WPA2/WPA compliant

Speakers or audio system

U10543\_Cliq\_R100\_9999\_v1.0

1. AUX/S/PDIF 3.5 mm connector

2. Micro USB connector for charging (5V/1A)

3. Standby/Reset button

\* Standby state: Press the button for 0.5-1 second, then release it. To wake up the device, press the button again.

\* Reset state: Press the button for 4-10 seconds, then release it.

LED Indications

Rapidly flashing blue/green: Power on

Slowly flashing green: Not connected to the home network; reset mode\*

Rapidly flashing blue:

Solid blue: Reset mode

Solid green: Connected to the home network

LED off: Standby mode

NOTE: \* You can see R100 labeled as AllPlay\_xxxxxx\_Aj on your list of available Wi-Fi networks.

FRANÇAIS

1. Connecteur AUX/S/PDIF 3,5 mm

2. Connecteur micro USB (5V/1A)

3. Bouton de mise en veille ou réinitialisation

\* Mise en veille : Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 0,5 - 1 seconde, puis relâchez-le. Appuyez de nouveau sur le bouton pour sortir l'appareil de veille.

\* Réinitialisation : Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 4 - 10 secondes, puis relâchez-le.

État du témoin lumineux

Clignotement rapide bleu / vert : Appareil allumé.

Clignotement lent vert : Aucune connexion établie ; réinitialisation\*

Clignotement rapide bleu : Réinitialisation en cours.

Bleu : Réinitialisation.

Vert : Appareil connecté à un réseau.

Éteint : Appareil en mode veille.

DEUTSCH

1. AUX/S/PDIF-3,5-mm-Anschluss

2. Micro-USB-Anschluss zum Aufladen (5 V/1 A)

3. Bereitschaftsmodus-/Reset-Taste

\* Bereitschaftsmodus: Drücken Sie die Taste 0,5 bis 1 Sekunde lang, lassen Sie sie dann los. Drücken Sie die Taste zum Aufwecken des Gerätes noch einmal.

\* Reset: Drücken Sie die Taste 4 bis 10 Sekunden lang, lassen Sie sie dann los.

LED-Anzeigen

Blinkt schnell blau/grün: Einschaltvorgang

Blinkt langsam grün: Nicht mit dem Heimnetzwerk verbunden; Reset-

Modus\*

Blinkt schnell blau: Aufrufen des Reset-Modus

Leuchtet blau: Reset-Modus

Leuchtet grün: Mit dem Heimnetzwerk verbunden

LED aus: Bereitschafts-

ITALIANO

1. Connettore AUX/S/PDIF 3,5 mm

2. Connettore micro-USB per carica (5V/1A)

3. Pulsante di ripristino/standby

\* Standby: Premete il pulsante per 0,5-1 secondi, quindi rilasciatelo. Per riattivare il dispositivo premete nuovamente il pulsante.

\* Ripristino: Premete il pulsante per 4-10 secondi, quindi rilasciatelo.

ATTIVITÀ LED

Lampeggiate rapidamente blu/verde: Accesso

Lampeggiate lentamente verde: Nessuna connessione alla rete domestica; modalità di ripristino

Lampeggiate rapidamente blu: Attivazione

Blu fissa: Modalità di ripristino

Verde fissa: Connessione alla rete domestica

LED spento: Modalità di standby

РУССКИЙ

1. 3,5 мм разъем AUX/S/PDIF

2. Разъем Micro-USB для зарядки (5В/1А)

3. Кнопка ожидания

\* Ожидание: Нажмите кнопку в течение 0,5-1 секунды, затем отпустите ее. Чтобы снова нажать кнопку.

\* Сброс: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 4-10 секунд, затем отпустите ее.

ИДИКАТОРЫ

Быстро мигающий синий/зеленый: Включен

Медленно мигающий зеленый: Нет

Подключения к домашней сети; Режим сброса\*

Быстро мигающий синий: Вход в режим сброса

Синий: Режим сброса

Горит зеленым: Подключение к домашней сети

Индикатор выключен Режим ожидания


ESPAÑOL

1. Conector AUX/S/PDIF de 3,5 mm


2. Conector micro-USB para carga (5 V/1 A)

3. Botón de espera y restablecimiento

\* Estado de espera: presione el botón durante 0,5-1 segundos y, a continuación,



ManualsLib.com



ManualsLib.com

suellito. Para reactivar el dispositivo, vuelva a presionar el botón.  
• Restablecimiento: El LED rojo parpadeará durante 4-10 segundos y, a continuación, se apagará.

Indicaciones del LED

Parpadeo rápido en azul y verde: encendido.

Parpadeo lento o en verde: conectado a la red doméstica y en modo de restablecimiento\*.

Parpadeo rápido en azul: entrando en el modo de restablecimiento.

Azúl permanente: modo de restablecimiento.

Verde permanente: conectado a la red doméstica.

LED apagado: modo de espera.

POSTULIQUES

1. Conector AUX/SPDIF de 3,5 mm

3. Botón de suspensión/reposición

\* Modo de suspensión: Prima el botón durante 0,5-1 segundo y libérrte-o de seguida. Para activar el dispositivo, prima nuevamente el botón.

\* Estado de reposición: Prima el botón durante 4-10 segundos y libérrte-o de seguida.

Indicaciones del LED

A piscar rápidamente a azul/Verde: Dispositivo

A piscar lentamente a verde: Não está

ligado

ligado à rede doméstica; Em modo de reposição\*

A piscar rapidamente a azul: A entrar em modo de reposição

Azúl estático: Em modo de reposição

Verde estático: Ligado à rede doméstica

LED desligado: Em modo de suspensão

POLSKI

1. Złącze AUX/SPDIF 3,5 mm

3. Przycisk Gotowość/Resetuj

\* Stan gotowości: Naciśnij przycisk na 0,5-1 sekundę a następnie zwolnij. Aby wybudzić urządzenie naciśnij przycisk ponownie.

\* Stan resetu: Naciśnij przycisk na 4-10 sekund a następnie zwolnij.

Wskaźniki diodowe

Szybko miga na niebiesko/zielono: Zasilanie

Wolno miga na zielono: Nie jest włączone

Szybko miga na niebiesko: Wychodzenie do trybu resetu

Świeci w sposób ciągły na niebiesko: Tryb resetu

Świeci w sposób ciągły na zielono: Połączony z

Diody włączone: Tryb gotowości

sięć

1. AUX/SPDIF 3,5 mm-es csatlakozó

3. Készletlé/Alaphelyzet gomb

\* Készletlé állapot: Nyomja meg a gombot 0,5-1 másodpercig, majd engedje el. Az eszköz felébredéséhez ismét nyomja meg a gombot.

\* Alaphelyzet állapot: Nyomja meg a gombot 4-10 másodpercig, majd engedje el.

LED kijelzők

Gyorsan villogó kék/zöld: Bekapcsolás állapot

Lassan villogó zöld: N

otthoni hálózathoz: Alaphelyzet mód\*

Gyorsan villogó kék: Belpépés alaphelyzet módja

Folyamatos kék: Alaphelyzet mód

Folyamatos zöld: Csatlakoztatva az otthoni

LED kapcsoló: Készletlé mód

hálozathoz

ČEŠTINA

1. Konektor AUX/SPDIF 3,5 mm

3. Tlačítko pohotovostního režimu

\* Pohotovostní režim: Stiskněte a podržte tlačítko 0,5-1 sekundu a potom jej uvolněte. Další stisknutím tlačítka zařízení probudíte.

\* Resetovací režim: Stiskněte a podržte tlačítko 4-10 sekund a potom jej uvolněte.

Indikace LED

Bílá rychle modřtělící: Napájení je zapnuto

Bílá pomalu zelená: Nepřijímáno k

řazení sítě; Režim resetu

Bílá rychle modřtělící: Přechod do resetovacího režimu

Bílá pomalu zelená: Režim resetu

Bílá zelená: Připojeno k domácí síti

Indikátor LED nesvídí: Pohotovostní režim

SVENSKA

1. 3,5 mm AUX/SPDIF-kontakt

3. Standby-/Återställningsknapp

\* Standby-tillstånd: Tryck på knappen i 0,5-1 sekund och släpp den sedan. För att väcka enheten, tryck på knappen igen.

U10543/ Revised Edition V3 / June 2015

Återställningstillstånd: Tryck på knappen i 4-10 sekund och släpp den sedan.

LED-indikatorer

Snabbt blinkande blå/grön: Påslagen

Långsamt blinkande grönt: Ansluten till hemnätverk; Återställningsläge\*

Snabbt blinkande blå: Öppnar återställningsläge

Fast blå: Återställningsläge

Fast grönt: Ansluten till hemnätverk

LED av: Standby-läge

NORSK

1. AUX/SPDIF 3,5 mm-kontakt

3. Ventemodus: Trykk på knappen i 0,5-1 sekund, og slipp den, du vekker enheten ved å trykke på knappen igjen.

\* Tilbakestilling: Trykk på knappen i 4-10 sekunder, og slipp den.

LED-indikatorer

Blinker blått/grønt raskt: Kobledd til hjemmenettverket

Blinker grønt sakte: Går inn i tilbakestilling

Lys er blått: Tilbakestilling

Lys er grønt: Kobledd til hjemmenettverket

LED-lampe av: Ventemodus

SUOMI

1. AUX/SPDIF 3,5 mm:n liittin

3. Valmiustila/Nollauspainin

\* Valmiustila: Paina painiketta 0,5-1 sekuntia ja vapautta se sitten. Herätä laite painamalla painiketta uudelleen.

\* Nollaus: Paina painiketta 4-10 sekuntia ja vapautta se sitten.

LED-merkkivalot

Nopeasti vilkkuva sininen/vihreä: Käynnistäminen

Hitaasti vilkkuva vihreä: Ei yhdistetty lähiverkkoon; Nollaus:tila\*

Nopeasti vilkkuva sininen: Siirtyminen

Tasainen sininen: Nollaus:tila

Tasainen vihreä: Yhdistetty lähiverkkoon

LED pois: Valmiustila

NEDERLANDS

1. AUX/SPDIF 3,5 mm aansluiting

3. Knop Stand-by/Reset

\* Stand-by-status: Druk gedurende 0,5-1 seconde op de knop en laat deze dan los. Druk opnieuw op de knop om het apparaat te activeren.

\* Resetstatus: Druk gedurende 4-10 seconden op de knop en laat deze dan los.

LED-indicaties

Snel knipperend blauw/groen: Inschakelen

Langzaam groen knipperend: niet verbonden met het thuisnetwerk; resetmodus

Snel knipperend blauw: hiermee gaat u naar de Stabiel blauw: resetmodus

resetmodus



Table with 2 columns and 4 rows, likely for LED status indicators.

Table with 2 columns and 4 rows, likely for LED status indicators.

Table with 2 columns and 4 rows, likely for LED status indicators.

Table with 2 columns and 4 rows, likely for LED status indicators.

Table with 2 columns and 4 rows, likely for LED status indicators.

Table with 2 columns and 4 rows, likely for LED status indicators.



Table with 2 columns and 4 rows, likely for LED status indicators.

Table with 2 columns and 4 rows, likely for LED status indicators.

Table with 2 columns and 4 rows, likely for LED status indicators.

ManualsLib.com

ManualsLib.com



[Next Page](#)

1

2

## Related Manuals for Asus Cliques R100

[Media Converter Asus Cliques R100 User Manual](#)

Wireless music streamer (18 pages)

[Media Player Asus Clique R100 Quick Start Manual](#)

Wireless music streamer (2 pages)

[Media Player Asus ASUS CUBE with Google TV User Manual](#)

Media streamer (66 pages)

[Media Player Asus Nexus Player TV500I User Manual](#)

(49 pages)

[Media Player Asus O!PLAY MINI PLUS User Manual](#)

Hd media player (70 pages)

[Media Player Asus O!PLAY HD2 E5763 User Manual](#)

Asus mp3 player user manual (76 pages)

[Media Player Asus O!Play Live User Manual](#)

User manual (66 pages)

[Media Player Asus O!Play HD2 User Manual](#)

Media player with usb 3.0 (3 pages)

[Media Player Asus O!PLAY GALLERY User Manual](#)

Hd media player (72 pages)

[Media Player ASUS O!Play HDP-R1 User Manual](#)

Hd media player o!play (45 pages)

[Media Player Asus HDP-R3 User Manual](#)

Asus portable multimedia player user manual (49 pages)

[Media Player Asus HDP-R1 - O!Play - Digital Multimedia Receiver User Manual](#)

Hd media player (38 pages)

[Media Player Asus O!Play Quick Start Manual](#)

(3 pages)

[Media Player Asus O!Play HD2 Quick Start Manual](#)

(358 pages)

[Media Player Asus O!PLAY MINI V2 Quick Start Manual](#)

(209 pages)

## Summary of Contents for Asus Clique R100

[Page 1](#) DEUTSCH wybudzić urządzenie naciśnij przycisk ponownie. NEDERLANDS 12. Do not attempt to repair or disassemble this product. Consult ASUS Service Center (<http://www.asus.com/support/>) for support.

[Page 2](#) I/O Description Connecting to Wi-Fi home network ROMÂNĂ FRANÇAIS POLSKI NEDERLANDS Connectez le R100 à votre système audio et reliez-le à une source d'alimentation électrique. 1. Conector AUX/SPDIF de 3,5 mm Podłącz R100 do systemu audio i do źródła zasilania. Sluit uw R100 aan op uw audiosysteem en op een stroombron.