



Asus SDRW-08D6S-U Quick Installation Manual

External slim optical drive

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

•

Troubleshooting

•

Bookmarks

[Download this manual](#)

Quick Links



SDRW-08D2S-U • SDRW-08D6S-U



External Slim Optical Drive

Quick Installation Guide

English
Ελληνικά
Español

□□□□

Eesti

□□□□



български

Suomi

Česky

Français

Dansk

Magyar

Deutsch

Bahasa Indonesia

Model / нормативная модель: CDDW 0302S-11

V 6.5 Published June 2018

Copyright © 2018 ASUSTek Computer Inc. All Rights Reserved.

15060-34310500



In 36 Languages

Italiano

□□□

Қазақ

□□□

Lietuvių

Latviski

Bahasa Malaysia

Nederlands

Slovenščina

Norsk

Svenska

Polski

□□□

Português

Türkçe

(Kurulum Kılavuzu)

Română

Tiếng Việt

Русский

Українська

عربي

Slovensky

فارسی

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus SDRW-08D6S-U

[DC Drives Asus SDRW-08D2S-U Quick Installation Manual](#)

External slim optical (4 pages)

[DC Drives Asus SDRW-08D2S-U Quick Installation Manual](#)

Optical drive (28 pages)

[DVD Drive Asus SDRW-08D2S-U Quick Installation Manual](#)

External slim optical drive (28 pages)

[Storage Asus SDRW-08D2S-U Quick Installation Manual](#)

(10 pages)

[DVD Drive Asus External Slim Combo Drive SCB-2424A-U User Manual](#)

External slim combo drive 24x/24x/24x cd-rw drive 8x dvd-rom drive (28 pages)

[DVD Drive Asus SCB-2424A-U User Manual](#)

External slim combo drive 24x/24x/24x cd-rw drive 8x dvd-rom drive (28 pages)

[DVD Drive Asus SDRW-S1 LITE Quick Start Manual](#)

External usb dvd writer with sound card (29 pages)

[DVD Drive Asus SDRW-08U9M-U Quick Installation Manual](#)

External slim dvd-writer (36 pages)

[DVD Drive Asus ZenDrive V1M Quick Installation Manual](#)

(20 pages)

[DVD Drive Asus BW-12D1S-U Quick Installation Manual](#)

External h/h optical drive (24 pages)

[DVD Drive Asus DVD-R/RW Drive DVR-104 User Manual](#)

Asus dvr-104 dvd-r/rw drive user's manual (24 pages)

[DVD Drive Asus ESEDRW-08-H User Manual](#)

User manual (2 pages)

[DVD Drive Asus DVD-E616P1 User Manual](#)

Dvd-rom drive (36 pages)

[DVD Drive Asus E976 User Manual](#)

Asus dvd-rom drive atapi / enhanced ide interface user's manual (31 pages)

[DVD Drive Asus DVD-E616P2 User Manual](#)

Dvd-rom drive (34 pages)

[DVD Drive Asus DRW-1604P User Manual](#)

Dvd+-r/rw drive supports dual format and double layer (24 pages)

Summary of Contents for Asus SDRW-08D6S-U

[Page 1](#) SDRW-08D2S-U • SDRW-08D6S-U External Slim Optical Drive Quick Installation Guide
In 36 Languages English Ελληνικό Italiano Nederlands Slovenščina Español Norsk Svenska 繁體中文
简体中文 Eesti Қазақ Polski ភាសាខ្មែរ ភាសាភាគហ្នឹង бългaрски Suomi Português Türkçe (Kurulum Kılavuzu)
Česky Français Lietuvių Română Tiếng Việt...

[Page 2: Safety Information](#)

Safety Information Using the device • Do not place damaged discs inside the device. A damaged disc may break while in use and damage the device. • Use of any controls, adjustments, or procedures other than those specified in this manual may result to hazardous

[Page 15](#) Safely remove the external optical drive. The external optical drive supports Plug & Play. Follow the steps below to safely remove the drive. A.From the task bar of your computer, click the Safely Remove Hardware icon (B.When a message Safely remove USB Mass Storage Device pops up, click the message. C.When a message The device can now be safely removed from the computer pops up, disconnect the USB Y cable from your computer.

[Page 16](#) Čeština Dansk Bezpečně odeberte externí optickou jednotku. Du kan nu fjerne det optiske drev. Tato externí optická jednotka podporuje technologii Plug & Play. Det eksterne, optiske drev understøtter "plug and play". Fjern drevet på følgende måde. Podle následujících pokynů bezpečně odeberte jednotku. A.

[Page 17](#) Lietuvių Latviski Išorinio optinio disko saugus šalinimas. Droša ārējā optiskā draiva noņemšana. Išorinis optinis diskas palaiko „Plug & Play“. Norėdami Ārējais optiskais draivs atbalsta Plug & Play technologiju. saugiai pašalinti įrenginį, sekite žemiau aprašytus žingsnius. Draiva drošai noņemšanai, izpildiet sekojošos soļus. A.

[Page 18](#) Slovenščina Svenska Pazljivo odstranite zunanji optični gonilnik. Säker borttagning av den externa optiska enheten. Zunanji optični gonilnik podpira Plug & Play sistem. Pri odstranitvi gonilnika, upoštevajte spodaj opisana navodila. Den externa optiska enheten stödjer plug-and-play. Följ A. Od opravilne vrstice na vašem računalniku kliknite ikono stegen nedan för att säkert ta bort enheten.

[Page 19](#) Қазақ Қазақ Сыртқы оптикалық жетекті қауіпсіз түрде ажырату. Сыртқы оптикалық жетек Plug & Play мүмкіндігін қолдайды. Жетекті қауіпсіз түрде ажырату үшін төмендегі...

[Page 20: Troubleshooting](#)

2. Check if the USB Y cable is connected properly. See Step 1 Connect the optical drive to your computer for details. 3. Turn on your computer. NOTE: For more technical service, contact your retailer or the ASUS Technical Support. Deutsch Français Dépannage...

[Page 21](#) . 3. Schakel uw computer in. 3. Lülitage arvuti sisse. OPMERKING: neem contact op met uw leverancier of MÄRKUS: Täiendavaks tehniliseks teeninduseks võtke met de technische ondersteuning van ASUS voor meer ühendust ASUS'e tehnilise toega. technische ondersteuning. Suomi Ελληνικά Vianetsintä...

[Page 22](#) 3. Ligue o computador. 3. Włącz komputer. NOTA: Para serviço mais técnico, contacte o seu vendedor UWAGA: W celu uzyskania dalszych informacji technicznych, ou o Suporte técnico ASUS. skontaktuj się ze sprzedawcą lub z pomocą techniczną ASUS. Română Slovensky Riešenie problémov Remediarea defectiunilor Pokiaľ...

[Page 23](#) “1. 2. 3.” атты 1-қадамды қараңыз. 3. Компьютерді қосыңыз. 3. ЕСКЕРТПЕ: Қосымша техникалық қызмет алу үшін ASUS сатушыға немесе ASUS компаниясының техникалық қолдау қызметіне хабарласыңыз. Tiếng Việt Khắc phục sự cố...

This manual is also suitable for:

[Sdrw-08d2s-u](#)