



Asus Audio Card Xonar D2X Quick Installation Manual

Asus audio card quick installation guide

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
Table Of Contents
71

--	--

•


•

Bookmarks

--

Available languages


	
EN	
	
FR	
	
DE	
	
ES	
	
IT	
	
PT	
	
RU	



More

Quick Links

[Download this manual](#) See also: [User Manual](#)



Xonar D2X

Audio Card



Quick Installation Guide



ASUS Xonar D2X Quick Installation Guide

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus Audio Card Xonar D2X

[Sound Card Asus Xonar D2X User Manual](#)

Masterpiece audio card for home theater & gaming in your pci express slot (88 pages)

[Sound Card Asus Xonar D2X User Manual](#)

(20 pages)

[Sound Card Asus XONAR D2X - Sound Card - 192 kHz Quick Installation Manual](#)

Asus xonar d2x quick installation guide (10 pages)

[Sound Card Asus Audio Card Xonar D2 User Manual](#)

Asus xonar d2 audio card user manual (84 pages)

[Sound Card Asus PCI Express Audio Card Xonar DX User Manual](#)

Asus network adapter user's manual (80 pages)

[Sound Card Asus Xonar D2 Test Manual](#)

7.1 channel audio card 192khz/24bit duplexhd featuring dolby and dts technologies for home entertainment, rmaa 6.0.5 test guide and results (17 pages)

[Sound Card Asus Xonar D2 Installation Manual](#)

(80 pages)

[Sound Card Asus Xonar D2 Installation Manual](#)

(71 pages)

[Sound Card Asus HDAV1.3 - Xonar Slim Sound Card User Manual](#)

User manual (100 pages)

[Sound Card Asus XONAR - Sound Card - 192 kHz User Manual](#)

Premium gaming audio set (47 pages)

[Sound Card Asus XONAR ESSENCE - Sound Card - 192 kHz User Manual](#)

User manual (49 pages)

[Sound Card Asus Xonar D1 User Manual](#)

Dolby home theater technologies & richest gaming audio effects for best pc audio upgrade (72 pages)

[Sound Card Asus Xonar DG User Manual](#)

Pci 5.1 & headphone amp audio card (58 pages)

[Sound Card Asus Xonar DGX User Manual](#)

Pcie 5.1 & headphone amp audio card (58 pages)

[Sound Card Asus Xonar DX User Manual](#)

(80 pages)

[Sound Card Asus Xonar DS User Manual](#)

(54 pages)

Summary of Contents for Asus Audio Card Xonar D2X

[Page 1: Quick Installation Guide](#)

Xonar D2X Audio Card Quick Installation Guide ASUS Xonar D2X Quick Installation Guide...

[Page 2: Installation Requirements](#)

High-quality headphones, powered analog speakers, or digital speakers with Dolby Digital or DTS decoders to enjoy the Ultra-High Fidelity sounds of the card Before the installation, check your ASUS Xonar D2X audio card package for the following items: • ASUS Xonar D2X audio card •...

[Page 3: Card Installation](#)

4-pin header first, then unplug it from the power connector as the following pictures show. Do not forcefully remove the header from the power connector; doing so may pull up the power connector from the audio card and cause damage! ASUS Xonar D2X Quick Installation Guide...

[Page 4: Driver Installation](#)

The version and content of the driver CD are subject to change without notice. If you have already installed the ASUS Xonar D2X audio card, the Found New Hardware Wizard window may pop up before or during driver installation. See figure below.

[Page 5: Connecting Speakers](#)

This audio card comes with LEDs in different colors that defines each port. Blue Green Orange White Amber No LED No LED For Analog Spakers 2 Speakers ASUS Xonar D2X Quick Installation Guide MIC In Line In Front Out Side Surround Center & Subwoofer Back Surround SPDIF In SPDIF Out...

[Page 6](#) 2.1 Speakers 4 Speakers ASUS Xonar D2X Quick Installation Guide...

[Page 7](#) 4.1 Speakers 5.1 Speakers ASUS Xonar D2X Quick Installation Guide...

[Page 8](#) 6.1 Speakers 7.1 Speakers ASUS Xonar D2X Quick Installation Guide...

[Page 9](#) You can also use a coaxial cable for a S/PDIF digital connection. Just plug the coaxial RCA male connector to the S/PDIF-In combo jack and connect the other end into the coaxial S/PDIF output on the player. ASUS Xonar D2X Quick Installation Guide...

[Page 10: Connecting Headphone / Microphone](#)

Connecting headphone / microphone Connecting Line-In audio sources ASUS Xonar D2X Quick Installation Guide...

[Page 11: Guide D'installation Rapide](#)

Xonar D2X Carte son Guide d'installation rapide ASUS Xonar D2X - Guide d'installation rapide...

[Page 12: Configuration Requise](#)

Des écouteurs de haute qualité, des haut-parleurs analogiques ou numériques compatibles avec les technologies Dolby Digital ou DTS pour profiter pleinement de la qualité audio délivrée par la carte son Avant l'installation, vérifiez que la boîte de votre carte son ASUS Xonar D2X contient les éléments suivants: •...

[Page 13: Installation De La Carte](#)

Lors de la déconnexion du câble d'alimentation de la carte son Xonar D2X, assurez-vous de d'abord tirer vers vous le connecteur 4 broches tel qu'illustré ci-dessous. Ne forcez pas le connecteur hors du port d'alimentation de la carte; vous pourriez l'endommager. ASUS Xonar D2X - Guide d'installation rapide...

[Page 14: Installation Des Pilotes](#)

La version et le contenu du CD des pilotes peuvent changer sans avertissement. Si vous avez déjà installé la carte son ASUS Xonar D2X, la fenêtre de l'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté peut apparaître avant ou pendant le processus d'installation des pilotes.

[Page 15: Connexion Des Haut-Parleurs](#)

Blanc Ambré Pas de LED Pas de LED Connexion de haut-parleurs analogiques Configuration à 2 haut-parleurs ASUS Xonar D2X - Guide d'installation rapide Entrée micro Entrée audio Sortie

avant Haut-parleur Surround latérale Haut-parleur central & caisson de basses Haut-parleur Surround arrière Entrée SPDIF...

[Page 16](#) Configuration 2.1 Configuration à 4 haut-parleurs ASUS Xonar D2X - Guide d'installation rapide...

[Page 17](#) Configuration 4.1 Configuration 5.1 ASUS Xonar D2X - Guide d'installation rapide...

[Page 18](#) Configuration 6.1 Configuration 7.1 ASUS Xonar D2X - Guide d'installation rapide...

[Page 19](#) Vous pouvez aussi utiliser un câble coaxial pour une connexion S/PDIF. Connectez simplement une extrémité du connecteur mâle RCA coaxial au connecteur S/PDIF-In, puis l'autre extrémité au port de sortie S/PDIF coaxial on de votre lecteur. ASUS Xonar D2X - Guide d'installation rapide...

[Page 20](#) Connexion d'un casque / microphone Connexion de sources audio entrantes ASUS Xonar D2X - Guide d'installation rapide...

[Page 21](#) Xonar D2X Audio-Karte Schnellinstallationsanleitung ASUS Xonar D2X Schnellinstallationsanleitung...

[Page 22](#) CD/DVD-ROM-Laufwerk für Software-Installation • Hochwertige Kopfhörer, aktive Analoglautsprecher oder digitale Lautsprecher mit Dolby Digital- oder DTS-Dekoder, um den Ultra-HiFi-Sound der Karte zu genießen Vor der Installation überprüfen Sie Ihre ASUS Xonar D2X Audio-Kartenverpackung auf folgenden Inhalt: • ASUS Xonar D2X Audio-Karte •...

[Page 23](#) Kabel abziehen, so wie in den folgenden Abbildungen gezeigt. Entfernen Sie den Stecker nicht gewaltsam vom Anschluß, weil dabei der Anschluß für die Stromversorgung von der Audio-Karte abgerissen werden könnte und dieses beschädigt wird! ASUS Xonar D2X Schnellinstallationsanleitung...

[Page 24](#) Die Version und der Inhalt der Treiber-CD können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wenn Sie die ASUS Xonar D2X Audio-Karte schon eingebaut haben, erscheint möglicherweise vor oder während der Treiberinstallation ein Fenster des Hardware-Assistenten (Neue Hardware gefunden). Siehe folgende Abbildung.

[Page 25: Anschluß Der Lautsprecher](#)

Diese Audio-Karte ist mit LEDs verschiedener Farben ausgerüstet, um jeden Anschluß zu markieren. Blau Grün Orange Weiß Gelb Keine LED Keine LED Für Analoglautsprecher 2 Lautsprecher ASUS Xonar D2X Schnellinstallationsanleitung Mikrofoneingang Line In Front-Ausgang Surround seitlich Mitte & Subwoofer Surround hinten SPDIF-Eingang SPDIF-Ausgang...

[Page 26](#) 2.1 Lautsprecher 4 Lautsprecher ASUS Xonar D2X Schnellinstallationsanleitung...

[Page 27](#) 4.1 Lautsprecher 5.1 Lautsprecher ASUS Xonar D2X Schnellinstallationsanleitung...

[Page 28](#) 6.1 Lautsprecher 7.1 Lautsprecher ASUS Xonar D2X Schnellinstallationsanleitung...

[Page 29](#) Adapter mit dem optischen TOSLINK-Kabel Sie können für eine digitale S/PDIF-Verbindung auch ein Koaxialkabel benutzen. Stecken Sie dazu einfach den Koaxial-RCA-Stecker in die S/ PDIF-Eingangsbuchse und verbinden Sie das andere Ende mit dem S/PDIF-Koaxialausgang an Ihrem Wiedergabegerät. ASUS Xonar D2X Schnellinstallationsanleitung...

[Page 30](#) Anschluß von Kopfhörern/Mikrofon Anschluß einer Line-In-Audioquelle ASUS Xonar D2X Schnellinstallationsanleitung...

[Page 31: Guida All'installazione Rapida](#)

Xonar D2X Scheda audio Guida all'installazione rapida Guida all'installazione rapida di ASUS Xonar D2X...

[Page 32: Requisiti Per L'installazione](#)

• Cuffie d'alta qualità, casse analogiche alimentate, o decodificatore Dolby Digital o DTS, per godersi il sonoro Ultra-High Fidelity della scheda audio Prima dell'installazione, controllare che la confezione della scheda audio ASUS Xonar D2X contenga i seguenti elementi: • Scheda audio ASUS Xonar D2X •...

[Page 33](#) 4 pin, poi scollegarlo dal connettore d'alimentazione come mostrato nelle immagini che seguono. Non esercitare forza quando si rimuove il collettore dal connettore d'alimentazione, diversamente si può staccare il connettore d'alimentazione dalla scheda audio e causare danni! Guida all'installazione rapida di ASUS Xonar D2X...

[Page 34: Installazione Del Driver](#)

Per installazione il driver della periferica: Fare clic su Annulla nella finestra Installazione guidata nuovo hardware. Inserire il CD di supporto ASUS Xonar D2X nell'unità ottica. Se la funzione d'esecuzione automatica è abilitata, la schermata ASUS Xonar Card Driver appare automaticamente. Andare al punto 5.

[Page 35](#) Questa scheda audio è dotata di LED di colori diversi che definiscono ciascuna porta. Rosso Verde Arancione Bianco Ambra Nessun LED Nessun LED Casse analogiche 2 Casse Guida all'installazione rapida di ASUS Xonar D2X Ingresso microfono Ingresso linea Uscita frontale Surround laterale Centrale e Subwoofer Surround posteriore Ingresso SPDIF Uscita SPDIF...

[Page 36](#) 2.1 Casse 4 Casse Guida all'installazione rapida di ASUS Xonar D2X...

[Page 37](#) 4.1 Casse 5.1 Casse Guida all'installazione rapida di ASUS Xonar D2X...

[Page 38](#) 6.1 Casse 7.1 Casse Guida all'installazione rapida di ASUS Xonar D2X...

[Page 39](#) Si può anche usare un cavo coassiale per il collegamento digitale S/PDIF. Collegare il connettore maschio del cavo coassiale RCA al connettore combinato ingresso S/PDIF-Out e collegare l'altra estremità all'output S/PDIF del lettore. Guida all'installazione rapida di ASUS Xonar D2X...

[Page 40](#) Collegamento delle cuffie / microfono Collegamento delle origini audio Ingresso linea Guida all'installazione rapida di ASUS Xonar D2X...

[Page 41: Guía De Instalación Rápida](#)

Xonar D2X Tarjeta de audio Guía de instalación rápida ASUS Xonar D2X - Guía de instalación rápida...

[Page 42: Requisitos De Instalación](#)

Dolby Digital para disfrutar de los sonidos de muy alta fidelidad que proporciona la tarjeta Antes de la instalación, compruebe que el paquete de la tarjeta de audio ASUS Xonar D2X contiene los siguientes artículos: •...

[Page 43: Instalación De La Tarjeta](#)

No retire la base de conexiones del conector de alimentación a la fuerza; si lo hace, ¡puede desprender dicho conector de la tarjeta de audio y dañarlo! ASUS Xonar D2X - Guía de instalación rápida...

[Page 44: Instalación Del Controlador](#)

Inserte el CD de soporte ASUS Xonar D2X en la unidad óptica. Si la función de ejecución automática está habilitada, aparecerá automáticamente la pantalla del controlador de la tarjeta ASUS Xonar. Siga con el paso 5. Si la función de ejecución automática no está habilitada en el equipo, continúe con el paso 3.

[Page 45: Conectar Los Altavoces](#)

Verde Naranja Blanco Ámbar Sin LED Sin LED Para altavoces analógicos 2 altavoces ASUS Xonar D2X - Guía de instalación rápida Entrada de micrófono Entrada de línea Salida frontal

Envolvente lateral Centro y amplificador de graves Envolvente posterior Entrada SPDIF...

[Page 46](#) 2.1 altavoces 4 altavoces ASUS Xonar D2X - Guía de instalación rápida...

[Page 47](#) 4.1 altavoces 5.1 altavoces ASUS Xonar D2X - Guía de instalación rápida...

[Page 48](#) 6.1 altavoces 7.1 altavoces ASUS Xonar D2X - Guía de instalación rápida...

[Page 49](#) También puede usar un cable coaxial para una conexión digital S/PDIF. Simplemente enchufe el conector macho RCA coaxial en el conector combinado Entrada S/PDIF y el otro extremo en la salida S/PDIF coaxial del reproductor. ASUS Xonar D2X - Guía de instalación rápida...

[Page 50](#) Conectar los auriculares y el micrófono Conectar las fuentes de audio a la Entrada de línea ASUS Xonar D2X - Guía de instalación rápida...

[Page 51: Guia De Instalação Rápida](#)

Xonar D2X Placa de áudio Guia de instalação rápida Guia de instalação da placa de áudio Xonar D2X da ASUS...

[Page 52](#) áudio Xonar D2X da ASUS: • Placa de áudio Xonar D2X da ASUS • CD de suporte da placa de áudio Xonar D2X da ASUS • CD com o software Ableton™ Live Lite • CD com o software Cakewalk™ Production Plus (Sonar LE, Dimension LE e Project5 LE) •...

[Page 53](#) 4 pinos desligando-o depois do conector de alimentação tal como mostram as imagens seguintes. Não force a remoção do conector pois se o fizer pode danificar a placa de áudio! Guia de instalação da placa de áudio Xonar D2X da ASUS...

[Page 54](#) A versão e o conteúdo do CD do controlador estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Caso tenha já instalado a placa de áudio Xonar D2X da ASUS, a janela Assistente de novo hardware encontrado pode aparecer antes da ou durante a instalação do controlador.

[Page 55](#) Branco Âmbar Sem LED Sem LED Altifalantes analógicos Altifalantes de canal 2 Guia de instalação da placa de áudio Xonar D2X da ASUS Entrada do microfone Entrada de linha Saída frontal Som envolvente Central e altifalante de graves Som envolvente traseiro Entrada SPDIF Saída SPDIF...

[Page 56](#) Altifalantes de canal 2.1 Altifalantes de canal 4 Guia de instalação da placa de áudio Xonar D2X da ASUS...

[Page 57](#) Altifalantes de canal 4.1 Altifalantes de canal 5.1 Guia de instalação da placa de áudio Xonar D2X da ASUS...

[Page 58](#) Altifalantes de canal 6.1 Altifalantes de canal 7.1 Guia de instalação da placa de áudio Xonar D2X da ASUS...

[Page 59](#) Pode também utilizar um cabo coaxial para fazer a ligação S/PDIF digital. Basta ligar o conector RCA coaxial macho ao conector combinado de entrada S/PDIF e ligar a outra extremidade à saída S/PDIF coaxial existente no leitor. Guia de instalação da placa de áudio Xonar D2X da ASUS...

[Page 60](#) Ligação dos auscultadores / do microfone Ligação das origens de entrada de áudio Guia de instalação da placa de áudio Xonar D2X da ASUS...

[Page 61: Руководство По Установке](#)

Xonar D2X Аудиокарта Руководство по установке ASUS Xonar D2X руководство по установке...

[Page 62](#) • CD-ROM (DVD-ROM) привод для установки программного обеспечения • Высококачественные наушники, активные аналоговые колонки или цифровые колонки с декодерами Dolby Digital или DTS. Перед установкой проверьте комплектность ASUS

[Page 63](#) Установка карты Для установки аудиокарты ASUS Xonar выполните следующее: Для сброса статического электричества коснитесь металлической задней или боковой стенки компьютера. Выключите ваш ПК, монитор и все другие периферийные устройства, подключенные к вашему ПК. Отключите шнур питания. Снимите крышку корпуса. Найдите свободный PCI-Express слот на материнской плате.

[Page 64](#) драйвера, которые позволят аудиокarte Xonar D2 работать в операционной системе Windows. Версия и содержимое драйвера на компакт-диске изменяются без уведомления. Если вы уже установили аудиокарту ASUS Xonar D2, перед установкой драйвера может появиться окно мастера нового оборудования. Смотрите рисунок внизу.
1.3.1 Установка...

[Page 65](#) Разъемы на аудиокarte окрашены в разные цвета Красный Синий Зеленый Оранжевый Белый Желтый Нет цвета Нет цвета Для аналоговых колонок 2 колонки ASUS Xonar D2X руководство по установке колонок Микрофон Линейный вход Передние каналы Боковые каналы Центральный канал/сабвуфер Задние каналы Вход SPDIF Выход SPDIF...

[Page 66](#) 2.1 колонки 4 колонки ASUS Xonar D2X руководство по установке...

[Page 67](#) колонки 5.1 колонок ASUS Xonar D2X руководство по установке...

[Page 68](#) 6.1 колонок колонок ASUS Xonar D2X руководство по установке...

[Page 69](#) с помощью оптического кабеля. Также для соединения S/PDIF вы тоже можете использовать коаксиальный кабель. Просто подключите один конец коаксиального кабеля к разъему combo S/PDIF-In и подключите другой конец к коаксиальному разъему S/PDIF-Out вашего плеера. ASUS Xonar D2X руководство по установке...

[Page 70](#) Подключение наушников / микрофона Подключение аудио источников к линейному входу ASUS Xonar D2X руководство по установке...

This manual is also suitable for:

Xonar d2x

Save PDF