



Asus Audio Cover CA71 User Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112


•

Bookmarks

--

[Download this manual](#)

Quick Links



ASUS Audio Cover CA71

User Guide

Q10379

First Edition / June 2015

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus Audio Cover CA71

[Computer Accessories Asus Chromebit CS10 Quick Start Manual](#)

(2 pages)

[Computer Accessories Asus CA81 User Manual](#)

Audio cover (112 pages)

[Asus CW100 - Wireless Keyboard And Mouse Set Manual](#)

(article)

[Computer Accessories Asus CW101 Quick Start Manual](#)

Wireless keyboard and mouse set (2 pages)

[Computer Accessories Asus Prime AP201 User Manual](#)

(32 pages)

[Computer Accessories Asus ROG-THOR Series Quick Start Manual](#)

Power supply unit (141 pages)

[Computer Accessories Asus P2000 User Manual](#)

Keyboard and mouse set (2 pages)

[Computer Accessories Asus TUF Gaming GT 501 User Manual](#)

(28 pages)

[Computer Accessories Asus Varidrive Installation Manual](#)

Varidrive (4 pages)

[Computer Accessories Asus VENTO 3600 Quick Start Manual](#)

(2 pages)

[Computer Accessories Asus Eee Keyboard & Mouse Kit Manual](#)

(2 pages)

[Computer Accessories Asus W3000 Quick Start Manual](#)

Wireless keyboard & mouse kit (2 pages)

[Computer Accessories Asus TA-55 User Manual](#)

Screwless model (2 pages)

[Computer Accessories Asus Xonar HDAV 1.3 Slim Quick Start Manual](#)

Av card (44 pages)

[Computer Accessories Asus Eee Keyboard + Mouse Set User Manual](#)

(43 pages)

Summary of Contents for Asus Audio Cover CA71

[Page 1](#) ASUS Audio Cover CA71 User Guide Q10379 First Edition / June 2015...

[Page 2](#) Contents English3 繁體中文9 繁體中文15 Français
.....24 Deutsch30 Italiano36 Русский42 Português
.....48 Español54 Türkçe60 繁體中文66 Bahasa
Indonesia72 Bahasa Malayu78 Tiếng Việt84 繁體中文90
العربية69 繁體中文 繁體中文102...

[Page 3](#) Getting to know your Audio Cover Audio speakers Tablet groove Camera hole Audio
Cover battery Audio Cover connector LED status indicator Charging dongle LED status indicator
color Status When dongle is not connected with Audio Cover Green AC adapter connected to
dongle When dongle is connected with Audio Cover Orange Audio Cover charging...

Page 4: Safety Notices

Audio Cover Specifications Cell type Lithium-ion rechargeable cell ° ° Operating temperature C - 35 Dimensions 188.7 mm x 232.5 mm x 7.7 mm (open) Weight 211 g Input DC 5.2 V, 0.5 A Safety Notices • Do not remove the non-detachable Li-on battery as this will void the warranty.

Page 5 • Do not remove and dispose of the battery in fire. It could explode and release harmful substances into the environment. • Do not remove and dispose of the battery with your regular household waste. Take it to a hazardous material collection point.

Page 6 Installing your Audio Cover Remove the back panel of your Tablet. (A) Insert the clips on your Audio Cover into the grooves on your Tablet. (B) Press down the Audio Cover on all sides to secure it in place. NOTE: Ensure to turn off the device before installing your Audio Cover.

Page 7 Using your Audio Cover You can place your Tablet into the tablet groove and use the Audio Cover as a stand. The audio from your Tablet will be redirected to the audio speakers on the Audio Cover. Charging Audio Cover with your Tablet You can charge your Audio Cover when it is installed on your Tablet, the power allocation will be automatically managed.

Page 8 Charging Audio Cover with the dongle (A) Position the dongle onto the connectors on the Audio Cover. (B) Connect the micro USB cable into the dongle. NOTE: • Ensure to position the dongle firmly onto the connectors before connecting the micro USB cable. •...

Page 9 0000 0000 00 00 00000000 0000000000 LED 000000 00000 LED 000000 00 000000
000000 0000 00000000 000000000000 0000 0000000000 0000 0000000000 0000 0000000000 00000000 0000 (00
00)

Page 10 0000 0000 0000 0000 0 °C - 35 °C 00 0 188.7 mm x 232.5 mm x 77 mm 00 0 211 g 0
00 DC 5.2 V, 0.5 A 000000 • 0000000000000000000000 • 00000000000000000000 00 +5
°C 0 +35 °C •...

[Page 11](#) | [Home](#) • [About Us](#) • [Contact Us](#) • [Privacy Policy](#) • [Terms & Conditions](#)

[Page 12](#)

Page 13

Page 14

1. (A) (B) micro USB

micro USB

DC 5.2V, 1.35A

2. micro USB USB

Page 15 0000 00 000 000 00000000 000000000000 0000 LED 00000000 00000 LED 00000000
0 00 0000000000000000 0000 0000000000 00000000000000000000 0000 00000000000000000000
00000000000000000000 0000 00000000000000000000 0000 000000

Page 16 0 °C - 35 °C 188.7 mm x 232.5 mm x 77 mm 211 g
DC 5.2 V, 0.5 A • •
+5 °C +35 °C •...

[Page 17](#)

Page 18 1. 2. (A) (B)

[Page 19](#) 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 DC 5.2V, 1.35A...

[Page 20](#) 充電器の接続方法 1. (A) 充電器の接続方法 (B) micro USB 充電器の接続方法 micro USB 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 DC 5.2V, 1.35A 充電器の接続方法 充電器の接続方法...

[Page 21](#) 2. micro USB USB 充電器の接続方法 充電器の接続方法...

[Page 22](#) 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 (Pb) (Hg) (Cd) (Cr(VI)) (PBB) (PBDE) 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法...

[Page 23](#) 充電器の接続方法 SJ/T 11364 充電器の接続方法 GB/T 26572 充電器の接続方法 GB/T 26572 充電器の接続方法 2011/65/EU 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法 充電器の接続方法...

[Page 24](#) Présentation de votre Audio Cover Haut-parleurs Rainure Ouverture appareil photo Batterie Interface de connexion Témoin lumineux Dongle de recharge Couleur de l'indicateur d'état LED État Quand la clé n'est pas connectée à la Audio Cover (Housse audio) Vert Adaptateur secteur connecté à la clé Quand la clé...

[Page 25: Informations Relatives À La Sécurité](#)

Il est préférable de recharger la batterie dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C à +35 °C. • N'utilisez qu'une batterie de marque ASUS. Tout autre type de batterie peut endommager l'appareil ou causer des blessures à l'utilisateur de l'appareil.

[Page 26](#) • Ne court-circuitez pas la batterie. Celle-ci peut exploser et causer un incendie. Maintenez-la à distance de bijoux et de tout autre objet métallique. • Ne jetez jamais la batterie au feu. La batterie peut exploser et libérer des substances nocives dans l'environnement. •...

[Page 27](#) Installer votre Audio Cover Ôtez le couvercle arrière de votre tablette. (A) Insérez les barrettes de votre Audio Cover dans les ouvertures de la tablette, (B) puis appuyez sur tous les côtés de l'Audio Cover pour la sécuriser à la tablette. REMARQUE: Assurez-vous d'éteindre l'appareil avant d'installer votre Audio Cover.

[Page 28](#) Utiliser votre Audio Cover Vous pouvez placer votre tablette dans la rainure dédiée à cet effet et utiliser l'Audio Cover comme support. Le son de votre tablette sera automatiquement redirigé vers les haut- parleurs de l'Audio Cover. Charger l'Audio Cover avec votre tablette Vous pouvez charger la batterie de l'Audio Cover lorsque celle-ci est installée sur une tablette.

[Page 29](#) Charger l'Audio Cover avec le dongle (A) Placez le dongle sur l'interface de connexion de l'Audio Cover, (B) puis branchez le câble USB sur le dongle. REMARQUES : • Assurez-vous de positionner fermement le dongle sur l'interface de connexion de l'Audio Cover avant de brancher le câble micro USB. •...

[Page 30](#) Vorstellung Ihrer Audiohülle Lautsprecher Tablet-Kerbe Kameraöffnung Akku der Audiohülle Anschluss der Audiohülle LED-Statusanzeige Lade-Dongle Farbe der LED-Statusanzeige Status Wenn der Dongle nicht mit dem Audio Cover (der Audioabdeckung) verbunden ist Grün Netzteil mit Dongle verbunden Wenn der Dongle mit dem Audio Cover (der Audioabdeckung) verbunden ist Orange Audio Cover (Audioabdeckung) wird geladen...

[Page 31: Technische Daten](#)

Audio Cover (Audioabdeckung) – technische Daten Akkutyp Lithium-Ionen-Akku ° ° Betriebstemperatur C - 35 Abmessungen 188,7 mm x 232,5 mm x 7,7 mm (offen) Gewicht 211 g Eingang 5,2 V Gleichspannung, 0,5 A Sicherheitshinweise • Entfernen Sie nicht den nicht herausnehmbaren Lithium- Ionen-Akku, da andernfalls die Garantie erlischt.

[Page 32](#) • Entsorgen Sie den Akku nicht durch Verbrennen. Er könnte explodieren und gefährliche Substanzen in der Umwelt freisetzen. • Entsorgen Sie den Akku nicht gemeinsam mit dem Hausmüll. Bringen Sie ihn zu Sammelstellen für gefährliche Materialien. • Berühren sie

die Akkuanschlüsse nicht. HINWEISE: •...

Page 33 Ihre Audiohülle installieren Entfernen Sie die Rückblende Ihres Tablets. (A) Stecken Sie die Clips an Ihrer Audiohülle in die Kerben an Ihrem Tablet, (B) drücken Sie die Audiohülle dann zur Befestigung an allen Seite nach unten. HINWEIS: Denken Sie daran, das Gerät auszuschalten, bevor Sie Ihr Audio Cover (Ihre Audioabdeckung) installieren.

Page 34 Ihre Audiohülle verwenden Sie können Ihr Tablet in der Tablet-Kerbe platzieren und die Audiohülle als Ständer nutzen. Der Ton von Ihrem Tablet wird an die Lautsprecher an der Audiohülle weitergeleitet. Audiohülle mit Ihrem Tablet aufladen Sie können Ihre Audiohülle aufladen, wenn sie an Ihrem Tablet installiert ist;...

Page 35 Audiohülle mit dem Dongle aufladen (A) Positionieren Sie den Dongle an den Anschlüssen der Audiohülle, (B) verbinden Sie dann das Micro-USB-Kabel mit dem Dongle. HINWEIS: • Achten Sie darauf, den Dongle sicher an den Anschlüssen zu positionieren, bevor Sie das Micro-USB-Kabel anschließen. •...

Page 36 Conoscete la vostra Audio Cover Altoparlanti audio Incavo per il tablet Foro per la fotocamera Batteria audio cover Connettore Audio Cover Indicatore LED di stato Dongle per ricarica Colori dell'indicatore LED Stato Quando il dongle non è collegato all'Audio Cover Verde Adattatore AC collegato al dongle Quando il dongle è...

Page 37 Specifiche Audio Cover: Tipo di cella Cella ricaricabile agli ioni di litio Temperatura di esercizio 0 °C - 35 °C Dimensioni 188.7 mm x 232.5 mm x 7.7 mm (aperta) Peso 211 g Ingresso DC 5.2 V, 0.5 A Comunicazioni sulla sicurezza •...

Page 38 • Non tentate di rimuovere e cortocircuitare la batteria, potrebbe surriscaldarsi e provocare incendi. Tenete la batteria lontana da gioielli e altri oggetti metallici. • Non tentate di rimuovere la batteria e di gettarla nel fuoco. Potrebbe esplodere e rilasciare sostanze dannose per l'ambiente.

Page 39 Installazione dell'Audio Cover Rimuovete il pannello posteriore del vostro tablet. (A) Inserite le clip dell'Audio Cover all'interno delle fessure del vostro tablet. (B) Premete l'Audio Cover su ciascuno dei quattro lati per installarla in modo corretto. NOTA: Assicuratevi di spegnere il dispositivo prima di installare l'Audio Cover.

Page 40 Utilizzo dell'Audio Cover Potete posizionare il tablet nell'apposito incavo e usare l'Audio Cover come supporto. L'audio del vostro tablet verrà indirizzato agli altoparlanti audio dell'Audio Cover. Ricarica dell'Audio Cover tramite il tablet Potete caricare la batteria dell'Audio Cover quando questa è installata sul vostro tablet, la ripartizione dell'energia verrà...

Page 41 Ricarica dell'Audio Cover tramite dongle (A) Posizionate il dongle sui connettori dell'Audio Cover. (B) Collegate il cavo micro USB al dongle. NOTA: • Assicuratevi di posizionare correttamente il dongle sui connettori prima di collegare il cavo micro USB. • Assicuratevi di collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente adeguata con la corretta potenza nominale in ingresso.

Page 42: Знакомство С Устройством

Знакомство с устройством Стереодинамики Паз для планшета Отверстие для камеры Аккумулятор чехла Разъем чехла Индикатор Адаптер для подзарядки Цвет индикатора состояния Состояние Когда адаптер не подключен к чехлу Зеленый К адаптеру подключен блок питания Когда адаптер подключен к чехлу Оранжевый Чехол...

Page 43: Правила Безопасности

Спецификация чехла: Тип Литий- ионный Температура при работе 0 °C - 35 °C Размеры 188,7 x 232,5 x 7,7 мм (открытый) Вес 211 г Вход DC 5,2 В, 0,5 А Правила безопасности • Не снимайте несъемный аккумулятор, поскольку это приведет к аннулированию гарантии. •...

Page 44 • Запрещаться снимать и замыкать контакты аккумулятора, так как при этом он может нагреться и стать причиной возникновения пожара. Не держите его рядом с ювелирными изделиями и другими металлическими предметами. • Запрещается снимать и помещать аккумулятор в огонь. Он может взорваться и опасные химические вещества

попадут в...

Page 45 Установка чехла Снимите заднюю крышку планшета. (A) Вставьте выступы чехла в пазы на планшете. (B) Равномерно нажмите чехол вниз для фиксации его на месте. ПРИМЕЧАНИЕ: Выключите устройство перед установкой чехла.

Page 46 Использование чехла Можно поместить планшет в паз и использовать чехол в качестве подставки. Звук с планшета будет перенаправлен на динамики чехла. Подзарядка чехла вместе с планшетом. Чехол можно зарядить когда он установлен на планшете. Распределение питания будет осуществляться автоматически. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует...

Page 47 Подзарядка чехла с помощью адаптера (A) Подключите адаптер к разъему питания чехла. (B) Подключите к адаптеру кабель micro USB. ПРИМЕЧАНИЕ: • Убедитесь, что адаптер надежно подключен к разъему перед подключением кабеля micro USB. • Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует входному напряжению...

Page 48 Conheça a sua Audio Cover Altifalantes áudio Ranhura para o tablet Orifício para a câmara Bateria da Audio Cover Conector da Audio Cover LED indicador de estado Adaptador de carregamento Cor do LED indicador de estado Estado Quando o adaptador não está ligado à Audio Cover Verde Transformador AC ligado ao adaptador Quando o adaptador está...

Page 49: Avisos De Segurança

Especificações da Audio Cover Tipo de célula Célula de iões de lítio recarregável Temperatura de 0 °C - 35 °C funcionamento Dimensões 188,7 x 232,5 x 7,7 mm (aberta) Peso 211 g Entrada DC 5,2 V, 0,5 A Avisos de segurança •...

Page 50 • Não remova nem elimine a bateria em fogo. Esta poderá explodir e libertar substâncias nocivas para o ambiente. • Não remova nem elimine a bateria juntamente com os resíduos domésticos comuns. Entregue-a num ponto de recolha de material perigoso. •...

Page 51 Instalar a sua Audio Cover Remova o painel traseiro do seu Tablet. (A) Insira os cliques da Audio Cover nas ranhuras do seu Tablet e depois pressione todos os lados da Audio Cover para a fixar em segurança (B). NOTA: desligue o dispositivo antes de instalar a Audio Cover.

Page 52 Utilizar a Audio Cover Pode colocar o seu Tablet na ranhura para tablet e usar a Audio Cover como base de suporte. O áudio do seu Tablet será redirecionado para os altifalantes áudio na Audio Cover. Carregar a Audio Cover com o Tablet Pode carregar a sua Audio Cover quando esta estiver instalada no seu Tablet, sendo a alocação de energia gerida automaticamente.

Page 53 Carregar a Audio Cover com o adaptador (A) Posicione o adaptador sobre os conectores da Audio Cover e depois ligue o cabo micro USB ao adaptador (B). NOTA: • Certifique-se de que posiciona o adaptador com firmeza sobre os conectores antes de ligar o cabo micro USB. •...

Page 54 Conocer su Audio Cover Altavoces de audio Ranura de tableta Orificio de la cámara Bateria de Audio Cover Conector de Audio Cover Indicador LED de estado Llave de carga Color del LED indicador de estado Estado Cuando la llave no está conectada con su Audio Cover Verde Adaptador de CA conectado a la llave Cuando la llave está...

Page 55: Avisos De Seguridad

Especificaciones de su Audio Cover Tipo de celda Celda recargable de ion-litio Temperatura de 0 °C - 35 °C funcionamiento Dimensiones 188,7 mm x 232,5 mm x 7,7 mm (abierta) Peso 211 g Entrada 5,2 VCC, 0,5 A Avisos de seguridad •...

Page 56 • No quite la batería ni la arroje al fuego. Si lo hace, podría explotar y liberar sustancias perjudiciales para el medio ambiente. • No quite la batería y se deshaga de ella arrojándola a la basura doméstica. Llévela a un punto de recolección de material peligroso.

Page 57 Instalar su Audio Cover Quite el panel posterior de la tableta. (A) Inserte las abrazaderas de su Audio Cover en las ranuras de la tableta y, (B) a continuación, presione hacia

Page 58 Utilizar su Audio Cover Puede colocar la tableta en su ranura y utilizar su Audio Cover como base. El audio procedente de la tableta se redirigirá a los altavoces de audio de su Audio Cover. Cargar su Audio Cover con la tableta Puede cargar su Audio Cover cuando se instale en la tableta.

Page 60 Sesli Kılıfınızı Tanıma Ses hoparlörleri Tablet oyuğu Kamera deliği Sesli Kılıf pili Sesli Kılıf bağlayıcı LED durum göstergesi Şarj donanım cihazı LED durum göstergesi rengi Durum Donanım kilidi Sesli Kılıfa bağlı değilken Yeşil AC adaptör donanım kilidine bağlı Donanım kilidi Sesli Kılıfa bağlıyken Turuncu Sesli Kılıf şarj oluyor Yeşil...

Page 62 • Pili çıkarmayın ve ateşe atmayın. Patlayabilir ve ortama zararlı maddeler yayabilir.
• Pili çıkarıp normal evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayın. Zararlı/tehlikeli madde toplama noktasına götürün. • Pilin bağlantı uçlarına dokunmayın. NOTLAR: • Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır.

Page 65 Sesli Kılıfı Donanım Cihazıyla Şarj Etme (A) Donanım cihazını Sesli Kılıfın bağlayıcıları üstünde konumlandırıp, (B) mikro USB kablosunu donanım cihazına bağlayın. NOT: • Mikro USB kablosunu bağlamadan önce donanım cihazını bağlayıcılar üstünde sıkıca konumlandırıdığınızdan emin olun. • Güç adaptörünü doğru giriş derecelendirmesine sahip doğru elektrik prizine taktığınızdan emin olun.

Page 72 Mengenal Penutup Audio Speaker audio Lekukan tablet Lubang kamera Baterai

Penutup Audio Konektor Penutup Audio Indikator status LED Dongle pengisi daya Warna indikator status LED Status Bila dongle tidak tersambung ke Audio Cover (Penutup Audio) Hijau Adaptor AC tersambung ke dongle Bila dongle tersambung ke Audio Cover (Penutup Audio) Oranye Pengisian daya Audio Cover...

[Page 73: Informasi Keselamatan](#)

Spesifikasi Audio Cover (Penutup Audio) Jenis sel Sel litium ion isi ulang Suhu pengoperasian 0 °C - 35 °C Dimensi 188,7 mm x 232,5 mm x 7,7 mm (terbuka) Berat 211 g Input DC 5,2 V, 0,5 A Informasi Keselamatan •...

[Page 74](#) • Jangan lepas dan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak dan mengeluarkan zat kimia berbahaya ke lingkungan sekitar. • Jangan lepas dan buang baterai bersama limbah rumah tangga biasa. Buang baterai ke pusat pengumpulan materi berbahaya. • Jangan sentuh terminal baterai. CATATAN: •...

[Page 75](#) Memasang Penutup Audio Lepas panel belakang Tablet. (A) Pasang klip pada Penutup Audio ke lekukan pada Tablet, (B) lalu tekan Penutup Audio di semua sisi untuk merapatkannya. CATATAN: Pastikan perangkat telah dinonaktifkan sebelum memasang Audio Cover (Penutup Audio).

[Page 76](#) Menggunakan Penutup Audio Anda dapat memasang Tablet ke lekukan tablet, lalu menggunakan Penutup Audio sebagai dudukan. Audio dari Tablet akan diarahkan kembali ke speaker audio di Penutup Audio. Mengisi daya dari Penutup Audio dengan Tablet Anda dapat mengisi daya Penutup Audio saat terpasang pada Tablet, lalu alokasi daya akan secara otomatis dikelola.

[Page 77](#) Mengisi daya Penutup Audio dengan dongle (A) Pasang dongle ke konektor pada Penutup Audio, (B) lalu sambungkan kabel micro USB ke dongle. CATATAN: • Pastikan dongle terpasang kuat ke konektor sebelum menyambungkan kabel micro USB. • Pastikan adaptor daya telah terpasang ke stopkontak yang benar dengan arus input yang tepat.

[Page 78](#) Mengenali Penutup Audio anda Pembesar suara audio Alur tablet Lubang kamera Bateri Penutup Audio Penyambung Penutup Audio Penunjuk status LED Mengecas anak kunci Warna penunjuk status LED Status Apabila anak kunci tidak disambungkan dengan Audio Cover (Penutup Audio) Hijau Penyesuai AC bersambung ke anak kunci Apabila anak kunci disambungkan dengan Audio Cover (Penutup Audio) Jingga...

[Page 79](#) Spesifikasi Audio Cover (Penutup Audio) Jenis sel Sel litium-ion boleh dicas semula Suhu pengendalian 0 °C - 35 °C Dimensi 188.7 mm x 232.5 mm x 7.7 mm (buka) Berat 211 g Input DC 5.2 V, 0.5 A Notis Keselamatan •...

[Page 80](#) • Jangan tanggal dan mengakibatkan litar pintas pada bateri, kerana ia boleh menjadi terlalu panas dan menyebabkan kebakaran. Jauhkannya daripada barang kemas atau objek logam. • Jangan tanggal dan lupuskan bateri dalam api. Ia boleh meletup dan melepaskan bahan memudaratkan ke alam sekitar.

[Page 81](#) Memasang Penutup Audio anda Tanggalkan panel belakang Tablet anda. (A) Masukkan klip pada Penutup Audio anda ke dalam alur pada Tablet anda, (B) kemudian tekan Penutup Audio ke bawah pada semua sisi bagi memastikannya dipasang dengan kemas. NOTA: Pastikan peranti dimatikan sebelum memasang Audio Cover (Penutup Audio) anda.

[Page 82](#) Menggunakan Penutup Audio anda Anda boleh meletakkan Tablet anda ke dalam alur tablet dan menggunakan Penutup Audio sebagai tapak. Audio daripada Tablet anda akan dihalakan semula ke pembesar suara audio pada Penutup Audio. Mengecas Penutup Audio dengan Tablet anda Anda boleh mengecas Penutup Audio anda apabila ia dipasang pada Tablet anda, peruntukan kuasa akan diuruskan secara automatik.

[Page 83](#) Mengecas Penutup Audio dengan anak kunci (A) Letakkan anak kunci ke atas penyambung pada Penutup Audio, (B) kemudian sambungkan kabel USB mikro ke dalam anak kunci. NOTA: • Pastikan anda meletakkan anak kunci dengan kemas ke atas penyambung sebelum menyambung kabel USB mikro. •...

[Page 84](#) Tìm hiểu vỏ sạc dự phòng tích hợp loa Các loa Rãnh gắn máy tính bảng Lỗ ra camera Pin vỏ sạc dự phòng tích hợp loa Cổng nối vỏ sạc dự phòng tích hợp loa Chỉ báo tình trạng đèn

LED Đầu cắm sac Màu chỉ...

Page 85 Thông số kỹ thuật Audio Cover (Vỏ sạc dự phòng tích hợp loa) Loại pin Pin sạc lithium-ion Nhiệt độ hoạt động 0 °C - 35 °C Kích thước 188,7 mm x 232,5 mm x 7,7 mm (chưa đóng gói) Trọng lượng 211 g Đầu vào...

Page 86 • Không tháo và thải bỏ pin vào lửa. Nó có thể cháy nổ và thải ra các chất độc hại vào môi trường. • Không tháo và thải bỏ pin cùng với rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

Page 87 Lắp đặt vỏ sạc dự phòng tích hợp loa Tháo mặt sau của máy tính bảng. (A) Gắn các kẹp trên vỏ sạc dự phòng tích hợp loa vào các rãnh trên máy tính bảng của bạn, (B) sau đó ấn vỏ...

Page 88 Sử dụng vỏ sọc dự phòng tích hợp loa Bạn có thể lắp máy tính bảng vào rãnh gắn máy tính bảng và sử dụng vỏ sọc dự phòng tích hợp loa làm giá đỡ. Âm thanh từ máy tính bảng sẽ được chuyển hướng sang các loa trên vỏ...

Page 89 Sạc pin cho vỏ sạc dự phòng tích hợp loa qua đầu cắm sạc Gắn đầu cắm sạc vào các cổng nối trên vỏ sạc dự phòng tích hợp loa, sau đó cắm cáp micro USB vào đầu cắm sạc. LƯU Ý:

[Page 90](#)

Page 91 0 35 °C 189.8mm(□)×113.5 mm(□)×
18.78mm(□) Tablet 211 g DC 5.2 V 0.5 A () •
• • • • • ...

[illegible]

Page 93 □□□□□□□□□□ Tablet□□□□□□□□□□ (A)□□□□□□□□□□ Tablet□□□□□□□□□□ (B) □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □: Audio Cover□□□□□□□□□□ Tablet□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□...

[Page 94](#)

Page 95

(A) (B)

m icroUSB DC 5.0V 1.35A C microUSB-USB AC ...

التعرف على مكبرات الصوت حز الحاسوب اللوحي فتحة الكاميرا Audio Cover (الغطاء الصوتي) **Page 96**
 موصل مؤشر حالة الصوتي دونجل الشحن Audio Coverبطارية (الغطاء الصوتي) (الغطاء الصوتي Audio Cover
 عندما يكون الدونجل غير متصل ب مهايئ Audio Cover...الحالة لون مؤشر بيان الحالة) (الغطاء الصوتي

Page 97

Page 98 • تجنب لمس أقطاب البطارية • ملاحظات: قد ينتج خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع خاطئ • تأكد من شحن البطارية Audio Cover. يجب التخلص من البطاريات المستخدمة وفقًا للإرشادات • (الغطاء الصوتي أنه... Audio Cover بالكامل قبل استخدام • لفترات طويلة وممتدة. تذكر أن مهبط الطاقة يشحن البطارية طالما

Page 99 تركيب 1. أزل اللوحة الخلفية الموجودة بحاسوبك اللوحي (الغطاء Audio Cover الصوتي) في الحزوز الموجودة على حاسوبك اللوحي ثم اضغط 2. (A) أدخل المشابك الموجودة على Audio Cover الصوتي...موضعه)B.(Audio Cover)ألسفل على (الغطاء الصوتي) على كل الجوانب لتثبيتته في

Page 100 استخدام يمكنك وضع حاسوبك اللوحي في حز الحاسوب اللوحي Audio Cover (الغطاء الصوتي) عن حاسوبك Audio Cover Audio Cover واستخدام (الغطاء الصوتي) كحامل. سيتم إعادة توجيه الصوت الصادر شحن Audio Cover اللوحي إلى مكبرات الصوت الموجودة على (الغطاء الصوتي) (الغطاء الصوتي) بحاسوبك اللوحي ...

Page 101 ضع الدونجل متصلًا بالموصل Audio Cover شحن Audio Cover (الغطاء الصوتي) بالدونجل (1. A) الموجودة على micro USB (الغطاء الصوتي) ثم ص. ل كبل: مالحظة micro USB بالدونجل (B). 1. A) الموجودة على ...* الدونجل بثبات متصلًا بالموصل قبل توصيل كبل

Page 102 ...* الدونجل بثبات متصلًا بالموصل قبل توصيل كبل

Page 103 Audio Cover (الغطاء الصوتي) ...* الدونجل بثبات متصلًا بالموصل قبل توصيل كبل

Page 104 ...* الدونجل بثبات متصلًا بالموصل قبل توصيل كبل

Page 105 ...* الدونجل بثبات متصلًا بالموصل قبل توصيل كبل

Page 106 ...* الدونجل بثبات متصلًا بالموصل قبل توصيل كبل

Page 107 ...* الدونجل بثبات متصلًا بالموصل قبل توصيل كبل

Page 108 The reduction of the number of the manual pages complies with the reduction of carbon emission. For the detailed user manual and related information, refer to the user manual included in the ASUS Fonepad or visit the ASUS Support Site at <http://support.asus.com/>.

Page 109 ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"). ASUS and ASUS Tablet logo are trademarks of ASUSTek Computer Inc. Information in this document is subject to change without notice.

Page 112 1 5 0 6 0 - 5 8 6 1 0 1 0 0...