



Asus Chromebit CS10 Quick Start Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

--

•

[Table of Contents](#)

•


Bookmarks

--

Available languages



EN



AR



ID



TH



IL

More

Quick Links

[1 Quick Start Guide](#)

[2 Getting Started](#)

[3 Connecting Keyboard and Mouse](#)

[4 Setting up Your System](#)

[Download this manual](#)



A11137

Quick Start Guide

دليل التشغيل السريع

מדריך להתחלה מהירה



Hi-Fi
HIGH-DEFINITION

HIGH-DEFINITION

If so, go to
mebit for

ARB: هل
بنعم

האם :

III

ge/chrome

Reference

k Tanda

mebit

والاقتضاء

ome/signage/

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus Chromebit CS10

[Desktop Asus CS10 Quick Start Manual](#)

(55 pages)

Stick PC's Asus Chromebit CS10 Quick Start Manual

(48 pages)

Stick PC's Asus Chromebit CS10 Quick Start Manual

(40 pages)

Adapter Asus cs10 Chromebit Quick Start Manual

(37 pages)

[Desktop Asus Chromebit CS10 Safety Information Manual](#)

(17 pages)

Adapter Asus cs10 Chromebit Quick Start Manual

(16 pages)

Desktop Asus Chromebit CS10 Quick Start Manual

(2 pages)

[Computer Accessories Asus Chromebit CS10 Quick Start Manual](#)

(2 pages)

TV Accessories Asus MY CINEMA-U3100 MINI PLUS Quick Start Manual

Usb tv stick (6 pages)

Summary of Contents for Asus Chromebit CS10

[Page 1: Quick Start Guide](#)

A11137 Quick Start Guide מהירה מדרך להתחלה السريع دليل التشغيل Panduan Singkat 快速启动指南
 快速启动指南 Are you using this device for Digital Signage? If so, go to
 google.com/work/chrome/signage/chromebit for more information. هل تستخدم هذا الجهاز لعرض :
 نعم...google.com/work/chrome/signage/chromebitARB واللوحات والفتات الرقمية إذا كانت إلحابة

Page 2: Getting Started

Getting started البدء :ARB : צעדים ראשונים :HB ID: Persiapan TH:        USB 2.0 port
NOTE: • F or best performance, operate at 1°C (33.8°F) – 35°C (95°F) • A ny peripheral over 500 mA current draw should be connected via a powered USB hub, and not directly to the USB port.

Page 3 • Illustrations for reference only. • USB hub, keyboard and mouse are not included. • Visit our multi-language web site at <http://support.asus.com> :ARB
 مالحظة ليعمل الجهاز بأفضل صورة: :ARB
 ...ش غَّ له في مكان تتراوح درجة حرارته بين 1 درجة مئوية - 53 درجة مئوية

Page 4 • Ilustrasi hanya sebagai acuan. • Hub USB, keyboard, dan mouse tidak disertakan. • Kunjungi situs web multibahasa kami di <http://support.asus.com>

Page 5 Connecting Chromebit Chromebit חיבור Chromebit: HB ID: Menyambungkan Chromebit TH: 00000000 0 000 1. Remove the cap. אزل הגطاء. : שלוף את. HB ID: Lepas penutup. TH: 00000000 0 000...

Page 6 2. Plug your Chromebit into an HDMI port. .HDMI بأحد منافذ Chromebit: وصل دونجل Chromebit ke port HDMI. TH: Chromebit ke port HDMI. ליציאת Chromebit: חבר את Chromebit ליציאת HDMI...

Page 7 3. Connect the power into your Chromebit. ARB: وصل دונجل Chromebit بمصدر الطاقة.
HB ID: Sambungkan daya ke Chromebit. TH: Chromebit 電源を接続してください。
Chromebit 電源を接続してください...

Page 8 Connecting USB Hub USB توصيل لوحة وصل ARB USB ID: HB: חיבור מפצל USB: Menyambungkan Hub USB TH: 1. Stick your USB Hub to your monitor with the hook and loop sticker set, then connect your USB Hub into your Chromebit. 1. الصق لوحة وصل USB بالحلقة من خلال مجموعة الإصصافاء الخطافية الحلقية، ثم وصل لوحة USB بدونجل ARB: Chromebit ... وصل

Page 9 2. Connect the power into your USB Hub. USB-: ARB و صّل لوحة وصل USB بمصدر الطاقة. HB ID: Sambungkan daya ke Hub USB. TH: 0000 0 0 0000 0 000000000 0
0000 0 00 0 USB 00 0 00000 0...

Page 10 Connecting HDMI extension cable HDMI : توصيل كبل HDMI : חיבור כבל הארכה-HDMI
 1. Remove the cap, then connect your HDMI extension cable. 1. HDMI ID: Menyambungkan kabel ekstensi HDMI TH: 1. HDMI ID: ...
 : أزل الغطاء، ثم وصل كبل HDMI. : ... IARB المتداد : נתק... IARB المتداد

Page 11 2. Stick your Chromebit to your monitor with the hook and loop sticker set, then plug your Chromebit into an HDMI port. ARB: الصق دونجل Chromebit بالشاشة بمجموعة اللاصقات HDMI : חבר את-Chromebitالخطافية الحلقيّة، ثم وصل دونجل אל הצג באמצעות ערכת הו Chromebitבאחד منافذ ID: P pasang Chromebit ke monitor dengan pengait dan set stiker loop, lalu pasang Chromebit ke port HDMI. ומדבקת הלולאה, ולאחר מכן חבר את ה-Chromebit אל HB

Page 12 3. Connect the power into your Chromebit. ARB: وصل دونهل بمصدر الطاقة. Chromebit Sambungkan daya ke Chromebit. TH: เชื่อมสายไฟเข้า Chromebit...
Chromebit HB ID: חבר את ספק הכוח אל Chromebit.

Page 13: Connecting Keyboard And Mouse

Connecting keyboard and mouse
Menyambungkan keyboard dan mouse
Bluetooth keyboard and mouse Bluetooth

Page 14 USB Hub with wired keyboard and mouse توصی - ل USB بلوح - ة مفاتي - ح وم - اوس
HB ID: Hub USB dengan keyboard و مقلد و العرب كويو ARB لوح - ة وص - ل
USB سلكيتين
and mouse berkabel TH: USB □...

[Page 15: Safety Information](#)

Safety information Your Chromebit is designed and tested to meet the latest standards of safety for information technology equipment. However, to ensure your safety, it is important that you read the following safety instructions. Setting up your system • Read and follow all instructions in the documentation before you operate your system. • Do not use this product near water or a heated source. • Make sure you leave plenty of space around the system for ventilation. • Use this product in environments with ambient temperatures between 1°C (33.8°F) and 35°C (95°F).

Page 16: Care During Use

Magnet: Avoid placing any media that contains • magnets or is sensitive to magnetism, such as credit cards, bank cards, audio/video, tapes, or magnetic memory devices, near your device as you may lose information stored on that media and devices may be severely damaged. Media containing information sensitive to magnets should be kept at least 5 cm away from your device.

Page 17: Regulatory Notices

ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials.

Page 18: Coating Notice

Coating Notice IMPORTANT! To provide electrical insulation and maintain electrical safety, a coating is applied to insulate the device except on the areas where the I/ O ports are located.

Page 27 إشعار حول الطبقة العازلة هام! لتوفير عزل كهربائي والحفاظ على السلامة الكهربائية، يتم وضع طبقة (يتوافق هذا) FCC منافذ بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (I/O رقم 1). عازلة لعزل الجهاز باستثناء المناطق التي توجد فيها الجهاز مع قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية: 51. يخضع التشغيل للشروط التالية: التيسير...

[Page 28](#) يجب عدم إشراك جهاز الإرسال هذا في الموقع أو تشغيله؛ تنبيه قد يؤدي القيام بأية .إلى جانب أي هوائي أو جهاز إرسال آخر تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحةً من قبل مانح الضمان إلى .إبطال حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز تحذير...

[Page 29](#) موجات الترددات اللاسلكية المحظورة في فرنسا توجد موجات تردد محظورة في بعض المناطق في فرنسا. أسوأ حالة: أقصى طاقة مسموح بها بالداخل هي 01 مللي واط لنطاق التردد الكلي 4.2 جيجا هرتز (0042 ميغا هرتز) - 5.3842 ميغا هرتز 2483.5001 مللي واط للترددات بين 5.6442 ميغا هرتز و 5.3842 ميغا هرتز...

[Page 30](#) 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne...

[Page 31](#) بيان التعرض لإشعاع لوزارة الصناعة الكندية تتوافق هذه المعدة مع حدود التعرض لإشعاع لوزارة الصناعة الكندية المعنية بالبيئات غير الخاضعة للمراقبة. للحفاظ على الامتثال لمتطلبات وزارة الصناعة الكندية الخاصة بالترددات اللاسلكية ، يرجى تفادي الاتصال المباشر مع هوائي الإرسال خلال الإرسال. يجب أن يتبع المستخدمون...

[Page 32](#) إن النسخة المشحونة لهذا الجهاز /EC/ 2004/ عالمية CE أجهزة بدون LANعالمية السلكية/بلوتوث CE 801 EEC "التوافق الكهرومغناطيسي و2006/95ECتتوافق مع متطلبات " توجيه الفولطية المنخفضة". يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات التوجيه 1990/5ECعالمية للبرلمان CE أجهزة بدون LANالسلكية/بلوتوث الأوروبي...

[Page 33](#) של בטיחות בצידוד של Chromebitמידע בטיחותי תוכנן ונבדק לפי אמות המידה העדכניות ביותר טכנולוגיות מידע. אולם, כדי להבטיח את בטיחותך, חשוב שתקרא את הוראות הבטיחות הבאות הגדרת המערכת קרא והישמע לכל ההוראות שבמסמך לפני הפעלת המערכת. אין להשתמש במוצר הזה בקרבת מים או מקור חום יש...

[Page 34](#) מגנט: אין להניח מדיה המכילה מגנטים או הרגיש למגנטים על המכשיר, כגון כרטיסי אשראי, מכשירי הקלטה וצילום, קלטות או מכשירים עם זיכרון מגנטי המידע שמאוחסן במדיה ובמכשירים עלול להינזק. יש לשמור על מרחק של 5 ס"מ לפחות בין המכשיר לבין כל...

[Page 35](#) שירותי מיחזור/השבה של ASUS המקומיות בנוגע להשלכת מוצרים חשמליים הודעות רגולטוריות. תוכניות המיחזור וההשבה של שלנו לאמות המידה הגבוהות ביותר בכל הקשור להגנה על ASUSנובעות מהחובות הסביבה. אנו מאמינים במתן פתרונות שיאפשרו לך למחזר באופן אחראי את המוצרים, הסוללות והרכיבים שלנו וכן את...

[Page 36](#) הודעה בנוגע לציפוי חשוב! כדי לספק בידוד חשמלי ולשמור על הבטיחות החשמלית, גוף המכשיר...מצופה בבידוד למעט באזורים. בהם נמצאות יציאות הקלט/פלט

[Page 37](#) הזירות: אין להפעיל את המשדר הזה יחד עם כל אנטנה או משדר אחרים או למקם אותו בקרבתם. כל שינוי שיבוצע ולא אושר מפורשות על ידי הצד האחראי לציות לתקינה עלול לבטל את ההרשאה של המשתמש להפעיל את הציוד.רשאה של המשתמש להפעיל את הציוד אזהרת...

[Page 38](#) הגבלת תדרים אלחוטיים בצרפת. בחלק מהאזורים בצרפת יש הגבלות על פסי התדרים: צריכת החשמל 2400 01mW 2483.5MHz לכל פס התדרים של 2.4GHz-MHzהמרבית המורשית בשטח מקורה היא (2446.5MHz ל הערה: ערוצים01 עד 31 כולל פועלים בפס שבין2483.5MHz- 001mW לתדרים שבין 2483.5-MHz ל 6.6442MHz בעת...

[Page 39](#) 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne...

[Page 40](#) גרסת המכשיר אשר EEC סימוני CEעבור התקנים ללא רשת אלחוטית/Bluetooth סימון אזהרה CE "הנחיית מתח נמוך /". "801/4002/ECתאימות אלקטרו מגנטית"וכןEC/סופקה תואמת לדרישות הנחיות 2006/95 הציוד הזה תואם לדרישות של הנחיית 5/9991/EC של Bluetooth סימוני CE עבור התקנים עם רשת LANאלחוטית 1999 הפרלמנט...

[Page 41: Informasi Keselamatan](#)

Informasi keselamatan Chromebit dirancang dan diuji untuk memenuhi standar keselamatan terbaru terkait dengan peralatan teknologi informasi. Namun, untuk memastikan keselamatan Anda, baca petunjuk keselamatan berikut. Mengkonfigurasi sistem • Baca dan patuhi semua petunjuk dalam dokumen ini sebelum Anda mengoperasikan sistem. • Jangan gunakan produk ini di dekat sumber air atau panas. • Pastikan Anda memberikan ruang yang luas di sekitar sistem untuk ventilasi. • Gunakan produk ini di lingkungan dengan suhu antara 1°C (33.8°F)

hingga 35°C (95°F). • Jika Anda menggunakan kabel ekstensi, pastikan arus ampere total pada perangkat yang tersambung ke kabel ekstensi tidak melebihi arus ampere kabel.

Page 42 Magnet: Jangan letakkan media yang mengandung • magnet atau peka terhadap magnet, seperti kartu kredit, kartu bank, audio/video, tape, atau perangkat memori magnetis, di dekat perangkat karena dapat menghapus informasi yang tersimpan pada media dan dapat menyebabkan kerusakan parah pada perangkat. Media berisi informasi yang peka terhadap magnet harus dijauhkan minimal 5 cm dari perangkat.

Page 43 Layanan Daur Ulang/Pengembalian ASUS Program daur ulang dan pengembalian ASUS berawal dari komitmen kami untuk memenuhi standar terbaik dalam melindungi lingkungan. Kami berkomitmen untuk menyediakan solusi yang memudahkan Anda mendaur ulang produk, baterai, komponen lain, atau materi kemasan secara bertanggung jawab. Kunjungi <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> untuk informasi rinci tentang daur ulang di berbagai wilayah.

Page 44 Informasi Lapisan PENTING! Untuk mencegah aliran listrik dan menjaga keamanan listrik, pelapis digunakan untuk menginsulasi bodi Chromebit, kecuali di sisi adanya port IO. Pernyataan FCC (Federal Communications Commission) Perangkat ini telah mematuhi Peraturan FCC Pasal 15. Pengoperasian harus mengalami dua kondisi berikut: • Perangkat ini tidak menimbulkan interferensi berbahaya dan. • Perangkat ini akan menerima semua interferensi yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan. Peralatan ini telah diuji coba dan dinyatakan sesuai dengan standar perangkat digital kelas B, berdasarkan Peraturan FCC (Federal Communications Commission)

Page 45 • Untuk mendapatkan bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman. PERHATIAN: Pemancar ini tidak boleh diletakkan atau dioperasikan bersama dengan antena atau pemancar lainnya. Perubahan atau modifikasi apapun yang tidak disetujui secara tegas oleh pihak penerima jaminan perangkat ini dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini. Peringatan pemaparan RF Peralatan ini harus dipasang dan dioperasikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan antena yang digunakan untuk unit pemancar ini harus dipasang dengan jarak pemisah minimal 20 cm dari semua orang dan tidak boleh berbagi lokasi atau dioperasikan bersama...

Page 46 Pita frekuensi Nirkabel Terbatas Perancis Beberapa wilayah Perancis menerapkan batasan pita frekuensi. Kondisi terburuk untuk daya maksimum yang disahkan di dalam ruangan adalah: • 10mW untuk seluruh pita 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz) • 100mW untuk frekuensi antara 2446,5 MHz hingga 2483,5 MHz CATATAN: Saluran 01 hingga 13 beroperasi dalam pita 2446,6 MHz hingga 2483,5 MHz. Berikut adalah beberapa kemungkinan penggunaan di luar ruangan: Di properti pribadi atau properti pribadi milik umum, penggunaan diatur dalam prosedur pengesahan awal oleh Menteri Pertahanan dengan daya maksimum yang disahkan adalah 100mW dalam pita 2446,5–2483,5 MHz. Penggunaan di luar ruangan pada...

Page 47 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne...

Page 48 Pernyataan Pemaparan Radiasi IC untuk Kanada Peralatan ini mematuhi standar pemaparan radiasi IC yang ditetapkan untuk lingkungan yang tidak diawasi. Untuk menjaga kepatuhan terhadap persyaratan kepatuhan pemaparan RF IC, hindari kontak langsung dengan antena pemancar saat transmisi berlangsung. Pengguna akhir harus mengikuti petunjuk pengoperasian khusus untuk memenuhi kepatuhan pemaparan RF. Pengoperasian harus mengalami dua kondisi berikut: • Perangkat ini tidak boleh mengakibatkan interferensi dan • Perangkat ini harus menerima interferensi apapun yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan kesalahan pengoperasian pada perangkat.

Page 49 Penandaan CE Penandaan CE untuk perangkat tanpa LAN nirkabel/ Bluetooth Versi perangkat yang dikirim ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk EEC 2004/108/EC tentang "Kompatibilitas elektromagnet" dan 2006/95/EC "Petunjuk tentang tegangan rendah". Penandaan CE untuk perangkat dengan LAN nirkabel/ Bluetooth Peralatan ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk 1999/5/EC Parlemen dan Komisi Eropa sejak tanggal 9 Maret 1999, yang mengatur tentang Peralatan Radio dan Telekomunikasi serta pengenalan bersama terhadap kesesuaian. Saluran Operasi Nirkabel untuk Domain Berbeda N. America 2.412-2.462 GHz Saluran 01 hingga Saluran11 Japan 2.412-2.484 GHz Saluran 01 hingga Saluran14 ETSI Eropa 2.412-2.472 GHz Saluran 01 hingga Saluran13...

Page 63 EC Declarație de Conformitate Noi, subsemnații, Producător: ASUSTeK COMPUTER INC. Adresă: Strada PEITOU Nr 150, Li-TE etaj 4, TAIPEI 112, TAIWAN Reprezentant autorizat în Europa: ASUS COMPUTER GmbH Adresă: Oraș: Strada HARKORT Nr 21-23, RATINGEN 40880 Tară: Germania declarăm că următorul aparat: Chromebit...

