


Contenu De La Boîte;
Caractéristiques Du Produit - Asus
HG100 User Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160











•

[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

Available languages

- EN 
- FR 
- DE 
- ES 
- IT 
- PT 
- PL 
- SE 

RU

CZ



More



Contenu de la boîte

REMARQUE : Si l'un des éléments suivants est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur. Les éléments illustrés ci-dessous ne sont fournis qu'à titre indicatif. Les caractéristiques du produit peuvent varier selon le pays ou le modèle.

ASUS HG100


IMPORTANT !

- Veuillez suivre les instructions présentées dans ce manuel d'utilisation.
- L'adaptateur secteur peut varier en fonction du pays ou de la région d'achat.
- Ne pas utiliser de câbles, d'adaptateurs secteur ou autres périphériques endommagés.

Caractéristiques du produit

REMARQUE : Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

ASUS HG100



Adaptateur

secteur

Câble HDMI

152 x 67 x 167 mm

256g

Bouton Redémarrer ; bouton de réinitialisation du
routeur

Port d'alimentation, Micro USB, HDMI, Ethernet

1920 x 1080 Pixels

DRAM 1 Go ; Flash NAND de 8 Go

WiFi 802.11b/g/n ; ZigBee PRO ; BT 4.0

Module MeshConnect EM357 CEL


AC 100V-240V

Câble

d'alimentation

Documentation technique et
carte de garantie

57



[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1
...
54
55
56
57
58
59
60
61

Related Manuals for Asus HG100

[Security System Asus HG100 Quick Start Manual](#)

(17 pages)

[Gateway Asus WL-600g User Manual](#)

(57 pages)

[Gateway Asus iPBX30 User Manual](#)

(160 pages)

[Gateway Asus WL-500g User Manual](#)

Spacelink home gateway (26 pages)

[Gateway Asus Aaeon AIOT-IGWS01 User Manual](#)

Industrial automation iot gateway (44 pages)

[Gateway Asus Aaeon UP-GWS01 User Manual](#)

(21 pages)

[Gateway Asus WL-500b User Manual](#)

Spacelink home gateway (26 pages)

[Gateway Asus Aaeon AIOT-QM User Manual](#)

(39 pages)

[Gateway Asus Aaeon UPC-GWS01 User Manual](#)

(21 pages)

[Gateway Asus AAEON SRG-ACAN User Manual](#)

lot gateway system (51 pages)

[Gateway Asus SpaceLink WL-500 User Manual](#)

Home gateway (74 pages)

[Gateway Asus DSL-N10 User Manual](#)

Wireless adsl gateway (2 pages)

[Gateway Asus AAM6KBDBX User Manual](#)

Zhone bonded channel (42 pages)

[Gateway Asus AAEON SRG-ADIO User Manual](#)

lot gateway system (53 pages)

[Gateway Asus Aaeon SRG-4858P User Manual](#)

lot gateway system (40 pages)

Related Products for Asus HG100

[Asus H61M-PLUS](#)

[Asus H87I-PLUS](#)

[ASUS H61M-G](#)

[Asus HA2402 Series](#)

[Asus H81M-E R2.0](#)

[Asus HU5115](#)

[Asus MeMO Pad HD 7](#)

[Asus H110M-C/CSM](#)

[Asus H110M-A/DP](#)

[Asus H110I-PLUS](#)

[Asus PRIME H510M-E](#)

[Asus PRIME H310I-PLUS R2.0/CSM](#)

[Asus PRIME H310M-DASH R2.0](#)

[Asus PRIME H610M-CS D4](#)

[Asus Prime H610M-R D4](#)

[Asus PRIME H410M-K](#)