



# Caractéristiques Techniques - Toshiba TCB-IFGSM1E Owner's Manual

Tcs-net gsm phone control interface



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52

---

•

[Table of Contents](#)

•

Troubleshooting

•

## Bookmarks



Available languages

-  EN
-  FR
-  DE
-  ES
-  CN

More



GSM Phone Control Interface

# 7

---

## Caractéristiques techniques

Support utilisé

Fonctionnement

Matériel

TCB-IFGSM1E

Eléments de commande  
du climatiseur

Eléments d'acquisition  
de l'état du climatiseur


Numéro de téléphone  
GSM cible de  
fonctionnement/  
notification

Numéro de téléphone

GSM accessible

Alimentation

Puissance consommée 1.1 W à raison d'une entrée de courant de 19 V

Connecteur RS-232C

Connecteur CN3/CN4

(raccordement au  
climatiseur)

Température/humidité  
de fonctionnement

Température de  
stockage

Matériau du châssis

Dimensions

Volume

- 21 -

GSM (Global System for Mobile Communications)

(système de communication par téléphonie mobile  
numérique 2G)

La commande Marche/Arrêt du climatiseur est désignée  
par un SMS du téléphone portable.

La mise en marche, l'arrêt et l'alarme du climatiseur est  
désignée par un SMS du téléphone portable. (La

notification automatique n'est disponible qu'avec le  
système CN61.)

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 numéros.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 numéros.

7-19 V CC

Aucune alimentation électrique externe n'est nécessaire  
en cas d'utilisation du système S-MMS, DI ou SDI.

Compatible avec les spécifications de communication  
(9600 bps, non paritaire, 8 bits, 1 bit d'arrêt, commande  
de débit fournie/aucune)

Connecteur mâle à 9 broches D-sub

Protocole : Conforme aux normes ETSI GSM 07.05, GSM  
07.07, GSM 03.40, GSM 03.38 relatives aux commandes

AT par SMS.

Spécification du connecteur de l'optoisolateur HA, entrée  
de courant 12 V CC, entrée d'alarme

Connecteur à 4 broches/6 broches

0 à 40 °C, 20 à 85 % d'HR

-10 à 60 °C

Plastique (résine ABS UL-94V0 non inflammable)

32 (L) × 80 (l) × 125 (D) mm

150 g

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)  
[Next Page](#)

1  
...  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

# Chapters

[Français](#) 12

[Deutsch](#) 22

[Español](#) 32

[□□](#) 42

## Related Manuals for Toshiba TCB-IFGSM1E

### [Recording Equipment Toshiba TCB-IFGSM1E Installation Manual](#)

Tcs-net gsm phone control interface (102 pages)

### [Recording Equipment Toshiba TCS-NET Service Manual](#)

General purpose interface (38 pages)

### [Recording Equipment Toshiba TCS-NET Setting Tool Manual](#)

Tcs-net general purpose interface (12 pages)

### [Recording Equipment Toshiba TCB-IFTH1GUL Installation Manual](#)

24v thermostat interface (16 pages)

### [Recording Equipment Toshiba LonWorks TCB-IFLN642TLUL Installation Manual](#)

Ln interface (12 pages)

### [Recording Equipment Toshiba TCB-IFMB641TLE Installation Manual](#)

Modbus interface (12 pages)

### [Recording Equipment Toshiba TCB-IFDMX01UP-E Manual](#)

Vrf dx coil interface (58 pages)

### [Recording Equipment Toshiba LONWORKS TCB-IFLN640TLE Installation Manual](#)

(8 pages)

### [Recording Equipment Toshiba TCB-PX30MUE Installation Manual](#)

Connection interface kit (6 pages)

### [Recording Equipment Toshiba Black Pear Installation And User Manual](#)

Bms interface for toshiba air-conditioning (40 pages)

### [Recording Equipment Toshiba GR 200 Series Instruction Manual](#)

Interface unit (22 pages)

### [Recording Equipment Toshiba ESTiA Owner's Manual](#)

Wireless interface for air to water heat pump (20 pages)

### [Recording Equipment Toshiba BMS-IWF0320E Installation Manual](#)

Smart device control interface (15 pages)

### [Recording Equipment Toshiba Carrier RBM-Y0611F4PUL Installation Manual](#)

Multi port flow selector unit (32 pages)

### [Recording Equipment Toshiba BMS-IFMB1280U-E Installation Manual](#)

Modbus (22 pages)

### [Recording Equipment Toshiba RBM-Y1123FE Installation Manual](#)



## Related Products for Toshiba TCB-IFGSM1E

[Toshiba TCB-IFCG1TLE](#)

[Toshiba TCB-IFTH1GUL](#)

[Toshiba LonWorks TCB-IFLN642TLUL](#)

[Toshiba TCB-IFCG2TLE](#)

[Toshiba TCB-IFMB641TLE](#)

[Toshiba TCS-NET](#)

[Toshiba TCB-IFDA1GUL](#)

[Toshiba TCB-IFLN642TLE](#)

[Toshiba TCB-IFDMX01UP-E](#)

[Toshiba TCB-IFDMR01UP-E](#)

[Toshiba Carrier TCB-IFDMR01UP-UL](#)

[Toshiba Carrier TCB-IFTH2UUG-UL](#)

[Toshiba TCB-IFDLR01UP-E](#)

[Toshiba TCB-PCNT30TLE2](#)

[Toshiba TCB-EAPC1UYHP-E](#)

[Toshiba TCB-SC643TLE-ME](#)