





Asus BM6AD Installation Manual



1  
2

--

•

## Bookmarks

[Download this manual](#)

## Quick Links







# Desktop PC Installation Guide





BM6AD (MD310) / BM1AD  
 BM6AD (MD310) / BM1AD  
 BP1AD (SD310)

Obtain a detailed User Manual from your Desktop PC at C:\Program Files\ASUS\Manual or the ASUS support site at <http://support.asus.com>.  
 Besorgen Sie sich eine gedetaillierte Bedienungsanleitung von Ihrem Desktop PC unter C:\Program Files\ASUS\Manual oder über die ASUS-Website unter <http://support.asus.com>.  
 Vous trouvez le mode d'emploi complet de votre ordinateur de bureau à C:\Program Files\ASUS\Manual ou sur le site Internet d'ASUS sur <http://support.asus.com>.  
 Obtenga un manual de usuario detallado en la carpeta C:\Program Files\ASUS\Manual de su PC de sobremesa o en el sitio de soporte de ASUS (<http://support.asus.com>).  
 U kunt een gedetailleerde handleiding vinden op <http://support.asus.com> of in de map C:\Program Files\ASUS\Manual van de ASUS-ondersteuningsite op <http://support.asus.com>.

## 1

Connect devices.  
 Geräte anschließen.  
 Connectez les périphériques.  
 Conecte los dispositivos.  
 Apparaten aansluiten.  
 BP1AD (SD310)



## 2

Connect one end of the power cord to the power connector and the other end to a wall power outlet.


Verbinden Sie ein Ende des Stromkabels mit dem Stromanschluss des Computers und das andere Ende mit der Steckdose.

Connectez une extrémité du cordon d'alimentation au connecteur d'alimentation du châssis et l'autre extrémité à une prise électrique.

Conecte un extremo del cable de alimentación al conector de alimentación y el otro extremo a la toma de corriente.

Sluit één uiteinde van de stroomkabel aan de voedingsconnector en het andere uiteinde aan een contactdoos.

BM6AD (MD310)  
 BP1AD (SD310)



**WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / AVVERTIMENTO / AVISO:**  
 Use BM6AD (MD310), BM1AD (MD310) or BP1AD (SD310) in environments with an ambient temperature between 5°C and 40°C.  
 Openings on the chassis are for ventilation. DO NOT block or cover these openings.  
 Verwenden Sie BM6AD (MD310), BM1AD (MD310) or BP1AD (SD310) in Orten mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 40°C.  
 Öffnungen am Gehäuse dienen der Belüftung. Diese Öffnungen dürfen NICHT blockiert oder abgedeckt werden.  
 Utilisez le BM6AD (MD310), BM1AD (MD310) ou BP1AD (SD310) dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 5°C et 40°C.  
 NE PAS bloquer les bouches d'aération. Veillez à garantir une ventilation optimale pour ce produit.  
 Utilice su BM6AD (MD310), BM1AD (MD310) o BP1AD (SD310) en entornos con una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C.  
 Las aberturas de la carcasa son para la ventilación del producto. NO bloquee ni tape estas aberturas.

BM1AD

Gebruik BM6AD (MD310), BM1AD (MD310) of BP1AD (SD310) in omgevingen met een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 40°C.  
 De openingen aan het chassis zijn voor ventilatie. Deze openingen mogen NIET worden geblokkeerd of afgedekt.  
 3.5 inch drive bay/3.5-Zoll Laufwerksschächte  
 3.5 pouces / Baïas para unidades de 3.5 pulgadas /  
 Stacionales 3.5 inch  
 Power button / Einschalttaste / Bouton de mise en route /  
 Botón de alimentación / Aan-uit-knop  
 Power LED/Ström-LED / Voyant d'alimentation / LED de  
 alimentación / VoedingsLED

BM6AD (MD310)

Illustrations are for reference only. Actual product specifications may vary.

Die Abbildungen werden nur zu Referenzzwecken bereitgestellt. Tatsächlichen Produktspezifikationen können variieren.

Les illustrations ne sont données qu'à titre indicatif. Les spécifications finales du produit peuvent varier.

Las ilustraciones que contiene este documento deben emplearse exclusivamente con fines de referencia. Las especificaciones reales del producto podrían variar.

De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld als referentie. De eigenlijke productspecificaties kunnen verschillen.

U9014a / Revised Edition V2 / May 2014

## 3

Press the power button on the system.

Geräte anschließen.


Connectez les périphériques.

Conecte los dispositivos.

Druk op de aan/uit-knop om het systeem in te.

5.25 inch optical disk drive bay/5.25-Zoll Schächte für optische Laufwerke / Baïes 5.25 pouces pour lecteurs optiques / Bayas ópticas de 5.25 pulgadas / Opciones de unidades de 5.25 pulgadas /  
 Microphone port / Mikrofonanschluss / Porthon / Puerto para micrófono / Microfonoport  
 Headphone port / Kopfhöreranschluss / Prise Casque / Puerto para auriculares / Koptofonoport  
 USB 2.0 port / USB2.0-Anschlüsse / Ports USB 2.0 / Puertos USB 2.0 /  
 USB 2.0-poorten  
 USB 3.0 port / USB3.0-Anschlüsse / Ports USB 3.0 / Puertos USB 3.0 /  
 USB 3.0-poorten  
 Reset button / Reset-Taste / Bouton de réinitialisation / Botón Restablecer / Reset-knop  
 HDD LED / LED für Festplattenlaufwerk / Voyant d'activité pour disquets (duris) / LED de unidad de disco duro / HDD-LED

5/21/2014 2:32:53 PM



[Next Page](#)

1

2

## Related Manuals for Asus BM6AD

[Desktop Asus BM6AD User Manual](#)

Md310; sd310 (87 pages)

[Desktop Asus BM6AD Installation Manual](#)

(2 pages)

[Desktop Asus BM6AD Installation Manual](#)

(2 pages)

[Desktop Asus BM6AD Installation Manual](#)

(2 pages)

[Desktop Asus MD780 Installation Manual](#)

(2 pages)

[Desktop Asus BM1AE User Manual](#)

Desktop pc (109 pages)

[Desktop Asus BM6AE User Manual](#)

Md780; sd780 (100 pages)

[Desktop Asus Desktop pc Installation Manual](#)

Desktop pc (2 pages)

[Desktop ASUS BM6AF User Manual](#)

Desktop pc (90 pages)

[Desktop Asus BM6AF Installation Manual](#)

(2 pages)

[Desktop Asus BM6AF Installation Manual](#)

(2 pages)

[Desktop Asus BM6AF User Manual](#)

(107 pages)

[Desktop Asus BP6230 User Manual](#)

(99 pages)

[Desktop Asus BM6620 User Manual](#)

Desktop pc (70 pages)

[Desktop Asus BM6875 User Manual](#)

Desktop pc (106 pages)

[Desktop Asus BM6875 User Manual](#)

Asus bm6675(md750); bm6875; bp6375(sd750) desktop pc (106 pages)

## Summary of Contents for Asus BM6AD

[Page 1](#) BM6AD (MD310) BP1AD (SD310) WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WAARSCHUWING / AVISO : • Use BM6AD (MD310), BM1AD, and BP1AD (SD310) in environments with an ambient temperature between 5°C and 40°C. Openings on the chassis are for ventilation. DO NOT block or cover these openings. BP1AD (SD310) BM6AD (MD310) / BM1AD  
•...

[Page 2](#) • Gebruik dit product alleen met de juiste spanning, zoals door de fabrikant wordt voorgeschreven. • Om kortsluiting en foute contacten te vermijden, dient u papiersnippers, schroeven en draden uit de buurt van connectors, sleu- ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping ven, bussen en circuits weghouden. us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices. • Voordat u aan of van het systeem apparaten toevoegt of verwijdert, dient u te zorgen dat het van de voedingsbron is verwijderd. • De systeempanelen zijn opzettelijke ontworpen om gebruikers tegen schrammen te beschermen. U moet echter wel uitkijken voor All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management deze scherpe punten en randen. Doe handschoenen aan voordat u de systeempanelen verwijdert of terugplaatst. feature is enabled by default. The

monitor and computer are automatically set to sleep after 10 and 30 minutes of user • Als u met dit product technische problemen ondervindt, bijv. de voedingsbron is kapot, dient u contact op te nemen met een bev- inactivity. To wake your computer, click the mouse or press any key on the keyboard. oegde servicemonteur of uw handelaar. Dit product NIET zelf onderhouden. Please visit <http://www.energy.gov/powermanagement> for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <http://www.energystar.gov> for detail information on the ENERGY STAR joint program. \*Note: Energy Star is NOT supported on Freedos and Linux-based products. 15060-2660K100 U9014a\_BM6AD\_BM1AD\_BP1AD\_QSG\_V2.indd 2...