

Hibaelhárítás - Toshiba AR100 User's Information Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68


69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310



•

[Table of Contents](#)










-

Troubleshooting

•

Bookmarks


Available languages

-  EN
-  FR
-  DE
-  ES
-  IT
-  NL
-  PT
-  PL
- 



SE

RU



More



AR100 Viewer kijelző

Hibaelhárítás

Ha valamilyen okból kifolyólag az AR100 Viewer kijelző nem megfelelően működne, olvassa el a következő lehetséges leírásokat és a javasolt megoldásokat. Részletes információkért és a dynaEdge utasításaiért tekintse meg az online felhasználói kézikönyvet.

Energiaellátás

Probléma

Az AR100 Viewer kijelző bekapcsol, de ezt követően rövid időn belül

automatikusan
kikapcsol.
Az AR100 Viewer
kijelzőt nem lehet
bekapcsolni.

Képernyő

Probléma

Üres a képernyő.

HU-8

Eljárás

Előfordulhat, hogy a dynaEdge
akkumulátora lemerült.

■ ■ A dynaEdge töltéséhez csatlakoztassa a
tápkábelt/tápegységet.

■ ■ Cserélje le a dynaEdge akkumulátorát
egy olyanra, amely teljesen fel van töltve.

A dynaEdge belső hőmérséklete túlságosan
megemelkedett, ezért a sérülések
elkerülése érdekében a dynaEdge
automatikusan kikapcsol.

■ ■ Hagyja a dynaEdge-et kikapcsolt
állapotban addig, amíg a hőmérséklete
el nem éri a szoba hőmérsékletét.

■ ■ Ne takarja be a dynaEdge hűtőnyílásait.
Ha továbbra sem tudja elhárítani
a problémát, forduljon a TOSHIBA
támogatáshoz.

Eljárás

Ellenőrizze, hogy a dynaEdge be van-e
kapcsolva.

Ellenőrizze, hogy az AR100 Viewer kijelző
helyesen csatlakozik-e a dynaEdge-hez.

Előfordulhat, hogy a dynaEdge
akkumulátora lemerült.

■ ■ A dynaEdge töltéséhez csatlakoztassa a
tápkábelt/tápegységet.

■ ■ Cserélje le a dynaEdge akkumulátorát
egy olyanra, amely teljesen fel van töltve.

Felhasználói tájékoztató

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1

...

121

122

123

124

Quick Links:

[Table of Contents](#)

[Introduction](#)

[Grand Tour](#)

[Connecting with the Dynaedge](#)

[Troubleshooting](#)

[Specifications](#)

Chapters

[English](#) 3

[Čeština](#) 17

[Dansk](#) 31

[Suomi](#) 45

[Français](#) 59

[ελληνικά](#) 73

[Deutsch](#) 87

[Hrvatski](#) 101

[Magyar](#) 115

[Dutch](#) 143

[Norsk](#) 157

[Polski 171](#)
[Português 185](#)
[Русский 199](#)
[Slovenčina 213](#)
[Slovenščina 227](#)
[Español 241](#)
[Srpski 255](#)
[Svenska 269](#)
[Türkçe 283](#)

Related Manuals for Toshiba AR100

[Digital Photo Frame Toshiba Gigaframe L80 User Manual](#)

(870 pages)

[Digital Photo Frame Toshiba GIGAFRAME Q81 Specifications](#)

Toshiba digital photo frame user manual (2 pages)

[Digital Photo Frame Toshiba DMF102XKU Owner's Manual](#)

Digital media frame (18 pages)

[Digital Photo Frame Toshiba DMF102XKU Setup Manual](#)

Digital media frame (20 pages)

[Digital Photo Frame Toshiba DMF82XKU Specification Sheet](#)

Toshiba digital media frame specification sheet (2 pages)

[Digital Photo Frame Toshiba GIGAFRAME L80 Specifications](#)

Toshiba digital photo frame user manual (2 pages)

[Digital Photo Frame Toshiba JOURNE F700 Specifications](#)

Toshiba digital photo frame user manual (2 pages)

[Digital Photo Frame Toshiba DMF102XKU Specifications](#)

Toshiba digital media frame product brochure (2 pages)

[Digital Photo Frame Toshiba DMF82XWU Specifications](#)

Toshiba digital media frame product brochure (2 pages)

Related Products for Toshiba AR100

[Toshiba Artidor AR-051](#)

[Toshiba STOR.E ART 3](#)

[Toshiba A25-S208](#)

[Toshiba A135-S7403](#)

[Toshiba A205-S5806](#)

[Toshiba A305D-SP6802](#)

[Toshiba A355-S69253](#)

[Toshiba A660-ST5N01](#)

[Toshiba A665-S6085](#)

[Toshiba Tecra A2](#)

[Toshiba A6-EZ6314](#)

[Toshiba Tecra A8-S8513](#)

[Toshiba A11-S3510](#)

[Toshiba Satellite A105-SP4041](#)

[Toshiba Tecra A8-EZ8413](#)

[Toshiba Satellite A50-111](#)