



Whirlpool RBS245PRB - 24" Single Oven Installation Instructions Manual

24" (61 cm) electric built-in oven

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

-


[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

--

Available languages



Quick Links

- [1 Installation Instructions](#)
- [2 Installation Requirements](#)
- [3 Tools and Parts](#)

[4 Installation Instructions](#)


[5 Electrical Requirements](#)

[6 Make Electrical Connection](#)

[7 Install Oven](#)

[8 Complete Installation](#)

[Download this manual](#)



24" (61 CM) ELECTRIC BUILT-IN OVEN FOUR ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ DE 24" (61 CM)

BUILT-IN OVEN SAFETY	2
INSTALLATION REQUIREMENTS	3
INSTALLATION INSTRUCTIONS	5

IMPORTANT:

Save for local electrical inspector's use.

IMPORTANT :

À conserver pour consultation par l'inspecteur local des installations électriques.

8303871A

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Table of Contents / Table des matières

Tools and Parts	3
Location Requirements	3
Electrical Requirements	5
Prepare Built-In Oven	5
Make Electrical Connection	6
Install Oven	7
Complete Installation	8
SÉCURITÉ DU FOUR ENCASTRÉ	9
EXIGENCES D'INSTALLATION	10
Outillage et pièces	10
Exigences d'emplacement	10
Spécifications électriques	12
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	12
Préparation du four encastré	12
Raccordement électrique	13
Installation du four	15
Achever l'installation	16

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool RBS245PRB - 24" Single Oven

[Oven Whirlpool Oven User And Maintenance Manual](#)

Ovens (26 pages)

[Oven Whirlpool Oven User Manual](#)

(17 pages)

[Oven Whirlpool AKP 206/IX User And Maintenance Manual](#)

Multi-function single oven with grill akp 206/ix (13 pages)

[Oven Whirlpool RBD245PR Use And Care Manual](#)

Whirlpool rbd245pr: user guide (28 pages)

[Oven Whirlpool RBD245PRQ Use & Care Manual](#)

24-inch double wall oven with accubake temperature management system (28 pages)

[Oven Whirlpool RBD245PRQ04 Installation Instructions Manual](#)

24"(61cm) electric single and double built-in oven (16 pages)

[Oven Whirlpool RBS245PR Parts List](#)

24" built-in electric single oven self-clean (7 pages)

[Oven Whirlpool RBD245PR Installation Information](#)

24" (61 cm) electric single and double built-in oven (1 page)

[Oven Whirlpool AKP 205/IX User And Maintenance Manual](#)

Multi-function single oven, stainless steel akp 205/ix (13 pages)

[Oven Whirlpool Ovens User And Maintenance Manual](#)

Ovens whirlpool (17 pages)

[Oven Whirlpool Ovens User And Maintenance Manual](#)

Ovens (22 pages)

[Oven Whirlpool NUTID OV9 Manual](#)

(16 pages)

[Oven Whirlpool OMK58CU1SX Quick Manual](#)

(25 pages)

[Oven Whirlpool OMK58HR0X Owner's Manual](#)

(57 pages)

[Oven Whirlpool OMSR58CU1SB Manual](#)

(25 pages)

[Oven Whirlpool OMR35HR0B Manual](#)

(16 pages)

Summary of Contents for Whirlpool RBS245PRB - 24" Single Oven

[Page 1: Table Of Contents](#)

INSTALLATION INSTRUCTIONS 24" (61 CM) ELECTRIC BUILT-IN OVEN INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION FOUR ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ DE 24" (61 CM) BUILT-IN OVEN SAFETY... 2
INSTALLATION REQUIREMENTS... 3 Tools and Parts ... 3 Location Requirements... 3 Electrical
Requirements ... 5 INSTALLATION INSTRUCTIONS... 5 Prepare Built-In Oven... 5 Make Electrical
Connection ...

[Page 2: Built-In Oven Safety](#)

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed. BUILT-IN OVEN SAFETY You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

[Page 3: Installation Requirements](#)

UL listed or CSA approved conduit connector UL listed wire connectors Parts supplied # 8-14 x 1" screws - single oven (2), double oven (4) Bottom vent (supplied on some models) Two # 8-18 x " screws - bottom vent (supplied on some models) Check local codes.

[Page 4](#) E. 49 " (125.7 cm) recessed height Cabinet Dimensions - Double Oven Double Oven Installed in Cabinet Cabinet Side View - Double or Single Oven " (61 cm) min. cabinet width B. 1" (2.5 cm) top of cutout to bottom of upper cabinet door C.

[Page 5: Electrical Requirements](#)

6. Move oven and cardboard close to the oven's final location. 7. Open the oven door. 8. Locate the oven door latches in both corners of the oven door, and rotate the latches forward to the unlocked position. A. Oven door latch in locked position IMPORTANT: Use both hands to remove oven doors.

[Page 6: Make Electrical Connection](#)

9. Grasp the edges of the oven door with both hands and close the oven door until it will no longer close. Lift and pull oven door toward you and remove. Set the oven door aside on a protective surface.

[Page 7: Install Oven](#)

Do not overtighten screws. conduit connector 6. On some models, the oven vent is taped to the side of the oven. See the following instructions to install. A. Shipping foot A. Mounting rail B.

[Page 8: Complete Installation](#)

11. Replace oven door by inserting ends of hinges into hinge slots in the oven frame. 12. Push hinges in as far as they will go and open the oven door. You should feel the oven door drop into place.

[Page 9: Sécurité Du Four Encastré](#)

SÉCURITÉ DU FOUR ENCASTRÉ Votre sécurité et celle des autres est très importante. Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer. Voici le symbole d'alerte de sécurité.

[Page 10: Exigences D'installation](#)

EXIGENCES D'INSTALLATION Outillage et pièces Rassembler les outils et pièces nécessaires avant de commencer l'installation. Lire et suivre les instructions fournies avec les outils indiqués ici. Outillage nécessaire Tournevis Philips Mètre ruban Perceuse manuelle ou électrique (pour l'installation dans un placard mural) Foret de 1"...

[Page 11](#) Four simple installé dans un placard A. Largeur placard 24" (61 cm) min. B. Distance entre sommet de l'ouverture et bas de porte de placard supérieur 1" (2,5 cm) C. Distance entre plancher et bord inf. de l'ouverture 32" (81,3 cm) D.

[Page 12: Spécifications Électriques](#)

Spécifications électriques Si on utilise un conducteur distinct de liaison à la terre lorsque les codes le permettent, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie que la liaison à la terre et le calibre pour fils sont conformes aux codes locaux. En cas de doute quant à...

[Page 13: Raccordement Électrique](#)

8. Identifier les charnières de la porte du four dans les deux angles de la porte; faire pivoter les charnières vers l'avant jusqu'à la position de déverrouillage. B. Porte du four - position de A. Porte du four - position de déverrouillage verrouillage IMPORTANT : Employer les deux mains

pour enlever la porte...

[Page 14](#) Tableau des options de raccordement électrique Câblage de la maison : Voir la section : 4 conducteurs Câble à 4 conducteurs depuis le point de distribution du domicile ½" (1,3 cm) 3 conducteurs Câble à 3 conducteurs depuis le point de distribution du domicile ½"...

[Page 15: Installation Du Four](#)

AVERTISSEMENT Risque du poids excessif Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le four. Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure. 1. À l'aide de 2 personnes ou plus, soulever partiellement le four pour l'introduire dans l'ouverture du placard.

[Page 16: Achever L'installation](#)

® Registered Trademark/TM Trademark of Whirlpool, U.S.A., Whirlpool Canada LP Licensee in Canada Tous droits réservés. ® Marque déposée/TM Marque de commerce de Whirlpool, U.S.A., emploi licencié par Whirlpool Canada LP au Canada 1. Vérifier que toutes les pièces sont maintenant installées. S'il reste une pièce, passer en revue les différentes étapes pour...

This manual is also suitable for:

Rbd245prRbd245prsRbs245prRbd245prb - 24 inch double electric wall ovenRbd245prq - 24 inch double electric wall ovenRbd245prt ... [Show all](#)