



Asus TUF GAMING CAPTURE BOX- CU4K30 Quick Start Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56










•

[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

Available languages

-  EN
-  FR
-  DE
-  ES
-  IT
-  NL
-  PT
-  PL
- 

SE

RU



More

[Download this manual](#)


Quick Links



HDMI™ TUF GAMING CAPTURE BOX-CU4K30

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Quick Start Guide



[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus TUF GAMING CAPTURE BOX-CU4K30

[Video Gaming Accessories Asus BOX-FHD120 Quick Start Manual](#)

Tuf gaming capture (66 pages)

[Video Gaming Accessories Asus TUF GAMING CAPTURE BOX-4KPRO Quick Start Manual](#)

(12 pages)

[Video Gaming Accessories Asus TUF Gaming CU4K30 Quick Start Manual](#)

Capture box (62 pages)

[Video Gaming Accessories Asus TWINVIEW DOCK II User Manual](#)

(117 pages)

[Video Gaming Accessories Asus AeroActive Cooler 7 Service Manual](#)

(28 pages)

[Asus ROG BALTEUS - RGB Gaming Mouse Pad Quick Start Guide](#)

(article)

[Video Gaming Accessories Asus ROG THRNOE QI Quick Start Manual](#)

Gaming headset stand (50 pages)

Summary of Contents for Asus TUF GAMING CAPTURE BOX-CU4K30

[Page 1](#) TUF GAMING CAPTURE BOX-CU4K30 Quick Start Guide...

Page 2 Q17362b / First Edition / December 2020 Contents English	3
繁體中文	7
日本語	9
Français	11
Deutsch	13
Italiano	15
Русский	17
العربية	19
Hrvatski	21
Čeština	23
Nederlands	25
Ελληνικά	27
עברית	29
תּוּיּוּזאול	31
Bahasa Indonesia	33

[Page 3: Led Indications](#)

Getting to know your CU4K30 Front view Rear view 1. Headset port 4. USB 3.2 Gen1x1 Type-C® 2. LED indicator 5. HDMI IN port 3. Game pad port 6. HDMI OUT port LED indications Status LED Indicator Indications Static green Standby mode (USB 2.0) Static blue Standby mode (USB 3.2 Gen1x1)

[Page 4: Specifications](#)

Specifications Interface USB 3.2 Gen1x1 Type-C® Video input HDMI 2.0 Video output (loop-out) HDMI 2.0 Audio input HDMI 2.0 Audio output (loop-out) HDMI 2.0 Video input resolution 4k@60Hz HDR/2K@144Hz HDR/1080P@240Hz HDR Max. video resolution (loop-out) 4k@60Hz HDR/2K@144Hz HDR/1080P@240Hz HDR USB 3.2 Gen1x1: uncompressed Max.

[Page 5: System Requirements](#)

System requirements System requirements A desktop PC or Notebook PC with a USB 3.2 Gen1x1 port Desktop PC • Intel® Core i5-6xxx or above Recommended: Intel® Core i7-6xxxx or above • AMD RYZEN 5 1xxx or above Recommended: AMD RYZEN 7 1xxxx or above Above 8GB dual channel system memory Memory...

[Page 6: Connecting Display Devices](#)

Connecting display devices Connect the signal cables to the corresponding ports on CU4K30. Refer to the following for the display and audio connectors and their corresponding ports. HEADSET GAME PAD Type-C HDMI IN HDMI OUT...

[Page 7](#) CU4K30 1. 2. LED 3. Game pad 4. USB 3.2 Gen1x1 Type-C® 5. HDMI 6. HDMI LED LED USB 2.0 USB 3.2 Gen1x1

[Page 8](#) CU4K30 HEADSET GAME PAD Type-C HDMI IN HDMI OUT...

[Page 9](#) CU4K30 1. 2. LED 3. Game pad 4. USB 3.2 Gen1x1 Type-C® 5. HDMI 6. HDMI LED LED USB 2.0 USB 3.2 Gen1x1

[Page 10](#) CU4K30 HEADSET GAME PAD Type-C HDMI IN HDMI OUT...

[Page 11](#) Présentation de votre CU4K30 Vue avant Vue arrière 1. Port casque 4. USB 3.2 Gen1x1 Type-C® 2. Voyant LED 5. Port d'entrée HDMI 3. Port pour manette 6. Port de sortie HDMI Indications de la LED État Voyant LED Indications Vert fixe Mode veille (USB 2.0) Bleu fixe...

[Page 12](#) Connexion aux périphériques d'affichage Connectez les câbles de signal aux ports correspondants sur le CU4K30. Consultez le schéma ci-dessous pour une représentation des connecteurs vidéo/audio et de leurs ports correspondants. HEADSET GAME PAD Type-C HDMI IN HDMI OUT...

[Page 13: Led-Anzeigen](#)

Kennenlernen Ihrer CU4K30 Frontseite Rückseite 1. Headset-Anschluss 4. USB 3.2 (Gen1x1) Typ-C® 2. LED-Anzeige 5. HDMI-Eingang 3. Gamepad-Anschluss 6. HDMI-Ausgang LED-Anzeigen Status LED-Anzeige Beschreibung Dauerhaft grün Standby-Modus (USB 2.0) Dauerhaft blau Standby-Modus (USB 3.2 (Gen1x1)) Farbwechseleffekt Betriebsmodus (Partymodus ein) In Betrieb Regenbogeneffekt Betriebsmodus (Partymodus aus) Dauerhaft rot...

[Page 14](#) Anschließen von Displays Verbinden Sie die Signalkabel mit den zugehörigen Anschlüssen an der CU4K30. Finden Sie in der folgenden Übersicht die Display- und Audiostecker sowie die zugehörigen Anschlüsse. HEADSET GAME PAD Type-C HDMI IN HDMI OUT...

[Page 15](#) Conoscete il vostro CU4K30 Vista anteriore Vista posteriore 1. Porta cuffie 4. USB 3.2 Gen1x1 di tipo C® 2. Indicatore LED 5. Porta ingresso HDMI 3. Porta Gamepad 6. Porta uscita HDMI Guida all'indicatore LED Stato Indicatore LED Significato Verde fisso Modalità...

[Page 16](#) Collegamento dei monitor Collegare i cavi del segnale alle porte corrispondenti su CU4K30. Per ulteriori informazioni sui connettori audio e video, e le porte corrispondenti, fate riferimento alla seguente illustrazione. HEADSET GAME PAD Type-C HDMI IN HDMI OUT...

[Page 17: Знакомство С Устройством](#)

Знакомство с устройством Вид спереди Вид сзади 1. Разъем для наушников 4. USB 3.2 Gen1x1 Type-C 2. Индикатор 5. HDMI вход 3. Разъем для геймпада 6. HDMI выход Индикаторы Состояние Индикатор Описание Горит зеленым Режим ожидания (USB 2.0) Горит синим Режим...

[Page 18: Подключение Монитора](#)

Подключение монитора Подключите сигнальные кабели к соответствующим портам устройства. Информацию о разъемах видео и аудио смотрите ниже. HEADSET GAME PAD Type-C HDMI IN HDMI OUT...

[Page 19](#) CU4K30 1. USB 3.2 الجيل الأول 1x1 الفئة C- تعرف على المنظر الخلفي المنظر أمامي 2. مؤشر بيان الحالة HDMI منفذ سماعة الرأس 3. منفذ لوحة الألعاب HDMI 5. منفذ دخل 6. منفذ خرج 7. مؤشر بيان الحالة HDMI منفذ سماعة الرأس 8. مؤشر بيان الحالة HDMI منفذ سماعة الرأس

مؤشرات الدالات ...

[Page 20](#) وصل كبات الإشارة CU4K30 توصيل أجهزة شاشة العرض . ارجع إلى ما يلي لمعرفة موصلات الصوت
مدخل سماعة الرأس USB HDMI الفئة C- بالمنافذ المتوافقة معها الموجودة على .وشاشة العرض والمنافذ خاصتهم
HEADSET GAME PAD Type-C HDMI IN HDMI OUT... مخرج HDMI لوحة الألعاب

[Page 21](#) Upoznavanje s CU4K30 Pogled sprijeda Prikaz straga 1. Priključak za slušalice 4. USB
3.2 Gen1x1 Type-C® 2. LED indikator 5. Priključak HDMI IN 3. Priključak podloge za igru 6.
Priključak HDMI OUT LED signalizacija Stanje LED indikator Signalizacija Stalno zeleno Način
rada u pripravnosti (USB 2.0) Stalno plavo Način rada u pripravnosti (USB 3.2 Gen1x1)

[Page 22](#) Spajanje uređaja za prikaz Spojite signalne kabele na odgovarajuće priključke na
CU4K30. Pogledajte u nastavku priključke za prikaz i zvuk i njihove odgovarajuće ulaze.
PODLOGE SLUŠALICE HEADSET GAME PAD Type-C HDMI IN HDMI OUT ZA IGR...

[Page 23: Indikace Led](#)

Seznámení s jednotkou CU4K30 Pohled zepředu Pohled zezadu 1. Port pro sluchátka 4. USB 3.2
Gen1x1 Type-C® 2. Indikátor LED 5. Port HDMI IN 3. Port pro herní ovladač 6. Port HDMI OUT
Indikace LED Stav Indikátor LED Indikace Statická zelená Pohotovostní...

[Page 24](#) Připojení zobrazovacích zařízení Připojte signálové kabely k příslušným portům na
jednotce CU4K30. Níže jsou uvedeny informace o obrazových a zvukových konektorech a jejich
příslušných portech. Herní Sluchátka HEADSET GAME PAD Type-C HDMI IN HDMI OUT ovladač...

[Page 25](#) Kennismaken met uw CU4K30 Vooraanzicht Achteraanzicht 1. Headsetaansluiting 4.
USB 3.2 Gen1x1 Type-C® 2. LED-indicator 5. HDMI IN-aansluiting 3. Gamepad-aansluiting 6.
HDMI OUT-aansluiting LED-indicaties Status LED-indicator Indicaties Groen Stand-bymodus (USB
2.0) Blauw Stand-bymodus (USB 3.2 Gen1x1) Kleurencyclus-effect Werkmodus (Partymodus aan)
Werken Regenboog-effect Werkmodus (Partymodus uit)

[Page 26](#) Weergaveapparaten aansluiten Sluit de signaalkabels aan op de overeenkomende
poorten op de CU4K30. Raadpleeg het volgende voor de beeld- en audio-aansluitingen en hun
overeenkomende poorten. HEADSET GAME PAD Type-C HDMI IN HDMI OUT...

[Page 27](#) Γνωριμία με το CU4K30 Μπροστινή πλευρά Πίσω όψη 1. Θύρα ακουστικών 4. USB 3.2
Gen1x1 Type-C® 2. Ενδεικτική λυχνία LED 5. Θύρα HDMI IN 3. Θύρα Game pad 6. Θύρα HDMI
OUT Ενδείξεις λυχνίας LED Κατάσταση Ενδεικτική λυχνία LED Ενδείξεις Σταθερά...

[Page 28](#) Σύνδεση οθονών Συνδέστε τα καλώδια σήματος στις αντίστοιχες θύρες του
CU4K30. Ανατρέξτε παρακάτω για τα βύσματα οθόνης και ήχου και τις αντίστοιχες θύρες
τους. Ακουστικών HEADSET GAME PAD Type-C HDMI IN HDMI OUT...

[Page 29](#) CU4K30 לאזניות USB 3.2 Gen1x1 Type-C® 1. שקע חיבור לאזניות אחורי . שקע חיבור לאזניות
LED פאנל חייווי 2. HDMI IN חיבור 5. GamePad 3. שקע חיבור ל HDMI OUT מחוון 6. חיבור חייווי נורית חייווי מחוון
מצב... (USB 2.0) לד מצב

[Page 30](#) מחברים את כבלי-CU4K30חיבור התקני תצוגה . ניתן לעיין במידע שלהלן בנוגע למחברי תצוגה
HEADSET GAME PAD Type-C האותות לחיבורים המתאימים ב .ושמע והחיבורים המתאימים שלהם תוינזוגל
HDMI IN HDMI OUT...

[Page 31](#) Ismerje meg a CU4K30-at Előnézet Hátulnézet 1. Fejhallgató port 4. USB 3.2 Gen1x1
Type-C® 2. LED jelzőfény 5. HDMI bemenet port 3. Játékpád port 6. HDMI kijövet port LED
jelzések Állapot LED jelzőfény Jelzések Folyamatos zöld Készenlét mód (USB 2.0) Folyamatos
kék Készenlét mód (USB 3.2 Gen1x1) Színciklus effektus...

[Page 32](#) Kijelző eszközök csatlakoztatása Csatlakoztassa a jelkábeleket a CU4K30 megfelelő
portjaihoz Tanulmányozza az alábbiakat a kijelző és audió csatlakozókhoz és a megfelelő
portokhoz. HDMI HDMI Fejhallgató Játékpád HEADSET GAME PAD Type-C HDMI IN HDMI OUT
kijövet bemenet...

[Page 33: Indikator Led](#)

Mengenal CU4K30 Tampilan depan Tampilan belakang 1. Port Headset 4. USB 3.2 Gen1x1 Tipe-
C® 2. Indikator LED 5. Port HDMI IN (MASUK) 3. Port pad game 6. Port HDMI OUT (KELUAR)

Indikator LED Status Indikator LED Indikasi Hijau statis Mode siaga (USB 2.0) Biru statis Mode siaga (USB 3.2 Gen1x1) Efek siklus warna...

[Page 34](#) Menyambungkan perangkat layar Sambungkan kabel sinyal ke port yang sesuai pada CU4K30. Lihat informasi berikut terkait konektor layar dan audio, serta port yang sesuai. MASUK KELUAR Headset Pad game Tipe-C HEADSET GAME PAD Type-C HDMI IN HDMI OUT...

[Page 35](#) CU4K30 1. 4. USB 3.2 Gen1x1 Type-C 2. LED 5. HDMI 3. 6. HDMI LED LED (USB 2.0) ...

[Page 36](#) CU4K30. HEADSET GAME PAD Type-C Type-C HDMI IN HDMI OUT ...

[Page 37: Indicações Led](#)

Conhecer o seu CU4K30 Vista frontal Vista posterior 1. Porta para auscultadores 4. USB 3.2 Gen1x1 Type-C® 2. Indicador LED 5. Porta de entrada HDMI 3. Porta para comando de jogos 6. Porta de saída HDMI Indicações LED Estado Indikator LED Indicações Verde estático Modo de espera (USB 2.0)

[Page 38](#) Ligação de dispositivos de visualização Ligue os cabos de sinal às respetivas portas do CU4K30. Consulte em seguida os conectores de monitor e de áudio e as respetivas portas. COMANDO DE AUSCULTADORES HEADSET GAME PAD Type-C HDMI IN HDMI OUT ENTRADA HDMI SAÍDA HDMI JOGOS...

[Page 39: Wskaźniki Led](#)

Omówienie elementów urządzenia CU4K30 Widok z przodu Widok z tyłu 1. Gniazdo słuchawek 4. Port USB 3.2 Gen1x1 Type-C® 2. Wskaźnik LED 5. Gniazdo wejścia HDMI 3. Gniazdo gamepada 6. Gniazdo wyjścia HDMI Wskaźniki LED Stan Wskaźnik LED Wskazania Świeci na zielono Tryb gotowości (USB 2.0) Świeci na niebiesko Tryb gotowości (USB 3.2 Gen1x1)

[Page 40](#) Podłączanie urządzeń wyświetlania Podłącz kable sygnałowe do odpowiednich gniazd urządzenia CU4K30. Poniżej przedstawiono złącza wyświetlania i audio oraz odpowiadające im gniazda. WYJŚCIA HDMI SŁUCHAWEK HEADSET GAME PAD Type-C HDMI IN HDMI OUT WEJŚCIA HDMI...

[Page 41](#) Cunoașterea CU4K30 Vedere din față Vedere din spate 1. Port pentru cască 4. USB 3.2 Gen1x1 Tip-C® 2. Indicator LED 5. Port HDMI IN 3. Port pentru Game pad 6. Port HDMI OUT Indicatoare cu LED Stare Indicator LED Indicatoare Verde static Mod stare de veghe (USB 2.0) Albastru static...

[Page 42](#) Conectarea dispozitivelor de afișare Conectați cablurile de semnal la porturile corespunzătoare de pe CU4K30. Consultați următoarele pentru afișaj și conectori audio și porturile corespunzătoare. Căști Tip-C HEADSET GAME PAD Type-C HDMI IN HDMI OUT...

[Page 43](#) Familiarizarse con su CU4K30 Vista frontal Vista posterior 1. Puerto para auriculares 4. USB 3.2 Gen1x1 Type-C® 2. Indicador de LED 5. Puerto ENTRADA HDMI 3. Puerto del Control de mando 6. Puerto SALIDA HDMI Indicaciones de LED Estado Indikator de LED Indicaciones Verde permanente Modo de espera (USB 2.0)

[Page 44](#) Conectar dispositivos de visualización Conecte los cables de señal a los puertos correspondientes en CU4K30. Consulte lo siguiente para los conectores de pantalla y audio y sus puertos correspondientes. Control de SALIDA ENTRADA Auriculares HEADSET GAME PAD mando Type-C HDMI IN HDMI OUT HDMI HDMI...

[Page 45](#) Upoznavanje sa vašim CU4K30 Pogled spreda Prikaz sa zadnje strane 1. Port za slušalice sa mikrofonom 4. USB 3.2 Gen1x1 Tipa-C® 2. Indikatorska lampica 5. Port za HDMI IN 3. Igrački port 6. Port za HDMI OUT Indikacije lampice Status Indikatorska lampica Indikacije Statična zelena...

[Page 46](#) Povezivanje uređaja Povežite kablove sa odgovarajućim priključcima na CU4K30. Pogledajte prikaz za video i audio konektore i njihove odgovarajuće priključke. Slušalice Igrački Type-C HEADSET GAME PAD Type-C HDMI IN HDMI OUT...

