



Asus X407 User Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
Table Of Contents
25

--

•


•

Bookmarks

--

Available languages


EN


FR


NL

Quick Links

[Download this manual](#)



BE13378

Revised Edition V2 / December 2017

User Guide

Manuel de l'utilisateur

Gebruikershandleiding

BE13788_X407_X507_UM_V2.indd 1

2018/1/3 16:04:06

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus X407

[Laptop Asus A72F User Manual](#)

Notebook pc (32 pages)

[Laptop Asus U32U Manual](#)

Notebook pc (102 pages)

[Laptop Asus K42JY User Manual](#)

Notebook pc (110 pages)

[Laptop Asus R403C User Manual](#)

User's manual for english edition (116 pages)

[Laptop Asus U31SD-A1-CBIL Manual](#)

Notebook pc (116 pages)

[Laptop Asus N45SL Manual](#)

Notebook pc (114 pages)

[Laptop Asus U46E User Manual](#)

Notebook pc (100 pages)

[Laptop Asus A552EA E-Manual](#)

X552 series 15.6"; x452 series 14.0" (128 pages)

[Laptop Asus X552 SERIES E-Manual](#)

(130 pages)

[Laptop ASUS X551 Series E-Manual](#)

15.6" 14.0" (114 pages)

[Laptop Asus X453MA Series E-Manual](#)

(112 pages)

[Laptop ASUS X455WA E-Manual](#)

(130 pages)

[Laptop Asus X456U E-Manual](#)

(120 pages)

[Laptop Asus X507U Series User Manual](#)

(17 pages)

[Laptop Asus X455D E-Manual](#)

(114 pages)

[Laptop Asus EK562WS E-Manual](#)

(94 pages)

Summary of Contents for Asus X407

[Page 1](#) BE13378 Revised Edition V2 / December 2017 User Guide Manuel de l'utilisateur
Gebruikershandleiding BE13788_X407_X507_UM_V2.indd 1 2018/1/3 16:04:06...

[Page 2](#) Top View / Vue avant / Bovenaanzicht en onderaanzicht NOTE: The keyboard's layout may vary per region or country. The top view may also vary in appearance depending on the Notebook PC model REMARQUE : La disposition du clavier peut varier en fonction du pays ou de la région d'achat.

[Page 3](#) 15" model / Modèle 15" / 15" model Microphone (on selected models) Microphone (sur une sélection de modèles) Microfoon (op geselecteerde modellen) Camera / Caméra / Camera

Camera indicator Témoin de la caméra Camera-indicator Microphone / Microphone Microfoon
Display panel Écran Beeldschermpaneel Power button...

[Page 4](#) I/O ports and slots / Interfaces de connexion / I/O-poorten en -sleuven 14" model /
Modèle 14" / 14" model 15" model / Modèle 15" / 15" model USB 3.1 Gen 1 port USB 2.0-poort
Hoofdtelefoon/headset/ Gelijkstroomingang (DC) microfoonaansluiting MicroSD-kaartsleuf
Beveiligingsleuf HDMI-poort Port USB 2.0...

[Page 5](#) Getting started / Mise en route / Aan de slag 1. Charge your Notebook PC A. Connect
the AC power cord to the AC/DC adapter. B. Connect the DC power connector into your
Notebook PC's power (DC) input port. C. Plug the AC power adapter into a 100V~240V power
source. 1.

[Page 6: Avis Concernant Les Batteries Remplaçables](#)

SKU. • Power adapter information: - Input voltage: 100-240Vac - Input frequency: 50-60Hz -
Rating output current: 1.75A (33W) / 2.37A (45W) / 3.42A (65W) - Rating output voltage: 19V
WARNING! Read the following precautions for your Notebook PC's battery: • Only ASUS-
authorized technicians should • Never attempt to short-circuit your remove the battery inside
the device Notebook PC's battery. (for non-removable battery only). • Never attempt to
disassemble and • The battery used in this device may present reassemble the battery a risk of
fire or chemical burn if removed or (for non-removable battery only).

[Page 7: Copyright Information](#)

Warranty Statement, up to the listed contract price of each product. ASUS will only be
responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or
infringement under this Warranty Statement.

[Page 8: Power Safety Requirement](#)

ASUS follows the green design concept to design and manufacture our products, and makes
sure that each stage of the product life cycle of ASUS product is in line with global
environmental regulations. In addition, ASUS disclose the relevant information based on
regulation requirements.

[Page 9](#) Regional notice for California WARNING Cancer and Reproductive Harm -
www.P65Warnings.ca.gov Regional notice for Singapore Complies with This ASUS product
complies with IMDA Standards. IMDA Standards DB103778 Regional notice for India This product
complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead,
mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl
ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1% by weight in homogenous materials...

[Page 10: Red Rf Output Table](#)

RED RF Output table 14" model QCNFA435 Function Frequency Maximum Output Power (EIRP)
2412 - 2472 MHz 16 dBm WiFi 5150 - 5350 MHz 14 dBm 5470 - 5725 MHz 16 dBm Bluetooth
2402 - 2480 MHz 4 dBm QCNFA335 Function Frequency Maximum Output Power (EIRP)

[Page 11](#) 15" model AZWAVEAW-NB182NF Function Frequency Maximum Output Power (EIRP)
WiFi 2412 - 2472 MHz 15 dBm Bluetooth 2402 - 2480 MHz 4 dBm 2402 - 2480 MHz 3 dBm
LITEONWCBN802L-AD Function Frequency Maximum Output Power (EIRP) WiFi 2412 - 2472 MHz
16 dBm Bluetooth 2402 - 2480 MHz...

[Page 12: Précautions Relatives À La Sécurité](#)

• Informations relatives à l'adaptateur secteur : - Tension d'entrée : 100-240Vca - Fréquence
d'entrée : 50-60Hz - Courant de sortie nominal : 1.75A (33W) / 2.37A (45W) / 3.42A (65W) -
Tension de sortie nominale : 19V AVERTISSEMENT ! Lisez attentivement les notices suivantes
concernant la batterie de votre ordinateur portable : • Seul un technicien ASUS est autorisé à
retirer • Ne tentez pas de court-circuiter la et manipuler la batterie (uniquement pour la batterie
de l'ordinateur portable. batterie non amovible). • Ne tentez pas de désassembler ou de ré- • La
batterie de l'ordinateur portable peut assembler la batterie (uniquement pour présenter un
risque d'incendie ou de brûlure si...

[Page 13: Informations Sur Les Droits D'auteur](#)

Vous reconnaissez que les droits de propriété de ce manuel appartiennent à ASUS. Tous les
droits, incluant sans s'y limiter, ce manuel ou le site internet d'ASUS, sont la propriété exclusive

d'ASUS et/ou ses concédants de licence. Aucun contenu de ce manuel n'a pour but de vous transférer ou de vous attribuer des droits quelconques.

Page 14: Déclaration De Conformité Aux Normes Environnementales Internationales

ASUS développe une conception écologique pour tous ses produits et s'assure que des standards élevés en terme de protection de l'environnement sont respectés tout au long du processus de fabrication. De plus, ASUS met à votre disposition des informations sur les différentes normes de respect de l'environnement.

Page 15 En accord avec le cadre réglementaire REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation, et Restriction des produits chimiques), nous publions la liste des substances chimiques contenues dans nos produits sur le site ASUS REACH : <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>. Bruit et prévention de perte auditive Pour éviter d'éventuels troubles auditifs, ne pas utiliser cet appareil à plein volume pendant de longues périodes.

Page 16 Tableau de sortie de fréquence radio RED Modèle 14" QCNFA435 Puissance de sortie maximale Fonction Fréquence (P.I.R.E) 2412 - 2472 MHz 16 dBm WiFi 5150 - 5350 MHz 14 dBm 5470 - 5725 MHz 16 dBm Bluetooth 2402 - 2480 MHz 4 dBm QCNFA335 Puissance de sortie maximale...

Page 17 Modèle 15" AZWAVEAW-NB182NF Puissance de sortie maximale Fonction Fréquence (P.I.R.E) WiFi 2412 - 2472 MHz 15 dBm Bluetooth 2402 - 2480 MHz 4 dBm 2402 - 2480 MHz 3 dBm LITEONWCBN802L-AD Puissance de sortie maximale Fonction Fréquence (P.I.R.E) WiFi 2412 - 2472 MHz 16 dBm Bluetooth 2402 - 2480 MHz...

Page 18 - Nominale uitvoerstrom: 1.75A (33W) / 2.37A (45W) / 3.42A (65W) - Nominale uitvoerspanning: 19Vdc WAARSCHUWING! Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor de batterij van uw notebook. • Alleen bevoegde ASUS-technici mogen de • Probeer nooit een kortsluiting te batterij uit het apparaat verwijderen (alleen veroorzaken aan de batterij van uw voor niet-verwijderbare batterij).

Page 19: Beperkte Aansprakelijkheid

Copyright-informatie U erkent dat alle rechten van deze handleiding bij ASUS blijven. Alle rechten, met inbegrip van, maar zonder beperking van de rechten in de handleiding of op de website, zijn en zullen de exclusieve eigendom blijven van ASUS en/of zijn licentieverleners. Niets in deze handleiding is bedoeld om dergelijke rechten over te dragen of aan u te verlenen.

Page 20: Waarschuwing Van Fcc Voor Blootstelling Aan Radiofrequenties (Rf)

Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan radiofrequenties (RF) WAARSCHUWING! Aanpassingen en wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken, vernietigen. "De fabrikant verklaart dat het apparaat is beperkt tot de kanalen 1 tot en met 11 in het frequentiebereik van 2.4 GHz door de firmware die onder beheer staat van de Verenigde Staten.

Page 21: Naleving En Verklaring Van Wereldwijde Milieuvoorschriften

Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvoorschriften ASUS volgt het concept voor groen design om haar producten te ontwerpen en te vervaardigen en zorgt ervoor dat elke fase van de levenscyclus van ASUS-producten voldoet aan de wereldwijde milieuvoorschriften. Daarnaast onthult ASUS de relevante informatie op basis van de vereisten voor de voorschriften.

Page 22 RODE RF uitvoertabel 14" model QCNFA435 Functie Frequentie Maximaal uitgangsvermogen (EIRP) 2412 - 2472 MHz 16 dBm WiFi 5150 - 5350 MHz 14 dBm 5470 - 5725 MHz 16 dBm Bluetooth 2402 - 2480 MHz 4 dBm QCNFA335 Functie Frequentie Maximaal uitgangsvermogen (EIRP) WiFi 2412 - 2472 MHz...

Page 23 15" model AZWAVEAW-NB182NF Functie Frequentie Maximaal uitgangsvermogen (EIRP) WiFi 2412 - 2472 MHz 15 dBm Bluetooth 2402 - 2480 MHz 4 dBm 2402 - 2480 MHz 3 dBm LITEONWCBN802L-AD Functie Frequentie Maximaal uitgangsvermogen (EIRP) WiFi 2412 - 2472

MHz 16 dBm Bluetooth 2402 - 2480 MHz 2 dBm...

[Page 24](#) Notebook PC User Guide BE13788_X407_X507_UM_V2.indd 24 2018/1/3 16:04:09...

This manual is also suitable for:

X507