

Ajustar O Relógio - Toshiba MML-AP0074NH-E Owner's Manual

Indoor unit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268











•

[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

Available languages

- EN 
- FR 
- DE 
- ES 
- IT 
- NL 
- PT 
- TR 

CN

More



5

AJUSTAR O RELÓGIO

Configurar o relógio

Antes de dar início ao funcionamento do ar condicionado, configure o relógio do controlador remoto utilizando os procedimentos disponibilizados nesta secção. O painel do relógio no controlador remoto irá indicar a hora, independentemente do ar condicionado estar ou não a ser utilizado.

Configuração inicial

Quando as baterias forem inseridas no controlador remoto, o painel do relógio irá indicar AM 0:00 e irá piscar.

PRESET
QUIET
SWING
TIMER
SLEEP
CHK



1

Botão TIMER

Pressione o botão TIMER actual.

Cada vez que pressionar o botão TIMER, a hora altera-se em intervalos de um minuto.

Pressionar o botão TIMER de forma contínua altera a hora em intervalos de dez minutos.

2

Botão SET

SET

Pressione o botão SET

É indicada a hora actual e o relógio é iniciado.

1112750104.indb 133

FAN
TEMP
MODE
COMFORT
SLEEP
FIX
HI-POWER

1

CLR
ON
OFF

2

SET
FILTER
CLOCK

ou

ON
OFF

ou

para definir a hora

ON
OFF

*

SET

Q Ajustar o relógio

PRESET
TEMP
QUIET
SWING
FIX
HI-POWER
TIMER
ON
SLEEP
CHK
FILTER

1

Botão CLOCK

Pressione CLOCK a com a ponta de um lápis.

O visor do RELÓGIO pisca.

2

Botão TIMER

ou

ON

Pressione o botão TIMER actual.

Cada vez que pressionar o botão TIMER, a hora é alterada em um minuto.

Pressionar o botão TIMER de forma contínua altera a hora em dez minutos.

3

Botão SET

SET



Pressione o botão SET

É indicada a hora actual e o relógio é iniciado.

- 133 -

Owner's Manual

FAN



MODE
COMFORT
SLEEP

2

CLR
OFF

3

SET
CLOCK

1

OFF

ou

para defnir a hora

ON

OFF

.

SET

12/8/2559 BE 5:07 PM

13-PT

TOSHIBA

PM 3:00

Table of Contents

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1

...

134

135

136

137

Quick Links:

[Table of Contents](#)

[Maintenance](#)

[Specifications](#)

[Specifiche](#)

Chapters

[English](#) 3

[Français](#) 27

[Deutsch](#) 51

[Italiano](#) 75

[Español](#) 99

[Português](#) 123

[Dutch](#) 147

[Türkçe](#) 219

Related Manuals for Toshiba MML-AP0074NH-E

[Air Conditioner Toshiba MML-AP0074NH-E Service Manual](#)

(132 pages)

[Air Conditioner Toshiba MML-AP0074NH-E Installation Manual](#)

Super modular multi system air conditioner (32 pages)

[Remote Control Toshiba MML-AP0074NH-E Owner's Manual](#)

Super modular multi system air conditioner wireless remote controller (26 pages)

[Air Conditioner Toshiba Super Modular Unit MMU-AP0091H Installation Manual](#)

(20 pages)

[Air Conditioner Toshiba MMU-AP0091H Owner's Manual](#)

Super heat recovery multi, indoor/outdoor unit, 1-way / 2-way / 4-way air discharge cassette type, floor standing cabinet type, for commercial use (220 pages)

[Air Conditioner Toshiba MMU-AP0091H Installation Manual](#)

Super modular multi outdoor / indoor unit air conditioners (181 pages)

[Air Conditioner Toshiba MMU-AP0091H Owner's Manual Installation And Operation](#)

Super heat recovery multi system (91 pages)

[Air Conditioner Toshiba MMU-AP0074YH-E Service Manual](#)

(219 pages)

[Air Conditioner Toshiba MML-AP0074BH-E Installation Manual](#)

(24 pages)

[Air Conditioner Toshiba MMU-AP0074YH-E\(-TR\) Service Manual](#)

(226 pages)

[Air Conditioner Toshiba MMU-P0121H Service Manual](#)

Modular multi system, indoor unit, outdoor unit. (216 pages)

[Air Conditioner Toshiba MMS Series Design Manual](#)

Modular multi system (98 pages)

[Air Conditioner Toshiba MMU-UP0091HP-E Service Manual](#)

Air conditioner (multi type) (295 pages)

[Air Conditioner Toshiba MML-UP0071NHP-E Installation Manual](#)

Super modular multi system air conditioner (39 pages)

[Air Conditioner Toshiba MML-UP0071BH-E Installation Manual](#)

(28 pages)

[Air Conditioner Toshiba MML-UP0071H-E Installation Manual](#)

Multi type indoor unit floor standing cabinet type (30 pages)

Related Content for Toshiba MML-AP0074NH-E

[Carrier MMK-UP0071HP-UL Cómo Ajustar El Reloj](#)

This manual is also suitable for:

[Mml-ap0074nh-tr](#)[Mml-ap0094nh-e](#)[Mml-ap0094nh-tr](#)[Mml-ap0124nh-e](#)[Mml-ap0124nh-tr](#)[Mml-ap0154nh-e](#) ... [Show all](#)