



Asus Xonar U7 Quick Start Manual

7.1-channel usb audio card

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

--

•

Bookmarks

--

[Download this manual](#)

Quick Links



A7856

First Edition (V1)

November 2012

ASUS[®]
Xonar U7

7.1-Channel USB Audio Card

Quick Start Guide

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus Xonar U7

[Sound Card Asus Xonar U7 Quick Start Manual](#)

7.1-channel usb audio card (119 pages)

[Amplifier Asus Xonar U7 User Manual](#)

7.1 usb soundcard & headphone amplifier (43 pages)

[Amplifier Asus xonar u7 series User Manual](#)

7.1 usb soundcard & head-phone amplifier (24 pages)

[Sound Card Asus Xonar U7 Quick Start Manual](#)

7.1-channel usb audio card (2 pages)

[Sound Card Asus Xonar U3 User Manual](#)

Mobile headphone amp usb soundcard (38 pages)

[Sound Card Asus Xonar U3 Quick Start Manual](#)

Mobile headphone amp usb soundcard (57 pages)

[Sound Card Asus Xonar U3 Quick Start Manual](#)

Mobile headphone amp usb soundcard (64 pages)

[Sound Card Asus Xonar U5 User Manual](#)

5.1-channel usb audio card (18 pages)

[Sound Card Asus Xonar U3 Plus Quick Start Manual](#)

Mobile headphone amp usb soundcard (121 pages)

[Sound Card Asus Xonar U3 Plus Quick Start Manual](#)

Mobile headphone amp usb soundcard (35 pages)

[Sound Card Asus XONAR U5 SI User Manual](#)

(20 pages)

[Sound Card Asus XONAR U5 SI Quick Start Manual](#)

5.1 channel audio card (2 pages)

[Sound Card Asus PCI Express Audio Card Xonar DX User Manual](#)

Asus network adapter user's manual (80 pages)

[Sound Card Asus XONAR ESSENCE - Sound Card - 192 kHz User Manual](#)

User manual (49 pages)

[Sound Card Asus Xonar Essence STX Reports Manual](#)

Audio precision test report (10 pages)

[Sound Card Asus Xonar D1 User Manual](#)

Dolby home theater technologies & richest gaming audio effects for best pc audio upgrade (72 pages)

Summary of Contents for Asus Xonar U7

[Page 1](#) A7856 First Edition (V1) November 2012 Xonar U7 7.1-Channel USB Audio Card Quick Start Guide...

[Page 2](#) Table of content English1 繁體中文16 繁體中文29 繁體中文42 繁體中文55 Bahasa Indonesia6881...

[Page 3: Package Contents](#)

• Quick Start Guide System requirements To ensure a successful installation of the Xonar U7 audio card, ensure that your computer must meet the following requirements: • IBM compatible PC with one USB1.1 (or higher) compatible port for the USB audio device •...

[Page 4: Rear View](#)

Hardware Xonar U7 Audio Card Top view Rear view Bottom view ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 5](#) USB Audio 1.0/2.0 switch is located at the bottom side of the audio card. USB Audio 1.0 connection has the following limitations: • Only supports playback features. • 7.1 speakers, Headphone, Mic In / Line-In, and SPDIF Out can only support sample rates of 44.1KHz/48KHz @16-bit. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 6: Driver Installation](#)

Driver Installation Installing the Xonar U7 Card Driver After installing the Xonar U7 audio card on your computer, you need to install the device driver that enables the Xonar U7 audio card to work with Windows operating system. The version and content of the support CD are subject to change without notice.

[Page 7: Connecting Speakers And Peripherals](#)

Connecting Speakers and Peripherals Input connection 4.1.1 Connecting to a USB 2.0 port on your computer Item Description USB Port Connects to your computer using a USB Type B-A lead. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 8](#) 4.1.2 Connecting digital audio systems S/PDIF Item Description S/PDIF Out port Connect an AVR (Audio/Video Receiver) to this S/PDIF output port. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 9](#) Connect the microphone's 3.5mm plug into this Mic-In Line In port port for voice communication, recording, or karaoke. Connect the 3.5mm plug of the CD/MP3 Player or any other Line level analog audio sources into this Line-In port for sound recording. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 10: Output Connection](#)

4.2.1 Connecting Stereo Headphones HP Out Mic In/Line In Item Description Headphone Out The Headphone Out port has a built-in high-quality Port amplifier to drive headphones. Connect your stereo headphones directly to this port. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 11](#) RCA cable. Center/Subwoofer Connect the Center/Bass-channel 3.5mm plug of your Out port 5.1 channel headphone into this jack. Rear Surround Connects to the rear surround input port of your 5.1 Out port channel headphone. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 12](#) Connects to the front right input port of 2 channel speakers using the RCA cable. Front (L) Out port Connects to the front left input port of 2 channel speakers using the RCA cable. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 13](#) Connects to the front right input port of 4.1 channel speakers. Front (L) Out port Connects to the front left input port of 4.1 channel speakers. Rear Surround Out Connects to the rear surround input port of 4.1 channel port speakers. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 14](#) Connects to the front left input port of 5.1 channel speakers. Center/Subwoofer Connects to the Center and Subwoofer input ports of 5.1 Out port channel speakers. Rear Surround Out Connects to the rear surround input port of 5.1 channel port speakers. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 15](#) 7.1 channel speakers. Center/Subwoofer Connects to the Center/Subwoofer input port of 7.1 Out port channel speakers using the mini-jack cable. Rear Surround Out Connects to the rear surround input port of 7.1 channel port speakers. ASUS Xonar U7 Quick Start Guide...

[Page 16](#)  1.1 

Page 41

ASUS Xonar U7 取扱説明書...

[Page 42](#) USB接続可能なUSB 1.1 対応のコンピュータIBM® • Microsoft Windows® XP/7/8 (32/64bit) ® • Intel® Pentium® 4 プロセッサ 1.4GHz以上のAMD Athlon™ XP 1400+ (1.2GHz) のCPU • 256MB以上のメモリ • 60 MB以上の空き領域 • CD-ROMドライブまたはDVD-ROMドライブ • 適切な電源 適切な接続ケーブル 適切な接続ケーブル ASUS Xonar U7 取扱説明書...

[Page 43](#) 接続する Xonar U7接続ケーブルの 接続 ASUS Xonar U7 取扱説明書...

[Page 44](#) Audio Class 1.0 対応のコンピュータ USB Audio Class 対応のコンピュータ Mac OS 10.6.4以上のコンピュータ OS対応のUSB Audio Class 2.0 対応のコンピュータ USB Audio Class 対応のコンピュータ USB Audio Class 1.0 対応のコンピュータ 7.1チャンネル対応のコンピュータ S/PDIF対応のコンピュータ 16bit 44.1kHz/48kHz 対応のコンピュータ ASUS Xonar U7 取扱説明書...

[Page 45](#) Windows® OS対応のコンピュータ 対応のコンピュータ 対応のコンピュータ 対応のコンピュータ CD対応のコンピュータ Windows OS対応のコンピュータ Autorun ASUS Xonar Card Driver対応のコンピュータ 4チャンネル対応のコンピュータ 2チャンネル対応のコンピュータ 対応のコンピュータ setup.exe 対応のコンピュータ END USER LICENSE AGREEMENT 対応のコンピュータ 対応のコンピュータ 対応のコンピュータ...

[Page 46](#) 接続する 4.1 チャンネルの 4.1.1 対応のUSB 2.0対応のコンピュータ USB B-A対応のコンピュータ ASUS Xonar U7 取扱説明書...

[Page 47](#) 4.1.2 対応のコンピュータ S/PDIF 対応の S/PDIF対応の AVR (Audio/Video Receiver) 対応の S/PDIF対応の ASUS Xonar U7 取扱説明書...

[Page 48](#) 4.1.3 対応/対応の 対応 HP Out Mic In/Line In 対応 対応/ 対応33.5mm対応の 対応 対応 対応 対応 CD/MP3対応の3.5mm対応の 対応 ASUS Xonar U7 取扱説明書...

[Page 49](#) 4.2 チャンネルの 4.2.1 対応の 対応 HP Out Mic In/Line In 対応 対応 対応 対応 対応 対応3.5mm対応の ASUS Xonar U7 取扱説明書...

[Page 50](#) 4.2.2 5.1チャンネル対応の 対応 対応 対応(R) 対応 5.1チャンネル対応の(R) RCA 対応の(L) 対応 5.1チャンネル対応の(R) RCA 対応の 5.1チャンネル対応の/対応の 対応/対応 3.5mm対応の 対応 対応/ 対応 5.1チャンネル対応の 対応 3.5mm対応の ASUS Xonar U7 取扱説明書...

[Page 51](#) 4.2.3 対応の 2チャンネル対応の 対応 対応 対応(R) 対応 2チャンネル対応の RCA対応の(L) 対応 2チャンネル対応の RCA対応の ASUS Xonar U7 取扱説明書...

[Page 52](#) 4.1チャンネル対応/対応の 対応 対応 Amplifier 対応 対応(R) 対応 4.1チャンネル対応の 対応 対応 対応 RCA対応の(L) 対応 4.1チャンネル対応の 対応 RCA対応の/ 対応 4.1チャンネル対応の 3.5mm対応の ASUS Xonar U7 取扱説明書...

[Page 53](#) 5.1チャンネル対応の 対応 対応 対応(R) 対応 5.1チャンネル対応の 対応 対応 RCA対応の(L) 対応 5.1チャンネル対応の 対応 RCA対応の 5.1チャンネル対応の/対応の 対応/対応 3.5mm対応の 対応 対応/ 対応 5.1チャンネル対応の 対応 3.5mm対応の ASUS Xonar U7 取扱説明書...

[Page 54](#) 7.1チャンネル対応の 対応 対応 対応(R) 対応 7.1チャンネル対応の 対応 RCA対応の(L) 対応 7.1チャンネル対応の 対応 RCA対応の 7.1チャンネル対応の/対応の 対応/対応 3.5mm対応の 7.1チャンネル対応の 対応/ 対応 3.5mm対応の 対応 対応/ 対応 7.1チャンネル対応の

3.5mm ASUS Xonar U7

Page 55 S/PDIF TOSLINK x1 • 1.2 Xonar U7 • USB 1.1 (IBM PC •...

Page 56 Xonar U7 ASUS Xonar U7

Page 57 USB 1.0/2.0 USB 1.0 • 7.1, Mic In / Line-In, SPDIF 44.1KHz / 48KHz @16 ASUS Xonar U7

Page 58 3.1 Xonar U7 USB Windows Xonar U7 CD ASUS Xonar U7 CD

Page 59 4.1 4.1.1 USB 2.0 USB B-A USB USB ASUS Xonar U7

Page 60 4.1.2 S/PDIF S/PDIF AVR S/PDIF ASUS Xonar U7

Page 61 Microphone In / 3.5mm Line In Mic-In CD/MP3 3.5mm Line-In ASUS Xonar U7

Page 62 4.2.1 HP Out Mic In/Line In ASUS Xonar U7

Page 63 rt 5.1 3.5mm 5.1 ASUS Xonar U7

Page 64 RCA 5.1 rt RCA 5.1 rt ASUS Xonar U7

Page 65 4.1 rt 4.1 rt ASUS Xonar U7

Page 66 5.1 5.1 ASUS Xonar U7

Page 67 7.1 7.1 ASUS Xonar U7

Page 68 Pendahuluan Isi kemasan Periksa kemasan kartu audio ASUS Xonar™ U7 untuk item berikut: • ASUS Xonar™ U7 7.1-Channel USB Audio Card • CD Driver • 1 Adaptor optik S/PDIF TOSLINK • Panduan Ringkas Persyaratan sistem Sebelum menginstal kartu audio Xonar™ U7, pastikan bahwa komputer memenuhi persyaratan berikut: •...

Page 69: Tampilan Belakang

Perangkat keras Kartu Audio Xonar U7 Tampilan atas Tampilan belakang Tampilan bawah Panduan Ringkas ASUS Xonar U7...

Page 70 Sakelar audio USB 1.0/2.0 terletak di bagian bawah kartu audio. Sambungan Audio USB 1.0 memiliki keterbatasan berikut: • Hanya mendukung fitur pemutaran. • Speaker 7.1, Headphone, Mic Masuk/Saluran Masuk, dan SPDIF Keluar hanya dapat mendukung kecepatan sampel 44,1KHz/48KHz @16-bit. Panduan Ringkas ASUS Xonar U7...

Page 71 Untuk menginstal driver perangkat: Masukkan CD pendukung ASUS Xonar™ U7 ke drive optik Anda. Jika Autorun diaktifkan, layar Driver Kartu ASUS Xonar akan muncul secara otomatis. Lanjutkan ke langkah 4. Jika Autorun tidak diaktifkan pada komputer Anda, lakukan langkah 2.

[Page 72](#) 4. Menyambungkan Speaker dan Periferal Sambungan input 4.1.1 Menyambung ke port USB 2.0 di komputer ATAU Tidak Item Keterangan Menyambung ke komputer menggunakan konektor Port USB USB Tipe B-A. Panduan Ringkas ASUS Xonar U7...

[Page 73](#) 4.1.2 Menyambungkan sistem audio digital S/PDIF Tidak Item Keterangan S/PDIF Out header Sambungkan AVR (Audio/Video Receiver) ke port output S/PDIF ini. Panduan Ringkas ASUS Xonar U7...

[Page 74](#) Menyambungkan konektor 3,5mm pada mikrofon ke Masuk/Saluran port Mic Masuk untuk komunikasi suara, perekaman, Masuk atau karaoke. Menyambungkan konektor 3,5mm pada Pemutar CD/MP3 atau sumber audio analog tingkat Saluran lainnya ke port Saluran Masuk untuk perekaman suara. Panduan Ringkas ASUS Xonar U7...

[Page 75](#) Sambungan output 4.2.1 Menyambungkan Headphone Stereo HP Out Mic In/Line In Tidak Item Keterangan Port keluar Port Headphone Keluar dilengkapi amplifier kualitas headphone tinggi internal untuk memaksimalkan headphone. Sambungkan headphone stereo langsung ke port ini. Panduan Ringkas ASUS Xonar U7...

[Page 76](#) Sambung ke port input kiri depan headphone saluran 5.1 (kiri) menggunakan kabel RCA. Port keluar Menyambungkan konektor kanal Tengah/Bass 3,5mm tengah/subwoofer pada headphone 5.1 kanal ke soket ini. Port Keluar Menyambung ke port input surround belakang pada Surround headphone 5.1 kanal. Belakang Panduan Ringkas ASUS Xonar U7...

[Page 77](#) Port keluar depan Menyambung ke port input kanan depan pada (kanan) speaker 2 kanal menggunakan kabel soket mini. Port keluar depan Menyambung ke port input kiri depan pada speaker (kiri) 2 kanal menggunakan kabel soket mini. Panduan Ringkas ASUS Xonar U7...

[Page 78](#) 4.1 kanal menggunakan kabel soket mini. Port keluar depan Menyambung ke port input kiri depan pada speaker 4.1 (kiri) kanal menggunakan kabel soket mini. Port Keluar Menyambung ke port input surround belakang pada Surround Belakang headphone 5.1 kanal. Panduan Ringkas ASUS Xonar U7...

[Page 79](#) (kiri) kanal menggunakan kabel soket mini. Port keluar Menyambung ke port input Tengah dan Subwoofer tengah/ pada speaker 5.1 kanal. subwoofer Port Keluar Menyambung ke port input surround belakang pada Surround headphone 5.1 kanal. Belakang Panduan Ringkas ASUS Xonar U7...

[Page 80](#) Kanan pada speaker 7.1 kanal. Center/ Menyambung ke port input Tengah/Subwoofer pada Subwoofer Out speaker 7.1 kanal menggunakan kabel soket mini. port Port Keluar Menyambung ke port input surround belakang pada Surround headphone 5.1 kanal. Belakang Panduan Ringkas ASUS Xonar U7...

[Page 81](#) Xonar™ U7 Microsoft Windows XP / Windows 7/ Windows ® ® ® ®...

[Page 83](#) 5.1/7.1 4/5.1/7.1...

[Page 86](#) S/PDIF...

[Page 87](#) HP Out Mic In/Line In...

[Page 88](#) HP Out Mic In/Line In...

[Page 91](#) Amplifier...