



Asus BW-12D1S-U Quick Installation Manual

External h/h optical drive

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

•

Troubleshooting

•

Bookmarks

--

[Download this manual](#)

Quick Links



External H/H Optical Drive



Quick Installation Guide

English
Česky
Français
Dansk
Deutsch

Nederlands

Italiano

Eesti

Español

Suomi

Русский

Ελληνικά

български

Magyar

Model /

v1.3 Published September 2015

Copyright © 2015 ASUSTeK Computer INC. All Rights Reserved.

15060-34430200

In 35 Languages

Bahasa Indonesia

Latviski

Lietuvių

Bahasa Malaysia

Norsk

Polski

Português

: BW-12D1S-U

Q8729

Română

Українська

□□□□

Slovensky

Slovenščina

□□□□

Svenska

□□□

□□□

Türkçe

(Kurulum Kılavuzu)

Tiếng Việt

Қазақ



ASUS®

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus BW-12D1S-U

[Blu-ray Drive Asus BW-12D1S-U Quick Installation Manual](#)

External blu-ray writer (21 pages)

[DVD Drive Asus SDRW-08D2S-U Quick Installation Manual](#)

External slim optical drive (28 pages)

[DVD Drive Asus SDRW-08U9M-U Quick Installation Manual](#)

External slim dvd-writer (36 pages)

[DVD Drive Asus SCB-2424A-U User Manual](#)

External slim combo drive 24x/24x/24x cd-rw drive 8x dvd-rom drive (28 pages)

[DVD Drive Asus ZenDrive V1M Quick Installation Manual](#)

(20 pages)

[DVD Drive Asus DVD-R/RW Drive DVR-104 User Manual](#)

Asus dvr-104 dvd-r/rw drive user's manual (24 pages)

[DVD Drive Asus ESEDRAW-08-H User Manual](#)

User manual (2 pages)

[DVD Drive Asus SDRW-08D6S-U Quick Installation Manual](#)

External slim optical drive (23 pages)

[DVD Drive Asus DVD-E616P1 User Manual](#)

Dvd-rom drive (36 pages)

[DVD Drive Asus E976 User Manual](#)

Asus dvd-rom drive atapi / enhanced ide interface user's manual (31 pages)

[DVD Drive Asus DVD-E616P2 User Manual](#)

Dvd-rom drive (34 pages)

[DVD Drive Asus DRW-1604P User Manual](#)

Dvd+-r/rw drive supports dual format and double layer (24 pages)

[DVD Drive ASUS DRW-0804P-D User Manual](#)

External dvd±r/rw drive dual format (26 pages)

[DVD Drive Asus DRW-0402P/D User Manual](#)

Dvd±r/rw drive dual format (24 pages)

[DVD Drive Asus DRW-0804P User Manual](#)

Dvd±r/rw drive dual format (46 pages)

Summary of Contents for Asus BW-12D1S-U

[Page 1](#) Eesti Bahasa Malaysia Svenska 简体中文 Español Suomi Norsk 繁體中文 Русский Ελληνικά Polski Türkçe (Kurulum Kılavuzu) Български Magyar Português Tiếng Việt Қазақ Model / : BW-12D1S-U v1.3 Published September 2015 Copyright © 2015 ASUSTeK Computer INC. All Rights Reserved. 15060-34430200...

[Page 2: Safety Information](#)

· 0°C ~ 40°C 操作温度範囲 · BW-12D1S-U · 電源電圧: 12Vdc, 3.0A · 1 REACH Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

[Page 3](#) REACH Die rechtliche Rahmenbedingungen für REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) erfüllend, veröffentlichen wir die chemischen

Substanzen in unseren Produkten auf unserer ASUS REACH webseite unter <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>. ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY ASUSTeK COMPUTER INC.

[Page 4: Package Contents](#)

Package Contents Optical Drive x1 Installation Guide x1 USB 3.0 Cable x1 1 x 1 x 1 x 1 USB 3.0 1 x 1 Power Adapter x1 Power Cord x1 Software x1 1 x 1 x 1 x 1 NOTE: Countries or regions use different types of power cords.

[Page 5](#) Connect the optical drive to your computer. 1. Connect one end of the bundled USB 3.0 cable to Notebook your computer. 2. Connect the other end of the bundled USB 3.0 cable to the optical drive. NOTE: • Use a USB 3.0 cable to use the maximum data transfer rate.

[Page 6](#) Русский Български Свържете оптичното устройство с компютъра. Подключение оптичского привода к компьютеру. 1. Свържете единия край на включения в комплекта USB 3.0 кабел с Вашия компютър. 1. Подключите един конец поставяемого в комплекта 2. Свържете другия край на USB 3.0 кабела с оптичното кабеля...

[Page 7](#) Magyar Bahasa Indonesia Az optikai meghajtót csatlakoztassa a Menyambungkan optical drive pada komputer. számítógéphez. 1. Sambungkan salah satu konektor kabel USB 3.0 yang tersedia ke komputer. 1. Csatlakoztassa a mellékelt USB 3.0-s vezeték egyik 2. Sambungkan konektor lainnya dari kabel USB 3.0 yang végét a számítógépéhez.

[Page 8](#) Română Slovensky Pripojte optickú mechaniku ku svojmu počítaču. Conectarea drive-ului optic la computerul dvs. 1. Conectați un capăt al cablului USB 3.0 inclus în pachet 1. Pripojte jeden koniec dodávaného USB 3.0 kábla k svojmu počítaču. la computer. 2. Pripojte druhý koniec dodávaného USB 3.0 kábla k 2.

[Page 9](#) 1. USB 3.0 1. USB 3.0 2. 2. : : • USB 3.0 • 3.0 USB 2.0 USB 2.0 • DVD/CD • DVD/CD ...

[Page 10](#) Ensure that your system detects the external optical drive. To check if the optical drive is detected using Device Manager: • Windows XP SP3: Right-click My Computer , then click ® Properties > Hardware > Device Manager . • Windows Vista / 7 SP1: Click Start, then right-click My Computer .

[Page 11](#) Eesti Nederlands Veenduge, et teie süsteem tuvastab välise Controleer of uw systeem het externe optilise seadme. optische station kan detecteren. Controleren of het optische station is gedetecteerd via Device Manager Kontrollimaks, kas optiline seade on tuvastatud, kasutades seadmehaldurit: (Apparaatbeheer): Windows ®...

[Page 12](#) Polski Português Upewnij się, że posiadany system wykrywa zewnętrzny napęd optyczny. Certifique-se de que o seu sistema detecta a unidade óptica. Aby sprawdzić z użyciem Menedżera urządzeń, czy napęd optyczny został wykryty: Para verificar se a unidade óptica é detectada através do Gestor de Dispositivos: Windows XP SP3: Kliknij prawym przyciskiem My Computer (Mój...

[Page 13](#) Windows ® XP SP ® Windows XP SP3 > > ® Windows ® Vista / 7 SP1 > > ®...

[Page 14](#) Safely remove the external optical drive. The external optical drive supports Plug & Play. Follow the steps below to safely remove the drive. A. From the task bar of your computer, click the Safely Remove Hardware icon (B. When the message Safely Remove Hardware and Eject Media pops up, click the message.

[Page 15](#) Čeština Dansk Du kan nu fjerne det optiske drev. Bezpečně odeberte externí optickou jednotku. Tato externí optická jednotka podporuje technologii Plug & Play. Det eksterne, optiske drev understøtter "plug and play". Fjern Podle následujících pokynů bezpečně odeberte jednotku. drevet på følgende måde. A.

[Page 16](#) Lietuvių Latviski Išorinio optinio disko saugus šalinimas. Droša ārējā optiskā draiva

noņemšana. Išorinis optinis diskas palaiko „Plug & Play“. Norēdami Ārējais optiskais draivs atbalsta Plug & Play tehnoloģiju. saugiai pašalinti įrenginį, sekite žemiau aprašytus žingsnius. Draiva drošai noņemšanai, izpildiet sekojošos soļus. A.

Page 17 Slovenščina Svenska Pazljivo odstranite zunanji optični gonilnik. Säker borttagning av den externa optiska enheten. Zunanji optični gonilnik podpira Plug & Play sistem. Pri odstranitvi gonilnika, upoštevajte spodaj opisana navodila. Den externa optiska enheten stödjer plug-and-play. Följ A. Od opravilne vrstice na vašem računalniku kliknite ikono stegen nedan för att säkert ta bort enheten.

Page 18 Қазақ Сыртқы оптикалық жетекті қауіпсіз түрде ажырату (Қазақ) ажырату. Сыртқы оптикалық жетек Plug & Play мүмкіндігін қолдайды. Жетекті қауіпсіз түрде ажырату үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз. А. Компьютердің тапсырмалар жолағында жабдықты қауіпсіз түрде ажырату белгішесін () басыңыз. В.

Page 19: Troubleshooting

2. Check if the USB 3.0 cable is connected properly. See Step 2 Connect the optical drive to your computer for details. 3. Turn on your computer. NOTE: For additional technical assistance, contact your retailer or ASUS Technical Support. Français Deutsch Fehlerbehebung Dépannage...

Page 20 3. Zapněte počítač. 3. Tænd for computeren. POZNÁMKA: Potřebujete-li další technickou pomoc, obraťte BEMÆRK: For yderligere teknisk service, kontakt din se na prodejce nebo na odbornou pomoc společnosti ASUS. forhandler eller ASUS Teknisk Hjælp. Nederlands Eesti Probleemoplossing Tõrkeotsing Volg de onderstaande stappen als uw computer het Kui arvuti ei suuda välist optilist seadet tuvastada, siis järgige...

Page 21 3. Włącz komputer. 3. Ligue o computador. UWAGA: W celu uzyskania dalszych informacji technicznych, NOTA: Para serviço mais técnico, contacte o seu vendedor skontaktuj się ze sprzedawcą lub z pomocą techniczną ASUS. ou o Suporte técnico ASUS. Română Slovensky Remedierea defectiunilor Riešenie problémov...

Page 22 LU'U Ý: Để được hỗ trợ thêm về dịch vụ kỹ thuật, hãy liên hệ với ПРИМІТКА: Щоб отримати більш специфічне технічне của hàng bán sản phẩm hoặc Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của ASUS. обслуговування, зверніться до розповсюджувача або...

Page 23 2. USB 3.0 кабелі дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. 2. USB Мәлімет алу үшін «Оптикалық жетекті компьютерге қосу атты 2-қадамды қараңыз. 3. Компьютерді қосыңыз. 3. ON ЕСКЕРТПЕ: Қосымша техникалық қызмет алу үшін ASUS сатушыға немесе ASUS компаниясының техникалық қолдау қызметіне хабарласыңыз.

Page 24: Takeback Services

Specifications are subject to change without notice. Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials. Please go to...