



Asus ROG Q20140b Quick Start Manual

1	
Table Of Contents	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

--

•

[Table of Contents](#)


•

Bookmarks

--

[Download this manual](#)

Quick Links



Quick Start Guide (English)

trovaprezzi.it

()

Guide de démarrage rapide (Français)

Schnellstartanleitung (Deutsch)

Guida rapida (Italiano)

Краткое руководство (Русский)

Guia de Início Rápido (Português do Brasil)

Vodič za brzi početak (Hrvatski)

Rychlý průvodce (Čeština)

HERNLI IF NE

Hurtigt i gang aktiviteter (Dansk)

Beknopte handleiding (Nederlands)

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (Ελληνικά)

Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](#). Scopri tutte le offerte per
cerca il tuo prodotto tra le

[migliori offerte di Case e Alimentatori](#)

دليل التشغيل السريع (العربية)

מדריך להתחלה מהירה (עברית)

Gyors üzembe helyezési útmutató (Magyar)

Panduan Singkat (Bahasa Indonesia)

○○○○○○○○ (○○○○)

Hurtigstartveiledning (Norsk)

Guia de consulta rápida (Português)

Przewodnik szybkiego startu (Polski)

Ghid de pornire rapidă (Română)

Guía de inicio rápido (Español)

Kratko uputstvo za početak (Srpski)

Vodič za hitri začetek (Slovenščina)

Snabbstartshandbok (Svenska)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu (Türkçe)

Стисле керівництво для початку

експлуатації (Українська)

[Asus ROG Loki SFX-L 850W](#)

Q20140b

o

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus ROG Q20140b

Power Supply Asus ROG THOR Series Quick Start Manual

(7 pages)

Power Supply Asus ROG THOR Quick Start Manual

(114 pages)

Power Supply Asus ROG THOR Quick Start Manual

Power supply unit (122 pages)

Power Supply ASUS A series Quick Reference

(4 pages)

[Power Supply Asus REPUBLIC OF GAMERS ROG Stix PSU 650W Quick Start Manual](#)

(74 pages)

Power Supply Asus TUF Gaming 550B Quick Start Manual

(89 pages)

Power Supply Asus ROG STRIX Q15428 Quick Start Manual

(74 pages)

Summary of Contents for Asus ROG Q20140b

[Page 1](#) Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Asus ROG Loki SFX-L 850W cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Case e Alimentatori Q20140b
מדריך להתחלה מהירה (עברית) Quick Start Guide (English) Gyors üzembe helyezési útmutató (Magyar) □□□□□□□□□□...

[Page 2: Table Of Contents](#)

Contents English36 中国9 中国 中国
.....12 Français15 Deutsch18 Italiano
.....21 Русский24 27..... العربيةPortuguês do Brasil
.....30 Hrvatski33 Čeština36 Dansk39
Nederlands42 Ελληνικά45 48..... עברית תיבוע Magyar
.....51 Bahasa Indonesia5457 中国...

[Page 3: English](#)

NOTE: Tips and additional information to help you complete a task. Product overview The device illustration is for reference only. Actual product specifications may vary with models. You may refer to the actual product specifications at the ASUS support site. 0 dB Fan 0 dB Fan button* Power connector Power switch * Pressing this button will turn off the 0dB function, allowing the PSU fan to spin at all times.

Page 4 Installing your Power Supply Unit Before installing or removing cables, ensure that the system is turned off, and all power cables for the system and all attached devices are unplugged. Follow the directions of your chassis manual and secure your power supply unit into your chassis using the mounting screws.

Page 5 Safety information • High voltages are present in the power supply unit, it is extremely dangerous to open the power supply case or attempt to repair/clean the power supply unit. You should NEVER, under any circumstances, open the power supply unit. ...

Page 6: □□□□

0 dB

Page 17 Consignes de sécurité • De hautes tensions électriques traversent le bloc d'alimentation, il est extrêmement dangereux d'ouvrir son boîtier ou de tenter un nettoyage ou

une réparation. Vous ne devriez JAMAIS, sous aucun prétexte, ouvrir le bloc d'alimentation. • La garantie du produit sera annulée si le couvercle du bloc d'alimentation a été ouvert; il n'y a aucun composant nécessitant un entretien dans le bloc d'alimentation.

[Page 18: Deutsch](#)

HINWEIS: Tipps und zusätzliche Informationen, die Ihnen helfen, die Aufgabe zu vollenden. Produktübersicht Die Geräteabbildung dient nur der Veranschaulichung. Tatsächliche Produktspezifikationen können je nach Modell variieren. Sie können die konkreten Produktspezifikationen auf der ASUS Support-Webseite finden. O dB Fan 0 dB Lüftertaste* Netzanschluss Netzschalter * Durch Drücken dieser Taste wird die 0 dB Funktion abgeschaltet, so dass sich der Netzteilüfter...

[Page 19](#) Einbau Ihres Netzteils Stellen Sie vor dem Installieren oder Entfernen von Kabeln sicher, dass das System ausgeschaltet ist und sämtliche Stromkabel und angeschlossenen Geräte getrennt wurden. Befolgen Sie die Anweisungen in Ihrem Gehäusehandbuch und befestigen Sie Ihr Netzteil mit den Montageschrauben in Ihrem Gehäuse. Schließen Sie die mitgelieferten Kabel an Ihr Netzteil an.

[Page 20](#) Sicherheitsinformationen • Im Netzteil sind hohe Stromspannungen vorhanden. Es ist extrem gefährlich, das Netzteilgehäuse zu öffnen oder zu versuchen, das Netzteil zu reparieren oder zu reinigen. Sie dürfen NIEMALS, egal unter welchen Umständen, das Netzteil öffnen. • Die Garantie erlischt, wenn die Abdeckung des Netzteils geöffnet wurde. Im Inneren des Netzteils befinden sich keine wartungsfähigen Komponenten.

[Page 21: Italiano](#)

NOTA: Suggerimenti e informazioni aggiuntive per il completamento di un'operazione. Panoramica del prodotto Le immagini del dispositivo hanno scopo puramente illustrativo. È possibile fare riferimento alle specifiche effettive del prodotto sul sito di supporto ASUS. O dB Fan Pulsante ventola 0 dB* Porta di alimentazione Interruttore di alimentazione * Premendo questo pulsante si disattiva la funzione 0 dB, di conseguenza la ventola PSU girerà...

[Page 22](#) Installazione dell'alimentatore Prima di installare o rimuovere i cavi assicuratevi che il sistema sia spento, e che tutti i cavi di alimentazione di sistema e dispositivi periferici siano scollegati. Seguite le istruzioni presenti sul manuale del vostro case per installare correttamente l'alimentatore all'interno del case con le viti in dotazione.

[Page 23](#) Informazioni sulla sicurezza • All'interno dell'alimentatore sono presenti tensioni elevate, è estremamente pericoloso aprire l'alimentatore per tentare di ripararlo o pulirlo. Non aprite MAI, in nessuna circostanza, l'alimentatore. • La Garanzia sarà nulla se aprite la cover dell'alimentatore; all'interno dell'alimentatore non ci sono parti riparabili.

[Page 24: Русский](#)

бытовым травмам. ПРИМЕЧАНИЕ: Советы и полезная информация, которая поможет при выполнении задач. Обзор продукта Изображения предназначены только для справки. Ознакомиться с фактической спецификацией устройства можно на сайте поддержки ASUS. O dB Fan Кнопка вентилятора 0dB * Разъем питания Кнопка питания...

[Page 25](#) Установка блока питания Перед подключением или отключением кабелей, убедитесь, что система выключена и питающие кабели системы и всех подключенных устройств отключены. Следуйте инструкциям из руководства пользователя корпуса для закрепления блока питания в корпусе с помощью крепежных винтов. Подключите поставляемые в комплекте кабели к блоку питания. Подключите...

[Page 26](#) Информация о правилах безопасности • В блоке питания присутствует высокое напряжение, крайне опасно открывать корпус блока питания или пытаться его ремонтировать или чистить. НИКОГДА ни при каких обстоятельствах, не вскрывайте блок питания. • Гарантия теряет силу, если крышка блока питания открыта; внутри блока питания нет...

[Page 27: Arb](#)

نظرة عامة على المنتج الصور التوضيحية هي مرجع للتوضيح فقط. قد تختلف مواصفات المنتج الحقيقية حسب الطراز. زر مروحة مفتاح O dB Fan 0 * الموصل الطاقة * زر المروحة مواصفات المنتج الفعلية على موقع دعم ASUS. يمكنك * يعمل الضغط على هذا الزر على إيقاف تشغيل O dB الطاقة, مما يتيح لمروحة وحدة الإمداد بالطاقة الدوران دون * أ

...وظيفة

[Page 28](#) تركيب وحدة الإمداد بالطاقة قبل تركيب الكابلات أو إزالتها، تأكد من إيقاف تشغيل النظام ومن فصل جميع كابلات الطاقة الخاصة بالنظام وكل الأجهزة المتصلة به. 1. اتبع الاتجاهات الموضحة بدليل الهيكل وثبت وحدة الإمداد بالطاقة بالهيكل مستخدمًا براغي التثبيت. 2.

[Page 29](#) معلومات السلامة توجد فلتطيات عالية بوحدة الإمداد بالطاقة؛ لذا فإن فتح علبة الإمداد بالطاقة أو محاولة إصلاح/تنظيف وحدة • الإمداد بالطاقة يُعد أمرًا في غاية الخطورة. ال يجوز مطلقًا فتح وحدة الإمداد بالطاقة... تحت أي ظرف من الظروف.

[Page 30: Português Do Brasil](#)

As ilustrações do dispositivo são apenas para referência. As especificações reais de produto podem variar com diferentes modelos. Você pode consultar as especificações do produto no site de suporte da ASUS. O dB Fan Botão do ventilador de 0 dB* Conector de alimentação...

[Page 31](#) Instalando sua Fonte de Alimentação Antes de instalar ou remover os cabos, certifique-se de que o sistema está desligado, e todos os cabos de alimentação do sistema e todos os dispositivos a ele ligados são desligados. Siga as instruções do seu manual de chassis e garantir a sua fonte de alimentação em seu chassis através dos parafusos de montagem.

[Page 32](#) Informações de segurança • Tensões elevadas presentes na fonte de alimentação, é extremamente perigoso para abrir a caixa de alimentação ou tentar reparar/limpar a fonte de alimentação. Você NUNCA deve, sob quaisquer circunstâncias, abrir a unidade da fonte de alimentação. •...

[Page 33: Hrvatski](#)

NAPOMENA: Savjeti i dodatne informacije koje će pomoći u dovršenju zadatka. Pregled proizvoda Slika uređaja služi samo kao referenca. Stvarne specifikacije proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu. Stvarne podatke o proizvodu potražite na ASUS stranici za podršku. O dB Fan 0 dB gumb za ventilator* Priključak za napajanje Glavni prekidač...

[Page 34](#) Ugradnja jedinice izvora napajanja Prije ugradnje ili uklanjanja kabela, pobrinite se da sustav bude isključen i da svi kabele napajanja za sustav i svi priključeni uređaji budu iskopčani. Pratite upute u priručniku kućišta i pričvrstite jedinicu izvora napajanja u kućište koristeći vijke za ugradnju.

[Page 35](#) Obavijesti o sigurnosti • U jedinici izvora napajanja prisutan je visoki napon, iznimno je opasno otvarati kućište izvora napajanja ili pokušavati popraviti/čistiti jedinicu izvora napajanja. NIKAD, ni pod kojim okolnostima, ne smijete otvarati jedinicu izvora napajanja. • Ako se poklopac jedinice izvora napajanja otvori jamstvo će se poništiti; unutar jedinice nema dijelova koji se mogu popraviti.

[Page 36: Čeština](#)

POZNÁMKA: Typy a další informace, které se hodí při provádění úkolu. Popis produktu Obrázek zařízení je pouze orientační. Specifikace skutečného produktu se mohou lišit podle modelu. Můžete konzultovat aktuální specifikace produktu, které jsou k dispozici na webu podpory společnosti ASUS. O dB Fan Tlačítko ventilátoru 0 dB* Napájecí konektor Vypínač...

[Page 37](#) Instalace zdroje napájení Před instalováním nebo odpojováním kabelů zkontrolujte, zda je systém vypnutý a zda jsou odpojeny všechny napájecí kabely pro systém a všechna připojená zařízení. Postupujte podle pokynů v návodu k vaší skříni a připevněte zdroj napájení do skříně s použitím montážních šroubků.

[Page 38](#) Informace o bezpečnosti • Ve zdroji napájení vznikají vysoká napětí. Je velmi nebezpečné otvírat skříňku zdroje napájení nebo se pokoušet jej opravit/vyčistit. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ a za žádných okolností zdroj napájení neotevírejte. • V případě otevření zdroje napájení propadá záruka; žádné součásti uvnitř zdroje napájení nevyžadují...

[Page 39: Dansk](#)

BEMÆRK: Tips og yderligere oplysninger, som kan hjælpe dig med at fuldføre en opgave. Produktoversigt Billedet af enheden er kun til reference. De faktiske produktspecifikationer kan variere efter model. De faktiske produktspecifikationer kan findes på ASUS' supportside. O dB

Fan 0 dB ventilatorknop* Strømsstik...

Page 40 Installation af din strømforsyningsenhed Før du installerer eller fjerner kablerne, skal du sørge for at systemet er slukket, og at alle strømkabler til systemet og alle tilsluttede enheder er afbrudt. Følg instruktionerne i vejledningen til dit kabinet, og fastgør din strømforsyningsenhed i dit kabinet med monteringskraverne.

Page 41 Sikkerhedsoplysninger • Der er høje spændinger i strømforsyningen. Det er ekstremt farligt, at åbne strømforsyningen eller forsøge at reparere/rengøre strømforsyningsenheden. Strømforsyningsenheden må ALDRIG, under nogen omstændigheder, åbnes. • Garantien annulleres, hvis dækslet til strømforsyningsenheden åbnes; Der er ingen dele i strømforsyningen, som du selv kan reparere. Stik IKKE genstande i strømforsyningen.

Page 42: Nederlands

Productoverzicht De afbeelding is uitsluitend bedoeld als referentie. De werkelijke productspecificaties kunnen verschillen afhankelijk van de modellen. U kunt de actuele productspecificaties raadplegen op de ondersteuningssite van ASUS. O dB Fan 0 dB ventilatorknop* Voedingsaansluiting Voedingsschakelaar * Als u op deze knop drukt, wordt de 0dB-functie uitgeschakeld, zodat de PSU-ventilator altijd kan draaien.

Page 43 De voedingseenheid installeren Voordat u kabels installeert of verwijdert, moet u controleren of het systeem is uitgeschakeld en of alle voedingskabels voor het systeem en alle aangesloten apparaten zijn losgekoppeld. Volg de richtlijnen van uw behuizingshandleiding en maakt uw voedingseenheid vast in de behuizing met de montageschroeven.

Page 44 Veiligheidsinformatie • Er is hoge spanning aanwezig in de voedingseenheid. Daarom is het zeer gevaarlijk om de behuizing van de voeding te openen of om de voedingseenheid zelf te repareren/schoon te maken. Open de voedingseenheid NOOIT, onder welke omstandigheden ook. •...

Page 45: Ελληνικά

Οι εικόνες της συσκευής προορίζονται μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Μπορείτε να ανατρέξετε στις προδιαγραφές του προϊόντος στον ιστότοπο υποστήριξης της ASUS. O dB Fan Κουμπί ανεμιστήρα 0 dB* Σύνδεσμος τροφοδοσίας...

Page 46 Εγκατάσταση της μονάδας τροφοδοσίας Πριν εγκαταστήσετε ή αφαιρέσετε τα καλώδια, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και ότι όλα τα καλώδια τροφοδοσίας του συστήματος και όλων των συνδεδεμένων συσκευών έχουν αποσυνδεθεί. Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου του πλαισίου σας και ασφαλίστε τη μονάδα τροφοδοσίας...

Page 47 Πληροφορίες για την ασφάλεια • Λόγω των υψηλών τάσεων στο εσωτερικό της μονάδας τροφοδοσίας, το άνοιγμα του περιβλήματος ή η προσπάθεια επισκευής/καθαρισμού της μονάδας τροφοδοσίας συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο. Δεν πρέπει ΠΟΤΕ και σε καμία περίπτωση ανοίγετε τη μονάδα τροφοδοσίας. • H...

Page 48: תיבוע עברית

הערה: טיפים ומידע נוסף אשר מסייעים להשלים משימה סקירה כללית של המוצר תרשים המכשיר הינו להמחשה. יכול לעיין במפרט המוצר בפועל באתר התמיכה ASUS. בלבד. מפרט המוצר בפועל עשוי להשתנות בין דגמים. אתה לחצן מאוורר 0 dB * מחבר מתח 0 dB Fan של

Page 49 התקנת ספק הכוח של לפני החיבור או הניתוק של כבלים, ודא שהמערכת כבויה ושכל כבלי המתח של המערכת ושל כל ההתקנים המחוברים אליה מנותקים 1. פעל על פי ההנחיות שבמדריך המארז והדק את יחידת הספק הכוח של למארז באמצעות בורגי ההרכבה...

Page 50 מידע אודות בטיחות ביחידת ספק הכוח ישנם מתחים גבוהים, ולכן מסוכן מאוד לפתוח את מארז ספק הכוח או • לנסות לתקן/לנקות את היחידה. לעולם, באף מקרה, אל תפתח את יחידת ספק הכוח פתחת מכסה •... ספק הכוח תגרום לפקיעת האחריות; היחידה אינה מכילה רכיבים להם ניתן

Page 51: Magyar

érdekében. MEGJEGYZÉS: Tippek és további tájékoztatás a feladatok végrehajtásához. A termék áttekintése Az eszköz illusztrációja csak referenciaként szolgál. A termék jellemzői változhatnak

modellenként. A tényleges termékleírások az ASUS támogatási webhelyén olvashatók. O dB Fan 0 dB ventilátor gomb * Tápcsatlakozó...

[Page 52](#) A tápegység szerelése Kábelek szerelése vagy eltávolítása előtt győződjön meg, hogy a rendszer ki van kapcsolva és a rendszer minden tápkábele és minden csatlakoztatott eszköz ki van húzva. Kövesse a számítógépház kézikönyvének utasításait és rögzítse a tápegységet a házba a rögzítő...

[Page 53](#) Biztonsági információ • A tápegységben magasfeszültség van, ezért nagyon veszélyes a tápegység dobozának kinyitása vagy a tápegység javítása/tisztítása. SOHA, semmilyen körülmények között ne nyissa ki a tápegységet. • A garancia érvényét veszti ha a tápegység doboza ki volt nyitva; a tápegység belsejében nincs javítható...

[Page 54: Bahasa Indonesia](#)

CATATAN: Tips dan informasi tambahan untuk membantu Anda menyelesaikan tugas. Ikhtisar produk Gambar perangkat hanya untuk acuan. Spesifikasi produk yang sebenarnya dapat beragam berdasarkan model. Anda dapat melihat spesifikasi produk yang sebenarnya di situs dukungan ASUS. O dB Fan Tombol kipas 0 dB* Soket daya Tombol daya * Dengan menekan tombol ini akan menonaktifkan fungsi 0dB, yang memungkinkan kipas PSU berputar setiap saat.

[Page 55](#) Memasang Unit Catu Daya Sebelum memasang atau melepas kabel, pastikan sistem telah mati, dan semua kabel daya untuk sistem serta semua perangkat yang tersambung sudah dilepas. Ikuti petunjuk panduan chassis dan pasang unit catu daya ke chassis menggunakan sekrup pemasang. Sambungkan kabel yang disertakan ke unit catu daya.

[Page 56](#) Informasi keselamatan • Membuka tempat catu daya atau mencoba memperbaiki/membersihkan unit catu daya akan sangat berbahaya karena terdapat tegangan tinggi di unit catu daya. Anda TIDAK boleh, dalam kondisi apa pun, membuka unit catu daya. • Garansi akan batal jika penutup unit catu daya terbuka, tidak ada satu pun komponen di dalam unit catu daya yang dapat diperbaiki.

[Page 57: 繁體中文](#)

注意：請勿嘗試自行開啟電源供應器蓋，因為電源供應器內部含有高壓電，自行開啟電源供應器蓋可能會導致嚴重的人身傷害。請勿嘗試自行修理或清潔電源供應器。ASUS 不對此類自行操作所導致的任何損壞負責。O dB Fan 0 dB 按鈕* 說明...

[Page 58](#) 1. 在安裝電源供應器之前，請先關閉系統，並拔掉所有連接至系統的電源線。2. 將電源供應器安裝到機殼中。3. 將隨附的電源線連接到電源供應器。

[Page 59](#) 警告 • 請勿嘗試自行開啟電源供應器蓋，因為電源供應器內部含有高壓電，自行開啟電源供應器蓋可能會導致嚴重的人身傷害。請勿嘗試自行修理或清潔電源供應器。ASUS 不對此類自行操作所導致的任何損壞負責。O dB Fan 0 dB 按鈕* 說明...

[Page 60: Norsk](#)

MERK: Tips og ytterligere informasjon som kan hjelpe deg fullføre en oppgave. Produktoversikt Illustrasjonen av enheten er kun til referanse. Faktiske produktspesifikasjoner kan variere avhengig av modellen. Du kan se de faktiske produktspesifikasjonene på støttesiden til ASUS. O dB Fan 0 dB vifteknapp* Strømkontakt Strømbryter * Trykk denne knappen for å...

[Page 61](#) Installere-strømforsyningsenhet Før du kobler til eller fra kabler, må du sørge for at systemet er slått av og at alle strømkablene til systemet og alle tilkoblede enheter er koblet fra. Følg instruksjonene i bruksanvisningen til kabinettet, og fest-strømforsyningsenheten i kabinettet med monteringskruene. Koble de medfølgende kablene til-strømforsyningsenheten.

[Page 62](#) Sikkerhetsinformasjon • Det er høyspenning i strømforsyningen. Det er ekstremt farlig å åpne strømforsyningsboksen eller forsøke å reparere/rengjøre strømforsyningsenheten. Du skal ALDRI, under noen omstendigheter, åpne strømforsyningsenheten. • Garantien gjøres ugyldig dersom dekslet til strømforsyningsenheten åpnes Det er ingen deler i strømforsyningsenheten som kan repareres. IKKE sett noen gjenstander inn i strømforsyningsenheten.

[Page 63: Português](#)

As ilustrações do dispositivo servem apenas como referência. As especificações reais do produto poderão variar de acordo com o modelo. Pode consultar as respetivas especificações

do produto no website de suporte da ASUS. O dB Fan Botão da ventoinha 0dB* Conector de alimentação...

Page 64 Instalar a fonte de alimentação Antes de instalar ou remover cabos, certifique-se de que o sistema está desligado e todos os cabos de alimentação do sistema e restantes dispositivos estão desligados. Siga as instruções no manual do chassis e fixe a fonte de alimentação no chassis usando os parafusos de montagem.

Page 65 Informações de segurança • No interior da fonte de alimentação existem tensões altas. É extremamente perigoso abrir a caixa da fonte de alimentação ou tentar reparar/limpar a fonte de alimentação. Não deve NUNCA, em nenhuma circunstância, abrir a fonte de alimentação. •...

Page 66: Polski

Opólna charakterystyka produktu Przedstawiona ilustracja urządzenia ma wyłącznie charakter informacyjny. Specyfikacje rzeczywistego produktu zależą od modelu. Faktyczne specyfikacje produktu można sprawdzić w witrynie pomocy technicznej firmy ASUS. O dB Fan Przycisk wentylatora 0 dB* Złącze zasilania Wyłącznik zasilania * Po naciśnięciu tego przycisku wyłączona zostanie funkcja 0 dB, a wentylator zasilacza będzie...

Page 67 Montaż zasilacza Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli upewnij się, czy system jest wyłączony oraz wszystkie przewody zasilania systemu oraz wszystkie podłączone urządzenia są odłączone od zasilania. 1. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta obudowy i przymocuj zasilacz do obudowy z użyciem wkrętów montażowych. 2.

Page 68 Informacje dotyczące bezpieczeństwa • W zasilaczu występuje wysokie napięcie dlatego bardzo niebezpieczne jest otwieranie obudowy zasilacza lub podejmowanie prób naprawy/czyszczenia zasilacza. NIGDY i w żadnych okolicznościach nie wolno otwierać zasilacza. • Po otwarciu obudowy zasilacza nastąpi utrata gwarancji; wewnątrz zasilacza nie ma elementów nadających się...

Page 69: Română

Prezentarea generală a produsului Ilustrația dispozitivului a tastaturii este numai pentru referință. Este posibil ca specificațiile efective ale produsului să difere în funcție de model. Puteți consulta specificațiile reale ale produsului pe site-ul de asistență ASUS. O dB Fan Buton ventilator 0 dB*...

Page 70 Instalarea unității de alimentare cu curent Înainte de a instala sau de a scoate cablurile, asigurați-vă că sistemul este oprit și că toate cablurile de alimentare pentru sistem și toate dispozitivele atașate sunt deconectate. Urmați instrucțiunile din manualul șasiului și fixați unitatea de alimentare în șasiu utilizând șuruburile de montare.

Page 71 Informații pentru utilizarea în condiții de siguranță • Există tensiuni înalte în sursa de alimentare cu curent, este foarte periculos să deschideți carcasa sursei de alimentare sau să încercați să reparați/curățați unitatea de alimentare cu curent. Nu trebuie NICIODATĂ, în niciun caz, să deschideți unitatea de alimentare cu curent.

Page 72: Español

La ilustración del dispositivo solamente es de referencia. Las especificaciones reales del producto pueden variar en función del modelo. Puede consultar las especificaciones respectivas del producto en el sitio web de soporte de ASUS. O dB Fan Botón ventilador 0 dB* Conector de alimentación...

Page 73 Instalar la fuente de alimentación Antes de instalar o quitar cables, asegúrese de que el sistema esté apagado y que todos los cables de alimentación del sistema y de los dispositivos conectados estén desconectados. Siga las instrucciones del manual del chasis y fije la fuente de alimentación al chasis con los tornillos de montaje.

Page 74 Información de seguridad • La unidad de fuente de alimentación utiliza voltajes altos, por lo que es extremadamente peligroso abrir la caja de dicha unidad, así como intentar repararla o limpiarla. NUNCA, bajo ningún concepto, abra la fuente de alimentación. •...

[Page 75: Srpski](#)

Pregled proizvoda Ilustracija uređaja služi samo za referencu. Specifikacije proizvoda mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Tačne specifikacije proizvoda možete da pogledate na internet prezentaciji za podršku kompanije ASUS. O dB Fan Dugme za ventilator sa 0 dB* Konektor za struju Prekidač...

Page 76 Instaliranje vašeg napajanja Pre instaliranja ili uklanjanja kablova, proverite da je sistem isključen i da su svi kablovi za struju i svi priključeni uređaji izvučeni. Pratite uputstva za kućište i osigurajte svoje napajanje u kućište koristeći zavrtnje. Povežite priključene kablove za napajanje. Povežite priključke za napajanje za matičnu ploču i periferne uređaje u skladu sa svojim željama.

Page 77 Informacije o bezbednosti • U napajanju su prisutni visoki naponi i izuzetno je opasno otvoriti kućište napajanja da biste pokušali da popravite/očistite napajanje. Vi NIKADA, ni pod kojim uslovima, ne treba da otvarate napajanje. • Garancija će prestati da važi ukoliko se kućište napajanja otvori, unutar napajanja nema delova koje je moguće popraviti.

[Page 78: Slovenščina](#)

OPOMBA: Nasveti in dodatne informacije za pomoč pri dokončanju naloge. Pregled izdelka Ilustracija naprave je samo referenčne narave. Specifikacije dejanskega izdelka se lahko med modeli razlikujejo. Ustrezne specifikacije izdelka lahko preverite na spletnem mestu za podporo ASUS. O dB Fan Gumb ventilatorja 0 dB* Napajalni priključek Napajalno stikalo * Če pritisnete ta gumb, boste izklopili delovanje pri 0 dB, ventilator PSU pa se bo vedno vrtel.

Page 79 Nameščanje napajalne enote Pred nameščanjem ali odstranjevanjem kablov poskrbite, da je sistem izklopljen ter da so vsi napajalni kabli za sistem in vse priključene naprave odklopljene iz električnega omrežja. Upoštevajte navodila v priročniku za ohišje in napajalno enoto priključite v ohišje s pomočjo namestitvenih vijakov.

Page 80 Informacije o varnosti • V napajalni enoti so prisotne visoke napetosti, zato je izjemno nevarno odpirati napajalno ohišje oziroma popravljati/čistiti napajalno enoto. NIKOLI, po nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti napajalne enote. • Če boste odprli pokrov napajalne enote, boste izničili garancijo. V notranjosti napajalne enote ni komponent, ki bi jih bilo mogoče servisirati.

[Page 81: Svenska](#)

NOTERA: Tips och ytterligare information som hjälper dig att fullfölja en uppgift. Produktöversikt Illustrationen med enheten är endast till som referens. Verkliga produktspecifikationer kan variera mellan olika modeller. Du kan läsa produktspecifikationerna på ASUS supportwebbplats. O dB Fan 0 dB fläktknapp* Strömkontakt Strömbrytare * Trycker man på...

Page 82 Installera din nätdel Innan du sätter i eller tar bort kablar måste systemet stängas av, och alla elkablar till systemet och alla anslutna enheter vara fränkopplade. Följ anvisningarna i bruksanvisningen för chassiet, och fäst nätdelen i chassiet med fästskruvarna. Anslut de medföljande kablarna till nätdelen. Anslut strömkontaktarna till moderkortet och kringutrusningen som du vill använda.

Page 83 Säkerhetsinformation • Det finns högspänning i nätdelen, det är extremt farligt att öppna nätdelens hölje eller försöka att reparera/rengöra nätdelen. Du får ALDRIG, under några förhållanden, öppna nätdelen. • Garantin blir ogiltig om höljet till nätdelen är öppnad. Det finns inga komponenter i nätdelen som kan servas.

[Page 84: Türkçe](#)

NOT: Bir görevi tamamlamanıza yardımcı olacak ipuçları ve ek bilgilerdir. Ürüne Genel Bakış Cihaz resmi sadece referans amaçlıdır. Gerçek ürünün özellikleri modele göre değişebilir. ASUS destek sitesinde gerçek ürünün teknik özelliklerine başvurabilirsiniz. O dB Fan 0 dB Fan düğmesi* Güç...

Page 85 Güç Kaynağı Ünitesinin Kurulumu Kabloları takmadan veya çıkarmadan önce, sistemin kapalı olduğundan, ayrıca sistemin ve ona bağlı olan tüm aygıtların güç kablosu fişlerinin çekildiğinden emin olunuz. Şasi kılavuzu talimatlarını izleyin ve güç kaynağı ünitesini montaj vidalarını kullanarak kasanıza sabitleyin. Birlikte verilen kabloları güç kaynağı ünitenize bağlayın. Güç...

[Page 86](#) Güvenlik bilgileri • Güç kaynağı ünitesi yüksek voltaj içerdiğinden dolayı, güç kaynağı kasasını açmak veya güç kaynağı ünitesini tamir etmek ya da temizlemek çok tehlikelidir. Sebebi ne olursa olsun güç kaynağı ünitesinin ASLA açılmaması gerekir. • Güç kaynağı ünitesinin kapağı açılırsa, garanti kapsamı dışında kalacaktır. Güç kaynağı ünitesinin içinde onarılabilecek bir parça yoktur.

[Page 87: Українська](#)

ПРИМІТКА: підказки та додаткова інформація, яка допоможе виконати задачу. Огляд виробу Ілюстрацію надано лише для довідки, справжній вигляд пристрою може відрізнятися залежно від моделі. Дійсні технічні характеристики подано на сайті підтримки ASUS. О dB Fan Кнопка функції «0 дБ»* Сполучувач живлення Вимикач живлення...

[Page 88](#) Встановлення блоку живлення Перш ніж приєднувати або від'єднувати кабелі, переконайтеся, що систему вимкнено, і всі шнури живлення системи та підключених пристроїв від'єднано від мережі. Виконуйте інструкції з посібника до корпусу та закріпіть блок живлення у корпусі монтажними гвинтами. Приєднайте кабелі з комплекту постачання кабелі до блоку живлення. Під'єднайте...

[Page 89](#) Інформація про безпеку • Блок живлення працює з високою напругою. Дуже небезпечно відкривати його корпус або намагатися полагодити/почистити блок живлення. НІКОЛИ, за жодних обставин, не відкривайте блок живлення. • Відкриття корпусу блоку живлення призведе до скасування гарантії; усередині блоку живлення відсутні компоненти, які підлягають обслуговуванню. •...