



Asus REPUBLIC OF GAMERS ROG Stix PSU 650W Quick Start Manual

1	
Table Of Contents	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74

--	--

•

•

Bookmarks

--

[Download this manual](#)

Quick Links



Quick Start Guide (English)

trovaprezzi.it

□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□ □□ □ (□□□□)

Guide de démarrage rapide (Français)

Schnellstartanleitung (Deutsch)

Guida rapida (Italiano)

Краткое руководство (Русский)

Guia de Início Rápido (Português do Brasil)

Vodič za brzi početak (Hrvatski)

Rychlý průvodce (Čeština)

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per

cerca il tuo prodotto tra le
migliori offerte di Case e Alimentatori
(دليل التشغيل السريع (العربية))

Beknopte handleiding (Nederlands)

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (Ελληνικά)

Gyors üzembe helyezési útmutató (Magyar)

Panduan Singkat (Bahasa Indonesia)

□□□□□□□□ (□□□□)

Przewodnik szybkiego startu (Polski)

Ghid de pornire rapidă (Română)

Guía de inicio rápido (Español)

Kratko uputstvo za početak (Srpski)

Vodič za hitri začetek (Slovenščina)

Snabbstartshandbok (Svenska)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu (Türkçe)

Asus ROG Strix PSU 650W

o

Q15428

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus REPUBLIC OF GAMERS ROG Stix PSU 650W

[Power Supply Asus ROG THOR Series Quick Start Manual](#)

(7 pages)

[Power Supply ASUS A series Quick Reference](#)

(4 pages)

[Power Supply Asus ROG THOR Quick Start Manual](#)

Power supply unit (122 pages)

[Power Supply Asus ROG THOR Quick Start Manual](#)

(114 pages)

[Power Supply Asus TUF Gaming 550B Quick Start Manual](#)

(89 pages)

[Power Supply Asus ROG STRIX Q15428 Quick Start Manual](#)

(74 pages)

[Power Supply Asus ROG Q20140b Quick Start Manual](#)

(89 pages)

Summary of Contents for Asus REPUBLIC OF GAMERS ROG Stix PSU 650W

[Page 1](#) Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Asus ROG Strix PSU 650W cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Case e Alimentatori Q15428 Quick Start Guide (English) Beknopte handleiding (Nederlands) Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (Ελληνικά) 快速启动指南...

[Page 2: Table Of Contents](#)

Contents English3 繁體中文6 简体中文9 日本語12 Français15 Deutsch18 Italiano21 Русский24 العربية27 Português do Brasil30 Hrvatski33 Čeština36 Nederlands39 Ελληνικά42 Magyar45 Bahasa Indonesia48 繁體中文51 Polski54 Română57 Español60...

[Page 3: English](#)

English Conventions used in this guide To ensure that you perform certain tasks properly, take note of the following symbols used throughout this manual. DANGER/WARNING: Information to prevent injury to yourself when trying to complete a task. NOTE: Tips and additional information to help you complete a task. Product overview The device illustration is for reference only.

[Page 4](#) Installing your ROG STRIX Power Supply Unit Before installing or removing cables, ensure that the system is turned off, and all power cables for the system and all attached devices are unplugged. Follow the directions of your chassis manual and secure your ROG STRIX power supply unit into your chassis using the mounting screws.

[Page 5](#) Safety information • High voltages are present in the power supply unit, it is extremely dangerous to open the power supply case or attempt to repair/clean the power supply unit. You should NEVER, under any circumstances, open the power supply unit. • The Warranty will become void if the cover of the power supply unit is opened; there are no serviceable components inside the power supply unit. DO NOT insert any objects into the power supply unit. •...

Page 16 Installation de votre unité d'alimentation électrique ROG STRIX Avant d'installer ou de retirer des câbles, assurez-vous que le système est éteint et que tous les câbles d'alimentation du système et de tous les appareils raccordés sont débranchés. Suivez les

instructions du manuel de votre châssis et fixez votre unité d'alimentation électrique ROG STRIX dans votre châssis à...

[Page 17](#) Consignes de sécurité • Des tensions élevées sont présentes dans l'unité d'alimentation électrique. Il est extrêmement dangereux d'ouvrir le boîtier de l'alimentation électrique ou d'essayer de réparer/nettoyer l'unité d'alimentation électrique. Vous ne devez JAMAIS, en aucune circonstance, ouvrir l'unité d'alimentation électrique. • La garantie sera annulée si le couvercle de l'unité d'alimentation électrique est ouvert ; aucun composant réparable n'est présent à l'intérieur de l'unité d'alimentation électrique.

[Page 18: Deutsch](#)

Deutsch Anmerkungen zu diesem Handbuch Um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Schritte ausführen, beachten Sie die folgenden Symbole, die in diesem Handbuch benutzt werden. GEFAHR/WARNUNG: Informationen zur Vermeidung von Verletzungen beim Versuch, eine Aufgabe abzuschließen. HINWEIS: Tipps und zusätzliche Informationen, die Ihnen helfen, die Aufgabe zu vollenden.

[Page 19](#) Einbau Ihres ROG STRIX Netzteils Stellen Sie vor dem Installieren oder Entfernen von Kabeln sicher, dass das System ausgeschaltet ist und sämtliche Stromkabel und angeschlossenen Geräte getrennt wurden. Befolgen Sie die Anweisungen in Ihrem Gehäusehandbuch und befestigen Sie Ihr ROG STRIX Netzteil mit den Montageschrauben in Ihrem Gehäuse.

[Page 20](#) Sicherheitsinformationen • Im Netzteil sind hohe Stromspannungen vorhanden. Es ist extrem gefährlich, das Netzteilgehäuse zu öffnen oder zu versuchen, das Netzteil zu reparieren oder zu reinigen. Sie dürfen NIEMALS, egal unter welchen Umständen, das Netzteil öffnen. • Die Garantie erlischt, wenn die Abdeckung des Netzteils geöffnet wurde. Im Inneren des Netzteils befinden sich keine wartungsfähigen Komponenten. Stecken Sie KEINE Gegenstände in das Netzteil. •...

[Page 21: Italiano](#)

Italiano Note e messaggi del manuale Per assicurarvi di portare a termine le varie operazioni nel modo corretto vi consigliamo di prendere nota dei seguenti simboli che saranno usati in questo manuale. AVVERTIMENTO/PERICOLO: Messaggio contenente informazioni utili per prevenire lesioni a voi stessi durante il completamento di un'operazione. NOTA: Suggerimenti e informazioni aggiuntive per il completamento di un'operazione.

[Page 22](#) Installazione dell'alimentatore ROG STRIX Prima di installare o rimuovere i cavi assicuratevi che il sistema sia spento, e che tutti i cavi di alimentazione di sistema e dispositivi periferici siano scollegati. Seguite le istruzioni presenti sul manuale del vostro case per installare correttamente l'alimentatore ROG STRIX all'interno del case con le viti in dotazione.

[Page 23](#) Informazioni sulla sicurezza • All'interno dell'alimentatore sono presenti tensioni elevate, è estremamente pericoloso aprire l'alimentatore per tentare di ripararlo o pulirlo. Non aprite MAI, in nessuna circostanza, l'alimentatore. • La Garanzia sarà nulla se aprite la cover dell'alimentatore; all'interno dell'alimentatore non ci sono parti riparabili. • inserite alcun oggetto all'interno dell'alimentatore. • posizionate alcun oggetto di fronte alla ventola, o all'area di ventilazione dell'alimentatore, che potrebbe ostruire o limitare il flusso dell'aria.

[Page 24: Русский](#)

Русский Обозначения, используемые в руководстве В руководстве встречаются выделенные жирным шрифтом примечания и предупреждения, которые следует иметь в виду. ОПАСНО/ВНИМАНИЕ: Информация о действиях, которые могут привести к бытовым травмам. ПРИМЕЧАНИЕ: Советы и полезная информация, которая поможет при выполнении задач. Обзор продукта Изображения...

[Page 25](#) Установка блока питания Перед подключением или отключением кабелей, убедитесь, что система выключена и питающие кабели системы и всех подключенных устройств отключены. Следуйте инструкциям из руководства пользователя корпуса для закрепления блока питания в корпусе с помощью крепежных винтов. Подключите поставляемые в комплекте кабели к блоку питания. Подключите...

[Page 26](#) Информация о правилах безопасности • В блоке питания присутствует высокое напряжение, крайне опасно открывать корпус блока питания или пытаться его

Čeština Konvence použité v této příručce Abyste určité úkony prováděly správně, povšimněte si následujících symbolů používaných v této příručce. **NEBEZPEČÍ/VAROVÁNÍ:** Informace pro předcházení úrazům při provádění úkolu. **POZNÁMKA:** Tipy a další informace, které se hodí při

provádění úkolu. Popis produktu Obrázek zařízení...

[Page 37](#) Instalace zdroje napájení ROG STRIX Před instalováním nebo odpojováním kabelů zkontrolujte, zda je systém vypnutý a zda jsou odpojeny všechny napájecí kabely pro systém a všechna připojená zařízení. Postupujte podle pokynů v návodu k vaší skříni a připevněte zdroj napájení ROG STRIX do skříně...

[Page 38](#) Informace o bezpečnosti • Ve zdroji napájení vznikají vysoká napětí. Je velmi nebezpečné otevírat skříňku zdroje napájení nebo se pokoušet jej opravit/vyčistit. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ a za žádných okolností zdroj napájení neotevírejte. • V případě otevření zdroje napájení propadá záruka; žádné součásti uvnitř zdroje napájení nevyžadují servisní zásah. • Do zdroje napájení NEZASUNUJTE žádné předměty. NEVKLÁDEJTE žádné předměty před ventilátor nebo ventilační oblast jednotky • napájecího zdroje, které...

[Page 39: Nederlands](#)

Nederlands Conventies die in deze handleiding worden gebruikt Om te verzekeren dat u bepaalde taken juist uitvoert, dient u op de volgende symbolen die in deze handleiding worden gebruikt, te letten. GEVAAR/WAARSCHUWING informatie om lichamelijke letsels te voorkomen wanneer u een taak probeert uit te voeren. OPMERKING: tips en aanvullende informatie om u te helpen bij het voltooien van uw taak.

[Page 40](#) De ROG STRIX-voedingseenheid installeren Voordat u kabels installeert of verwijdert, moet u controleren of het systeem is uitgeschakeld en of alle voedingskabels voor het systeem en alle aangesloten apparaten zijn losgekoppeld. Volg de richtlijnen van uw behuizingshandleiding en maakt uw ROG STRIX-voedingseenheid vast in de behuizing met de montageschroeven.

[Page 41](#) Veiligheidsinformatie • Er is hoge spanning aanwezig in de voedingseenheid. Daarom is het zeer gevaarlijk om de behuizing van de voeding te openen of om de voedingseenheid zelf te repareren/schoon te maken. Open de voedingseenheid NOOIT, onder welke omstandigheden ook. • De garantie wordt ongeldig als de afdekking van de voedingseenheid is geopend. De voedingseenheid bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden of gerepareerd. STOP GEEN objecten in de voedingseenheid.

[Page 42: Ελληνικά](#)

Ελληνικά Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό Για να σιγουρευτείτε για την σωστή εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, σημειώστε τα ακόλουθα σύμβολα τα οποία χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Οδηγίες για αποφυγή τραυματισμού ΚΙΝΔΥΝΟΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: καθώς προσπαθείτε να ολοκληρώσετε μια εργασία. Συμβουλές και πρόσθετες πληροφορίες που θα σας ΣΗΜΕΙΩΣΗ: βοηθήσουν...

[Page 43](#) Εγκατάσταση της μονάδας τροφοδοσίας ROG STRIX Πριν εγκαταστήσετε ή αφαιρέσετε τα καλώδια, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και ότι όλα τα καλώδια τροφοδοσίας του συστήματος και όλων των συνδεδεμένων συσκευών έχουν αποσυνδεθεί. Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου του πλαισίου σας και ασφαλίστε τη μονάδα τροφοδοσίας...

[Page 44](#) Πληροφορίες για την ασφάλεια • Λόγω των υψηλών τάσεων στο εσωτερικό της μονάδας τροφοδοσίας, το άνοιγμα του περιβλήματος ή η προσπάθεια επισκευής/καθαρισμού της μονάδας τροφοδοσίας συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο. Δεν πρέπει ΠΟΤΕ και σε καμία περίπτωση ανοίγετε τη μονάδα τροφοδοσίας. • Η εγγύηση θα ακυρωθεί αν ανοίξει το κάλυμμα της μονάδας τροφοδοσίας. Δεν υπάρχουν μέσα στη μονάδα τροφοδοσίας εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν. ΜΗΝ εισάγετε αντικείμενα στη μονάδα τροφοδοσίας. • ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά από τον ανεμιστήρα ή την περιοχή εξαερισμού του τροφοδοτικού...

[Page 45: Magyar](#)

Magyar A kézikönyvben felhasznált konvenciók Bizonyos feladatok helyes végrehajtásának biztosítása érdekében, vegye figyelembe az alábbi szimbólumokat az útmutató egészében. VESZÉLY/FIGYELMEZTETÉS: Tájékoztató a feladatvégzés közbeni sérülések elkerülése érdekében. MEGJEGYZÉS: Tippek és további tájékoztatás a feladatok végrehajtásához. A termék áttekintése Az eszköz illusztrációja csak referenciaként szolgál. A termék jellemzői változhatnak modellenként.

[Page 46](#) A ROG STRIX tápegység szerelése Kábelek szerelése vagy eltávolítása előtt győződjön meg, hogy a rendszer ki van kapcsolva és a rendszer minden tápkábele és minden csatlakoztatott eszköz ki van húzva. Kövesse a számítógépház kézikönyvének utasításait és rögzítse a ROG STRIX tápegységet a házba a rögzítő...

[Page 47](#) Biztonsági információ • A tápegységben magasfeszültség van, ezért nagyon veszélyes a tápegység dobozának kinyitása vagy a tápegység javítása/tisztítása. SOHA, semmilyen körülmények között ne nyissa ki a tápegységet. • A garancia érvényét veszti ha a tápegység doboza ki volt nyitva; a tápegység belsejében nincs javítható alkatrész. NE dugjon be semmilyen tárgyat a tápegység belsejében. • NE helyezzen tárgyakat a tápegység ventilátorra vagy a szellőző nyílása elé, amely elfedheti •...

[Page 48: Bahasa Indonesia](#)

Bahasa Indonesia Ketentuan yang berlaku dalam panduan ini Untuk memastikan Anda mengikuti petunjuk dengan benar, perhatikan simbol berikut yang terdapat dalam panduan ini. BAHAYA/PERINGATAN: Informasi untuk mencegah cedera saat Anda mencoba enyelesaikan tugas.. CATATAN: Tips dan informasi tambahan untuk membantu Anda menyelesaikan tugas.

[Page 49](#) Memasang Unit Catu Daya ROG STRIX Sebelum memasang atau melepas kabel, pastikan sistem telah mati, dan semua kabel daya untuk sistem serta semua perangkat yang tersambung sudah dilepas. Ikuti petunjuk panduan chassis dan pasang unit catu daya ROG STRIX ke chassis menggunakan sekrup pemasangan.

[Page 50](#) Informasi keselamatan • Membuka tempat catu daya atau mencoba memperbaiki/membersihkan unit catu daya akan sangat berbahaya karena terdapat tegangan tinggi di unit catu daya. Anda TIDAK boleh, dalam kondisi apa pun, membuka unit catu daya. • Garansi akan batal jika penutup unit catu daya terbuka, tidak ada satu pun komponen di dalam unit catu daya yang dapat diperbaiki. JANGAN masukkan objek apa pun ke dalam unit catu daya. •...

[Page 51: 繁體中文](#)

繁體中文 請務必在安裝或拆卸 ROG STRIX 電源供應器之前，先關閉系統，並拔掉系統中所有連接的電源線及所有連接的裝置。請參閱主機殼說明書，並使用螺絲將 ROG STRIX 電源供應器安裝到主機殼上。•...

[Page 52](#) ROG STRIX 電源供應器 安全資訊 為了確保您能正確地遵循說明書中的指示，請注意說明書中出現的以下圖示。1. 請務必在安裝或拆卸 ROG STRIX 電源供應器之前，先關閉系統，並拔掉系統中所有連接的電源線及所有連接的裝置。2. 請勿將任何物件放入 ROG STRIX 電源供應器內部。3.

[Page 53](#) 安全資訊 • 為了確保您能正確地遵循說明書中的指示，請注意說明書中出現的以下圖示。1. 請務必在安裝或拆卸 ROG STRIX 電源供應器之前，先關閉系統，並拔掉系統中所有連接的電源線及所有連接的裝置。2. 請勿將任何物件放入 ROG STRIX 電源供應器內部。3. •...

[Page 54: Polski](#)

Polski Konwencje wykorzystywane w tym podręczniku Aby zapewnić prawidłowe działanie określonych działań należy zwracać uwagę na występujące w tym podręczniku następujące symbole. NIEBEZPIECZEŃSTWO / PRZESTROGA: Informacje, zapobiegające odniesieniu obrażeń podczas wykonywania zadania. UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje, które mogą pomóc w wykonaniu zadania. Ogólna charakterystyka produktu Przedstawiona ilustracja urządzenia ma wyłącznie charakter informacyjny.

[Page 55](#) Montaż zasilacza ROG STRIX Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli upewnij się, czy system jest wyłączony oraz wszystkie przewody zasilania systemu oraz wszystkie podłączone urządzenia są odłączone od zasilania. 1. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta obudowy i przymocuj zasilacz ROG STRIX do obudowy z użyciem wkrętów montażowych. 2.

[Page 56](#) Informacje dotyczące bezpieczeństwa • W zasilaczu występuje wysokie napięcie dlatego bardzo niebezpieczne jest otwieranie obudowy zasilacza lub podejmowanie prób naprawy/czyszczenia zasilacza. NIGDY i w żadnych okolicznościach nie wolno otwierać zasilacza. • Po otwarciu obudowy zasilacza nastąpi utrata gwarancji; wewnątrz zasilacza nie ma elementów nadających się do serwisowania. NIE wolno wkładać do zasilacza żadnych przedmiotów. • Przed wentylatorem ani otworami wentylacyjnymi zasilacza NIE WOLNO umieszczać •...

[Page 57: Română](#)

Română Convenții utilizate în acest ghid Pentru a vă asigura că efectuați corespunzător anumite activități, luați în considerare următoarele simboluri utilizate în acest manual.

PERICOL/AVERTISMENT: Informații care au rolul să prevină rănirea dvs. atunci când încercați să efectuați o activitate. NOTĂ: Sfaturi și informații suplimentare care să...

[Page 58](#) Instalarea unității de alimentare cu curent ROG STRIX Înainte de a instala sau de a scoate cablurile, asigurați-vă că sistemul este oprit și că toate cablurile de alimentare pentru sistem și toate dispozitivele atașate sunt deconectate. Urmăți instrucțiunile din manualul șasiului și fixați unitatea de alimentare ROG STRIX în șasiu utilizând șuruburile de montare.

[Page 59](#) Informații pentru utilizarea în condiții de siguranță • Există tensiuni înalte în sursa de alimentare cu curent, este foarte periculos să deschideți carcasa sursei de alimentare sau să încercați să reparați/curățați unitatea de alimentare cu curent. Nu trebuie NICIODATĂ, în niciun caz, să deschideți unitatea de alimentare cu curent. • Garanția va deveni nulă dacă capacul sursei de alimentare cu curent este deschis; în interiorul unității de alimentare nu există componente care să poată fi reparate. NU introduceți obiecte în unitatea de alimentare cu curent. •...

[Page 60: Español](#)

Español Convenciones a las que se atiene esta guía Con objeto de garantizar la correcta puesta en práctica de ciertas tareas, se recomienda al usuario familiarizarse con los siguientes símbolos, que encontrará a lo largo de esta guía. PELIGRO/ADVERTENCIA: Información destinada a mitigar posibles lesiones al efectuar una tarea.

[Page 61](#) Instalar la fuente de alimentación ROG STRIX Antes de instalar o quitar cables, asegúrese de que el sistema esté apagado y que todos los cables de alimentación del sistema y de los dispositivos conectados estén desconectados. Siga las instrucciones del manual del chasis y fije la fuente de alimentación ROG STRIX al chasis con los tornillos de montaje.

[Page 62](#) Información de seguridad • La unidad de fuente de alimentación utiliza voltajes altos, por lo que es extremadamente peligroso abrir la caja de dicha unidad, así como intentar repararla o limpiarla. NUNCA, bajo ningún concepto, abra la fuente de alimentación. • La garantía quedará anulada si se abre la tapa de la unidad de fuente de alimentación; en el interior de dicha unidad no hay componentes reparables. • NO inserte ningún objeto en la unidad de fuente de alimentación. NO coloque ningún objeto frente al ventilador ni en la zona de ventilación de la fuente de •...

[Page 63: Srpski](#)

Srpski Konvencije koje se koriste u ovom vodiču Da biste obezbedili da ispravno obavite određene zadatke, imajte u vidu sledeće simbole koji se koriste u ovom uputstvu. OPASNOST/UPOZORENJE: Informacije za sprečavanje povreda kada pokušavate da obavite zadatak. NAPOMENA: Saveti i dodatne informacije koje vam pomažu da obavite zadatak.

[Page 64](#) Instaliranje vašeg ROG STRIX napajanja Pre instaliranja ili uklanjanja kablova, proverite da je sistem isključen i da su svi kablovi za struju i svi priključeni uređaji izvučeni. Pratite uputstva za kućište i osigurajte svoje ROG STRIX napajanje u kućište koristeći zavrtnje.

[Page 65](#) Informacije o bezbednosti • U napajanju su prisutni visoki naponi i izuzetno je opasno otvoriti kućište napajanja da biste pokušali da popravite/očistite napajanje. Vi NIKADA, ni pod kojim uslovima, ne treba da otvarate napajanje. • Garancija će prestati da važi ukoliko se kućište napajanja otvori, unutar napajanja nema delova koje je moguće popraviti. NE ubacujte nikakve predmete u napajanje. • • NE postavljajte bilo kakve predmete ispred područja za ventilaciju napajanja koji mogu da blokiraju ili ograniče tok vazduha.

[Page 66: Slovenščina](#)

Slovenščina Konvencije, uporabljene v tem priročniku Da bi zagotovili ustrezno opravljanje določenih nalog, upoštevajte simbole, uporabljene v tem priročniku. NEVARNOST/OPOZORILO: Informacija o preprečitvi poškodbe, ko poskušate dokončati nalogo. OPOMBA: Nasveti in dodatne informacije za pomoč pri dokončanju naloge. Pregled izdelka Ilustracija naprave je samo referenčne narave.

[Page 67](#) Nameščanje napajalne enote ROG STRIX Pred nameščanjem ali odstranjevanjem

kablov poskrbite, da je sistem izklopljen ter da so vsi napajalni kabli za sistem in vse priključene naprave odklopljene iz električnega omrežja. Upoštevajte navodila v priročniku za ohišje in napajalno enoto ROG STRIX priključite v ohišje s pomočjo namestitvenih vijakov.

Page 68 Informacije o varnosti • V napajalni enoti so prisotne visoke napetosti, zato je izjemno nevarno odpirati napajalno ohišje oziroma popravljati/čistiti napajalno enoto. NIKOLI, po nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti napajalne enote. • Če boste odprli pokrov napajalne enote, boste izničili garancijo. V notranjosti napajalne enote ni komponent, ki bi jih bilo mogoče servisirati. V napajalno enoto NE vstavljajte nobenih predmetov. • NE postavljajte predmetov pred ventilator ali prezračevalno območje napajalne enote, ki •...

Page 69: Svenska

Svenska Symboler som används i denna bruksanvisning För att försäkra dig om att viss uppgifter utförs korrekt, notera följande symboler som används i denna handbok. OFARA/VARNING: Information för att förhindra skador på dig själv när du försöker fullfölja en uppgift. NOTERA: Tips och ytterligare information som hjälper dig att fullfölja en uppgift.

Page 70 Installera din ROG STRIX-nätdel Innan du sätter i eller tar bort kablar måste systemet stängas av, och alla elkablar till systemet och alla anslutna enheter vara frånkopplade. Följ anvisningarna i bruksanvisningen för chassiet, och fäst ROG STRIX-nätdelen i chassiet med fästskruvarna. Anslut de medföljande kablarna till ROG STRIX-nätdelen.

Page 71 Säkerhetsinformation • Det finns högspänning i nätdelen, det är extremt farligt att öppna nätdelens hölje eller försöka att reparera/rengöra nätdelen. Du får ALDRIG, under några förhållanden, öppna nätdelen. • Garantin blir ogiltig om höljet till nätdelen är öppnad. Det finns inga komponenter i nätdelen som kan servas. • Stoppa INTE in några föremål i nätdelen. • Placera INTE några föremål framför fläkten eller ventilationsområdet på strömförsörjningsenheten, som kan hindra eller begränsa luftflödet. • Använd ENBART medföljande kablar till strömförsörjningsenheten.

Page 72: Türkçe

Türkçe Bu kılavuzda kullanılan ifadeler Belirli görevleri düzgün gerçekleştirmeyi sağlamak için bu kılavuzda kullanılan aşağıdaki sembollerini not alın. TEHLİKE/UYARI: Bir görevi gerçekleştirmeye çalışırken yaralanmanızı önlemeye yönelik bilgilerdir. NOT: Bir görevi tamamlamanıza yardımcı olacak ipuçları ve ek bilgilerdir. Ürüne Genel Bakış Cihaz resmi sadece referans amaçlıdır.

Page 73 ROG STRIX Güç Kaynağı Ünitesinin Kurulumu Kabloları takmadan veya çıkarmadan önce, sistemin kapalı olduğundan, ayrıca sistemin ve ona bağlı olan tüm aygıtların güç kablosu fişlerinin çekildiğinden emin olunuz. Şasi kılavuzu talimatlarını izleyin ve ROG STRIX güç kaynağı ünitesini montaj vidalarını kullanarak kasanıza sabitleyin.

Page 74 Güvenlik bilgileri • Güç kaynağı ünitesi yüksek voltaj içerdiğinden dolayı, güç kaynağı kasanı açmak veya güç kaynağı ünitesini tamir etmek ya da temizlemek çok tehlikelidir. Sebebi ne olursa olsun güç kaynağı ünitesinin ASLA açılmaması gerekir. • Güç kaynağı ünitesinin kapağı açılırsa, garanti kapsamı dışında kalacaktır. Güç kaynağı ünitesinin içinde onarılabilecek bir parça yoktur. • Güç kaynağı ünitesine herhangi bir nesne KOYMAYIN. • Güç kaynağı ünitesini suya yakın bir yerde, yüksek sıcaklığa sahip veya yüksek nemli ortamlarda KULLANMAYIN. • Fanın önüne veya güç kaynağı ünitesinin havalandırma bölgesine hava akışını engelleyebilecek veya sınırlandırabilecek nesneler KOYMAYIN. •...