



Whirlpool AKR 703 IX Instructions For Use Manual

90cm box cooker hood, akr 703 ix

1
2
3
4
5
6
7
8
9

--

•

[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

[Download this manual](#)

Quick Links



D

INSTALLATION - MONTAGEANLEITUNG



Der Mindestabstand zwischen dem Kochfeld und der unteren Kante der Dunstabzugshaube muss bei

Elektroplatten 50 cm und bei Gasherden oder kombinierten Herden 65 cm betragen. Schreiben die Installationsanweisungen des Gaskochfelds einen größeren Abstand vor, ist dieser natürlich zu beachten.

Beauftragen Sie einen qualifizierten Techniker mit der Installation. Folgen Sie bei der Installation der



Nummerierung (1 2 3).

WARNUNG: Schalten Sie das Stromnetz am Hauptschalter ab, bevor Sie den Anschluss der Abzugshaube



vornehmen.



WARNUNG: Prüfen Sie, ob das Abluftrohr und die Befestigungsmanchette im Lieferumfang inbegriffen

sind. Andernfalls sind diese separat zu beziehen.

Hinweis: Die mit dem Symbol "(*)" bezeichneten Teile sind Zubehör, das nur mit bestimmten Modellen oder gar nicht geliefert wird und gesondert erworben werden muss.

WARNUNG: Aufgrund des schweren Gewichtes sind mindestens zwei oder noch mehr Personen zur Beförderung und Installation der Abzugshaube erforderlich.

GB

INSTALLATION - ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The minimum distance between the pan supports on the cooking appliance and the lowest part of the

cooker hood must not be less than 50 cm for electric cookers or 65 cm for gas or combination cookers.

If the installation instructions for a gas cooker specify a greater distance, then this distance must be observed.

Contact a qualified technician for installation. To install, follow steps (2 3).

WARNING: Disconnect the power at the house main switch before electrically connecting the hood.

WARNING: Check whether the exhaust pipe and clamps are provided. If not, they must be purchased separately.

Note: Parts marked with the symbol "(*)" are optional accessories supplied only with some models

or parts not supplied, to be purchased separately.

WARNING: Very heavy product; hood handling and installation must be carried out by at least two persons.

F

INSTALLATION - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La distance minimum entre la surface de support des récipients sur le dispositif de cuisson et la partie

la plus basse de la hotte ne doit pas être inférieure à 50 cm pour les cuisinières électriques et à 65 cm

pour les cuisinières à gaz ou mixtes.

Si les instructions d'installation du dispositif de cuisson à gaz indiquent une distance supérieure, il est nécessaire de la respecter.

Faites appel à un technicien qualifié pour l'installation. Pour le montage, suivez la numérotation

(1 2 3).

AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation secteur avant de procéder au branchement électrique de la hotte.

AVERTISSEMENT : Vérifiez si le conduit d'évacuation et les colliers de fixation sont fournis avec l'appareil.

Dans le cas contraire, il conviendra de les acheter.

Remarque Les pièces portant le symbole "(*)" sont des accessoires en option fournis
seulement avec



certains modèles ou sont des pièces non fournies, à acheter à part.

AVERTISSEMENT : Appareil excessivement lourd ; la manutention et l'installation de la hotte
doivent être

effectuées par deux personnes ou plus.

5019 318 33292

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool AKR 703 IX

[Ventilation Hood Whirlpool AKR 703IX Installation And Use Manual](#)

(12 pages)

[Ventilation Hood Whirlpool AKR 799 IX Installation And Use Manual](#)

90cm spot sensor cooker hood, akr 799 ix (13 pages)

[Ventilation Hood Whirlpool AKR 689 IX Instructions For Use Manual](#)

60cm tonda chimney cooker hood, akr 689 ix (6 pages)

[Ventilation Hood Whirlpool AKR 604 Installation Sheet](#)

(4 pages)

[Ventilation Hood Whirlpool AKR 604-605-606-769 Installation Sheet](#)

Minimum height above cooker (4 pages)

[Ventilation Hood Whirlpool AKR 756 IX User And Maintenance Manual](#)

(157 pages)

[Ventilation Hood Whirlpool akr 758 ixl User And Maintenance Manual](#)

(69 pages)

[Ventilation Hood Whirlpool AKR7541IX Instruction On Mounting And Use Manual](#)

(16 pages)

[Ventilation Hood Whirlpool AKR 757 User And Maintenance Manual](#)

(89 pages)

[Ventilation Hood Whirlpool AKR 749 IX User And Maintenance Manual](#)

(69 pages)

[Ventilation Hood Whirlpool AKR 709 Instruction On Mounting And Use Manual](#)

(21 pages)

[Ventilation Hood Whirlpool AKR419 Installation Sheet](#)

(4 pages)

[Ventilation Hood Whirlpool AKR 995/1 User And Maintenance Manual](#)

(20 pages)

[Ventilation Hood Whirlpool AKR 799 IXL Manual](#)

(12 pages)

[Ventilation Hood Whirlpool AKR 773 IX Installation Datasheet](#)

(29 pages)

[Ventilation Hood Whirlpool AKR 767 IX User And Maintenance Manual](#)

(65 pages)

Summary of Contents for Whirlpool AKR 703 IX

Page 1 INSTALLATION - MONTAGEANLEITUNG Der Mindestabstand zwischen dem Kochfeld und der unteren Kante der Dunstabzugshaube muss bei Elektroplatten 50 cm und bei Gasherden oder kombinierten Herden 65 cm betragen. Schreiben die Installationsanweisungen des Gaskochfelds einen größeren Abstand vor, ist dieser natürlich zu beachten. Beauftragen Sie einen qualifizierten Techniker mit der Installation.

Page 2 INSTALLATIE - AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE De minimale afstand tussen het steunoppervlak van de pannen op het kooktoestel en het laagste deel van de afzuigkap mag

niet minder dan 50 cm zijn bij elektrische kooktoestellen en 65 cm bij kooktoestellen op gas of gemengd. Als de installatie-instructies van het kooktoestel op gas een grotere afstand aangeven, moet hiermee rekening gehouden worden.

[Page 3](#) **INSTALLAZIONE - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO** La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da cucina deve essere non inferiore a 50 cm in caso di cucine elettriche e di 65 cm in caso di cucine a gas o miste.

[Page 4](#) 5019 318 33292...

[Page 5](#) Fig. 1 Material supplied Remove all the components from the packets. Check that all the components are included. • Hood assembled with motor and lamps installed. • Flue support bracket • Assembly template • Filter/s • Instruction manual • 1 - adapter Torx T10 •...

[Page 6: Safeguarding The Environment](#)

SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT 1. Packing Packing materials are 100% recyclable and are marked with the recycling symbol .Comply with the local regulations for disposal. The packing materials (plastic bags, polystyrene, etc.) are a potential source of danger and must be kept out of the reach of children.

[Page 7: Troubleshooting Guide](#)

Electrical connection The mains voltage must match that given on the rating plate located inside the hood. If provided with a plug, connect the hood to a socket complying with the current regulations and located in an accessible area. If it does not have a plug (direct connection to the power supply) or if the plug is not in an accessible place, fit a suitable double-pole switch that ensures complete disconnection from the power supply in category III...

[Page 8](#) The hood is designed for use in “Extractor version” or in “Filter version”. Extractor Version Fumes are extracted and expelled to the outside through an exhaust pipe (not supplied) fixed to the hood exhaust pipe connector (Fig.d, Fig.e). Depending on the exhaust pipe purchased, provide for suitable fixing to the exhaust pipe connector. Important: If already installed, remove the carbon filter/s.

[Page 9](#) Control panel. Light switch. Extraction and minimum extraction speed ON/OFF switch. Medium extraction speed switch. Maximum extraction speed switch. 2. Grease filter 3. Grease filter release handle 4. Halogen bulb 5. Steam deflector 6. Telescopic flue 7. Air outlet (for filter version only) Grease filters: Metal grease filters have an unlimited life and should be washed once a month...

This manual is also suitable for:

[Akr 697 ix akr 697 ix](#)