



Toshiba TCB-IFDES1001P-UL Installation Manual

Optional sensor

1
2

--

•

Bookmarks

--

[Download this manual](#)

Quick Links



1134786301

Optional Sensor



1. Adaptation model

Dx-coil controller

TCB-IFDM100U-SU

TOSHIBA

Precautions for Safety

Please understand the DX-coil controller installation manual and the safety precautions contained in this manual.

WARNING

- Install these parts before turning on the circuit breaker. There is a risk of electric

shock.

- Do not cut the temperature sensor before use. Also, Protect the wiring from submersion, mechanical stress, dust accumulation, etc. It may cause fire, malfunction or malfunction.
- Do not bundle the temperature sensor wiring with other wiring. It may cause malfunction.

TOSHIBA

Capteur optionnel

1. Modèle d'adaptation

Dx-coil controller

TCB-IFDMR01UP-UL


Précautions relatives à la sécurité

Veuillez comprendre le manuel d'installation de la Dx-coil controller et les précautions de sécurité contenues dans ce manuel.

AVERTISSEMENT



- Installez ces pièces avant d'enclencher le disjoncteur. Il y a un risque de choc électrique.
- Ne coupez pas le capteur de température avant utilisation. En outre, protégez le câblage de la submersion, des tensions mécaniques, de l'accumulation de poussière, etc. Cela pourrait provoquer un incendie ou un dysfonctionnement.
- Ne regroupez pas le câblage du capteur de température avec un autre câblage. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.



Installation Manual

Model: TCB-IFDES1001P-UL

2. Components

- No.
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5

TOSHIBA

3. Connection method

Attach the Temperature sensor and Circuit board by matching the color of the connector as shown below.

Temperature sensor
(32'10" (10 m) Cable)
TA
TC2

TF
TCJ
TC1



Manuel d'Installation

Modèle: TCR-IFDES1001P-UL



2. Composants

No.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

3. Méthode de connexion

Fixez le capteur de température et le circuit imprimé en faisant correspondre les couleurs des connecteurs, comme illustré ci-dessous.

Capteur de température
(Câble de 32'10" (10 m))

TA

TC2

TF

TCJ

TC1

Parts

Temperature sensor (32'10" (10 m) Cable) (TA)

Temperature sensor (32'10" (10 m) Cable) (TC2)

Temperature sensor (32'10" (10 m) Cable) (TF)

Temperature sensor (32'10" (10 m) Cable) (TCJ)

Temperature sensor (32'10" (10 m) Cable) (TC1)

Circuit board

MCC-1777

Yellow (2P)

Yellow (2P)

Black (2P)

Black (2P)

Green (2P)

Green (2P)

Red (2P)

Brown (3P)

Brown (3P)

Avant de démarrer les travaux d'installation, veuillez lire attentivement le présent manuel et installer le produit correctement.

Pièces

Capteur de température (Câble de 32'10" (10 m)) (TA)

Capteur de température (Câble de 32'10" (10 m)) (TC2)

Capteur de température (Câble de 32'10" (10 m)) (TF)

Capteur de température (Câble de 32'10" (10 m)) (TCJ)

Capteur de température (Câble de 32'10" (10 m)) (TC1)

Circuit imprimé

MCC-1777


Jaune (2P)

Jaune (2P)

Noir (2P)

Vert (2P)

Rouge (2P)



Rouge (2P)
Marron (3P)
Marron (3P)
- 1 -



Before starting the installation work,
please read this manual carefully and
install the product properly.

TOSHIBA

Quantity


1
1
1
1
1
1
CN104
CN101
CN103
CN102
Red (2P)
CN100

Quantité

CN104
CN101
Noir (2P)
CN103
Vert (2P)
CN102
CN100



1
1
1
1
1



[Next Page](#)

1
2

Related Manuals for Toshiba TCB-IFDES1001P-UL

[Security Sensors Toshiba Carrier TCB-SIR41UMP-UL Installation Manual](#)

Occupancy sensor kit for compact 4-way cassette type (8 pages)

[Security Sensors Toshiba GF630 Instruction Manual](#)

Electromagnetic flowmeter detector (63 pages)

[Security Sensors Toshiba TCB-LD1UPE Installation & Operation Manual](#)

Leak detector (22 pages)

[Security Sensors Toshiba TCB-LDS Series Installation Manual](#)

(2 pages)

[Security Sensors Toshiba LF150 Instruction Manual](#)

Electromagnetic flowmeter detector (36 pages)

[Security Sensors Toshiba LF664 Instruction Manual](#)

Electromagnetic flowmeter detector (50 pages)

[Security Sensors Toshiba RBC-RD1-PE Owner's Manual](#)

Refrigerant detector, hfc r407c (44 pages)

[Security Sensors Toshiba RBC-AIP1 Installation Manual](#)

Leak detection panel (23 pages)

[Security Sensors Toshiba TCB-LDS1 Product Installation Manual](#)

(2 pages)

Summary of Contents for Toshiba TCB-IFDES1001P-UL

[Page 1](#) 1134786301 English Installation Manual Before starting the installation work, please read this manual carefully and Model: TCB-IFDES1001P-UL Optional Sensor install the product properly. 1. Adaptation model 2. Components Dx-coil controller Parts Quantity TCB-IFDMR01UP-UL Temperature sensor (32'10" (10 m) Cable) (TA) Precautions for Safety Temperature sensor (32'10"...

[Page 2](#) Español Manual de Instalación Antes de comenzar el trabajo de instalación, lea este manual Modelo: TCB-IFDES1001P-UL Sensor opcional cuidadosamente e instale el producto correctamente. 1. Modelo de adaptación 2. Componentes Dx-coil controller Piezas Cantidad TCB-IFDMR01UP-UL Sensor de temperatura (Cable de 32'10" (10 m)) (TA) Precauciones de seguridad Sensor de temperatura (Cable de 32'10"...