



Whirlpool GEW9868KL Installation Instructions Manual

Installation instructions

1
2
3
4
5
6
7
8
9

| |
|--|
| |
|--|

•

Bookmarks

[Download this manual](#)

Quick Links



Enlarged version

Table des matières

Introduction
Pages 2 - 3

Exigences

Exigences

Pages 4 - 5

Pages

6 - 7

Important:

- Installer:

Leave installation instructions with the homeowner.

- Romeow_mr:

Keep installation instructions for future reference.

* For best performance,

install dryer according to


installation instructions. Failure to complete installation as instructed could void warranty.

- Save installation instructions for local electrical inspector's use.

Important:

Installateur

: Remettre les instructions d'installation au



Electric Dryer Installation Instructions

Sé

Table of Contents

▶ Introduction
Pages 2 - 3

▶ Int

▶ Requirements
Page 4 - 5

▶ Ex

propriétaire.

Propriétaire

: (consommer

les instructions d'installation pour

consultation de l'heure.

Pour obtenir la meilleure performance,

installer la

sècheuse conformément aux instructions d'installation. La

garantie du produit pourrait ne pas être honorée si



l'installation n'est pas effectuée conformément aux instructions.

Conserver les instructions d'installation pour consultation par

l'inspecteur local des installations électriques.

Part No. 3979172

Pièce N° 3979172



[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool GEW9868KL

[Dryer Whirlpool Duet W10049540 Use And Care Manual](#)

Duet electronic electric dryer (28 pages)

[Dryer Whirlpool GEW9250PT Use And Care Manual](#)

Duet electronic electric dryer (24 pages)

[Dryer Whirlpool GEW9868KQ Installation Instructions Manual](#)

Installation instructions (7 pages)

[Dryer Whirlpool GEW9868KT Use And Care Manual](#)

Gold electronic electric and gas dryers (28 pages)

[Dryer Whirlpool duet GEW9200LQ0 Use And Care Manual](#)

Duet electronic electric dryer (28 pages)

[Dryer Whirlpool duet GEW9250PL0 Use And Care Manual](#)

Duet electronic electric dryer (28 pages)

[Dryer Whirlpool Duet GEW9250PW Use & Care Manual](#)

Electronic electric dryer (24 pages)

[Dryer Whirlpool GGW9250PW Use And Care Manual](#)

Duet electronic gas dryer (44 pages)

[Dryer Whirlpool GEQ8831LL0 User Instructions](#)

Whirlpool user instructions dryer (16 pages)

[Dryer Whirlpool WED5100SQ Product Dimensions](#)

Dimensions (1 page)

[Dryer WHIRLPOOL Duet GEW9260 Use & Care Manual](#)

Electronic electric dryer (24 pages)

[Dryer Whirlpool GGW9878JT2 Use & Care Manual](#)

Resource saver electric and gas dryers (14 pages)

[Dryer Whirlpool Gold GGO8831LL0 Cycle Descriptions](#)

(4 pages)

[Dryer Whirlpool 8577194 Use And Care Manual](#)

Duet electronic electric dryer (28 pages)

[Dryer Whirlpool 8533582 Use And Care Manual](#)

Duet electronic electric dryer (24 pages)

[Dryer Whirlpool duet GGW9200L Series Job Aid](#)

Gas and electric dryers (68 pages)

Summary of Contents for Whirlpool GEW9868KL

Page 1 TaMe des matibres iii. _ntmduetien Pagcs 2 _i 3 , Exige.ees i]!;!; Pagcs 4 _i5 Pagcs 6 _i 7 important : Insialllateur : Remettre les instructions d'insta/lation an Important: propri(5'taire. - Installer: Leave installation [nstrncions with the Propri(itaire : (;onsmer les insmtctions d'ins .tallation pour hou/eOWiler.

Page 2 © © Votre sOcurRO et celle des autres Your safety and the safety others are very important. est tr{ _s importante. Nous donnons de nombreux messages de securi% We have provided many important safety importants dans ce manuel, et sur votre appareil message in this manual and on your appliance.

[Page 3](#) (CST). Visit our internet site at www.whirlpool.com/accessories for more information. 1-800-442-9991, Monday through Friday, 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (EST), Saturday 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (EST). Renew our site internet 5 : <http://www.whirlpool.com/accessories>.

[Page 4](#) GROUNDING INSTRUCTIONS: This appliance must be grounded. INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE : Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance à la terre.

[Page 5](#) Exhaust requirements, consult the installation instructions. The exhaust outlet is located at the center of the rear of the unit. La bouche de charge est située à l'arrière de la cuisinière au centre.

[Page 6: Grounding Instructions](#)

Put on safety glasses and gloves. Porter des lunettes de sécurité et des gants. Appliquez le mastic à l'ouverture murale. Utilisez le mastic à l'ouverture murale. Use caulking compound to seal exterior of the duct around the opening. Acheminer le conduit d'évacuation jusqu'à l'emplacement de la cuisinière. Utilisez le chemin le plus direct.

[Page 7](#) Dr3er must be level to reduce noise and assure proper operation. On doit ajuster l'aplomb de la cuisinière pour minimiser le bruit et garantir une performance optimale. Placez la cuisinière sur une feuille de carton ou de contreplaqué sur un plancher en bois.

[Page 8](#) For more information, or to have your venting professionally installed, call the Consumer Assistance Center. Check your Use and Care Guide for a toll-free number to call or call the dealer from whom you purchased this appliance. Kits Make Installation Easy The dealer is listed in the Yellow Pages.

[Page 9](#) 5. Placer la cuisinière sur une feuille de carton ou de contreplaqué dur across the floor to prevent damaging floor covering. Avant de la déballer, pour éviter d'endommager le plancher. Pièce N° 3979172 Part No. 3979172 02001 Whirlpool Corporation ©2001 Whirlpool Corporation Benton Harbor, Michigan 49022 Benton Harbor, Michigan 49022 Printed in U.S.A.