

Íconos De Seguridad - Toshiba Satellite Pro S300L-SP5919C Manual Del Usuario

User's guide for satellite pro s300l (spanish) (español)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67


Table Of Contents

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240



•

[Table of Contents](#)

•

Bookmarks



42

Introducción

Íconos de seguridad

Íconos de seguridad

Este manual contiene instrucciones de seguridad que deben seguirse a fin de evitar posibles peligros que podrían tener como consecuencia lesiones personales, daños al equipo o pérdida de datos. Son advertencias de seguridad que están clasificadas de

acuerdo con la gravedad del peligro y están representadas por íconos que distinguen cada instrucción como se muestra abajo:

ADVERTENCIA

NOTA

Este ícono indica la presencia de una situación inminentemente peligrosa que, de no evitarse, ocasionaría muerte o lesiones graves.

Este ícono indica la presencia de una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar muerte o lesiones graves.

Este ícono indica la presencia de una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar lesiones menores o moderadas.

Este ícono indica la presencia de una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar daños a la propiedad.

Este ícono brinda información importante.

[Table of Contents](#)

[Previous Page](#)
[Next Page](#)

1
...
39
40
41
42
43
44
45
46

Related Manuals for Toshiba Satellite Pro S300L-SP5919C

[Laptop Toshiba Satellite Pro S300L-SP5919 Specifications](#)

Toshiba satellite pro s300l-sp5919: specifications (3 pages)

[Laptop Toshiba S300-EZ1511 User Manual](#)

S300-ez1511 user's guide (251 pages)

[Laptop Toshiba TECRA A10 Series User Manual](#)

(246 pages)

[Laptop Toshiba Satellite Pro S300L Series User Manual](#)

(209 pages)

[Laptop Toshiba SATELLITEPRO S300 User Manual](#)

Toshiba laptop user manual (56 pages)

[Laptop Toshiba S300L User Manual](#)

Notebook pc toshiba (202 pages)

[Laptop Toshiba TECRA A10/S10/M10/SATELLITEPRO S300 TECRA S10 User Manual](#)

Vizio mouse user manual (240 pages)

[Laptop Toshiba S300 EZ1514 - Satellite Pro - Core 2 Duo 2.1 GHz User Manual](#)

Toshiba user's guide for satellite s300/s300m (windows vista) (242 pages)

[Laptop Toshiba Satellite L500-01K00Y Resource Manual](#)

Toshiba satellite l500 series reference guide (56 pages)

[Laptop Toshiba P740-BT4N22 User Manual](#)

P740-bt4n22 user's guide (246 pages)

[Laptop Toshiba A100-S2211TD User Manual](#)

A100-s2211td user's guide (289 pages)

[Laptop Toshiba Satellite Pro L300-EZ1004X Resource Manual](#)

Toshiba satellite pro l300-ez1004x: reference guide (52 pages)

[Laptop Toshiba L300-ST3502 User Manual](#)

L300-st3502 user's guide (230 pages)

[Laptop Toshiba Satellite Pro A120-106 User Manual](#)

Portable personal computer (220 pages)

[Laptop Toshiba Satellite Pro U400-S1001X Resource Manual](#)

Toshiba satellite pro u400-s1001x: reference guide (52 pages)

[Laptop Toshiba P755-S5390 Resource Manual](#)

Toshiba p755-s5390: reference guide (36 pages)

Related Content for Toshiba Satellite Pro S300L-SP5919C

[Satellite U845W-SP4302L Íconos De Seguridad](#)

Toshiba Satellite U845W-SP4302L

[Satellite U505-SP2990A Íconos De Seguridad](#)

Toshiba Satellite U505-SP2990A

[Satellite P845t-SP4363SM Íconos De Seguridad](#)

Toshiba Satellite P845t-SP4363SM

[Satellite L655 Íconos De Seguridad](#)

Toshiba Satellite L655

[Satellite L505 Íconos De Seguridad](#)

Toshiba Satellite L505

[C845-SP4332SL Íconos De Seguridad](#)

Toshiba C845-SP4332SL

[Satellite A505-SP6986C Íconos De Seguridad](#)

Toshiba Satellite A505-SP6986C

[U840-SP4362SM Íconos De Seguridad](#)

Toshiba U840-SP4362SM

This manual is also suitable for:

[Satellite pro s300l-sp5919rSatellite pro s300l-sp5919aSatellite pro s300l series](#)