




Whirlpool EH155FXTQ01 Use & Care Manual

Chest

| |
|-------------------|
| 1 |
| Table Of Contents |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |

18
19
20



•

Table of Contents


-

Troubleshooting

•

Bookmarks


Available languages



Quick Links

- [1 Table of Contents](#)
- [2 Using the Control](#)
- [3 Defrosting and Cleaning Your Freezer](#)

[Download this manual](#)



CHEST FREEZER

For questions about features, operation/performance, parts or service, call: 1-800-253-1301.

In Canada, call for assistance 1-800-807-6777, or visit our website at... www.whirlpool.com or www.whirlpool.com/canada

CONGÉLATEUR COFFRE

Au Canada, pour assistance, composez le 1-800-807-6777 ou visitez notre site web www.whirlpool.ca

Table of Contents / Table des matières Z
W10326796A




Table of Contents

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Whirlpool EH155FXTQ01

[Freezer Whirlpool EH151FXTQ Energy Manual](#)

Energy guide (2 pages)

[Freezer Whirlpool EH1500 Use & Care Manual](#)

Whirlpool chest freezer model number: eh1500 (8 pages)

[Freezer Whirlpool EH150FXR Use & Care Manual](#)

Chest freezer (20 pages)

[Freezer Whirlpool EH150C Use & Care Manual](#)

Whirlpool chest freezer model number: eh150c (13 pages)

[Freezer Whirlpool EH120C EH150C Use & Care Manual](#)

Whirlpool freezer user guide eh120c eh150c (12 pages)

[Freezer Whirlpool EH150F Use & Care Manual](#)

Whirlpool chest freezer use and care eh150f eh180f eh230f eh270f (12 pages)

[Freezer Whirlpool EH150CXK Use And Care Manual](#)

Chest freezer (9 pages)

[Freezer Whirlpool EH15VSXL Use And Care Manual](#)

Chest freezer (8 pages)

[Freezer Whirlpool EH101FXR Use And Care Manual](#)

Whirlpool eh101fxr: user guide (20 pages)

[Freezer Whirlpool EH101FXMQ01 Use & Care Manual](#)

(20 pages)

[Freezer Whirlpool EH105FXRQ01 Use & Care Manual](#)

(16 pages)

[Freezer Whirlpool EH180FXK User Manual](#)

Chest (9 pages)

[Freezer Whirlpool EH120CXL Use And Care Manual](#)

Chest freezer (9 pages)

[Freezer Whirlpool EH180FXL Use And Care Manual](#)

Whirlpool chest freezer use and care guide (9 pages)

[Freezer Whirlpool EH18EFX Use & Care Manual](#)

Estate series chest freezer (12 pages)

[Freezer Whirlpool EH050FXVN00 Manual](#)

(32 pages)

Summary of Contents for Whirlpool EH155FXTQ01

[Page 1: Mise Au Rebut Appropree De Votre Vieux Cong61Ateur Ou Refrigerateur](#)

For questions about features, operation/performance, parts or service, call: 1-800-253-1301. In Canada, call for assistance 1-800-807-6777, or visit our website at... www.whirlpool.com or www.whirlpool.com/canada CONGEIATEUR COFFRE Au Canada, pour assistance, composez le 1-800-807-6777. ou visitez notre site web h www.whirlpool.ca Table of Contents/Table des matieres

[Page 2: Table Of Contents](#)

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| TABLE OF CONTENTS | FREEZER SAFETY | FREEZER CARE | Proper Disposal of Your Old Freezer or Refrigerator |
| 3 | Defrosting and Cleaning Your Freezer | | |
| INSTALLATION INSTRUCTIONS | Changing the Light Bulbs | Unpacking | |
| | Power Interruptions | Location Requirements | Moving Care |
| | | | |

[Page 3: Freezer Safety](#)

FREEZER SAFETY Your safety and the safety of others are very important. We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages. This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER"...

[Page 4: Installation Instructions](#)

INSTALLATION INSTRUCTIONS Excessive Weight Hazard Use two or more people to move and install freezer. Failure to do so can result in back or other injury. Remove Packaging Materials Explosion Hazard • Remove tape and glue residue from surfaces before turning Keep flammable materials and vapors,...

[Page 5: Electrical Requirements](#)

FREEZER USE Turn the freezer temperature control to 4. This setting is designed to maintain the temperature at or near 0°F (-17.8°C) under normal operating conditions. Allow the freezer to cool 6 to 8 hours before filling with frozen food. Let the freezer cool overnight before adding large amounts of unfrozen food.

[Page 6: Key Eject Lock](#)

FREEZER CARE To lock or unlock the freezer, you must hold the key in the lock while turning. The lock is spring loaded, so the key cannot be left in the lock. Explosion Hazard Use nonflammable cleaner. If the key is lost, contact your dealer for replacement. Always give the model and serial number of your freezer when requesting. Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

[Page 7: Changing The Light Bulbs](#)

7. Wash the inside walls with a solution of mild detergent in warm water or 2 tbs (26 mg) baking soda to 1 qt (0.95 L) warm water. Do not use abrasive or harsh cleaners. If the power will be out for 24 hours or less, keep the lid closed to 8.

[Page 8: Troubleshooting](#)

TROUBLESHOOTING Try the solutions suggested here first to avoid the cost of an unnecessary service call. Your freezer will not operate The motor seems to run too much Explosion Hazard Electrical Shock Hazard Use nonflammable cleaner. Plug into a grounded 3 prong outlet. Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

[Page 9: Assistance Or Service](#)

Before calling for assistance or service, please check "Troubleshooting." It may save you the cost of a service call. If you need further assistance, you can write to Whirlpool with any still need help, follow the instructions below.

[Page 10: In Canada](#)

If outside the 50 United States and Canada, contact your authorized Whirlpool dealer to determine if another warranty applies.

[Page 11: Securite Du Congelateur](#)

SECURITE DU CONGELATEUR Votre securite et celle des autres est tres importante. Nous donnons de nombreux messages de securite importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous toujours lire tous les messages de securite et de vous y conformer. Ce symbole d'alerte de securite vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves &...

[Page 12: Instructions D'installation](#)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION Risque du poids excessif Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer installer le congélateur. Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure. Risque d'explosion Garder les matériaux et les vapeurs inflammables, éviter l'enlèvement des matériaux...

[Page 13: Specifications](#)

Retirer le couvercle de l'écoulement du dégivrage du sac de documentation. Pousser le couvercle du drainage dans le trou de drainage comme illustré. Risque de choc électrique Brancher sur une prise à 3 prises reliée à la terre. Ne pas enlever la broche de liaison à la terre. Ne pas utiliser un adaptateur.

[Page 14: Serrure & Injection De Cle](#)

Dispositif d'alarme de la température (sur certains modules) Garder les petits emballages dans le panier pour éviter de les perdre Le dispositif d'alarme de la température est situé au-dessus de la porte au fond du congélateur. Le panier peut ensuite être glissé commande de température et émet un signal sonore lorsque la porte est ouverte &...

[Page 15: Remplacement Des Ampoules D'eclairage](#)

11. Enduire de cire les surfaces en métal peintes & l'extérieur du couvercle REMARQUE : Sur les modèles équipés d'un tuyau d'écoulement, le bouchon d'écoulement doit être enlevé avant le dégivrage du congélateur pour fournir une protection antirouille. Le bouchon doit être bien remplacé lorsque le dégivrage est terminé. REMARQUE : Ne pas utiliser de cire sur les pièces en terminées &...

[Page 16: Pannes De Courant Electrique](#)

Si le courant électrique doit être interrompu pendant 24 heures ou En cas de déménagement et de déplacement du congélateur moins, garder le couvercle fermé pour aider les aliments dans une nouvelle habitation, suivre ces étapes pour préparer le congélateur et les aliments avant le déménagement.

[Page 17](#) Une grande quantité d'aliments vient-elle d'être ajoutée? Le moteur semble fonctionner excessivement au congélateur? L'ajout d'une grande quantité d'aliments réchauffe le congélateur. Plusieurs heures peuvent être nécessaires au congélateur pour retourner à la température normale. La commande est-elle réglée correctement pour les conditions ambiantes? Voir la section "Utilisation de la commande".

[Page 18: Assistance Client](#)

Si vous avez besoin de plus d'assistance, vous pouvez écrire & construire chaque nouvel appareil WHIRLPOOL®. Whirlpool en soumettant toute question ou tout problème & : Pour localiser des pièces de rechange d'origine dans votre région, Whirlpool Brand Home Appliances...

[Page 19: Garantie](#)

Whirlpool dans les 30 jours suivant la date d'achat.

[Page 20](#) ® Registered Trademark/TM Trademark of Whirlpool, U.S.A., Whirlpool Canada LP Licensee in Canada Printed in U.S.A. Tous droits réservés. ® Marque déposée/TM Marque de commerce de Whirlpool, U.S.A., employé sous licence par Whirlpool Canada LP au Canada Imprimé aux E.-U.

This manual is also suitable for:

[Eh225fxtq00Eh151fxtq00Eh185fxtq00Eh151fxtq01Eh225fxtq01Eh185fxtq01](#)