



Toshiba RAS-107 Owner's Manual

Air conditioner

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18










-

[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

Available languages

- 
EN
- 
DE
- 
CZ
- 
HU
- 
SK
- 
SI
- 
HR

More


Quick Links

[1 Remote Control](#)

[2 Maintenance](#)

[Download this manual](#)

[See also: Owner's Manual](#)



OWNER'S MANUAL

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit

RAS-107, 137, 167KV Series

Outdoor unit

RAS-107, 137, 167SAV Series

1110250170_EN.indd 1

1110250170_EN.indd 1

TOSHIBA

TOSHIBA



DM
RSK
NSK
MĀNĀ
ЛГ АРСКИ
СТІ
VISKI
OVENČINA
OVENŠČINA

ManualsLib.com

1110250170
12/23/09 3:46:23 PM
12/23/09 3:46:23 PM

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Toshiba RAS-107

[Air Conditioner Toshiba RAS-107 Owner's Manual](#)

(51 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077 Series Owner's Manual](#)

(45 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077 Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) indoor unit and outdoor unit (4 pages)

[Air Conditioner Toshiba 16N3KVP Series Owner's Manual](#)

(105 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 Installation Manual](#)

(32 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS SKV Series Installation Manual](#)

Split type air conditioner (31 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 Installation Manual](#)

(28 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-077KV Series Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (21 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B07 Installation Manual](#)

Air conditioner (split type) (20 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-B10 Owner's Manual](#)

Split type; r32 or r410a inverter (20 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 Owner's Manual](#)

18ufv series, 18sav series (19 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 Owner's Manual](#)

(12 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-07 Owner's Manual](#)

Air conditioner (split type) (8 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 NAH Series Owner's Manual](#)

(5 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-10 Series Owner's Manual](#)

Indoor and outdoor unit (5 pages)

[Air Conditioner Toshiba RAS-107SKV Series Owner's Manual](#)

Toshiba split type air conditioners indoor/outdoor unit (3 pages)

Summary of Contents for Toshiba RAS-107

[Page 1](#) NORSK DANSK ROMÂNĂ БЪЛГ АРСКИ EESTI LATVISKI AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) SLOVENČINA For general public use SLOVENŠČINA Indoor unit RAS-107, 137, 167SKV Series Outdoor unit RAS-107, 137, 167SAV Series 1110250170 1110250170_EN.indd 1 1110250170_EN.indd 1 12/23/09 3:46:23 PM 12/23/09 3:46:23 PM...

[Page 2: Eco Operation](#)

TOUCH" of the button. If you prefer other settings you can select from the 2 FILTER (Orange) Hi POWER FILTER PRE. DEF TIMER OPERATION many other operating functions of your Toshiba unit. 3 PRE. DEF (DE-FROST) (Orange) 4 TIMER (Yellow) ONE-TOUCH Press : Start the operation.

[Page 3: Maintenance](#)

TEMPORARY OPERATION MAINTENANCE In case of the misplaced or discharged remote control Firstly, turn off the circuit breaker. • Pressing the RESET button, the unit can start or stop without Filter Reset (Some models only) using the remote control. FILTER lamp lights on; the filter must be cleaned. •...

[Page 4](#) "ONE-TOUCH" Taste werden Ihnen alternierende Möglichkeiten wie kontrollierte Luftstromstärke, Richtung der Luftströmung usw. geboten. Falls Modelle: RAS-137, 167SKV Series Sie andere Einstellungen bevorzugen, können Sie diese aus den vielen 1 Hi POWER (Grün) weiteren Betriebsfunktionen Ihres Toshiba Geräts auswählen. 2 FILTER (Orange) ONE-TOUCH Hi POWER FILTER PRE.

[Page 5: Wartung](#)

TEMPORÄRER BETRIEB WARTUNG Dank dieser Funktion können Sie die Klimaanlage auch dann bedienen, wenn Sie Schalten Sie die Anlage zunächst am Trennschalter aus. die Fernbedienung nicht finden können oder die Batterien erschöpft sind. Zurücksetzen des Filters (Nur bei einigen Modellen) •...

[Page 6](#) Hi POWER FILTER PRE. DEF TIMER OPERATION 3 PRE. DEF (DE-FROST) dáváte prednost jiným nastavením, můžete si vybrat z mnoha provozních (Oranžová) funkcí svého zařízení Toshiba. 4 TIMER (Žlutá) RESET ONE-TOUCH 5 OPERATION (Zelená) Stiskněte : Spustíte provoz. 6 Tlačítko RESET Modely: RAS-107SKV Series AUTOMATICKÝ...

[Page 7](#) DOČASNÝ PROVOZ ÚDRŽBA V případě nesprávně umístěného, nebo vybitého dálkového ovladače: Nejprve vypněte obvodový jistič. • Stiskem tlačítka RESET lze zařízení zastavit nebo uvést do chodu bez Vynulování filtru (Pouze některé modely) použití dálkového ovladače. Svítí kontrolka FILTER, filtr se musí vyčistit. •...

[Page 8](#) "ONE- Modeli: RAS-137, 167SKV Series TOUCH". Ako biste željeli drugačije postavke možete ih odabrati iz mnogih 1 Hi POWER (Zelena) drugih funkcija rada na svojoj Toshiba jedinici. 2 FILTER (Narančasta) Hi POWER FILTER PRE.

[Page 9](#) PRIVREMENI RAD ODRŽAVANJE U slučaju da zagubite daljinski upravljač ili se baterije isprazne. Najprije prekinite napajanje ili izvadite osigurač. • Pritiskom tipke RESET uređaj je moguće uključiti i isključiti bez Resetiranja filtra (samo određeni modeli) daljinskog upravljača. vjetlo FILTER svijetli; filtr mora biti očišćen. •...

[Page 10](#) Modellek: RAS-137, 167SKV Series légáramerősséget, a légáramirányt, valamint egyéb paramétereiket, hogy egy 1 Hi POWER (Zöld) alternatív szolgáltatást nyújtssanak Önnek a gomb egyetlen megnyomásával. 2 FILTER (Narancssárga) Amennyiben más beállításokat szeretne, úgy választhat a Toshiba készüléke Hi POWER FILTER PRE. DEF TIMER OPERATION 3 PRE.

[Page 11](#) IDEIGLENES MŰVELET KARBANTARTÁS Ha nem találja a távirányítót, vagy lemerültek benne az elemek Elsőként kapcsolja le a hálózati megszakítót. • A RESET gomb megnyomásával a berendezés a távirányító nélkül is A szűrő helyreállítása (Csak néhány modell esetén) elindítható és leállítható. Amikor a FILTER (szűrő) lámpa kigyullad, a szűrőt meg kell tisztítani.

[Page 12](#) Modely: RAS-137, 167SKV Series alternatívnu možnosť ovládania na JEDEN DOTYK. Ak uprednostnujete 1 Hi POWER (Zelená) iné nastavenia, môžete si vybrať z mnohých prevádzkových funkcií vášho 2 FILTER (Oranžová) zariadenia Toshiba. Hi POWER FILTER PRE. DEF TIMER OPERATION 3 ROZMRAZOVANIE (Oranžová)

[Page 13](#) DOČASNÉ POUŽÍVANIE ÚDRŽBA V prípade strateného alebo vybitého diaľkového ovládača Najskôr vypnite istič. • Stlačením tlačidla RESET je možné zariadenie spustiť alebo zastaviť aj Opätovné nastavenie filtra (len niektoré modely) bez diaľkového ovládača. Kontrolka FILTER sa rozsvieti; filtr sa musí vyčistiť. •...

[Page 14](#) 1 Hi POWER (Zelena) z enkratnim dotikom (ONE-TOUCH) na tipko. Če želite druge nastavitve, jih 2 FILTER (Oranžna) lahko izberete izmed številnih drugih funkcij vaše enote Toshiba. Hi POWER FILTER PRE. DEF...

[Page 15](#) ZAČASNO DELOVANJE VZDRŽEVANJE V primeru izgube daljinskega upravljalnika ali praznih baterij Najprej izklopite omrežno stikalo. • Pritisnite na gumb RESET, enoto je mogoče sprožiti in prekiniti brez Resetiranje fi ltra (samo pri nekaterih modelih) uporabe daljinskega upravljalnika. Lučka FILTER je prižgana; fi lter je potrebno očistiti. •...

[Page 16](#) MEMO 1110250170_CoverB.indd 46 1110250170_CoverB.indd 46 12/23/09 4:06:09 PM 12/23/09 4:06:09 PM...

[Page 17](#) MEMO 1110250170_CoverB.indd 47 1110250170_CoverB.indd 47 12/23/09 4:06:09 PM 12/23/09 4:06:09 PM...

[Page 18](#) Information according to EMC Directive 2004/108/EC (Name of the manufacturer) TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD. (Address, city, country) 144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR MUANG, PATHUMTHANI 12000, THAILAND. (Name of the Importer/Distributor in EU) TOSHIBA CARRIER UK LTD.

This manual is also suitable for:

[Ras-137Ras-167skv seriesRas-167sav seriesRas-10Ras-107skv seriesRas-137skv series](#) ... [Show all](#)