



# Asus DSL-AC52U Quick Start Manual

Dual-band 802.11ac vdsl/adsl modem router



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68

69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118

Table Of Contents

119



•

[Table of Contents](#)

•

## Bookmarks



## Quick Links

[1 Quick Start Guide](#)

[2 Modem Router](#)

[Download this manual](#)

[See also: User Manual](#)



# Dual-band 802.11ac VDSL/ADSL

English .....	3
Български .....	7
Hrvatski .....	11
Čeština .....	11
Dansk .....	11
Nederlands .....	23
Eesti .....	27
Suomi .....	31
Français .....	35
Deutsch .....	39
Ελληνικά .....	43
Magyar .....	47
Italiano .....	51



DSL-AC52U

Dual-band 802.11ac VDSL/ADSL



# DSL-AC52U

# ASUS

## Modem Router

### Quick Start Guide

DSL-AC52U

Norsk .....	63
Polski .....	67
Português .....	71
Română .....	75
Русский .....	79
Srpski .....	83
Slovensky .....	87
Slovenščina .....	91
Español .....	95
Svenska .....	99
Türkçe .....	103
Українська .....	107

Dual-band 802.11ac VDSL/ADSL2+ Modem Router

U11065 / First Edition / November 2015

2015-11-26 10:12:48

[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1  
2  
3  
4  
5

## Related Manuals for Asus DSL-AC52U

### [Wireless routers Asus DSL-AC52U User Manual](#)

Wireless-ac1200 dual band 802.11ac wi-fi adsl/vdsl modem router (129 pages)

### [Network Router Asus DSL-AC52U Quick Start Manual](#)

Dual-band 802.11ac vdsl/adsl modem router (37 pages)

### [Network Router Asus DSL-AC56U Quick Start Manual](#)

Dual-band 802.11ac vdsl/adsl modem router (123 pages)

### [Network Router Asus DSL-AC51 Quick Start Manual](#)

Dual-band 802.11ac vdsl/adsl modem router (60 pages)

### [Network Router Asus DSL-AC55U User Manual](#)

Wireless-ac1200 dual-band 802.11ac vdsl/adsl modem router (129 pages)

### [Network Router Asus DSL-AC55U Quick Start Manual](#)

Dual-band 802.11ac vdsl/adsl modem router (119 pages)

### [Network Router Asus DSL-AC68U User Manual](#)

Dual-band 802.11ac wi-fi adsl/vdsl modem router (70 pages)

### [Network Router Asus DSL-AC68U Quick Start Manual](#)

Dual-band 802.11ac wi-fi adsl/vdsl modem router (32 pages)

### [Network Router Asus DSL-AC68U Quick Start Manual](#)

Dual-band 802.11ac vdsl/adsl dual-band 802.11ac vdsl/adsl modem router (173 pages)

### [Network Router Asus DSL-AC87VG User Manual](#)

Dual-band-wlan adsl/vdsl voip modem router (21 pages)

### [Network Router Asus DSL-AC88U User Manual](#)

Dual-band wi-fi adsl/vdsl modem router (70 pages)

### [Network Router Asus DSL-AC88U Quick Start Manual](#)

Annex b. dual-band wi-fi adsl/wdsl modem router (21 pages)

### [Network Router Asus DSL-AC88U Quick Start Manual](#)

Dual-band wi-fi adsl/vdsl modem router (171 pages)

### [Network Router Asus DSL-AC68VG Manual](#)

Dual-band wlan adsl/vdsl voip modem-router (22 pages)

### [Network Router Asus DSL-AC68VG Quick Start Manual](#)

Dual band wi-fi adsl/vdsl voip modem router (24 pages)

### [Network Router Asus DSL-AC3100 User Manual](#)

Dual-band wi-fi adsl/vdsl modem router (67 pages)

## Summary of Contents for Asus DSL-AC52U

### [Page 1: Modem Router](#)

¤ DSL-AC52U Dual-band 802.11ac VDSL/ADSL Modem Router Quick Start Guide English .....3  
Norsk .....63 Български .....7 Polski .....67 Hrvatski .....11  
Português .....71 Čeština .....15 Română .....75 Dansk .....19 Русский .....79  
Nederlands .....23 Srpski .....83 Eesti .....27 Slovensky .....87  
Suomi .....31 Slovenščina .....91...

[Page 2](#) • For more details, refer to the user manual included in the support CD. • За повече информация, вижте ръководството на потребителя, намиращо се на помощния CD диск.

Podrobnější informace viz uživatelská příručka na podpůrném disku CD. • Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom priručniku na CD-u podrške. •...

### [Page 3: Package Contents](#)

Package contents VDSL/ADSL Wireless Modem Router Power adapter Network cable (RJ-45 cable) Quick Start Guide Support CD (Manual, utility software) DSL/phone cable (RJ-11 cable) Splitter (varies with region) Warranty card NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. A quick look E-WAN Wi-Fi on/off...

### [Page 4: Getting Started](#)

Setting up 1. Insert your xDSL modem router's power adapter to the DC-IN port and plug it to a power outlet. Wall power outlet 2. Connect one end of the RJ-11 E-WAN Wi-Fi on/off cable to the DSL port of your xDSL modem router, and Power connect the other end to the...

[Page 5](#) • Setup (QIS) Wizard again. • Disable the proxy settings, dial-up connection, and set your TCP/IP settings to automatically obtain an IP address. For more details, please refer to the ASUS Support site. 2. Your xDSL modem router automatically configures the DSL Annex mode, Internet connection type, and VPI/VCI value and encapsulation modes. Key in the Internet account information that you obtained from your Internet Service Provider (ISP).

[Page 6](#) 3. If QIS failed to detect your Internet connection type, manually configure your connection settings. 4. Assign the wireless network name (SSID) and security key for your wireless connection. Click Apply when done. 5. A summary page appears to show the current settings for your network. Click Next to save your network settings and go to the Network Map page.

[Page 7](#) Бърз преглед Безжичен VDSL/ADSL модем-рутер Адаптер Мрежов кабел (RJ-45 кабел) Ръководство за бърз старт Помощен CD диск (ръководство, DSL/телефонен кабел (RJ-11 помощен софтуер) кабел) Сплитер (варира за различните Гаранционна карта региони) ЗАБЕЛЕЖКА: Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете...

[Page 8](#) Настройка 1. Включете захранващия адаптер на Вашия xDSL модем-рутер във входа за прав ток, след което го Wall power outlet включете в контакт. E-WAN Wi-Fi on/off 2. Свържете единия край на RJ-11 кабела към DSL порта Power на Вашия xDSL модем-рутер, след...

[Page 9](#) Деактивирайте настройките на прокси сървър и комутируемата връзка, след което конфигурирайте TCP/IP настройките за автоматично получаване на IP адрес. За повече информация, вижте раздел веб сайта за поддръжка на ASUS. 2. Вашият xDSL модем-рутер автоматично конфигурира режим DSL Annex, типа интернет връзка, стойността на VPI/VCI и режимите на капсулиране. Въведете...

[Page 10](#) 3. Ако QIS (Бързо конфигуриране на интернет) не успее да открие вида на Вашата интернет връзка, можете ръчно да конфигурирате своите настройки за свързване. 4. Задаване на име на мрежата (SSID) и ключ за защита за избраната безжична връзка Smart Connect (Интелигентно свързване). Натиснете Apply (Приложи), когато...

### [Page 11: Sadržaj Pakiranja](#)

Sadržaj pakiranja VDSL/ADSL bežični modem s Adapter napajanja usmjerivačem Mrežni kabel (RJ-45 kabel) Vodič za brzi početak rada CD podrške (Priručnik, uslužni DSL/telefonski kabel (RJ-11 kabel) programi) Razdjelnik (razlikuje se po regija- Jamstvena kartica NAPOMENA: Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču. Brzi pregled E-WAN Wi-Fi on/off...

### [Page 12: Početak Rada](#)

Postavljanje 1. Ukopčajte adapter izmjeničnog napajanja usmjerivača xDSL modema u DC-IN priključak i utaknite ga Wall power outlet u električnu utičnicu. E-WAN Wi-Fi on/off 2. Priključite jedan kraj RJ-11 kabla u DSL utičnicu xDSL Power usmjerivača modema, a drugi kraj kabla priključite na DSL priključak na razdjelniku.

[Page 13](#) (QIS). • Deaktivirajte proxy postavke, telefonsku vezu i postavite postavke za TCP/IP tako da se automatski dohvća IP adresa. Više pojedinosti potražite na ASUS stranici za



podršku. 2. Vaš xDSL modem s usmjerivačem automatski će konfigurirati DSL dodatni način rada, vrstu internetske veze i VPI/VCI vrijednost i načine inkapsulacije. Upišite podatke i internetskom računu koje ste dobili od dobavljača internetske usluge...

[Page 14](#) 3. Ako QIS nije prepoznao vrstu vaše Internet Connection (Internetska veza), ručno konfigurirajte postavke veze. 4. Dodijelite naziv bežičnoj mreži (SSID) i sigurnosni ključ za vašu bežičnu vezu. Po dovršetku kliknite Apply (Primijeni). 5. Stranica sažetog prikaza pojavljuje se radi prikaza trenutnih postavki vaše mreže. Kliknite Next (Dalje) ako želite spremiti mrežne postavke i prijeći na stranicu Network Map (Mapiranje mreže).

## [Page 15: Obsah Krabice](#)

Obsah krabice VDSL/ADSL bezdrátový mo- Napájecí adaptér dem-směrovač Síťový kabel (kabel RJ-45) Stručná příručka Podpůrný disk CD (Příručka, software DSL/telefonní kabel (kabel RJ-11) nástroje) Rozdělovač (liší se podle regionu) Záruční karta POZNÁMKA: Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, se obraťte na prodejce.

[Page 16](#) Instalace 1. Připojte napájecí adaptér xDSL modemu-směrovače k portu vstupu stejnosměrného napájení a k elektrické Wall power outlet zásuvce. E-WAN Wi-Fi on/off 2. Připojte jeden konec kabelu RJ-11 k portu DSL xDSL Power modemu-směrovače a připojte druhý konec k portu DSL rozdělovače.

[Page 17](#) Průvodce rychlým nastavením Internetu (QIS). • Deaktivujte nastavení proxy, telefonické připojení a nastavte TCP/IP na automatické získání adresy IP. Další podrobnosti viz web technické podpory ASUS. 2. Tento xDSL modem-směrovač automaticky nakonfiguruje režim DSL Annex, typ připojení k Internetu a hodnotu VPI/VCI a režimy zapouzdření. Zadejte údaje o internetovém účtu, které vám poskytl váš poskytovatel internetového připojení...

[Page 18](#) 3. Pokud funkce QIS nerozpozná váš typ připojení k Internetu, ručně nakonfigurujte nastavení vašeho připojení. 4. Zvolte název bezdrátové sítě (SSID) a klíč zabezpečení vašeho připojení. Po dokončení klepněte na tlačítko Apply (Použit). 5. Zobrazí se stránka s přehledem aktuálních nastavení vaší sítě. Klepnutím na Next (Další) uložte nastavení...

## [Page 19: Pakkens Indhold](#)

Pakkens indhold VDSL/ADSL trådløs modemrouter Strømadapter Netværkskabel (RJ- 45-kabel) Kvikstartguide Support-cd (brugsanvisning, DSL/telefonkabel (RJ-11-kabel) softwareprogram) Fordeler (varierer efter region) Garantibevis BEMÆRK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene mangler eller er beskadiget. En hurtig oversigt E-WAN Wi-Fi on/off Strøm LED 5GHz Wi-Fi-LED 13.

## [Page 20: Kom Godt I Gang](#)

Indstilling 1. Slut strømadapteren til DC-IN-stikket på din xDSL-modemrouter og til stikkontakten. Wall power outlet 2. Slut den ene ende af RJ-11- E-WAN Wi-Fi on/off kablet til DSL-porten på din xDSL-modemrouter, og den Power anden ende til DSL-porten på fordeleren. 3.

[Page 21](#) BEMÆRK: Hvis QIS-guiden ikke starter automatisk, skal du følge disse trin for at starte guiden manuelt: Indtast http://192.168.1.1 eller http://asus.router.com og start QIS-guiden igen. • • Deaktiver proxy-indstillingerne, opkaldsforbindelsen og angiv TCP/IP-indstillingerne, for at hente en IP-adresse automatisk. Du kan læse mere om dette på ASUS' supportside.

[Page 22](#) 3. Hvis QIS-guiden ikke kunne registrere din internetforbindelsestype, skal du konfigurere forbindelsesindstillingerne manuelt. 4. Giv dit trådløse netværk et netværksnavn (SSID) og en sikkerhedsnøgle til din trådløse forbindelse. Klik på Apply (Anvend), når du er færdig. 5. Der vises en oversigtsside med de aktuelle indstillinger til dit netværk. Klik på...

## [Page 23: Inhoud Verpakking](#)

Inhoud verpakking Draadloze VDSL-/ADSL-modemrouter Voedingsadapter Netwerkkabel (RJ-45 cable) Beknopte handleiding Ondersteuningscd (Handleiding, hulp- DSL-/telefoonkabel (RJ-11-programma) kabel) Splitter (afhankelijk van de woonplaats) Voetstuk OPMERKING: als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een snel overzicht Wi-Fi on/off E-WAN...

## [Page 24: Aan De Slag](#)

Installeren 1. Stop de voedingsadapter van uw xDSL-modemrouter in de gelijkstroomingang Wall power outlet en sluit deze aan op een E-WAN Wi-Fi on/off stopcontact. 2. Sluit een uiteinde van de Power RJ-11-kabel aan op de DSL-poort van uw xDSL- modemrouter en sluit het Splitter Phone Wall telephone outlet...

[Page 25](#) • (Quick Internet Setup = Snelle internetinstelling) opnieuw. • Schakel de proxy-instellingen en de inbelverbinding uit en stel uw TCP/IP- instellingen in om automatisch een IP-adres te verkrijgen. Raadpleeg de ASUS- ondersteuningswebsite voor meer informatie. 2. Uw xDSL-modemrouter configureert automatisch de DSL Annex-modus, het internetverbindingstype en de VPI/VCI-waarde en inkapselingsmodi. Voer de internetaccountinformatie die u van uw internetprovider (ISP) hebt ontvangen, in.

[Page 26](#) 3. Als QIS uw type internetverbinding niet kan detecteren, dient u de verbindinginstellingen handmatig te configureren. 4. Wijs de naam van het draadloos netwerk (SSID) en de beveiligingscode toe voor uw draadloze verbinding. Klik op Apply (Toepassen) wanneer u klaar bent. 5. Een overzichtspagina verschijnt om de huidige instellingen voor uw netwerk te tonen.

## [Page 27: Pakendi Sisu](#)

Pakendi sisu VDSL/ADSL traadita modem-ruuter Toiteadapter Võrgukaabel (RJ-45 kaabel) Lühijuhend Tugijuhendi CD (Juhend, tarkvarautiliit) DSL-/telefonikaabel (RJ-11 kaabel) Jagur (varieerub regiooniti) Garantiikaart MÄRKUS: Kui mõni artiklistest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust edasim üüjaga Kiire ülevaade E-WAN Wi-Fi on/off Toite LED indikaator 5GHz Wi-Fi LED USB2.0 port indikaator...

[Page 28](#) Seadistamine 1. Sisestage xDSL modem- ruuteri toiteadapter alalisvooluporti ja ühendage Wall power outlet see toitepistikupesaga. E-WAN Wi-Fi on/off 2. Ühendage RJ-11 kaabli üks ots xDSL modem-ruuteri DSL Power pordiga ja teine ots jaguri DSL pordiga. Splitter Phone 3. Kasutades võrgukaablit, Wall telephone outlet ühendage arvuti xDSL Computer...

[Page 29](#) • uuesti viisard Quick Internet Setup (Interneti-ühenduse kiirhäälestus, QIS). • Keelake puhversätteid ja sissehelistusühendus ning seadistage TCP/IP sätteid nii, et IP-aadressi hankimine toimuks automaatselt. Täiendavat teavet leiate ASUS'e toeetenuste saidilt. 2. Teie xDSL modem-ruuter konfigureerib automaatselt režiimi DSL Annex, Interneti-ühenduse tüübi ja VPI/VCI väärtuse ning kapseldusrežimid. Sisestage Interneti-konto andmed, mille saite oma Interneti-teenuse pakkuvalt (ISP-lt).

[Page 30](#) 3. Kui viisard QIS ei suuda automaatselt Interneti-ühenduse tüüpi tuvastada, konfigureerige ühenduse sätteid käsitsi. 4. Määrake traadita võrgu nimi (SSID) ja turvavõti traadita ühenduse jaoks. Kui olete lõpetanud, klõpsake käsku Apply (Rakenda). 5. Kuvatakse kokkuvõte, mis sisaldab teavet teie võrgu praeguste sätete kohta. Klõpsake ikooni Next (Edasi), et salvestada võrgusätteid ja minna lehele Network Map (Võrgukaart).

[Page 31](#) Contenu de la boîte Langaton VDSL/ADSL-modeemireititin Verkkolaite Verkkokaapeli (RJ-45-kaapeli) Pikaopas Tuki-CD (Käyttöopas, DSL/puhelinkaapeli apuohjelmaohjelmisto) (RJ-11-kaapeli) Jakaja (tyyppi vaihtelee eri alueilla) Takuukortti HUOMAA: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään. Pikasilmäys Wi-Fi on/off E-WAN Virran LED-valo 5GHz Wi-Fi LED 13.

## [Page 32: Näin Pääset Alkuun](#)

Asetusten tekeminen 1. Liitä xDSL-modeemin verkkolaite DC-IN-porttiin ja liitä verkkolaite pistorasiaan. Wall power outlet 2. Liitä RJ-11-kaapelin E-WAN Wi-Fi on/off toinen pää xDSL-modeemireitittimen DSL- Power porttiin ja toinen pää jakajan DSL-porttiin. Splitter Phone 3. Liitä tietokone Wall telephone outlet verkkokaapelilla xDSL- Computer modeemireitittimen LAN-...

[Page 33](#) Näppäile <http://192.168.1.1> tai <http://asus.router.com> ja suorita ohjattu • Quick Internet Setup (QIS) -asetus uudelleen. • Ota pois käytöstä välityspalvelinasetukset ja modeemiyhteys ja aseta TCP/IP- asetukset hankkimaan IP-osoitteen automaattisesti. Katso lisätietoja ASUS- tukisivustolta. 2. xDSL-modeemireititin määrittää automaattisesti DSL Annex -tilan, internet- yhteystyyppin ja VPI/VCI-arvon ja kapsulointitilat. Näppäile internet-tilitiedot, jotka sait internet-palveluntarjoajaltasi (ISP).

[Page 34](#) 3. Jos QIS ei pysty tunnistamaan internet-yhteystyyppiä, määritä yhteysasetukset

manuaalisesti. 4. Määritä verkkonimi (SSID) ja suojausavain langattomalle yhteydellesi. Napsauta Apply (Käytä), kun valmis. 5. Yhteenvetosivu tulee näkyviin ja näyttää nykyiset verkkoasetuksesi. Napsauta Next (Seuraava) tallentaaksesi verkkoasetuksesi ja siirry Verkkokartta-sivulle. u11065\_dsl-ac52u\_qsg.indb 34 2015-11-26 10:12:57...

### [Page 35: Contenu De La Boîte](#)

Contenu de la boîte Routeur-modem VDSL/ADSL Adaptateur secteur Câble réseau (RJ-45) Guide de démarrage rapide CD de support (Mode d'emploi et utilitaire) Câble téléphonique (RJ-11) Séparateur (en fonction du pays d'achat) Carte de garantie REMARQUE : Contactez votre revendeur si l'un des éléments est manquant ou endommagé.

### [Page 36: Installation](#)

Installation 1. Branchez le modem-routeur sur une prise électrique via l'adaptateur secteur. Wall power outlet 2. À l'aide du câble téléphonique (RJ-11) fourni, E-WAN Wi-Fi on/off reliez le port ADSL du modem-routeur à la prise Power "DSL" du séparateur de ligne. 3.

[Page 37](#) • Par défaut, l'assistant de configuration Internet permet de configurer une ligne DSL. Si vous souhaitez configurer votre modem-routeur DSL-AC52U en tant que simple routeur sans fil, consultez la section Connexion Internet du manuel de l'utilisateur. u11065\_dsl-ac52u\_qsg.indb 37...

[Page 38](#) 3. Si l'assistant de configuration Internet n'est pas en mesure de détecter votre type de connexion Internet, veuillez entrez les options de configuration manuellement. 4. Assignez un nom ainsi qu'une clé de sécurité au réseau sans fil, puis cliquez sur Appliquer une fois terminé.

[Page 39](#) Verpackungsinhalt VDSL/ADSL-WLAN-Modem-Router Netzteil Netzwerkkabel (RJ-45-Kabel) Schnellstarthilfe Support-CD (Anleitung, Dienstpro- DSL-/Telefonkabel (RJ-11-Kabel) gramm) Splitter (je nach Region) Garantiekarte HINWEIS: Sollten Artikel beschädigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich an Ihren Händler. Erste Schritte E-WAN Wi-Fi on/off Strom-LED 5GHz WLAN-LED 13. USB 2.0-Ports DSL LED USB-LED 14.

### [Page 40: Erste Schritte](#)

Einrichtung 1. Schließen Sie das Netzteil Ihres xDSL-Modem-Routers an den Gleichspannungseingang und eine Steckdose an. 2. Verbinden Sie ein Ende des Wall power outlet RJ-11-Kabels mit dem DSL-Port E-WAN Wi-Fi on/off Ihres xDSL-Modem-Routers und das andere Ende mit dem DSL- Power Port Ihres Splitters.

[Page 41](#) Hinweis: Falls QIS nicht automatisch startet, befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum manuellen Ausführen von QIS: Geben Sie http://192.168.1.1 oder http://asus.router.com ein und führen Sie • den Quick Internet Setup- (QIS) Assistenten erneut aus. • Deaktivieren Sie die Proxy-Einstellungen, die Einwahlverbindung und richten Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen zum automatischen Beziehen einer IP-Adresse ein.

[Page 42](#) 3. Falls QIS Ihren Internetverbindungstyp nicht erkennen kann, konfigurieren Sie Ihre Verbindungseinstellungen bitte manuell. 4. Weisen Sie Ihrer WLAN-Verbindung einen WLAN-Netzwerknamen (SSID) und einen Sicherheitsschlüssel zu. Klicken Sie anschließend auf Apply (Übernehmen). 5. Eine Übersichtsseite zeigt die aktuellen Einstellungen für Ihr Netzwerk. Klicken Sie zum Speichern Ihrer Netzwerkeinstellungen und zum Aufrufen der Netzwerkkarte-Seite auf Next (Weiter).

### [Page 43: Περιεχόμενα Συσκευασίας](#)

Περιεχόμενα συσκευασίας Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής VDSL/ADSL Μετασχηματιστής ισχύος Καλωδιακού δικτύου (καλώδιο RJ-45) Οδηγός Γρήγορης Έναρξης CD Υποστήριξης (Εγχειρίδιο, βοηθητικό Καλώδιο DSL/ λογισμικό) τηλεφώνου (καλώδιο RJ-11) Διαιρέτης (διαφέρει ανάλογα με την περιοχή) κάρτα εγγύησης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν απουσιάζει ή εμφανίζεται βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε...

### [Page 44: Πώς Να Ξεκινήσετε](#)

Εγκατάσταση 1. Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος του μόντεμ δρομολογητή Wall power outlet xDSL στη θύρα εισόδου DC και σε E-WAN Wi-Fi on/off μια πρίζα ρεύματος. 2. Συνδέστε το ένα άκρο του Power καλωδίου RJ-11 στη θύρα DSL του μόντεμ δρομολογητή xDSL και Splitter

συνδέστε...

[Page 45](#) διαμορφώνετε το μόντεμ δρομολογητή xDSL για πρώτη φορά ή όταν η συσκευή έχει επαναφερθεί στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. • Από προεπιλογή, ο Οδηγός QIS προορίζεται για την εγκατάσταση DSL-AC56U. Αν θέλετε να διαμορφώσετε το DSL-AC52U ως ασύρματο δρομολογητή, ανατρέξτε στην ενότητα Internet Connection (Σύνδεση στο Internet) στο εγχειρίδιο χρήστη. u11065\_dsl-ac52u\_qsg.indb 45...

[Page 46](#) 3. Αν το QIS δεν ανιχνεύει τον τύπο σύνδεσης στο Internet διαμορφώστε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις σύνδεσης. 4. Εκχωρήστε το όνομα δικτύου (SSID) και το κλειδί ασφαλείας για την ασύρματη σύνδεση 2.4GHz και 5 GHz. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) όταν τελειώσετε. 5.

### [Page 47: Contenido Del Paquete](#)

Contenido del paquete VDSL/ADSL vezeték nélküli modem Hálózati adapter router Hálózati kábel (RJ-45 kábel) Gyors üzembe helyezési útmutató Támogató CD (kézikönyv, DSL/telefonkábel (RJ-11 kábel) segédprogram) Elosztó (típusa térségenként eltérő) Garanciajegy MEGJEGYZÉS: amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

### [Page 48: Első Lépések](#)

Beállítás 1. Csatlakoztassa az xDSL modem router hálózati adapterét a DC-IN-portba, és csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. Wall power outlet 2. Csatlakoztassa az RJ-11 kábel E-WAN Wi-Fi on/off egyik végét az xDSL modem router DSL-portjába, a másik Power végét pedig az elosztó DSL- portjába.

[Page 49](#) • A gyors internet-beállítási varázsló alapértelmezés szerint a DSL beállítására szolgál. Ha a DSL-AC52U készüléket vezeték nélküli routerként szeretné konfigurálni, tekintse meg a használati útmutatóban az Internet Connection (Internetkapcsolat) című részt. u11065\_dsl-ac52u\_qsg.indb 49 2015-11-26 10:13:02...

[Page 50](#) 3. Ha a gyors internet-beállítási varázslónak nem sikerült felismernie az internetkapcsolat típusát, akkor konfigurálja manuálisan a kapcsolatbeállításokat. 4. Rendeljen vezeték nélküli hálózatnevet (SSID) és biztonsági kulcsot a vezeték nélküli hálózati kapcsolatához. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra, ha végzett. 5. Ekkor megjelenik egy összegző oldal a hálózat aktuális beállításával. Kattintson a Next (Tovább) gombra a hálózati beállítások mentéséhez és a Network Map (Hálózati térkép) oldal megnyitásához.

### [Page 51: Contenuto Della Confezione](#)

Contenuto della confezione Modem Router VDSL/ADSL Wireless Adattatore di alimentazione Cavo di rete (RJ-45) Guida rapida CD di supporto (Manuale, software di utility) Cavo telefonico/DSL (RJ-11) Filtro splitter (varia a seconda della regione) Certificato di garanzia NOTA: Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante.

### [Page 52: Installazione](#)

Installazione 1. Inserite l'estremità dell'adattatore AC nella porta di ingresso dell'alimentazione e collegate l'altra estremità ad una presa di corrente. 2. Collegate un'estremità del cavo Wall power outlet RJ-11 alla porta DSL del vostro mo- E-WAN Wi-Fi on/off dem router e l'altra estremità alla porta DSL del vostro filtro splitter.

[Page 53](#) • Come impostazione standard la procedura QIS consente di configurare la connessione DSL. Se volete configurare il DSL-AC52U come router wireless fate riferimento alla sezione Connessione ad Internet del manuale utente. u11065\_dsl-ac52u\_qsg.indb 53 2015-11-26 10:13:03...

[Page 54](#) 3. Se l'installazione rapida Internet (QIS) fallisse potete configurare manualmente le impostazioni per la connessione. 4. Impostate un nome della rete (SSID) e una chiave di sicurezza per la vostra rete wireless. Quando avete finito cliccate su Apply (Applica). 5.

### [Page 55: Iepakojuma Saturs](#)

Iepakojuma saturs VDSL/ADSL bezvadu modema maršrutētājs Strāvas adapteris Tīkla kabelis (RJ-45 kabelis) Padomi ātrai darba uzsākšana Atbalsta CD (Manuāli, utilitprogramma) DSL/tālruna kabelis (RJ-11 kabelis) Sadalītājs (atšķiras pēc reģiona) Garantijas karte PIEZĪME: Ja

kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, sazinieties ar pārdevēju. Ātrs pārskats E-WAN Wi-Fi on/off...

## [Page 56: Darba Sākšana](#)

Iestatīšana 1. Ievietojiet xDSL modema maršrutētāja strāvas adapteri DC-In pieslēgvietā un pievienojiet to kontaktligzdai. 2. RJ-11 kabeļa vienu galu pievienojiet xDSL Wall power outlet modema maršrutētāja DSL pieslēgvietai, bet otru galu E-WAN Wi-Fi on/off pievienojiet sadalītāja DSL pieslēgvietai. Power 3. Izmantojot tīkla kabeli, pievienojiet datoru xDSL Splitter Phone...

[Page 57](#) **PIEZĪME.** Ja QIS netiek palaista automāti, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai palaistu QIS manuāli. Ievadiet <http://192.168.1.1> vai <http://asus.router.com> un vēlreiz palaidiet • ātrās interneta iestatīšanas (QIS) vedni. • Atspējojiet starpniekservera iestatījumus, iezvanes savienojumu un iestatiet TCP/IP iestatījumus, lai automātiski iegūtu IP adresi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet ASUS atbalsta vietni.

[Page 58](#) 3. Ja QIS neizdodas noteikt interneta tipa savienojumu, manuāli konfigurējiet savienojuma iestatījumus. 4. Bezvadu savienojumam piešķiriet bezvadu tīkla nosaukumu (SSID) un drošības atslēgu. Kad esat beidzīs, noklikšķiniet uz Apply (Lietot). 5. Tiek parādīta kopsavilkuma lapa, kurā redzami tīkla pašreizējie iestatījumi. Lai saglabātu tīkla iestatījumus un pāriet uz lapu Network Map (Tīkla karte), noklikšķiniet uz Next (Tālāk).

## [Page 59: Pakuotēs Turinys](#)

Pakuotēs turinys VDSL / ADSL belaidis modemas-kelvedis Maitinimo adapteris Tinklo kabelis (RJ-45 kabelis) Grei engimo darbu vadovas Pagalbinis kompaktnis diskas (rankinis, DSL / telefono kabelis (RJ-11 paslaugu programinė įranga) kabelis) Skaidiklis (įvairiuose regionuose skiriasi) Garantijos kortelė PASTABA: jei kuri nors pakuotės dalis pažeista arba jos nėra, susisieki su savo pardavėju.

## [Page 60: Darbo Pradžia](#)

Parengimas darbu 1. xDSL modemo-kelvedžio maitinimo adapterj ijunkite į DC-IN prievadą, kištuką įkiškite į el. lizdą. Wall power outlet 2. Vieną RJ-11 kabelio galą prijunkite prie xDSL Wi-Fi on/off E-WAN modemo-kelvedžio DSL prievado, kitą galą prijunkite Power prie skaidiklio DSL prievado. 3.

[Page 61](#) PASTABA. Jeigu QIS nepasileidžia automatiškai, atlikite šiuos veiksmus, kad rankiniu būdu paleistumėte QIS: Įveskite <http://192.168.1.1> arba <http://asus.router.com> ir vėl paleiskite • sparčiosios interneto sąrankos (QIS) vedlį. • Pasyvinkite tarpinio serverio nuostatas, surinkite ryšio numerį ir nustatykite TCP / IP nuostatas, kad automatiškai gautumėte IP adresą. Daugiau informacijos rasite ASUS palaikymo svetainėje.

[Page 62](#) 3. Jei QIS nepavyko aptikti interneto ryšio tipo, ryšio nuostatas sukonfigūruokite rankiniu būdu. 4. Savo belaidžiam ryšiui priskirkite belaidžio tinklo vardą (SSID) ir saugos raktą. Baigę, spauskite Apply (taikyti). 5. Pasirodo suvestinės puslapis su dabartinėmis tinklo nuostatomis. Spustelėkite Next (toliau), kad išsaugotumėte tinklo nuostatas ir pereitumėte į tinklo schemas puslapį.

## [Page 63: Innhold I Pakken](#)

Innhold i pakken Trådløs modem/ruter for VDSL/ADSL Strømadapter Nettverkskabel (RJ-45 kable) Hurtigstartguide Support CD (Veiledning, DSL-/telefonkabel (RJ-11-kabel) verktøypogramvare) Splitter (varierer etter område) Garantikor MERK: Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren din. Et overblikk E-WAN Wi-Fi on/off Power LED 5GHz LED-lampe for 13.

## [Page 64: Komme I Gang](#)

Sette opp 1. Sett inn xDSL-modemets strømadapter i DC- inntaksporten, og koble til et strømmuttak. Wall power outlet 2. Koble den ene enden av E-WAN Wi-Fi on/off RJ-11-kabelen til DSL-porten på xDSL-modemrutereren, og Power koble den andre enden til DSL- porten på...

[Page 65](#) **VIKTIG!** Du trenger opplysninger fra Internett-leverandøren for å konfigurere Internett-tilkoblingen. MERKNADER: • Automatisk registrering av Internett-leverandørens tilkoblingstype skjer når du konfigurerer xDSL-modelrutereren for første gang eller når enheten blir nullstilt til standardinnstillingene. • Som standard bruker QIS-veiviseren DSL-oppsett. Hvis du vil konfigurere DSL-AC52U som en trådløs ruter, kan du se delen Internett-tilkobling i

[Page 66](#) 3. Hvis QIS ikke kunne registrere Internett-tilkoblingstypen din, må du konfigurere tilkoblingsinnstillingene manuelt. 4. Velg et nettverksnavn (SSID) og sikkerhetsnøkkel for den trådløse tilkoblingen. Klikk på Apply (Bruk) når du er ferdig. 5. Du får se en sammendragsside med gjeldende innstillinger for nettverket. Klikk Next (Neste) for å...

### [Page 67: Zawartość Opakowania](#)

Zawartość opakowania Router bezprzewodowy z modemem VDSL/ Zasilacz ADSL Kabel sieciowy (kabel RJ-45) Instrukcja szybkiego uruchomienia Pomocniczy dysk CD (podręcznik, pro- Kabel DSL/telefoniczny (kabel gramy narzędziowe) RJ-11) Splitter (zależy od regionu) Karta gwarancyjna UWAGA: W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.

### [Page 68: Włączanie Zasilania](#)

Konfiguracja 1. Podłącz kabel zasilacza routera z modemem xDSL do gniazda DC-IN, a Wall power outlet następnie podłącz zasilacz E-WAN Wi-Fi on/off do gniazda elektrycznego. 2. Podłącz jeden koniec kabla Power RJ-11 do portu DSL routera z modemem xDSL, a drugi Splitter koniec do portu DSL splittera.

[Page 69](#) Internetem od usługodawcy internetowego. UWAGI: • Automatyczne wykrywanie typu połączenia ISP jest wykonywane przy pierwszej konfiguracji routera z modemem xDSL lub po przywróceniu ustawień domyślnych urządzenia. • Kreator QIS służy domyślnie do konfiguracji połączenia DSL. W celu skonfigurowania urządzenia DSL-AC52U jako routera bezprzewodowego należy zapoznać się z częścią Połączenie z Internetem w podręczniku użytkownika. u11065\_dsl-ac52u\_qsg.indb 69 2015-11-26 10:13:07...

[Page 70](#) 3. Jeśli kreator QIS nie wykryje typu połączenia z Internetem, ustawienia połączenia należy skonfigurować ręcznie. 4. Przydziel nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) i klucz zabezpieczeń połączenia bezprzewodowego. Po zakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 5. Wyświetlona zostanie strona podsumowania z bieżącymi ustawieniami sieci. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby zapisać...

### [Page 71: Conteúdo Da Embalagem](#)

Conteúdo da embalagem Router Modem Sem Fios VDSL/ADSL Transformador Cabo de rede (Cabo de rede RJ-45) Guia de consulta rápida CD de suporte (Manual, software Cabo DSL/telefone (cabo RJ-11) utilitário) Derivador (varia consoante a região) Cartão de Garantia NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor. Visão geral E-WAN Wi-Fi on/off...

### [Page 72: Começar A Utilizar](#)

Instalação 1. Ligue o transformador do modem xDSL à porta de entrada DC e a uma tomada Wall power outlet elétrica. E-WAN Wi-Fi on/off 2. Ligue uma extremidade do cabo RJ-11 à porta DSL do Power seu router modem xDSL, em seguida, ligue a outra Splitter extremidade à...

[Page 73](#) **IMPORTANT!** Contacte o seu ISP para obter as informações necessárias para configurar a ligação à Internet. NOTAS: • A deteção automática do tipo de ligação do seu ISP ocorrerá quando configurar o router modem xDSL pela primeira vez ou quando forem repostas as predefinições do seu dispositivo. • Por predefinição, o Assistente QIS destina-se à configuração da ligação DSL. Se deseja configurar o DSL-AC52U como router sem fios, consulte a secção Ligação à Internet no manual do utilizador. u11065\_dsl-ac52u\_qsg.indb 73 2015-11-26 10:13:08...

[Page 74](#) 3. Se o Assistente QIS não conseguir detetar o seu tipo de ligação à Internet, configure manualmente as definições de ligação. 4. Atribua o nome da rede sem fios (SSID) e a chave de segurança para a sua ligação sem fios. Clique em Apply (Aplicar) quando terminar. 5.

[Page 75](#) Conteúdo da embalagem Ruter modem fără fir VDSL/ADSL Adaptor de alimentare Rețeaua de cablu (cablu RJ-45) Ghid rapid de pornire CD (Manual, software utilitar) Cablu telefonic/DSL (cablu RJ-11) Divizor (diferă în funcție de regiune) Card de garanție NOTĂ: Dacă oricare dintre articole este deteriorat sau lipsește, contactați furnizorul. Prezentare succintă...

[Page 76](#) Configurarea 1. Inserați adaptorul de alimentare al ruterului modem xDSL în portul



de intrare de c.c. și conectați-l la o priză. Wall power outlet 2. Conectați un capăt la cablului E-WAN Wi-Fi on/off RJ-11 la portul DSL al ruterului modem xDSL și conectați Power celălalt capăt la portul DSL al divizorului.

[Page 77](#) NOTE: • Detectarea automată a tipului de conexiune ISP are loc atunci când configurați pentru prima dată ruterul modem xDSL sau atunci când dispozitivul este reinițializat la setările implicite. • În mod implicit, expertul QIS este destinat configurării DSL. Dacă doriți să configurați dispozitivul DSL-AC52U drept ruter fără fir, consultați secțiunea Conexiunea la Internet din manualul de utilizare. u11065\_dsl-ac52u\_qsg.indb 77 2015-11-26 10:13:09...

[Page 78](#) 3. Dacă funcția QIS nu reușește să detecteze tipul de conexiune la Internet, configurați manual setările conexiunii. 4. Atribuiți numele de rețea fără fir (SSID) și cheia de securitate pentru conexiunea fără fir. Faceți clic pe Apply (Se aplică) atunci când ați terminat. 5.

### [Page 79: Комплект Поставки](#)

Комплект поставки Беспроводной роутер с VDSL/ADSL Блок питания модемом Сетевой кабель (RJ-45) Краткое руководство Компакт-диск (руководство, утилиты) Телефонный кабель (RJ-11) Разветвитель (в зависимости от региона) Гарантийный талон ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу. Быстрый обзор E-WAN Wi-Fi on/off Индикатор...

### [Page 80: Начало Работы](#)

Настройка 1. Подключите блок питания роутера к разъему DC и к розетке. 2. Подключите один конец кабеля RJ-11 к порту DSL роутера, а другой конец к порту DSL Wall power outlet сплиттера. E-WAN Wi-Fi on/off 3. С помощью сетевого кабеля подключите...

[Page 81](#) ПРИМЕЧАНИЕ: Если QIS не запускается автоматически, для доступа к странице QIS выполните следующие инструкции: • Введите http://192.168.1.1 или http://asus.router.com для запуска мастера быстрой настройки Интернет снова. • Отключите использование прокси-сервера, подключение удаленного доступа, а также настройте TCP/IP для автоматического получения IP-адреса. Подробную информацию...

[Page 82](#) 3. Если QIS не может определить тип подключения к Интернет, сконфигурируйте тип подключения вручную. 4. Назначьте имя сети (SSID) и ключ безопасности для беспроводных подключений. Когда закончите, нажмите Применить. 5. Итоговая страница отобразит текущие настройки вашей сети. Нажмите Далее для сохранения...

### [Page 83: Sadržaj Paketa](#)

Sadržaj paketa VDSL/ADSL bežični modem ruter Adapter za struju Mrežni kabl (kabl RJ-45) Vodič za brzo korišćenje CD za podršku (Uputstvo za DSL/telefonski kabl (RJ-11 kabl) korišćenje, pomoćni program) Razdvajač (razlikuje se od regiona Papiri sa garancijom do regiona) NAPOMENA: Ukoliko bilo koja od dole navedenih stavki nedostaje ili je oštećena, kontaktirajte svog prodavca.

[Page 84](#) Podešavanje Ubacite adapter za napajanje svog xDSL modem rutera u ulaz za jednosmernu struju (DC ulaz) i priključite ga za Wall power outlet priključak za struju. E-WAN Wi-Fi on/off 2. Povežite jedan kraj RJ-11 kabla za DSL ulaz vašeg xDSL Power modem rutera i povežite drugi kraj za DSL ulaz vašeg...

[Page 85](#) čarobnjak za brzo pokretanje interneta. • Deaktivirajte proksi podešavanja, dial-up vezu i podesite svoja TCP/IP podešavanja da automatski pribavi IP adresu. Za više detalja, pogledajte ASUS internet prezentaciju za podršku. 2. Vaš xDSL modem ruter automatski konfiguriše režim za DSL Annex (dodatak), tip internet veze, VPI/VCI vrednost i režime za hermetizaciju. Unesite informacije o internet nalogu koje ste dobili od svog provajdera internet usluga (ISP).

[Page 86](#) 3. Ukoliko QIS (brzo internet podešavanje) ne uspe da detektuje vaš tip internet veze, ručno konfigurišite vaša podešavanja veze. 4. Dodelite ime (SSID) i bezbednosni ključ za vašu bežičnu vezu. Kliknite na Apply (Promeni) kada završite. 5. Stranica sa kratkim pregledom se pojavljuje da pokaže trenutna podešavanja za vašu mrežu.

## [Page 87: Obsah Balenia](#)

Obsah balenia Smerovač bezdrôtovej siete s VDSL/ADSL Sieťový adaptér modemom Nätverkskabel (kábel RJ-45) Snabbstartguide Support-CD (návod, nástroje, softvér) DSL/telefónny kábel (kábel RJ-11) Rozdeľovač (regionálne sa líši) Garantikort Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. Krátky prehľad E-WAN Wi-Fi on/off 1.

[Page 88](#) Inštalácia 1. Sieťový adaptér svojho smerovača s xDSL modemom zastrčte od vstupného portu na napájanie jed- Wall power outlet osmerným prúdom (DC-IN) a zapojte E-WAN Wi-Fi on/off do elektrickej zásuvky. Power 2. Jeden koniec kábla RJ-11 zapojte do portu DSL na svojom smerovači s xDSL modemom a druhý...

[Page 89](#) DÔLEŽITÉ! Na konfiguráciu internetového pripojenia získajte potrebné údaje od svojho ISP. POZNÁMKY: • Automatické zistenie typu vášho ISP pripojenia sa uskutoční pri prvej konfigurácii vášho modemu s xDSL modemom alebo po obnovení jeho výrobných nastavení. • V rámci predvol'by slúži sprievodca QIS na nastavenie pripojenia DSL. Ak chcete zariadenie DSL-AC52U nakonfigurovať ako smerovač bezdrôtovej siete, pozrite si časť Internetové pripojenie v tomto návode na obsluhu. u11065\_dsl-ac52u\_qsg.indb 89 2015-11-26 10:13:13...

[Page 90](#) 3. Ak sa QIS nepodarilo zistiť typ vášho internetového pripojenia, nastavenia pripojenia nakonfigurujte manuálne. 4. Priradte názov bezdrôtovej siete (identifikátor SSID) a kód zabezpečenia pre svoje bezdrôtové pripojenie. Po dokončení kliknite na Apply (Použiť). 5. Zobrazí sa strana so zhrnutím aktuálnych nastavení vašej siete. Kliknutím na Next (Ďalej) uložíte nastavenia svojej siete a prejdete na stranu Mapa siete.

## [Page 91: Vsebina Paketa](#)

Vsebina paketa Brezžični VDSL/ADSL modemski Napajalnik usmerjevalnik Omrežni kabel (kabel RJ-45) Vodnik za hitri zagon CD za podporo (Priročnik, programska DSL/telefonski kabel (kabel oprema pripomočkov) RJ-11) Razdelilnik (odvisno od regije) Garancijski list OPOMBA: Če je kateri koli predmet poškodovan ali manjka, obvestite vašega prodajalca.

[Page 92](#) Namestitev 1. Napajalnik modemskega usmerjevalnika xDSL vstavite v vrata DC-IN in ga priključite v električno vtičnico. Wall power outlet 2. Priključite en konec kábla RJ-11 v vrata DSL na modemskem E-WAN Wi-Fi on/off usmerjevalniku xDSL, drugi konec pa priključite v vrata Power DSL na razdelilniku.

[Page 93](#) OPOMBA: Če se čarovnik za hitro namestitev interneta ne zažene samodejno, sledite temu postopku, da ga zaženete ročno: Vnesite http://192.168.1.1 ali http://asus.router.com in ponovno zaženite • čarovnik za hitro namestitev interneta. • Onemogočite nastavitve strežnika proxy ter klicno povezavo in nastavite nastavitve TCP/IP, da samodejno pridobite naslov IP. Več informacij poiščite na spletni strani za podporo ASUS.

[Page 94](#) 3. Če funkcija hitre namestitve interneta ne zazna vrste vaše internetne povezave, nastavite za povezavo konfigurirajte ročno. 4. Dodelite ime brezžičnega omrežja (SSID) in varnostni ključ za brezžično povezavo. Ko končate, kliknite Apply (Uporabi). 5. Prikaže se stran s povzetkom, na kateri so prikazane trenutne nastavitve omrežja. Kliknite Next (Naprej), da shranite nastavitve omrežja in se premaknete na stran Network Map (Zemljevid omrežja).

[Page 95](#) Contenido del paquete Router/Módem inalámbrico VDSL/ADSL Adaptador de alimentación Cable de red (cable RJ-45) Guía de inicio rápido CD de soporte (Manual, software de Cable telefónico/DSL utilidad) (cable RJ-11) Divisor (varía en función de la región) Tarjeta de garantía NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

## [Page 96: Procedimientos Iniciales](#)

Configuración 1. Inserte el adaptador de alimentación del router/ módem xDSL en el puerto Wall power outlet ENTRADA-CC y enchúfelo E-WAN Wi-Fi on/off a una toma de corriente eléctrica. Power 2. Conecte un extremo del cable RJ-11 al puerto DSL Splitter del router/módem xDSL y el Phone...

[Page 97](#) • De forma predeterminada, el asistente QIS establece la configuración DSL- AC56U. Si desea configurar DSL-AC52U como router inalámbrico, consulte la sección Conexión a Internet del manual del usuario. u11065\_dsl-ac52u\_qsg.indb 97 2015-11-26 10:13:15...



[Page 98](#) 3. Si el proceso QIS no puede detectar el tipo de conexión a Internet, defina manualmente la configuración de la conexión. 4. Asigne el nombre de red inalámbrica (SSID) y la clave de seguridad para la conexión inalámbrica. Haga clic en Apply (Aplicar) cuando haya terminado. 5.

### [Page 99: Förpackningens Innehåll](#)

Förpackningens innehåll Trådlös VDSL/ADSL-modemrouter Eladapter Nätverkskabel (kabel RJ-45) Snabbstartguide Support-CD (Bruksanvisning, DSL-/telefonkabel (RJ-11-kabel) hjälpprogramvara) Splitter (varierar med region) Garantikort Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. En snabbtitt E-WAN Wi-Fi on/off Strömlampa 5GHz Wi-Fi-LED 13. USB 2.0 Portar DSL-LED USB-LED 14.

### [Page 100: Komma Igång](#)

Installation 1. Sätt i din xDSL-modemrouters strömadapter i DC-IN-porten och anslut den till ett eluttag. 2. Anslut ena änden av RJ-11- Wall power outlet kabeln till DSL-porten på E-WAN Wi-Fi on/off xDSL-modemroutern och anslut den andra änden till Power DSL-porten på din splitter. 3.

[Page 101](#) • (Guiden Snabb internetinställning) på nytt. • Inaktivera proxyinställningar, upprindg anslutning och ställ in dina TCP/IP- inställningar för att automatiskt erhålla IP-adress. Mer information finns på ASUS supportwebbplats. 2. Din xDSL-modemrouter konfigurerar automatiskt läget DSL Annex, typ av intern- etanslutning samt VPI/VCI-värde och inkapslingslägen. Skriv in den internetkon- toinformation som du fått från din internetleverantör (ISP).

[Page 102](#) 3. Om QIS inte kunde detektera din typ av internetanslutning ska du konfigurera anslutningsinställningarna manuellt. 4. Tilldela ett trådlöst nätverksnamn (SSID) och en säkerhetsnyckel för din trådlösa anslutning. Klicka på Apply (Verkställ) när du är klar. 5. En översikt visar de aktuella inställningarna för nätverket. Klicka på Next (Nästa) för att spara nätverksinställningarna och gå...

### [Page 103: Paket İçeriği](#)

DSL/telefon kablosu (RJ-11 kablosu) yazılım Bölücü (bölgeye göre türü değişir) Garanti kartı NOT: Eğer öğelerden herhangi bir hasar görmüşse ya da kayıpsa, satıcınız ile temasa geçin. DSL-AC52U cihazınıza hızlı bir bakış Wi-Fi on/off E-WAN Güç LED 5GHz Wi-Fi LED'i 13. USB 2.0 bağlantı...

[Page 104](#) Kurulum 1. xDSL modem yönlendiriciniz- in güç adaptörünü DC Giriş bağlantı noktasına ve bir prize takın. Wall power outlet 2. RJ-11 kablosunun bir ucunu E-WAN Wi-Fi on/off xDSL modem yönlendiricinizin DSL bağlantı noktasına, diğer Power ucunu da ayırıcınızın DSL bağlantı noktasına bağlayın. Splitter Phone 3.

[Page 105](#) NOT: QIS otomatik olarak başlamazsa, QIS'i manüel olarak başlatmak için şu adımları izleyin: <http://192.168.1.1> ya da <http://asus.router.com> yazıp, Quick Internet Setup (QIS) • Wizard'ı (Hızlı Internet Ayarı Sihirbazı) tekrar çalıştırın. • Vekil sunucu ayarlarını, çevirmeli bağlantıyı devre dışı bırakın ve TCP/IP ayarlarını, bir IP adresi otomatik olarak alınacak şekilde yapın. Daha fazla ayrıntı için lütfen ASUS Destek sitesine başvurun.

[Page 106](#) 3. QIS, Internet bağlantı türünüzü algılayamazsa, bağlantı ayarlarınızı manüel olarak yapılandırın. 4. Kablosuz bağlantınız için kablosuz ağ adını (SSID) ve güvenlik anahtarını atayın. Tamamlandığında Apply (Uygula) ögesine tıklayın. 5. Ağınıza yönelik geçerli ayarları göstermek için bir özet sayfası görünür. Ağ ayarlarınızı kaydetmek ve Network Map (Ağ Haritası) sayfasına gitmek için Next (İleri) ögesine tıklayın.

### [Page 107: До Комплекту Входятъ](#)

До комплекту входятъ Бездротовий маршрутизатор Адаптер живлення модему VDSL/ADSL Мережевий кабель (кабель RJ-45) Керівництво для початку експлуатації Компакт-диск підтримки (Вручну, DSL/телефонний кабель (кабель ПЗ утиліти) RJ-11) Розподільник (модель залежить Підставка від регіону) ПРИМІТКА Якщо будь-які предмети пошкоджені або відсутні, зверніться до дистрибютора.

### [Page 108: Початок Роботи](#)

Налагодження 1. Підключіть адаптер живлення маршрутизатора модема xDSL до порту входу постійного струму і до Wall power outlet розетки електромережі. E-WAN Wi-Fi on/off

2. Підключіть один кінець кабелю RJ-11 до порту DSL Power на маршрутизаторі модема xDSL, а інший - до порту DSL на...

[Page 109](#) ПРИМІТКА: Якщо Швидке налаштування з Інтернет не запускається автоматично, виконайте ці кроки, щоб вручну запустити Швидке налаштування з Інтернет. Введіть <http://192.168.1.1> або <http://asus.router.com> і знову запустіть • Помічника Швидкого налаштування з Інтернет. • Вимкніть налаштування проксі, підключення діал-ап і встановіть налаштування TCP/IP, щоб автоматично отримати IP-адресу. Детальніше про...

[Page 110](#) 3. Якщо Швидке налаштування по Інтернет не визначило тип підключення до Інтернет, вручну конфігуруйте налаштування підключення.. 4. Призначте назву мережі (SSID) і ключ безпеки для бездротового підключення. На завершення операції натисніть кнопку Apply (Застосувати). 5. З'являється підсумкова сторінка з поточними налаштуваннями вашої мережі. Клацніть...

### [Page 111: Safety Information](#)

ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials.

### [Page 112: Networks Global Hotline Information](#)

Czech Republic 00420-596766888 08:00-17:00 Mon-Fri Switzerland-German 0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-French 0041-848111014 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri United Kingdom 0044-1442265548 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri u11065\_dsl-ac52u\_qsg.indb 112 2015-11-26 10:13:19...

[Page 113](#) 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Kaunas 00370-37329000 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Vilnius 00370-522101160 09:00-18:00 Mon-Fri NOTE: For more information, visit the ASUS support site at: <http://support.asus.com> ASUSTeK Computer Inc. Üretici: Tel: +886-2-2894-3447 Adres: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN ASUS Computer GmbH...

[Page 114](#) 4. Kullanıcılar ürünün montaj ve bağlantılarını kendileri yapabilir. 5. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7(yedi) yıldır. 6. ASUS iletişim bilgileri ASUS Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Şti. (Türkiye) ASUS Teknik Destek Merkezi - İSTANBUL Telefon: +90 216 524 30 00 Faks: +90 216 481 83 80 E-Posta: destek@asus.com...

[Page 115](#) İTHALATÇI: KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE İSTANBUL, 34785, TURKEY +90 216 528 8888 Yetkili distribütör Türkiye: BOGAZICI BİL GİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. Tel: +90 212 3311000 Adres: AYAZAGA MAH.

[Page 116](#) çalıştırılmalı, cihazın etrafına hava akımını önleyici maddeler konul- mamalıdır. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerler • ASUS Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Şti. (Türkiye) • ASUS Teknik Destek Merkezi - İSTANBUL • Adres: Alemdağ Caddesi. Masaldan İş Merkezi. No: 60 C Blok D1 Kısıklı Çamlıca Üsküdar İstanbul • Telefon: +90 216 524 30 00 • Faks: +90 216 481 83 80...

[Page 117](#) ithalatçı bilgileri KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE İSTANBUL, 34785, TURKEY Telefon : +90 216 528 8888 BOGAZICI BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/İSTANBUL /TÜRKİYE Telefon : +90 212 3311000 CIZGI EL.SAN.

[Page 118](#) tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü...

