



Asus RP-AC53 Quick Start Manual

Dual-band


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
Table Of Contents
180



•

•

Bookmarks

Quick Links


[1 A Quick Look](#)

[2 Setting up the Repeater](#)

[3 Connecting to a Network](#)

[4 Signal Indicator](#)

[Download this manual](#)



RP-AC53



Dual-band Wireless Repeater

Quick Start Guide




U11933 / Second Edition / August 2016

U11933_RP-AC53_QSG_V1.0

2016/8/19 17:44:19

RP-AC53 Dual-band Wireless Repeater

ManualsLib.com



[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

Related Manuals for Asus RP-AC53

[Repeater Asus RP-AC53 Quick Start Manual](#)

Dual-band wireless repeater (156 pages)

[Repeater Asus RP-AC53 Quick Start Manual](#)

Dual-band wireless repeater (2 pages)

[Repeater Asus RP-AC68U Quick Start Manual](#)

Dual-band wireless repeater (176 pages)

[Repeater Asus RP-AC66 Quick Start Manual](#)

Dual-band wireless-ac1750 repeater (147 pages)

[Repeater Asus RP-AC66 Quick Start Manual](#)

Dual-band wireless-ac1750 repeater (2 pages)

[Repeater Asus RP-AC66 Quick Start Manual](#)

Dual-band wireless-ac1750 repeater (21 pages)

[Repeater Asus RP-AC55 Quick Start Manual](#)

Wireless ac1200 repeater (2 pages)

[Repeater Asus RP-AC55 Quick Start Manual](#)

Wireless ac1200 repeater (52 pages)

[Repeater Asus RP-AC55 Quick Start Manual](#)

Wireless-ac1200 dual-band repeater for easy setup (3 pages)

[Repeater Asus RP-AC55 Quick Start Manual](#)

Wireless ac1200 repeater (7 pages)

[Repeater Asus RP-AC55 Quick Start Manual](#)

Wireless ac1200 repeater (212 pages)

[Repeater Asus RP-AC87 Quick Start Manual](#)

Dual - band wireless repeater (2 pages)

[Repeater Asus RP-AC51 Quick Start Manual](#)

Wi-fi ac repeater (2 pages)

[Repeater Asus RP-AC51 Quick Start Manual](#)

Wi-fi ac repeater (2 pages)

[Repeater Asus RP-AC51 Quick Start Manual](#)

Wi-fi ac repeater (2 pages)

[Repeater Asus RP-AC1900 Quick Start Manual](#)

Dual-band wireless repeater (2 pages)

Summary of Contents for Asus RP-AC53

[Page 1](#) RP-AC53 Dual-band Wireless Repeater Quick Start Guide U11933 / Second Edition / August 2016 U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 1 2016/8/19 17:44:19...

Page 2 English	3	Български	
.....9 Hrvatski	15	Čeština	
.....21 Dansk	27	Nederlands	
.....33 Eesti	39	Suomi	
.....45 Français	51	Deutsch	
.....57 Ελληνικά	63	Magyar	
.....69 Italiano	75	Latviski	
.....81 Lietuvių	87	Norsk	

.....93 Polski99 Português
.....105 Română111 Русский...

[Page 3: Package Contents](#)

1) Power On/Off switch 2) Reset button 3) WPS button 4) Power LED On: RP-AC53 is plugged to a power outlet and powered on Off: RP-AC53 is unplugged from a power outlet or powered off 5) Ethernet LED 6) 2.4 GHz LED 7) 5 GHz LED U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 3...

[Page 4: Setting Up The Repeater](#)

Setting up the Repeater Turning the Repeater on 1. Place RP-AC53 near your Router/AP and plug it to a power outlet. Press the power switch to ON. 2. Wait until the power LED turns solid green and Wi-Fi LEDs stop blinking, indicating that RP-AC53 is ready to connect to the parent AP.

[Page 5](#) Wi-Fi LED 2.4 GHz / 5 GHz performance After placing your RP-AC53 in an ideal location, RP-AC53 connects to your router/AP in about one (1) minute.

[Page 6: Frequently Asked Questions](#)

Q4: How do I reset RP-AC53? • Press the RESET button on the side of RP-AC53 for about five (5) seconds until the LEDs blink slowly. Q5: What should I do when only one band Wi-Fi LED is on? • When you are connecting to a dual-band router but only 2.4 GHz or 5 GHz Wi-Fi LED is on, press the WPS button on both the...

[Page 7](#) B. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address. 1. Click Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Manage network connections. 2. Select Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), then click Properties. 3.

[Page 8](#) 3. Click Apply when done. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Europe Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Authorised distributors in BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

[Page 9](#) 2) Бутон за нулиране 3) WPS бутон 4) Мощен светодиода (Power LED) Вкл: RP-AC53 е включен в контакт и активиран Изкл: RP-AC53 не е включен в контакт или е изключен 5) Ethernet LED 6) 2.4GHz светодиода (LED) 7) 5GHz светодиода (LED) U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 9...

[Page 10](#) Настройка на разширителя на обхват Включване на разширителя на обхват 1. Поставете RP-AC53 близо до Вашия рутер/точка и включете в контакт. Натиснете ключа за включване в положение ON (ВКЛ.). 2. Изчакайте индикаторът на захранването да започне да свети зелено и Wi-Fi индикаторите да спрат да мигат, което...

[Page 11](#) Добро представяне ЗАБЕЛЕЖКИ: Червено Слабо представяне • Поставете RP-AC53 между Вашия рутер/точка за достъп и безжичното устройство, за да постигнете най-добрата производителност на разширителя на обхват. • Поставете своя RP-AC53 на място, където Wi-Fi LED зелен или оранжев Wi-Fi LED. IMPORTANT! Препоръчваме Ви да поставите RP-AC53 на открито и просторно място. U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 11 2016/8/19 17:44:21...

[Page 12](#) • Когато се свързвате с двулентов 2.4 GHz or 5 GHz Wi-Fi LED is on, press the WPS button on both the router and the RP-AC53 again and check that both 2.4 GHz и 5 GHz Wi-Fi LED светят.

[Page 13](#) Windows 7 A. Деактивирайте прокси сървъра, ако е активиран. 1. Щракнете върху Start (Старт) > Internet Explorer, за да стартирате уеб браузъра. 2. Щракнете върху Tools (Инструменти) > Internet options (Опции за интернет) > раздел Connections (Връзки) > LAN settings (LAN настройки). 3.

[Page 14](#) 4. Щракнете върху OK (OK), когато сте готови. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,

GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.

[Page 15](#) 1) Sklopka za uključivanje/isključivanje 2) Gumb za resetiranje 3) WPS gumb 4) LED napajanja Uključen: RP-AC53 je priključen u električnu utičnicu i uključen Isključen: RP-AC53 je odvojen od električne utičnice ili isključen 5) LED za Ethernet 6) LED za 2,4 GHz 7) LED za 5 GHz U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 15...

[Page 16](#) 1. Pritisnite tipku WPS na usmjerivaču/pristupnoj točki. ASUS_RPAC87 /ASUS_RPAC53_5G bežičnu mrežu. 2. Pritisnite WPS tipku gornja strana na RP-AC53 na duže od pet 2. Pokrenite web preglednik i unesite <http://repeater.asus.com> u (5) sekunde dok LED ne počne treptati.

[Page 17](#) Loša radna svojstva NAPOMENE: • Postavite RP-AC53 između usmjerivača/pristupne točke i bežičnog uređaja za dobivanje najboljih performansi proširivača. • Postavite RP-AC53 na lokaciju na kojoj svijetle zeleni ili narančasti LED za Wi-Fi. NAPOMENE! Preporučujemo da RP-AC53 postavite na ot- vorenu ili prostranu lokaciju. U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 17...

[Page 18](#) P4: Kako ću resetirati RP-AC53? • Pritisnite gumb RESET na bočnoj strani RP-AC53 i držite ga oko pet (5) sekundi dok LED svjetla ne počnu treptati sporo. P5: Što trebam učiniti kada svijetli samo jedan LED za Wi-Fi opseg? • Kada se povezujete s usmjerivačem s dva opsega, ali svijetli samo LED za Wi-Fi na 2,4 GHz ili 5 GHz, ponovno pritisnite gumb WPS...

[Page 19](#) Windows 7 A. Onemogućite proxy poslužitelj, ako je omogućen. 1. Kliknite Start > Internet Explorer da pokrenete internetski preglednik. 2. Kliknite Tools (Alati) > Internet options (Mogućnosti interneta) > karticu Connections (Veze) > LAN settings (Postavke lokalne mreže). 3. Na zaslonu Local Area Network (LAN) Settings (Postavke lokalne mreže) odznačite mogućnost Use a proxy server for your LAN (Koristite proxy poslužitelj za vašu lokalnu mrežu).

[Page 20](#) 4. Kliknite OK (U redu) kada ste gotovi. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

[Page 21](#) 1) Vypínač 2) Resetovací tlačítko 3) WPS tlačítko 4) LED indikátor napájení Svítí: Zařízení RP-AC53 je připojeno k elektrické zásuvce a je zapnuté Nesvítí: Zařízení RP-AC53 je odpojeno od elektrické zásuvky nebo je vypnuté 5) Indikátor LED Ethernetu 6) Indikátor LED pásma 2,4GHz 7) Indikátor LED pásma 5GHz...

[Page 22](#) PC/notebooku/tabletu vyhledejte bezdrátovou síť ASUS_RPAC53 /ASUS_RPAC53_5G a připojte se k ní. 2. Stiskněte tlačítko WPS na horní strana RP-AC53 na déle než pět (5) sekundy, dokud nezačne blikat LED indikátor. 2. Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte <http://repeater.asus.com> pro přístup k prodlužovači dosahu.

[Page 23](#) Po dokončení připojení umístěte opakovač mezi směrovač a Indikátor LED sítě Výkon 2,4 GHz / 5 GHz bezdrátové zařízení, abyste dosáhli optimálního výkonu. Poté, co Wi-Fi RP-AC53 umístíte na ideální místo, se RP-AC53 přibližně jednu (1) minutu připojuje k vašemu směrovači/AP. Zelená Nejlepší výkon Oranžová...

[Page 24](#) Když se připojujete k dvoupásmovému směrovači, ale svítí pouze indikátor LED sítě Wi-Fi pásma 2,4 GHz nebo 5 GHz, znovu stiskněte tlačítko WPS na směrovači a zařízení RP-AC53 a zkontrolujte, zda svítí oba indikátory LED sítě Wi-Fi pásma 2,4 GHz a 5 GHz.

[Page 25](#) B. Provedte nastavení TCP/IP pro automatické získání adresy IP. 1. Klepněte na Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Internet (Síť a Internet) > Network and Sharing Center (Centrum sítě a sdílení) > Manage network connections (Spravovat síťová připojení). 2.

[Page 26](#) 3. Po dokončení klepněte na Použít. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

[Page 27](#) 1) Tænd/sluk-knap 2) Nulstillingsknap 3) WPS-knappen 4) Strømindikator Lyser: RP-AC53 sluttes til en stikkontakt, som derefter tændes Lyser ikke: RP-AC53 trækkes ud af en

stikkontakt, som derefter slukkes 5) Ethernet-indikator 6) 2,4GHz lysindikator 7) 5GHz lysindikator U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 27 2016/8/19 17:44:25...

[Page 28](#) Sådan installeres repeater Sådan tændes repeater 1. Stil din RP-AC53 i nærheden af din router/AP og slut den derefter til en stikkontakt. Tænd på tænd/sluk-knappen. 2. Vent indtil strømindikatoren begynder at lyse grøn, og Wi-Fi-indikatorerne holder op med at blinke, hvilket angiver, 3.

[Page 29](#) Wi-Fi-indikator 2.4 GHz / 5 GHz Effektivitet Når din RP-AC53 er stillet på et optimalt sted, opretter den en Grøn Højeste ydelse forbindelse til din router/AP efter ca. ét (1) minut.

[Page 30](#) • Sørg for, at din computer kun er forbundet til et forlængelsesnetværk, og indstil din computer til Hent automatisk en IP-adresse. SP4: Sådan nulstilles din RP-AC53? • Hold knappen RESET (NULSTIL) på siden af din RP-AC53 nede i ca. 5 sekunder, indtil indikatorerne blinker langsomt. SP5: Hvad skal jeg gøre, når kun ét Wi-Fi-indikatorlys lyser? • Når du opretter forbindelse til en dual-band-router, men kun 2,4 GHz eller 5 GHz Wi-Fi-indikatorlyset lyser, skal du trykke på...

[Page 31](#) B. Indstil TCP/IP indstillingerne til at hente en IP-adresse automatisk. 1. Klik på Start > Control Panel (Kontrolpanel) > Network and Internet (Netværk og Internet) > Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter) > Manage network connections (Administrer netværksforbindelser). 2.

[Page 32](#) (Konfigurer) feltet. 3. Klik på Apply (Anvend) når du er færdig. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM distributors in Turkey TIC.

[Page 33](#) OPMERKING: als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een snel overzicht 1) Aan/Uit-schakelaar 2) Reset-knop 3) WPS-knop 4) Voedings-LED Aan: RP-AC53 wordt aangesloten op een voedingsuitgang en ingeschakeld Uit: RP-AC53 wordt losgekoppeld van de voedingsuitgang of uitgeschakeld 5) Ethernet-led 6) 2.4 GHz LED 7) 5 GHz LED U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 33...

[Page 34](#) De Range Extender instellen De Range Extender inschakelen 1. Plaats RP-AC53 dicht bij uw router/AP en sluit deze aan op een voedingsuitgang. Duw de voedingschakelaar naar AAN. 2. Wacht tot de voedings-LED stabiel groen oplicht en de wifi-LED's stoppen met knipperen waarmee wordt aangegeven dat RP-AC53 klaar is om te verbinden met het bovenliggende 3.

[Page 35](#) Wifi-led 2.4 GHz / 5 GHz prestaties. Nadat u uw RP-AC53 op een ideale locatie hebt geplaatst, maakt de RP-AC53 binnen ongeveer één (1) minuut verbinding Groen Beste prestaties met uw router/AP.

[Page 36](#) • Als u verbinding maakt met een dual band-router, maar alleen de wifi-led 2.4 GHz of 5 GHz aan is, drukt u opnieuw op de WPS-knop op de router en op de RP-AC53 en controleer of de Wifi-led zowel voor 2.4 GHz als voor 5 GHz is opgelicht.

[Page 37](#) Windows 7 A. Schakel de proxyserver uit indien deze is ingeschakeld. 1. Klik op Start > Internet Explorer om de webbrowser te starten. 2. Klik op Tools (Extra) > Internet options (Internetopties) > tabblad Connections (Verbindingen) > LAN settings (LAN-instellingen). 3. Schakel in het scherm LAN-instellingen het selectievakje Use a proxy server for your LAN (Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken) uit.

[Page 38](#) 4. Klik op OK wanneer u klaar bent. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

[Page 39](#) Kiire pilguheit 1) Toite on/off lüüti 2) Lähtetusnupp 3) WPS nupp 4) Toite LED indikaator Sees: RP-AC53 on sisestatud toitepistikupessa ja toide on see Väljas: RP-AC53 on toitepistikupesast lahutatud ja toide on väljas 5) Etherneti LED indikaator 6) 2.4GHz LED indikaator 7) 5GHz LED indikaator U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 39...

[Page 40](#) Variant A: Funktsiooni WPS (WiFi Protected Setup) kasutamine kasutajaliides) kaudu
1. Vajutage WPS-nuppu ruuteril/AP-l. 1. Kasutage Wi-Fi-valmidusega seadet nagu laua-/süle-/ 2.
Vajutage WPS-nuppu seadme RP-AC53 top rohkem kui kaks tahvelarvutit, et leida
ASUS_RPAC53/ASUS_RPAC53_5G (2) sekundit, kuni LED indikaator hakkab vilkuma. traadita
võrk ja sellega ühendus luua.

[Page 41](#) • Paigutage seade RP-AC53 ruuteri/AP ja traadita võrgu vahele, Roheline Parim
jõudlus et tagada leviala laiendaja parim jõudlus. Oranž Hea jõudlus • Paigutage seade RP-AC53
sellisesse kohta, kus vähemalt kaks Punane Halb jõudlus roheline või oranž Wi-Fi LED indikaator
OLULINE! Soovitav on paigutada seade RP-AC53 avatud ja avarasse kohta. U11933_RP-
AC53_QSG_V2.indb 41 2016/8/19 17:44:27...

[Page 42](#) • Kui te ühendute kahesagedusliku ruuteriga, ent ainult 2,4 GHz või 5 GHz Wi-Fi LED
indikaator on sees, vajutage uuesti WPS-nup- pu nii ruuteril kui ka seadmel RP-AC53 ja
veenduge, et nii 2,4 GHz kui ka 5 GHz Wi-Fi LED indikaatorid on sees.

[Page 43](#) Windows 7 A. Keelake puhverserver, kui see on aktiveeritud. 1. Klõpsake Start >
Internet Explorer, et käivitada veebibrauser. 2. Klõpsake Tools (Tööriistad) > Internet options
(Interneti-suvandid) > Vahekaart Connections (Ühendused) > LAN settings (LAN sätted). 3.
Ekraanil Local Area Network (LAN) Settings (LAN sätted) eemaldage märged ruudust Use a proxy
server for your LAN (Kasutage oma kohtvõrgu (LAN) puhul puhverserverit).

[Page 44](#) 4. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu OK. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised
ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.

[Page 45](#) Contenu de la boîte Répéteur Wi-Fi double bande RP-AC53 Guide de démarrage
rapide Carte de garantie REMARQUE : Si l'un des éléments est endommagé ou manquant,
veuillez contacter votre revendeur. Aperçu rapide 1) Interrupteur d'alimentation 2) Bouton de
réinitialisation 3) Bouton WPS 4) Voyant d'alimentation On : Le répéteur est relié...

[Page 46](#) Wi-Fi : ASUS_RPAC53/ASUS_RPAC53_5G. 1. Appuyez sur le bouton WPS du
routeur/point d'accès. 2. Ouvrez votre navigateur internet et entrez <http://repeater.asus.com> 2.
Appuyez sur le bouton WPS situé au dessous du répéteur pendant dans la barre d'adresse pour
ouvrir l'interface de gestion du répéteur.

[Page 47](#) 4. Suivez les instructions du Guide de configuration internet rapide ci-dessous pour
configurer le répéteur : • Connectez-vous à un réseau Wi-Fi puis entrez sa clé de sécurité. Si le
réseau Wi-Fi est masqué, réglez les paramètres manuellement. • Vous pouvez cocher les
options Copier le SSID/mot de passe du point d'accès, Conserver les paramètres par défaut ou
entrer le nom du réseau Wi-Fi et la clé...

[Page 48](#) Q2 : Pourquoi le voyant Wi-Fi ne s'allume-t-il pas après avoir utilisé la méthode 2 ? •
Il se peut que vous ayez entré un nom de réseau ou un mot de passe erroné. Réinitialisez le
répéteur, vérifiez le nom de réseau et le mot de passe de votre routeur puis réessayez. Q3 : Je
ne peux pas accéder à l'interface de gestion du répéteur en entrant l'adresse
<http://repeater.asus.com> dans mon navigateur internet ? • Vérifiez que votre ordinateur est
bien connecté au réseau étendu et qu'il est configuré de telle sorte à obtenir une adresse IP
automatiquement.

[Page 49](#) B. Configurez les paramètres TCP/IP pour l'obtention automatique d'une adresse IP.
1. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre réseau et
partage > Gérer les connexions réseau. 2. Sélectionnez Protocole internet version 4 (TCP/IPv4),
puis cliquez sur Propriétés. 3.

[Page 50](#) B. Configurez les paramètres TCP/IP pour l'obtention automatique d'une adresse IP.
1. Cliquez sur l'icône Apple > Préférences Système > Réseau. 2. Sélectionnez Ethernet puis Via
DHCP dans le champ Configurer. 3. Cliquez sur Appliquer une fois terminé. U11933_RP-
AC53_QSG_V2.indb 50 2016/8/19 17:44:29...

[Page 51](#) Aperçu rapide 1) Interrupteur Marche/Arrêt 2) Bouton de réinitialisation 3) Bouton
WPS 4) Témoin d'alimentation Allumé: RP-AC53 on liitetty virtalähteeseen ja käynnistetty Éteint:
RP-AC53 on irrotettu virtalähteestä ja sammutettu 5) Ethernet-LED 6) Témoin de bande 2,4GHz

7) Témoin de bande 5GHz U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 51...

[Page 52](#) Configurer le répéteur Allumer le répéteur 1. Placez le RP-AC53 à proximité de votre routeur ja liitä se virtalähteeseen. Paina virtakytkin ON (Päällä) -asentoon. 2. Odota, kunnes virran LED-merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä ja Wi-Fi LED -merkkivalot lakkaavat vilkkumasta, mikä ilmaisee, että...

[Page 53](#) Wi-Fi-verkkosi nimeksi ja päättyy Indicateur de puissance du signal päätteellä _RPT tai _RPT5G ja jakaa reitittimen/tukiaseman langattoman salasanan. • Placez le RP-AC53 entre le routeur / point d'accès sans fil et les appareils connectés pour obtenir de meilleures performances. Déplacement du répéteur • Le témoin Wi-Fi indique la qualité du signal entre le RP-AC53 Une fois la connexion établie, placez le RP-AC53 entre le routeur...

[Page 54](#) • Il se peut que vous ayez entré un SSID ou une clé de sécurité erroné. Réinitialisez le répéteur, vérifiez le SSID et la clé de sécurité de votre routeur ou point d'accès sans fil puis réessayez. Q3 : Je ne peux pas accéder à l'interface de gestion du répéteur en entrant l'adresse <http://repeater.asus.com> dans mon navigateur Internet ? • Vérifiez que votre ordinateur est bien connecté au réseau du RP-AC53 et qu'il est configuré de telle sorte à obtenir une adresse IP automatiquement.

[Page 55](#) Windows 7 A. Désactivez le serveur proxy si celui-ci est activé. 1. Cliquez sur Démarrer > Internet Explorer pour lancer le navigateur. 2. Cliquez sur Outils > Options Internet > onglet Connexions > Paramètres réseau. 3. À partir de l'écran Paramètres du réseau local, décochez l'option Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local.

[Page 56](#) Fabricant ASUSTeK Computer Inc. Tél : +886-2-2894-3447 Adresse : No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Représentant légal ASUS Computer GmbH en Europe Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Distributeurs agréés BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

[Page 57](#) Ihren Händler. Auf einen Blick 1) Ein-/Ausschalter 2) Reset-Taste 3) WPS-Taste 4) Betriebs-LED Ein: Der RP-AC53 ist an eine Steckdose angeschlossen und eingeschaltet Aus: Der RP-AC53 ist nicht an eine Steckdose angeschlossen oder ausgeschaltet 5) Ethernet-LED 6) 2,4 GHz LED 7) 5 GHz LED U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 57...

[Page 58](#) Einrichten des Repeaters Einschalten des Repeaters 1. Stellen Sie Ihren RP-AC53 in die Nähe Ihres Routers/Access Points (AP) und schließen ihn an eine Steckdose an. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter zum Einschalten. 2. Warten Sie, bis die Betriebs-LED grün leuchtet und die WLAN- LEDs aufhören zu blinken, was anzeigt, dass der RP-AC53...

[Page 59](#) WLAN-LED-Anzeige im Abschnitt Auf einen Blick. Wenn der Verbindungsvorgang abgeschlossen ist, platzieren Sie den Repeater zwischen Router/AP und dem WLAN-Gerät, um eine bessere Leistung zu erzielen. Nachdem Sie Ihren RP-AC53 in Wi-Fi LED 2,4 GHz / 5 GHz Leistung eine ideale Position gebracht haben, verbindet sich der RP-AC53 Grün...

[Page 60](#) F5: Was soll ich tun, wenn die WLAN-LED nur eines Bandes leuchtet? • Wenn Sie sich mit einem Dual-Band Router verbinden, aber nur die 2,4-GHz- oder 5-GHz-WLAN-LED leuchtet, drücken Sie erneut die WPS-Taste am Router und auch am RP-AC53 und prüfen Sie, ob nun beide, die 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN-LED leuchten. F6: Ich kann nicht auf die graphische Benutzeroberfläche zugreifen, um die Einstellungen des RP-AC53 zu konfigurieren.

[Page 61](#) 3. Im Einstellungs-Bildschirm für das lokale Netzwerk (LAN) entfernen Sie das Häkchen bei Use a proxy server for your LAN (Proxyserver für LAN verwenden). 4. Klicken Sie zum Abschluss auf OK. B. Legen Sie die TCP/IP-Einstellungen so fest, dass Sie automatisch eine IP-Adresse erhalten. 1.

[Page 62](#) 3. Klicken Sie zum Abschluss auf Apply (Übernehmen). Hersteller ASUSTek COMPUTER INC. Tel: +886-2-2894-3447 Adresse: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Autorisierte ASUS Computer GmbH Niederlassung in Europa Adresse: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Autorisierte Händler in BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM der Türkei...

[Page 63](#) 1) Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF 2) Κουμπί επαναφοράς 3) WPS κουμπί 4) Λυχνία LED ένδειξης τροφοδοσίας Αναμμένη: Το RP-AC53 είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα ρεύματος και ενεργοποιημένο Σβηστή: Το RP-AC53 είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα ρεύματος ή

απενεργοποιημένο 5) Λυχνία LED ένδειξης Ethernet 6) Λυχνία...

[Page 64](#) 1. Πατήστε το κουμπί WPS στο δρομολογητή/ΣΠ. σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο ASUS_RPAC53 /ASUS_RPAC53_5G. 2. Πατήστε το κουμπί WPS στο πλάι της συσκευής RP-AC53 για 2. Εκκινήστε την εφαρμογή περιήγησης στο web και πληκτρολογήστε περισσότερο από πέντε (5) δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσει να...

[Page 65](#) επέκτασης εύρους ανάμεσα στο δρομολογητή/ΣΠ και στην ασύρματη συσκευή για καλύτερη απόδοση. Αφού τοποθετήσετε Λυχνία LED Απόδοση 2.4 GHz / 5 GHz το RP-AC53 σε μια ιδανική τοποθεσία, το RP-AC53 συνδέεται στο ένδειξης Wi-Fi δρομολογητή/ΣΠ σε περίπου ένα (1) λεπτό. Πράσινο...

[Page 66](#) • Όταν συνδέεστε σε δρομολογητή διπλής ζώνης αλλά ανάβει μόνο η λυχνία LED ένδειξης Wi-Fi 2.4 GHz ή 5 GHz, πατήστε το κουμπί WPS στο δρομολογητή και στο RP-AC53 ξανά και ελέγξτε αν ανάβουν και οι δύο λυχνίες LED ένδειξης Wi-Fi 2.4 GHz και 5 GHz.

[Page 67](#) Windows 7 A. Απενεργοποιήστε το διακομιστή μεσολάβησης, αν είναι ενεργοποιημένος. 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) > Internet Explorer για να εκκινήσετε την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο. 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools (Εργαλεία) > Internet options (Επιλογές Internet) > καρτέλα Connections (Συνδέσεις) >...

[Page 68](#) 4. Κάντε κλικ στο OK όταν τελειώσετε. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.

[Page 69](#) A csomag tartalma RP-AC53 kétsávós vezeték nélküli jelerősítő Gyors üzembe helyezési útmutató Garanciajegy MEGJEGYZÉS: amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Gyors áttekintés 1) Hálózati főkapcsoló 2) Alaphelyzet gomb 3) WPS gomb 4) Hálózati LED Világít: Az RP-AC87 a fali aljzathoz csatlakozik és be van kapcsolva...

[Page 70](#) 2. Várjon, amíg a hálózati LED-fény zöld színnel folyamatosan világítani kezd és a Wi-Fi LED-fényei abbahagyják a villogást, ami azt jelzi, hogy az RP-AC53 készen áll a legfelső szintű 3. Győződjön meg arról, hogy az RP-AC53 Wi-Fi jelzőfénye hozzáférési ponthoz való csatlakozásra.

[Page 71](#) Megfelelő teljesítmény perc múlva. Piros Gyenge teljesítmény MEGJEGYZÉS: • Az optimális teljesítmény érdekében az RP-AC53 eszközt a router/AP és a vezeték nélküli eszköz között helyezze el. • Tegye az RP-AC53 eszközt olyan helyre, ahol legalább két zöld vagy narancssárga Wi-Fi LED világít. FONTOS! Azt javasoljuk, hogy az RP-AC53 eszközt nyitott, tágas helyen telepítse. U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 71 2016/8/19 17:44:33...

[Page 72](#) (IP-cím automatikus lekérése) lehetőséget. K4: Hogyan lehet visszaállítani az RP-AC53 eszközt? • Nyomja meg körülbelül öt (5) másodpercig az RP-AC53 oldalán lévő RESET (Alaphelyzet) gombot, amíg a LED-ek elkezdnek lassan villogni. K5: Mit kell tennem, ha a Wi-Fi LED-en csak egy sáv világít? • Ha a kétsávós routerhez csatlakozik, de a 2,4 GHz-es és 5 GHz-es Wi-Fi LED közül csak az egyik világít, nyomja meg ismét a WPS gombot a rout-...

[Page 73](#) B. Végezze el a TCP/IP beállításokat, hogy az IP-címet automatikusan lekérje. 1. Kattintson a Start > Control Panel (Vezérlőpult) > Network and Internet (Hálózat és internet) > Network and Sharing Center (Hálózati és megosztási központ) > Manage network connections (Hálózati kapcsolatok kezelése) elemre. 2.

[Page 74](#) 3. Kattintson az Apply(Alkalmaz) gombra, ha végzett. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.

[Page 75](#) 2) Pulsante di reset 3) Pulsante WPS 4) LED di alimentazione Acceso: RP-AC53 collegato a presa di corrente e acceso Spento: RP-AC53 non collegato a presa di corrente o spento 5) LED Ethernet 6) LED 2.4 GHz 7) LED 5 GHz U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 75...

[Page 76](#) Configurazione del repeater Accensione del repeater 1. Posizionate il vostro RP-AC53

vicino al router/AP e collegatelo ad una presa di corrente. Premete il pulsante di accensione/spengimento. 2. Aspettate fino a quando il LED di alimentazione si illumina di verde e i LED Wi-Fi smettono di lampeggiare, questo indica che il dispositivo RP-AC53 è...

[Page 77](#) Verde Prestazioni migliori Arancione Prestazioni buone NOTE: Rosso Prestazioni scarse • Posizionate il vostro RP-AC53 tra il router/AP e il dispositivo wireless per ottenere le migliori prestazioni. • Installate il vostro RP-AC53 in una posizione in cui potete ottenere un LED Wi-Fi verde o arancio. **IMPORTANTE!** Vi raccomandiamo di installare l'RP-AC53 in un ambiente aperto e spazioso. U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 77 2016/8/19 17:44:34...

[Page 78](#) D2: Perché il LED Wi-Fi non si accende dopo aver completato il secondo metodo? • Potreste aver inserito un SSID errato o una password di rete non corretta. Resettate l'RP-AC53, controllate nuovamente le impostazioni di rete (SSID e password) e configurate nuovamente l'RP-AC53. D3: Perché non riesco a vedere la pagina di accesso quando inserisco <http://repeater.asus.com> nel mio browser? • Assicuratevi che il computer sia connesso solamente alla rete estesa e impostate il vostro computer su Ottieni automaticamente un indirizzo IP.

[Page 79](#) B. Configurare le impostazioni TCP/IP in modo da ottenere un indirizzo IP automaticamente. 1. Cliccate su Start > Control Panel (Pannello di controllo) > Network and Internet (Rete e Internet) > Manage network connections (Gestisci connessioni di rete). 2. Selezionate Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) e poi cliccate su Proprietà. 3.

[Page 80](#) Produttore: ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Indirizzo: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Rappresentante autorizzato ASUS Computer GmbH in Europa: Indirizzo: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Distributori autorizzati in BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

[Page 81](#) 1) Maitinimo įjungimo / išjungimo jungiklis Paleidimo iš naujo mygtukas 3) WPS mygtukas 4) Maitinimo šviesinis (LED) indikatorius. Šviečia: RP-AC53 prijungtas prie maitinimo lizdo ir įjungtas Nešviečia: RP-AC53 atjungtas nuo maitinimo lizdo ir išjungtas 5) Eterneto šviesinis (LED) indikatorius 6) 2,4GHz šviesinis (LED) indikatorius 7) 5 GHz šviesinis (LED) indikatorius...

[Page 82](#) Diapazono plėtiklio nustatymas Diapazono plėtiklio įjungimas 1. Įrenginį RP-AC53 pastatykite šalia kelvedžio / AP ir prijunkite prie maitinimo lizdo. Paspauskite maitinimo jungiklį, kad įjungtumėte. 2. Palaukite, kol maitinimo šviesinis indikatorius pradės degti žalia spalva, o „Wi-Fi“ šviesiniai indikatoriai nustos mirksėti, par- 3.

[Page 83](#) / AP stiprumą. Informacijos apie šviesos Kai ryšys sukurtas, pastatykite diapazono plėstuvą tarp kelvedžio diodo indikatorių ieškokite skirsnyje Sparčioji peržiūra. / AP ir belaidžio įrenginio, kad geriau veiktų. Pastačius RP-AC53 geriausioje vietoje, RP-AC53 prisijungia prie kelvedžio / AP „Wi-Fi“ šviesinis 2,4 GHz / 5 GHz veikimas maždaug per minutę.

[Page 84](#) 3 kl. Kodėl į naršyklę įvedus adresą <http://repeater.asus.com> nesimato prisijungimo puslapio? • Kompiuteris turi būti prijungtas tik prie plėstuvo tinklo ir nustatyta funkcija Gauti IP adresą automatiškai. 4 kl. Kaip atkurti RP-AC53? • Maždaug penkias (5) sekundes spauskite mygtuką RESET įrenginio RP-AC53 šone, kol šviesiniai indikatoriai (LED) pradės lėtai mirksėti. 5 kl. Ką daryti, jei dega tik vienos juostos „Wi-Fi“ šviesinis indikatorius? •...

[Page 85](#) B. TCP/IP parametrus nustatykite taip, kad IP adresas būtų gaunamas automatiškai. 1. Spustelėkite Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > Network and Internet (Tinklas ir Internetas) > Network and Sharing Center (Tinklas ir bendrinimo centras) > Manage network connections (Tvarkyti tinklo ryšius). 2.

[Page 86](#) DHCP (Naudojant DHCP). 3. Tai padarę spustelėkite Apply (Taikyti). Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Europe Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Authorised distributors BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ in Turkey TIC.

[Page 87](#) 1) Ieslėgšanas/izslėgšanas slėdzis 2) Atiestatīšanas poga 3) WPS poga 4) Barošanas LED ieslėgts: RP-AC53 ir pievienots barošanas ligzdai un ieslėgts Izslėgts: RP-AC53 ir atvienots no barošanas ligzdas un izslėgts 5) Ethernet LED 6) 2.4 GHz LED 7) 5 GHz LED U11933_RP-

[Page 88](#) Nospiediet barošanas slēdzi uz IESLĒGTS. 2. Uzgaidiet, kamēr barošanas LED ir zaļa un nemirgo, Wi-Fi LED beidz mirgot, kas norāda, ka RP-AC53 ir gatavs izveidot savienojumu ar vecāka piekļuves punktu. 3. Pārbaudiet, vai RP-AC53 Wi-Fi indikators deg, kas norāda, ka tīkla paplašinātājā...

[Page 89](#) 2,4 GHz / 5 GHz veiktspēja Kad savienojums ir izveidots, lai nodrošinātu labāku veiktspēju, tīkla paplašinātāju novietojiet starp maršrutētāju/AP un bezvadu Zaļa Vislabākais veikums ierīci. Kad RP-AC53 ir novietota vispiemērotākajā vietā, RP-AC53 Oranža Labs veikums aptuveni vienas (1) minūtes laikā izveido savienojumu ar Sarkana Slikts veikums maršrutētāju/AP.

[Page 90](#) (Automātiski iegūt IP adresi). 4. Jaut. Kā atiestatīt RP-AC53? • Nospiediet pogu RESET (Atiestatīt) uz RP-AC53 sāniem uz aptuveni piecām (5) sekundēm, līdz LED sāk lēni mirgot. 5. Kas man jādara, ja spīd tikai vienas joslas Wi-Fi LED? • Kā ad jūs pievienojaties divu joslu maršrutētājam, bet spīd tikai 2,4 GHz vai 5 GHz Wi-Fi LED, vēlreiz nospiediet WPS pogu kā uz maršrutētāja, ta arī...

[Page 91](#) B. Iestatiet TCP/IP automātiskai IP adreses saņemšanai. 1. Noklikšķiniet Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > Network and Internet (Tīkls un Internets) > Network and Sharing Center (Tīkls un koplietošanas centrs) > Manage network connections (Pārvaldīt tīkla savienojumus). 2. Atlasiet Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Interneta protokola versija 4 (TCP/IPv4)), tad noklikšķiniet uz Properties (Rekvizīti).

[Page 92](#) 3. Noklikšķiniet uz Apply (Lietot), kad tas izdarīts. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.

[Page 93](#) 2) Reset (Nullstill)-knapp 3) WPS-knapp 4) LED-lampe for strøm På: RP-AC53 er koblet til en stikkontakt og slått på Av: RP-AC53 er ikke koblet til en stikkontakt eller slått av 5) LED-lampe for Ethernet 6) 2,4 GHz-LED 7) 5 GHz-LED U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 93...

[Page 94](#) Slå PÅ strømbryteren. 2. Vent til LED-lampen for strøm lyser grønt og LED-lampen for Wi-Fi blinker, noe som indikerer at RP-AC53 er klar til å koble til det overordnede tilgangspunktet. 3. Kontroller at Wi-Fi-indikatoren på RP-AC53 lyser. Dette indikerer at repeater er koblet til det trådløse nettverket.

[Page 95](#) LED-lampe for 2.4 GHz / 5 GHz performance gangspunktet og den trådløse enheten for å oppnå bedre ytelse. Wi-Fi Når RP-AC53 er plassert på en god plass, kobler RP-AC53 seg til ruten/tilgangspunktet etter ca. ett (1) minutt. Grønn Best ytelse...

[Page 96](#) • H vis du kobler til en dobbeltbåndruter men bare den ene av 2,4 GHz- eller 5 GHz-Wi-Fi-LED-lampene lyser, trykker du på WPS-knappen på både ruten og RP-AC53 igjen og kontrollerer at både Wi-Fi-LED-lampene for 2,4 GHz og 5 GHz lyser.

[Page 97](#) Windows 7 A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert. 1. Klikk på Start > Internet Explorer for å åpne nettleseren. 2. Klikk på Tools (Verktøy) > Internet options (Alternativer for Internett) > Connections (Tilkoblinger)-kategorien > LAN settings (LAN-innstillinger). 3. Fra Local Area Network (LAN) Settings (Innstillinger for lokalt nettverk)-skjermen, fjern krysset for Use a proxy server for your LAN (Bruk en proxy-server til lokalnett).

[Page 98](#) 4. Klikk på OK når du er ferdig. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.

[Page 99](#) Szybki przegląd 1) Włącznik/wyłącznik zasilania 2) Przycisk Reset 3) Przycisk WPS 4) Dioda zasilania Włączona: RP-AC53 podłączone do gniazda zasilania i włączone zasilanie Wyłączona: RP-AC53 odłączone od gniazda zasilania i wyłączzone zasilanie 5) Dioda LED Ethernet 6) Dioda 2,4 GHz 7) Dioda 5 GHz U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 99...

[Page 100](#) 2. Zaczekaj, aż dioda LED zasilania zacznie świecić stałym, zielonym światłem i

przeszną migać diody LED Wi-Fi, 3. Sprawdź, czy wskaźnik Wi-Fi RP-AC53 zaczął świecić stale, co co wskazuje że RP-AC53 jest gotowy do połączenia z oznacza pomyślne połączenie repeater z siecią bezprzewodową.

[Page 101](#) Najlepsza jakość działania Pomarańczowe Dobra jakość działania UWAGI: Czerwone Słaba jakość działania • Umieść RP-AC53 między routerem/punktem dostępowym a urządzeniem bezprzewodowym w celu uzyskania najwyższej wydajności. • Umieść RP-AC53 w miejscu, gdzie będą świecić zielone lub pomarańczowe światło diody LED Wi-Fi. WAŻNE! Zaleca się umieszczenie RP-AC53 w otwartych lub przestronnych miejscach. U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 101 2016/8/19 17:44:39...

[Page 102](#) Pytanie 4: W jaki sposób można zresetować RP-AC53? • Naciśnij znajdujący się z boku urządzenia RP-AC53 przycisk RESET i przytrzymaj go przez około pięć (5) sekund, aż diody LED zaczną powoli migać. Pytanie 5: Co należy zrobić, gdy świeci się tylko jedna dioda LED pasma Wi-Fi? • P o podłączeniu do dwupasmowego routera, gdy świeci jednak tylko dioda LED 2,4 GHz lub 5 GHz Wi-Fi, ponownie naciśnij...

[Page 103](#) Windows 7 A. Wyłączyć serwer proxy jeżeli jest włączony 1. Kliknij przycisk Start > Internet Explorer w celu uruchomienia przeglądarki internetowej. 2. Kliknij przycisk Tools (Narzędzia) > Internet options (Opcje internetowe) > zakładkę Connections (Połączenia) > LAN settings (Ustawienia sieci LAN). 3.

[Page 104](#) 4. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Europe Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Authorised distributors BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

[Page 105](#) 1) Interruptor para Ligar/Desligar 2) Botão de reset 3) Botão WPS 4) LED de energia Aceso: O RP-AC53 está ligado a uma tomada elétrica e a funcionar Apagado: O RP-AC53 está desligado a uma tomada elétrica ou não está a funcionar...

[Page 106](#) Configurar o Extensor de alcance Ligar o Extensor de alcance 1. Coloque o RP-AC53 próximo do seu router/AP e ligue-o a uma tomada elétrica. Coloque o interruptor de alimentação na posição ON (Ligado). 2. Aguarde até que o LED de energia fique aceso em verde e os LED de Wi-Fi parem de piscar, indicando que o RP-AC53 está...

[Page 107](#) Quando a ligação for concluída, coloque o extensor de alcance entre o router/PA e o dispositivo sem fios para obter o melhor desempenho. Depois de colocar o RP-AC53 num local ideal, o RP-AC53 estabelecerá ligação ao seu router/PA em aproximada...

[Page 108](#) P4: Como faço a reposição do RP-AC53? • Pressione o botão RESET (Repor) na parte lateral do RP-AC53 durante cerca de cinco (5) segundos, até que os LED pisquem lentamente. P5: O que devo fazer quando apenas uma banda do LED de Wi-Fi está acesa? • Se estiver ligado a um router de banda dupla mas apenas o LED de Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz estiver aceso, prima o botão WPS no...

[Page 109](#) B. Configurar as definições de TCP/IP para obter automaticamente um endereço IP. 1. Clique em Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de Controlo) > Network and Internet (Rede e Inter-net) > Network and Sharing Center (Centro de Rede e Partilha) > Manage network connections (Gerir Ligações de rede).

[Page 110](#) 3. Clique em Apply (Aplicar) quando terminar. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.

[Page 111](#) 1) Comutator pornire/oprire 2) Buton resetare 3) Buton WPS 4) LED pornire Pornit: Repetorul RP-AC53 este conectat la o priză de curent și este pornit Oprit: Repetorul RP-AC53 este deconectat de la o priză de curent sau este oprit 5) LED Ethernet 6) LED 2.4 GHz...

[Page 112](#) În bara de adresă pentru a accesa Repetor. 2. Apăsați butonul WPS de pe partea laterală a dispozitivului RP-AC53 timp de cel puțin cinci (5) secunde, până când LED-ul 3. Introduceți numele de conectare și parola implicite, care sunt începe să...

[Page 113](#) și dispozitivul wireless pentru a beneficia de cele mai bune performanțe. După amplasarea dispozitivului RP-AC53 Verde Performanță optimă într-o locație ideală, dispozitivul RP-AC53 se va conecta la ruter/ Portocaliu Performanță bună punctul de acces în aproximativ un (1) minut.

[Page 114](#) • Când vă conectați la un router cu bandă dublă, dar se aprinde numai LED-ul Wi-Fi pentru banda de 2,4 GHz sau numai LED-ul Wi-Fi pentru banda de 5 GHz, apăsați butonul WPS de pe router și de pe dispozitivul RP-AC53 și verificați ca ambele LED-uri Wi-Fi (pentru banda de 2,4 GHz și pentru banda de 5 GHz) să...

[Page 115](#) Windows 7 A. Dezactivați serverul proxy, dacă este activat. 1. Faceți clic pe Start > Internet Explorer pentru a lansa browserul web. 2. Faceți clic pe Tools (Instrumente) > Internet options (Opțiuni Internet) > fila Connections (Conexiuni) > LAN settings (Setări LAN). 3.

[Page 116](#) 3. Din lista de protocoale, deselectați FTP Proxy și Web Proxy (HTTPS). 4. Faceți clic pe OK când ați terminat. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

[Page 117](#) Быстрый обзор 1) Кнопка включения/отключения 2) Кнопка сброса 3) Кнопка WPS 4) Индикатор питания Включен: RP-AC53 подключен к источнику питания и включен Выключен: RP-AC53 отключен от источника питания или выключен 5) Индикатор Ethernet 6) Индикатор 2,4 ГГц 7) Индикатор 5 ГГц...

[Page 118](#) Настройка повторителя Включение повторителя 1. Поместите RP-AC53 возле роутера / точки доступа и подключите его к розетке. Включите тумблер питания. 2. Дождитесь когда индикатор питания загорится зеленым светом и индикаторы Wi-Fi перестанут мигать, указывая, что RP-AC53 готов к подключению к родительской AP.

[Page 119](#) Когда соединение установлено, для улучшения производительности установите повторитель примерно посередине между роутером и беспроводным устройством. После размещения RP-AC53 в идеальном Индикатор Wi-Fi 2,4 ГГц / 5 ГГц месте, RP-AC53 в течение минуты подключится к роутеру/AP. Зеленый Высокая производительность Оранжевый Хорошая производительность...

[Page 120](#) B5: Что делать если горит только индикатор одного диапазона? • Если при подключении к двухдиапазонному роутеру горит только индикатор 2,4 ГГц или 5 ГГц , нажмите кнопку WPS на роутере и RP-AC53 и убедитесь, что индикаторы 2,4 ГГц и 5 ГГц горят.

[Page 121](#) В. Настройте TCP/IP для автоматического получения IP-адреса. 1. Нажмите Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом > Управление сетевыми подключениями. 2. Выберите Протокол Интернета версии 4(TCP/IPv4) и нажмите Свойства. 3. Выберите Получить IP-адрес автоматически. 4.

[Page 122](#) 3. Когда закончите, нажмите Применить. Производитель ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Адрес: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Официальный ASUS Computer GmbH представитель в Европе Адрес: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Официальный BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.

[Page 123](#) 3) WPS taster 4) Svetleća dioda za napajanje Upaljena: RP-AC53 je priključen za izlaz napajanja i upaljen Ugašena: RP-AC53 je izvučen iz izlaza napajanja ili je isključen 5) Ethernet LED lampica 6) Svetleća dioda za 2,4 GHz 7) Svetleća dioda za 5 GHz U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 123...

[Page 124](#) ASUS_ 1. Pritisnite WPS taster na ruteru/tački pristupa (AP). RPAC53 /ASUS_RPAC53_5G bežičnu mrežu. 2. Pritisnite WPS taster sa strane RP-AC53 u trajanju dužem pet 2. Pokrenite internet pretraživač i unesite http://repeater.asus. (5) sekunde, dok lampica ne počne da treperi.

[Page 125](#) Kada se povezivanje obavi, pronađite proširitelj opsega između Fi lampice u odeljku A Quick Look (Brzi pregled). rutera/tačke pristupa (AP) i bežičnog uređaja da dobijete

bolji učinak. Nakon što postavite svoj RP-AC53 na idealnu lokaciju, RP- Wi-Fi LED lampica 2.4 GHz / 5 GHz rad AC53 se povezuje na svoj ruter/tačku pristupa (AP) za otprilike...

[Page 126](#) • Kada se povezujete za ruter sa duplim opsegom, ali je uključena samo 2.4 GHz ili 5 GHz Wi-Fi LED lampica, pritisnite WPS taster i na ruteru i na RP-AC53 uređaju ponovo i proverite da su obe Wi-Fi LED lampice, i za 2.4 GHz i za 5 GHz upaljene.

[Page 127](#) B. Podesite TCP/IP podešavanja da automatski pribave IP adresu. 1. Kliknite na Start > Control Panel (Kontrolni panel) > Network and Internet (Mreža i Internet) > Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje) > Manage network connections (Upravljanje mrežnim konekcijama). 2.

[Page 128](#) 3. Kliknite na Apply(Primeni) kada završite. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

[Page 129](#) 1) Hlavný vypínač 2) Tlačidlo na resetovanie 3) Tlačidlo WPS 4) LED indikátor napájania Sveti: Zariadenie RP-AC53 je pripojené k elektrickej zásuvke a je zapnuté Nesveti: Zariadenie RP-AC53 je odpojené z elektrickej zásuvky a je vypnuté 5) LED indikátor Ethernetového pripojenia 6) LED indikátor pre sieť...

[Page 130](#) 2. Počkajte, kým LED indikátor nezačne svetiti na zeleno a kým LED indikatory siete Wi-Fi prestanu blikať, čo znamená, že zari- 3. Skontrolujte, či indikátor Wi-Fi zariadenia RP-AC53 začne adenie RP-AC53 je pripravené na pripojenie k nadriadenému svetiti nepretržite, čo znamená, že zariadenie na zlepšenie pristupovému bodu.

[Page 131](#) Slabý výkon POZNÁMKY: • Zariadenie RP-AC53 umiestnite medzi svoj smerovač/ pristupový bod a bezdrôtové zariadenie s cieľom získať čo najlepší výkon zariadenia na zlepšenie dosahu. • Svoje zariadenie RP-AC53 umiestnite na miesto, kde svietia zelený alebo oranžový LED indikátor siete Wi-Fi. U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 131 2016/8/19 17:44:45...

[Page 132](#) • Ako sa pripájate k dvojpásmovému smerovaču, no svieti len LED indikátor siete Wi-Fi pre pásmo 2,4 GHz alebo 5 GHz, znova stlačte tlačidlo WPS na smerovači aj na zariadení RP-AC53 a skontrolujte, že svieti LED indikátor pre pásmo 2,4 GHz aj pre pásmo 5 GHz.

[Page 133](#) B. Nastavte nastavenia protokolu TCP/IP pre automatické získanie IP adresy. 1. Kliknite na Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel) > Network and Internet (Sieť a internet) > Network and Sharing Center (Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie) > Manage network connections (Spravovať...

[Page 134](#) 3. Po dokončení kliknite na Apply (Použiť). Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

[Page 135](#) 2) Gumb za ponastavitev 3) Gumb za WPS 4) Lučka LED za napajanje Sveti: RP-AC53 je priključen v električno vtičnico in vključen Ne sveti: RP-AC53 ni priključen v električno vtičnico ali izkl- jučen 5) Lučka LED za ethernet 6) Indikator za 2,4 GHz 7) Indikator za 5 GHz U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 135...

[Page 136](#) ASUS_RPAC53 /ASUS_RPAC53_5G. 2. Pritisnite gumb WPS na vrh strani naprave RP-AC53 za več kot pet (5) sekundi, dokler lučka LED ne začne utripati. 2. Zaženite spletni brskalnik in za dostop do repetitorja v naslovno vrstico vnesite <http://repeater.asus.com>.

[Page 137](#) Ko vzpostavite povezavo, premaknite repetitor med usmerjevalnik/dostopno točko in brezžično napravo, da Lučka LED za Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz delovanje izboljšate učinkovitost. Ko RP-AC53 postavite na idealno lokacijo, se poveže z vašim usmerjevalnikom/dostopno točko v približno Zelena Najboljše delovanje eni (1) minuti.

[Page 138](#) Obtain an IP address automatically (Samodejno pridobi naslov IP). V4: Kako ponastavim RP-AC53? • Pritisnite gumb za PONAŠTAVITEV ob strani naprave RP-AC53 in ga držite približno pet (5) sekund, dokler lučke LED ne začnejo počasi utripati. V5: Kaj naj naredim, če sveti samo ena lučka LED za Wi-Fi? • K o povežete dvopasovni usmerjevalnik, toda gori samo

lučka LED za Wi-Fi 2,4 GHz ali 5 GHz, ponovno pritisnite gumb WPS na...

[Page 139](#) B. Nastavite nastavitve TCP/IP na samodejno pridobivanje IP naslova. 1. Kliknite Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Network and Internet (Omrežje in internet) > Network and Sharing Center (Središče za omrežje in skupno rabo) > Manage network connections (Upravljanje omrežij). 2.

[Page 140](#) 3. Ko končate, kliknite Apply (potrdi). Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

[Page 141](#) Repetidor inalámbrico de banda dual RP-AC53 Guía de inicio rápido Tarjeta de garantía ONOTA: Si cualquiera de los artículos falta o está dañado, póngase en contacto con ASUS para realizar preguntas técnicas u obtener soporte técnico. Un vistazo rápido 1) Conmutador de encendido y apagado 2) Botón de reinicio...

[Page 142](#) 1. Presione el botón WPS del router. 2. Inicie un explorador Web y escriba <http://repeater.asus.com> 2. Presione el botón WPS situado en el lateral de su RP-AC53 du- en la barra de direcciones para acceder al prolongados de rante más de cinco (5) segundos, hasta que el LED comience alcance.

[Page 143](#) Cuando la conexión se complete, coloque el prolongador de alcance entre el enrutador o el PA y el dispositivo inalámbrico para mejorar el rendimiento. Después de colocar su RP-AC53 LED Wi-Fi Rendimiento de 2,4 GHz / 5 GHz en una ubicación ideal, este se conectará al router o al PA en aproximadamente un (1) minuto.

[Page 144](#) • C uando esté conectado a un enrutador de doble banda pero solamente se encienda el LED Wi-Fi de 2,4 GHz o 5 GHz, presione el botón WPS tanto del enrutador como de su RP-AC53 de nuevo y compruebe que los LED Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz se encienden.

[Page 145](#) B. Establezca la configuración TCP/IP del equipo para que reciba una dirección IP automáticamente. 1. Haga clic en Start (Inicio) > Control Panel (Panel de control) > Network and Internet (Red e Internet) > Network and Sharing Center (Centro de redes y de recursos compartidos) > Manage network connec- tions (Administrar conexiones de red).

[Page 146](#) 3. Haga clic en Apply (Aplicar) cuando haya terminado. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.

[Page 147](#) 1) Strömbrytare (På/Av) 2) Återställningsknapp 3) WPS knapp 4) Strömindikator På: RP-AC53 är ansluten till ett strömuttag och är påslagen Av: RP-AC53 är urkopplad från ett strömuttag eller är avstängd 5) Ethernet-indikator 6) 2,4 GHz lysdiod 7) 5 GHz lysdiod U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 147...

[Page 148](#) Inställning av områdesutökaren Slår på områdesutökaren 1. Placera RP-AC53 nära din router/AP och anslut den till ett strömuttag. Ställ strömbrytaren på PÅ. 2. Vänta tills strömlysdioden lyser fast grönt och Wi-Fi- lysdioderna slutar blinka, vilket indikerar att RP-AC53 är redo att anslutas till den överodnade AP:n.

[Page 149](#) A Quick Look (En snabbtitt). När anslutningen är klar placera områdesutökaren mellan rou- tern/AP:n och den trådlösa enheten för att få bättre prestanda. När du placerat din RP-AC53 på en optimal plats, anslute RP- Wi-Fi-indikator 2,4 GHz/5 GHz prestanda AC53 till din router/AP på...

[Page 150](#) • N är du ansluter till en dubbelbandsrouter men endast 2,4 GHz eller 5 GHz Wi-Fi-indikator är tänd, tryck på WPS-knappen både på routern och på RP-AC53 igen, och kontrollera att både indikatorn för 2,4 GHz och 5 GHz Wi-Fi lyser.

[Page 151](#) B. Ställ in TCP/IP inställningarna till erhåll en IP-adress automatiskt. 1. Klicka på Start >Control Panel (Kontrollpanel) > Network and Internet (Nätverk och internet) > Network and Sharing Center (Nätverk och delningscenter) > Manage network connections (Hantera nätverksanslutningar). 2. Välj Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) klicka sedan på Properties

(Egenskaper). 3.

[Page 152](#) 3. Klicka på Apply (Verkställ) när du är klar. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.

[Page 153](#) 1) Güç Açma/Kapatma anahtarı 2) Sýfýrly düðmesi 3) WPS düðmesi 4) Güç LED'i Yanıyor: RP-AC53 bir prize bađly ve gücü açık Sönük: RP-AC53 bir prize bađly deđil veya gücü kapalı 5) Ethernet LED'i 6) 2,4 GHz LED 7) 5 GHz LED U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 153...

[Page 154](#) 1. Yönlendiricideki/Eriřim noktasındaki WPS düğmesine basın. 4. Ařađıdaki Hızlı Kurulum Ayarı adımlarını izleyerek Kablosuz 2. RP-AC53 aygıtının üst WPS düğmesine, LED'i yanıp sönmeye Yineleyici kurun: başlayana kadar beř (5) saniyeden uzun süre basın. NOT: WPS düğmesinin yeri için yönlendiricinin kılavuzuna bakın.

[Page 155](#) Kablosuz Yineleyici yönlendirici/eriřim noktası ile kablosuz aygıt Wi-Fi LED'i 2,4 GHz / 5 GHz performansı arasına yerleřtirin. RP-AC53 aygıtınız en uygun konuma yerleřti- Yeřil En iyi performans rildikten sonra, RP-AC53 yaklaşık bir (1) dakika içinde yönlendirir- Turuncu İyi performans cinize/eriřim noktanıza bađlanır. Kırmızı Zayıf performans NOTLAR: • En iyi genişletici performansını elde etmek için, RP-AC53 aygı-...

[Page 156](#) S5: Yalnızca bir bant Wi-Fi LED'i yandıđında ne yapmalıyım? • Ç ift bant yönlendiriciye bađlanıyorken yalnızca 2,4 GHz veya 5 GHz Wi-Fi LED'i yandıđında, hem yönlendiricide hem de RP-AC53 aygıtında tekrar WPS düğmesine basıp, 2,4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi LED'lerinin her ikisinin de yandıđını kontrol edin.

[Page 157](#) B. Otomatik olarak bir IP adresi almak için TCP/IP ayarlarını yapın. 1. Start (Bařlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Network and Internet (Ađ ve Internet) > Network and Sharing Center (Ađ ve Paylařım Merkezi) > Manage network connections (Ađ bađlantılarını yönet)'e tıklayın.

[Page 158](#) 3. Bittiđinde Apply (Uygula) 'a tıklayın. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.

[Page 159](#) 2) Кнопка "Скинути" 3) Кнопка WPS 4) Світлодіод живлення Увімк.: RP-AC53 підключений до розетки електромережі і отримує живлення Вимк.: RP-AC53 вимкнено з розетки електромережі або не отримує живлення 5) Світлодіод Ethernet 6) Світлодіод 2,4 ГГц 7) Світлодіод 5 ГГц U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 159...

[Page 160](#) 1. Натисніть кнопку WPS на маршрутизаторі/ТД. як стаціонарний ПК/ноутбук/планшет, щоб знайти і підключитися до бездротової мережі ASUS_RPAC53 / 2. Натискайте кнопку WPS верхня на RP-AC53 понад П'ять (5) ASUS_RPAC53_5G . секунди, доки почне спалахувати світлодіод. 2. Запустіть веб-браузер і введіть <http://repeater.asus.com> y...

[Page 161](#) Світлодіод Wi-Fi Робочі характеристики 2,4 ну між маршрутизатором/ТД і бездротовим пристроєм, щоб ГГц / 5 ГГц отримати кращі робочі характеристики. Коли ви розташували RP-AC53 у найкращому місці, RP-AC53 підключається до Найкращі робочі Зелений маршрутизатора/ТД за одну (1) хвилину. характеристики Хороші робочі...

[Page 162](#) • К оли ви підключаєтеся до дводіапазонного маршрутизатора, але світиться LED лише Wi-Fi 2,4 ГГц або 5 ГГц, знову натисніть кнопку WPS і на маршрутизаторі, і на RP-AC53 і перевірте, чи світяться LED Wi-Fi і 2,4 ГГц, і 5 ГГц.

[Page 163](#) B. Встановіть налаштування TCP/IP, щоб автоматично отримати IP-адресу. 1. Клацніть по Start (Пуск) > Control Panel (Панель керування) > Network and Internet (Мережа й Інтернет) > Network and Sharing Center (Центр мережних підключень і спільного доступу) > Manage network connections (Керування мережними підключеннями). 2.

[Page 164](#) 3. Виконавши, клацніть по Apply (Застосувати). Manufacturer ASUSTeK

Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.

[Page 165](#) Federal Communications Commission Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: • This device may not cause harmful interference. • This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user...

[Page 166](#) Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Radio Frequency (RF) Exposure Information The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized. This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate ("SAR") limits when installed in specific host products operated in portable exposure conditions (antennas are less than 20 centimeters of a person's body).

[Page 167](#) CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF) La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil ASUS est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil ASUS de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal. Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate - Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables (les antennes se situent à moins de 20 centimètres du corps d'une personne). Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada rendez-vous sur: <http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng> Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendez-vous sur : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html> Industry Canada Statement This device complies with RSS-210 of the industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: • This device may not cause harmful interference.

[Page 168](#) REACH Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm> ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions. This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR. U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 168 2016/8/19 17:44:53...

[Page 169](#) Networks Global Hotline Information Area Hotline Number Support Languages Availability English Mon. to Fri.8:00-20:00 Australia 1300-2787-88 German Mon. to Fri.9:00-18:00 Austria 0043-820240513 Dutch /French Mon. to Fri.9:00-17:00 Belgium 0032-78150231 Simplified Chinese Mon. to Sun.9:00-18:00 China 400-620-6655 Danish/English Mon. to Fri.9:00-17:00 Denmark 0045-3832-2943 Finnish/English/Swedish...

[Page 170](#) Mon. to Fri.9:00-18:00 180014410573 Poland 00225-718-033/ Polish Mon. to Fri. 00225-718-040 9:00-17:00:08:30-17:30 Portugal 707-500-310 Portuguese Mon. to Fri.9:00-17:00 Russia +8-800-100-ASUS/ Russian/ Mon. to Fri.9:00-18:00 +7-495-231-1999 English Singapore +65-6720-3835 English Mon. to Fri. (Check Repair 11:00-19:00 Detail Status Only)/ +65-66221701 Slovak...

[Page 171](#) Networks Global Hotline Information Spain 902-88-96-88 Spanish Mon. to Fri.9:00-18:00 +46-858769407 Sweden Swedish/English Mon. to Fri.9:00-17:00

0041-848111010 German/French Mon. to Fri.9:00-18:00 Switzerland 0041-848111014 French Mon. to Fri.9:00-17:45 0041-848111012 Italian Mon. to Fri.9:00-17:00 Taiwan 0800-093-456/ Traditional Chinese Mon. to Fri. 02-81439000 9:00-12:00/13:30-18:00 Thailand +662-679-8367 -70/...

[Page 172](#) Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised representative in Europe ASUS Computer GmbH Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Authorised distributors in Turkey BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. Tel: +90 212 3311000 Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. Tel: +90 212 3567070 Address: C EMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI...

[Page 173](#) U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 173 2016/8/19 17:44:53...

[Page 174](#) U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 174 2016/8/19 17:44:53...

[Page 175](#) U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 175 2016/8/19 17:44:53...

[Page 176](#) U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 176 2016/8/19 17:44:53...

[Page 177](#) U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 177 2016/8/19 17:44:53...

[Page 178](#) U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 178 2016/8/19 17:44:53...

[Page 179](#) U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 179 2016/8/19 17:44:53...