



Asus TS101 User Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116



-


[Table of Contents](#)

•

Bookmarks

[Download this manual](#)

Quick Links



ASUS[®] 101

IN SEARCH OF INCREDIBLE

User Manual

Q12201

Revised Edition V2
December 2016



[Table of Contents](#)

[Next Page](#)

1
2
3
4
5

наличия препятствий или других электронных устройств, которые могут вызвать помехи.

- Индикатор состояния мигает синим в течение 60 секунд, указывая, что устройства могут быть добавлены.
- Для удаления устройства удалите его из приложения-компаньона.

[Page 28](#) **HINWEIS:** Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Technischer Support Dieses Handbuch ist lediglich ein Leitfaden für die erstmalige Einrichtung Ihres Geräts. Tatsächliche Produktinhalte und App-Bildschirme können je nach Firmware und Aktualisierungen variieren. Weitere Informationen finden Sie auf der ASUS Support Webseite:...

[Page 29](#) Drücken Sie zur Verbindung mit dem Home-Gateway. Halten Sie für 5 Sekunden gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen. **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr ASUS Smart Home Gerät zurücksetzen und das Gerät in der Begleit-App löschen, um es vollständig zu entfernen.

[Page 30](#) ZigBee LED-Anzeige Beachten Sie die folgende Tabelle für Einzelheiten zur LED-Statusanzeige: Farbe Status Beschreibung Gerät schaltet Leuchtet für 1 Sekunde sich ein Verbindung zum Halten Sie die ZigBee- Blau Home-Gateway wird Taste für 5 Sekunden leuchtend getrennt gedrückt Leuchtet für 5 Gerät wird erkannt Sekunden auf Drücken Sie die ZigBee-...

[Page 31](#) Installation der ASUS SmartHome App • Dieses Gerät kann über die Begleit-App eingerichtet und betrieben werden. Suchen Sie nach ASUS SmartHome und laden die Begleit-App im Apple App Store oder Google Play herunter. • Stellen Sie sicher, dass Sie eine funktionierende Internetverbindung haben, bevor Sie den Download starten.

[Page 32: Erste Schritte](#)

ZigBee-Taste auf Ihrem ASUS Smart Home Gerät, Drücken Sie die um das Gerät hinzuzufügen. **HINWEIS:** Nachdem Sie auf Add Device (Gerät hinzufügen) ZigBee-Taste auf allen getippt haben, können Sie die Ihren ASUS Smart Home Geräten drücken, um sie alle auf einmal hinzuzufügen.

[Page 33](#) • Die LED-Statusanzeige auf Ihrem ASUS SmartHome Gateway blinkt für sechzig (60) Sekunden blau, um anzuzeigen, dass Geräte hinzugefügt werden können. • Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr ASUS Smart Home Gerät zurücksetzen und das Gerät in der Begleit-App löschen, um es vollständig zu entfernen.

[Page 34: Specifiche Del Prodotto](#)

Supporto tecnico Questo manuale fornisce una guida per la prima installazione del dispositivo. Le caratteristiche del prodotto e le schermate dell'app di supporto potrebbero variare a seconda della versione del software. Per maggiori informazioni fate riferimento al sito di supporto ASUS:...

[Page 35: Panoramica Del Prodotto](#)

Pulsante ZigBee Premete questo pulsante per connettervi al gateway. Premete e tenete premuto questo pulsante per 5 secondi per resettare il dispositivo. **NOTA:** Assicuratevi di resettare il vostro dispositivo ASUS Smart Home, ed eliminare il dispositivo dall'app di supporto, per rimuoverlo.

[Page 36](#) Indicatore LED ZigBee Fate riferimento alla seguente tabella per informazioni sullo stato dell'indicatore LED: Colore Stato Descrizione Dispositivo in Il LED si accende per accensione 1 secondo Premete e tenete Disconnessione dal Blu costante premuto il pulsante gateway ZigBee per 5 secondi Identificazione del Il LED si accende per dispositivo...

[Page 37](#) • Questo dispositivo può essere configurato e comandato dall'app di supporto. Tramite Apple App Store o Google Play, a seconda del vostro dispositivo, cercate ASUS SmartHome quindi scaricate e installate l'app di supporto. • Prima di eseguire il download assicuratevi di avere accesso ad Internet.

[Page 38: Per Iniziare](#)

ASUS SmartHome. Avviate l'app Toccate nella schermata principale Home Control per aggiungere dispositivi al gateway. Toccate Aggiungi per associare il vostro dispositivo ASUS SmartHome al gateway SmartHome. ZigBee sul vostro dispositivo ASUS Premete il pulsante

SmartHome per aggiungere il dispositivo.

[Page 39: Informazioni Aggiuntive](#)

Fate riferimento all'indicatore LED per conoscere lo stato del vostro dispositivo. • Assicuratevi che il vostro dispositivo sia ad una distanza massima di 50 metri dal vostro gateway ASUS SmartHome. • L'indicatore LED di stato del vostro gateway ASUS SmartHome lampeggia con una luce blu per sessanta (60) secondi per indicare che è...

[Page 40: Caractéristiques Du Produit](#)

Ce manuel est un guide de configuration du dispositif lors de la première utilisation. Le contenu actuel du produit et les écrans de l'application peuvent varier selon les firmwares et les mises à jour. Visitez le site Web de support ASUS pour plus d'informations :...

[Page 41: Présentation Du Produit](#)

Appuyez sur ce bouton pour vous connecter à la passerelle. Maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser le dispositif. REMARQUE : Assurez-vous de réinitialiser votre dispositif ASUS Smart Home et de le supprimer à partir de l'application compagnon pour pouvoir le retirer.

[Page 42](#) Indicateur LED ZigBee Reportez-vous au tableau suivant pour plus de détails sur l'indicateur d'état LED : Couleur État Description Mise sous tension S'allume pendant 1 du dispositif seconde Maintenez le bouton Déconnexion de la ZigBee enfoncé Bleu passerelle pendant environ 5 secondes Identification du S'allume pendant 5...

[Page 43](#) Configuration requise • Smartphone iOS ou Android. • Routeur Wi-Fi avec accès Internet. • Passerelle Asus SmartHome et compte SmartHome. Conseils de sécurité • Ce dispositif n'est pas résistant à l'eau et doit être utilisé en intérieur uniquement. • Insérez la batterie en respectant la polarité.

[Page 44: Mise En Route](#)

ASUS Smart Home pour l'ajouter. REMARQUE : Appuyez sur Ajouter un dispositif, puis appuyez sur le bouton ZigBee sur vos dispositifs ASUS Smart Home pour tous les ajouter. Appuyez sur Terminé une fois tous les dispositifs ajoutés.

[Page 45](#) LED pour vérifier le statut de votre dispositif. • Assurez-vous que le dispositif se situe à une distance de moins de 50 mètres de la passerelle ASUS SmartHome, et qu'il n'y a pas d'obstructions telles que des murs épais et solides ou des appareils électroniques pouvant créer des...

[Page 46](#) BEMÆRK: Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Teknisk support Denne brugsvejledning er kun en vejledning til opsætning af enheden for første gang. Det faktiske produktindhold og app-skærmbilledet varierer i henhold til firmwaren og opdateringerne. Se venligst ASUS' supportside for mere information:...

[Page 47](#) Måler indendørstemperaturen (-10~55 °C) og luftfugtigheden (0~95 %). ZigBee-knap Trykkes, for at forbinde med hjemme-gatewayen. Holdes nede i 5 sekunder for at nulstille enheden. BEMÆRK: Sørg for at nulstille din ASUS Smart Home-enhed, og slet enhed fra den tilhørende app for at fjerne den.

[Page 48](#) ZigBee-indikator Følgende tabel er en oversigt over statussen på indikatorerne. Farve Status Beskrivelse Enheden tændes Lyser i 1 sekund Afbryder Hold ZigBee-knappen forbindelsen med Lyser blå nede i 5 sekunder. hjemme-gatewayen Identificerer Lyser i 5 sekunder enheden Tryk på ZigBee- Opretter forbindelse knappen for at Blinker blå...

[Page 49](#) Sådan installerer du app'en ASUS SmartHome • Denne enhed kan indstilles og betjenes via en tilhørende app. Søg efter ASUS SmartHome og download app'en via Apple App Store eller Google Play. • Sørg for at du har en internetforbindelse, før du downloader.

[Page 50: Inden Du Går Igang](#)

Åbn app'en Tryk på på forsiden i Home Control, for at tilføje enheder til hjemme-gateway'en. Tryk på Add Device (Tilføj enhed) for at forbinde din ASUS SmartHome-enhed til SmartHome-gatewayen. ZigBee button (ZigBee-knappen) på din ASUS Tryk på Smart Home-enhed for at

tilføjede enheden.

[Page 51](#) • Statusindikatoren på din ASUS SmartHome-gateway blinker blått i tres (60) sekunder for at indikere, at andre enheder kan tilføjes. • Sørg for at nulstille din ASUS Smart Home-enhed, og slet enhed fra den tilhørende app for at fjerne den. Andre oplysninger •...

[Page 52](#) Luftfuktighet ved drift 0-95 % MERK: Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Teknisk støtte Denne håndboken er en veiledning for å sette opp enheten for første gang. Det faktiske produktinnholdet og app-skjermen kan variere avhengig av fastvare og oppdateringer. Se ASUS-støtteområdet for mer informasjon:...

[Page 53](#) Måler innendørs temperatur (-10-55 °C) og fuktighet (0-95 %). ZigBee-knapp Trykk for å få kontakt med Home-gatewayen. Trykk og hold i 5 sekunder for å tilbakestille enheten. MERK: Sørg for at du tilbakestiller ASUS SmartHome-enheten og sletter enheten fra den medfølgende appen når du skal fjerne den totalt.

[Page 54](#) ZigBee-LED-indikator Se følgende tabell for informasjon om LED-statusindikatoren: Farge Status Beskrivelse Enheten slås på Lyser i 1 sekund Koble fra Home- Trykk og hold ZigBee- Lyser blått gatewayen knappen i 5 sekunder Identifiserer enhet Lyser i 5 sekunder Trykk ZigBee-knappen Koble med Home- Blinker blått for å...

[Page 55](#) Installere ASUS SmartHome-appen • Denne enheten kan settes opp og kontrolleres med den medfølgende appen. Søk etter ASUS SmartHome og last ned den medfølgende appen gjennom Apple App Store eller Google Play. • Kontroller at enheten er koblet til Internett før du laster ned.

[Page 56: Komme I Gang](#)

ASUS Smarthome APP (ASUS SmartHome-appen). Start Trykk på hovedsiden til Hjem-kontroll for å legge til enheter for Home-gatewayen. Trykk Add Device (Legg til enhet) for å legge ASUS SmartHome- enheten til SmartHome-gatewayen. ZigBee button (Zigbee-knappen) på ASUS Trykk SmartHome-enheten for å legge til enheten.

[Page 57](#) • Sørg for at batteriet er satt inn før du kobler til. Sjekk LED- indikatorene for å se status for enheten. • Kontroller at enheten er mindre enn 50 meter fra ASUS SmartHome-gatewayen og at det ikke er noen hindringer som for eksempel tykke solide vegger eller andre elektroniske enheter som kan forårsake forstyrrelser.

[Page 58: Tuotteen Tekniset Tiedot](#)

-10 - 55 °C Käyttökosteus 0~95% HUOMAUTUS: Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Tekninen tuki Tämä käyttöopas on tarkoitettu vain laitteen ensimmäistä asetusta varten. Todellisen tuotteen sisältö ja sovellusnäyttö voivat olla erilaisia laiteohjelmiston ja päivitysten mukaan. Katso lisätietoja ASUS- tukisivustolta:...

[Page 59: Tuotteen Yleiskatsaus](#)

Lämpötila- ja kosteusanturi Mittaa sisälämpötilan (-10 - 55 °C) ja kosteuden (0 - 95 %). ZigBee-painike Paina muodostaaksesi yhteyden kotiyhdyskäytävällä. Pidä painettuna 5 sekuntia nollataksesi laitteen. HUOMAUTUS: Varmista, että nollaat ASUS Smart Home -laitteen ja poistat laitteen kumppanisovelluksen poistaaksesi sen pysyvästi.

[Page 60](#) ZigBee LED -merkkivalo Katso seuraavasta taulukosta tiedot LED-tilamerkkivaloista: Väri Tila Kuvaus Laite käynnistyy Palaa 1 sekunnin Yhteyden Tasaisen Pidä ZigBee-painiketta katkaiseminen sininen painettuna 5 sekuntia. kotiyhdyskäytävällä Laitteen yksilöinti Palaa 5 sekuntia Paina ZigBee-painiketta Muodostetaan Vilkkuva muodostaaksesi yhteyttä sininen yhteyden kotiyhdyskäytävällä kotiyhdyskäytävällä...

[Page 61](#) ASUS SmartHome -sovelluksen asentaminen • Tämän laitteen voi asettaa ja sitä voi käyttää kumppanisovelluksella. Etsi ASUS SmartHome ja lataa kumppanisovellus Apple-sovelluskaupasta tai Google Play -kaupasta. • Varmista ennen lataamista, että internet-yhteys on käytössä. •...

[Page 62: Näin Pääset Alkuun](#)

Liittäminen HG 100 -järjestelmään ASUS SmartHome -sovellus. Käynnistä Napauta Kotiohjauksen pääsivulla lisätäksesi laitteita kotiyhdyskäytävään. Napauta Add Device (Lisää

laite) liittääksesi ASUS SmartHome -laitteen SmartHome-yhdyskäytävään. ZigBee-painiketta Paina ASUS Smart Home -laitteen lisätäksesi laitteen. HUOMAUTUS: Kun olet napauttanut Add Device (Lisää laite), voit painaa ZigBee-painiketta kaikissa ASUS Smart Home -laitteissa lisätäksesi ne samalla kertaa.

[Page 63](#) HUOMAUTUS: • Varmista, että paristo on asennettu ennen yhdistämistä. Huomioi LED-merkkivalo tarkistaaksesi laitteesi tilan. • Varmista, että laite on 50 metrin säteellä ASUS SmartHome -yhdyskäytävästä, ja ettei laitteen edessä ole mitään esteitä, kuten paksuja kiinteitä seiniä tai muita mahdollisia häiriön lähteinä olevia elektronisia laitteita.

[Page 64](#) OBS! Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Teknisk support Denna handbok är en guide för att konfigurera enheten endast för första gången. Det verkliga produktinnehållet och app-skärmen kan variera för fast programvara och uppdateringar. Se ASUS support sida för mer information:...

[Page 65](#) Tryck här för att ansluta till hem-gateway. Tryck och håll ned i 5 sekunder för att återställa enheten. OBS! Du måste återställa din ASUS Smart Home- enhet och ta bort enheten från leverantörens app för att ta bort den helt.

[Page 66](#) ZigBee LED-indikator Se följande tabell för information om LED-indikatorns status: Färg Status Beskrivning Påslagning av Lyser i 1 sekund enheten Tryck och håll ned Enfärgad blå: Koppla från hem- ZigBee-knappen i 5 gateway sekunder. Identifiera enheten Lyser i 5 sekunder Tryck på...

[Page 67](#) Installera ASUS SmartHome-appen • Den här enheten kan ställas in och drivas via leverantörens app. Sök efter ASUS SmartHome och ladda ned leverantörens app via Apple App Store eller Google Play. • Se till att du har internetanslutning innan du laddar ner.

[Page 68: Komma Igång](#)

OBS! Efter att ha tryckt på Add Device (Lägg till enhet), ZigBee button (ZigBee-knappen) kan du trycka på på alla dina ASUS Smart Home-enheter för att lägga till dem alla på en gång. Tryck på Done (Klar) när alla enheterna har lagts till.

[Page 69: Ytterligare Information](#)

• Se till att batteriet är installerat innan du ansluter. Se LED- indikatorn för att kontrollera enhetens status. • Se till att enheten är inom 50 meter från din ASUS SmartHome Gateway, och att det inte finns några hinder såsom tjocka, fasta väggar eller andra elektroniska enheter som kan orsaka störningar.

[Page 70: Especificaciones Del Producto](#)

Este manual es una guía para configurar el dispositivo solamente durante el primer uso. El contenido real del producto y la pantalla de la aplicación pueden variar en función del firmware y de las actualizaciones. Consulte el sitio de soporte de ASUS para obtener más información:...

[Page 71: Información General Del Producto](#)

Botón ZigBee Presione el botón para conectar con Home Gateway. Presione sin soltar el botón durante 5 segundos para restablecer el dispositivo. NOTA: Asegúrese de restablecer el dispositivo ASUS Smart Home y elimínelo de la aplicación complementaria para quitarlo completamente.

[Page 72](#) Indicador LED ZigBee Consulte la tabla siguiente para obtener detalles sobre el indicador LED de estado: Color Estado Descripción Dispositivo Se ilumina durante 1 encendiéndose segundo Mantenga presionado Azul Desconectándose el botón ZigBee permanente de Home Gateway durante 5 segundos Identificando Se ilumina durante 5 dispositivo...

[Page 73](#) Requisitos del sistema • iOS o teléfono inteligente Android. • Enrutador Wi-Fi con acceso a Internet. • Asus SmartHome Gateway y cuenta de usuario SmartHome. Sugerencias de seguridad • Este dispositivo no es sumergible y solamente se debe utilizar en interiores. •...

[Page 74: Procedimientos Iniciales](#)

Pulse Add Device (Agregar dispositivo) para unir el dispositivo ASUS SmartHome a SmartHome

Gateway. Presione el ZigBee button (botón ZigBee) del dispositivo ASUS Smart Home para agregar el dispositivo. NOTA: Después de pulsar Add Device (Agregar dispositivo) , puede presionar el ZigBee button (botón ZigBee de los dispositivos ASUS Smart Home para agregarlos todos a la vez.

[Page 75](#) • Asegúrese de que el dispositivo se encuentra dentro de los 50 metros de su ASUS SmartHome Gateway y que no hay obstáculos como paredes sólidas de ladrillos u otros dispositivos electrónicos que puedan provocar interferencias.

[Page 76: Especificações Do Produto](#)

Este manual é um guia para configurar o seu dispositivo apenas pela primeira vez. O conteúdo do produto e ecrã da aplicação reais podem variar consoante o firmware e atualizações. Consulte o site de apoio técnico da ASUS para obter mais informações:...

[Page 77: Visão Geral Do Produto](#)

Botão ZigBee Prima para ligar ao gateway doméstico. Mantenha premido durante 5 segundos para repor o dispositivo. NOTA: Certifique-se de que repõe o seu dispositivo ASUS Smart Home e que o elimina da aplicação complementar para o remover completamente.

[Page 78](#) Indicador LED ZigBee Consulte a tabela seguinte para obter detalhes sobre o indicador LED de estado: Estado Descrição Acende durante 1 Dispositivo a ligar segundo Mantenha premido o A desligar do Azul estático botão ZigBee durante 5 gateway doméstico segundos A identificar Acende durante 5 dispositivo...

[Page 79](#) • Smartphone iOS ou Android. • Router Wi-Fi com acesso à Internet. • Gateway Asus SmartHome e conta de utilizador SmartHome. Conselhos de segurança • Este dispositivo não é resistente à água e destina-se apenas a utilização no interior. •...

[Page 80: Começar A Utilizar](#)

NOTA: Depois de tocar em Add Device (Adicionar dispositivo), pode premir o ZigBee button (botão ZigBee) em todos os seus dispositivos ASUS Smart Home para os adicionar de uma só vez. Toque em Done (Concluir) quando todos os dispositivos estiverem...

[Page 81](#) Consulte o indicador LED para verificar o estado do dispositivo. • Certifique-se de que o dispositivo se encontra a menos de 50 metros do Gateway ASUS SmartHome e que não existem obstruções, como paredes espessas ou outros dispositivos eletrónicos que possam causar interferências.

[Page 82: Specyfikacje Produktu](#)

UWAGA: Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Pomoc techniczna Niniejszy podręcznik zawiera pomocne informacje dotyczące tylko pierwszej konfiguracji urządzenia. Rzeczywista zawartość produktu i aplikacji zależy od wersji oprogramowania sprzętowego i aktualizacji. Dalsze informacje można znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy ASUS:...

[Page 83](#) Mierzy temperaturę (od -10 do 55°C) i wilgotność (0-95%) w pomieszczeniu. Przycisk ZigBee Naciśnij, aby połączyć z bramą domową. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby zresetować urządzenie. UWAGA: Aby usunąć całkowicie urządzenie systemu ASUS Smart Home, należy je zresetować oraz usunąć z aplikacji towarzyszącej.

[Page 84](#) Wskaźnik LED przycisku ZigBee Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje o wskaźniku LED stanu: Kolor Stan Opis Włączanie Świeci przez 1 sekundę urządzenia Rozłączanie Naciśnij i przytrzymaj Stały połączenia z bramą przycisk ZigBee przez niebieski domową 5 sekund Identyfikacja Świeci przez 5 sekund urządzenia Naciśnij przycisk Miga na...

[Page 85](#) Instalacja aplikacji ASUS SmartHome • Urządzenie to można konfigurować i obsługiwać za pomocą aplikacji towarzyszącej. Należy znaleźć i pobrać aplikację ASUS SmartHome ze sklepu Apple App Store lub Google Play. • Przed rozpoczęciem pobierania należy upewnić się, że dostępne jest połączenie z Internetem.

[Page 86](#) Stuknij pozycję Add Device (Dodaj urządzenie), aby połączyć urządzenie ASUS SmartHome z bramą SmartHome. ZigBee button (przycisk ZigBee) na urządzeniu Naciśnij systemu ASUS Smart Home, aby je dodać. UWAGA: Po stuknięciu pozycji Add Device (Dodaj urządzenie) można nacisnąć ZigBee button (przycisk ZigBee) na każdym urządzeniu systemu

ASUS...

[Page 87](#) Należy sprawdzić stan urządzenia wskazywany przez diodę LED. • Należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w zasięgu 50 metrów od bramy ASUS SmartHome i że między nimi nie występują żadne przeszkody, takie jak grube lite ściany czy inne urządzenia elektroniczne, które mogą być...

[Page 88](#) POZNÁMKA: Změny technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Technická podpora Tato příručka obsahuje pouze pokyny pro prvotní uvedení zařízení do provozu. Skutečný obsah produktu a obrazovka aplikace se mohou lišit podle firmwaru a aktualizací. Další informace najdete na webu technické podpory ASUS:...

[Page 89: Popis Produktu](#)

Měří vnitřní teplotu (-10 ~ 55°C) a vlhkost (0 ~ 95 %). Tlačítko ZigBee Stisknutím se připojíte k domácí bráně. Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund resetujete zařízení. POZNÁMKA: Chcete-li odebrat zařízení ASUS Smart Home, nezapomeňte jej resetovat a zcela odstranit z doprovodné aplikace.

[Page 90](#) Indikátor LED ZigBee Podrobnosti o stavovém indikátoru LED viz následující tabulka: Barva Stav Popis Zařízení se zapíná Svítí 1 sekundu Stiskněte a podržte Odpojování od tlačítka ZigBee 5 Svítí modře domácí brány sekund Identifikování Svítí 5 sekund zařízení Stisknutím tlačítka Připojování...

[Page 91](#) Požadavky na systém • Chytrý telefon se systémem iOS nebo Android. • Wi-Fi směrovač s přístupem k Internetu. • Brána Asus SmartHome a uživatelský účet SmartHome. Typy pro bezpečnost • Toto zařízení není voděodolné a je určeno pouze pro vnitřní použití. •...

[Page 92](#) ASUS Smart Home přidejte zařízení. POZNÁMKA: Po klepnutí na tlačítko Add Device (Přidat zařízení) můžete stisknutím Zigbee button (tlačítka ZigBee) na všech zařízeních ASUS Smart Home všechna tato zařízení přidat. Po přidání všech zařízení dokončete operaci klepnutím na tlačítko Done (Hotovo).

[Page 93](#) žádné překážky, například silné masivní stěny nebo jiná elektronická zařízení, která by mohla způsobovat rušení. • Stavový indikátor LED na bráně ASUS SmartHome bude šedesát (60) sekund blikat modře, což znamená, že lze přidávat zařízení. • Chcete-li odebrat zařízení ASUS Smart Home, nezapomeňte jej resetovat a zcela odstranit z doprovodné...

[Page 94](#) 50 m () ZigBee LED ZigBee () CR123A (3V) ×1 1 3 0~95% C : -10~55 C 0~95% : ASUS Smart Home...

[Page 95](#) (-10~55°C) (0~95%) ZigBee 5 ASUS Smart Home...

[Page 96](#) ZigBee LED LED 1 5 ZigBee 3 5 ZigBee...

[Page 97](#) • ASUS SmartHome • App Google Play ASUS SmartHome • ASUS SmartHome...

[Page 98](#) ASUS SmartHome SmartHome ASUS Smart Home Zigbee ASUS Smart Home ZigBee...

pozrite v prehlásení o zhode ES. Slovenščina AsusTek Inc. tukaj izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv CE. Za več informacij glejte Izjavo CE o skladnosti.

[Page 113](#) We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS TECHNOLOGY HOLLAND B.V. Address, City: FULTONBAAN 12, 3439 NE, NIEUWEGEIN Country: THE NETHERLANDS declare the following apparatus: Product name :...

[Page 116](#) Manufacturer ASUSTek COMPUTER INC. Address 4F No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized ASUS COMPUTER GmbH Representative in Europe Address HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY...